



GODFREY LOWELL CABOT SCIENCE LIBRARY
of the Harvard College Library

This book is
FRAGILE
and circulates only with permission.
Please handle with care
and consult a staff member
before photocopying.

Thanks for your help in preserving
Harvard's library collections.

HARVAR

BOUGHT FRC

PETER P.

FOR FRENCH WORKS
AND ON CHEMIE
APPLIED

TRAITÉ
DE LA CONSTRUCTION
DES VAISSEAUX.

T R A I T É
DE LA CONSTRUCTION
DES VAISSEAUX,

*AVEC des Eclaircissemens & Démonstrations
touchant l'Ouvrage intitulé :*

ARCHITECTURA NAVALIS MERCATORIA, &c.

PAR FRÉDÉRIC-HENRI DE CHAPMAN,
*Chevalier de l'Ordre Royal de l'Épée, premier Constructeur des
Armées Navales, & de l'Académie Royale de Stockholm :*

TRADUIT DU SUÉDOIS,

*PUBLIÉ avec quelques notes & additions pour en rendre la lecture in-
dépendante du grand Ouvrage en Planches du même Auteur, Archi-
tectura, &c. mentionné ci-dessus. Par M. VIAL DU CLAIRBOIS,
sous-Ingénieur-Constructeur, & de l'Académie Royale de Marine.*



A B R E S T,

Chez R. MALASSIS, Imprimeur ordinaire du Roi & de la Marine.

A P A R I S,

Chez { Durand, neveu, Libraire, rue Galande.
Jombert, jeune, Libraire, rue Dauphine.

AVEC APPROBATION ET PRIVILÈGE DU ROI. 1781.

Eng 5057.81



2570
46-247
25

A MONSEIGNEUR
CHARLES-EUGÈNE-GABRIEL
DE LA CROIX,

MARQUIS DE CASTRIES,
COMTE D'ALAIS, Lieutenant général
des Armées du Roi, Chevalier de ses Ordres, Lieu-
tenant général de la Ville de Lyon, Lyonnais &
Forès, Gouverneur des Ville & Citadelle de Mont-
pellier, Ville et Port de Cette, Mestre-de-camp-
général de la Cavalerie Française et Etrangere, Com-
mandant général du Corps de la Gendarmerie, Mi-
nistre et Secrétaire d'Etat, ayant le Département
de la Marine & des Colonies.

MONSEIGNEUR,

*L'hommage d'un Ouvrage utile au progrès de l'Art de
la Construction des Vaisseaux, appartient au Ministre qui ne*

respire que l'avantage de la Marine : j'ai dû vous offrir celui de ma Traduction. Vous avez, MONSEIGNEUR, daigné l'accepter ; agrétez-en cette expression de ma vive reconnoissance.

Je suis avec respect ,

M O N S E I G N E U R ;

Votre très-humble &
très-obéissant Serviteur ,
VIAL DU CLAIRBOIS.

M. DE CHAPMAN, Constructeur des Armées Navales de Suede, publia en 1768 un Ouvrage en planches sur l'Architecture Navale, intitulé : *Architectura Navalis Mercatoria, &c.*

Il m'avoit paru, par plusieurs Constructions ponctuées sur les plans qui le composent, que l'Auteur étoit un homme instruit, un véritable Ingénieur. Il m'est tombé entre les mains, l'hyver dernier, un *Traité de Construction en langue Suédoise*, qu'il a depuis mis au jour (en 1775) : dans la prévention avantageuse où je me trouvois, des talens distingués de ce Constructeur, j'ai jugé que ce nouvel Ouvrage pourroit être utile à la Marine : je formai le dessein d'en faire la traduction. J'y ai trouvé des facilités bien au-delà de mes espérances. M. de Löwenörn, Officier de la Marine Danoise, servant dans notre Armée, jeune homme plein d'esprit, de connoissances, a eu la complaisance de vouloir bien employer les intervalles que lui laissoit le service, à travailler avec moi pour mettre cet Ouvrage dans un état tel que je pusse l'entendre. A fur & à mesure que nous allions de l'avant, je reconnoissois de plus en plus que nous ne perdions pas nos peines.

Ce *Traité* est plein de choses neuves ; quelques-unes très-bien vues : d'autres ne présentent que des apperçues. Mais si l'Auteur n'est pas toujours parvenu au but, au moins paroît-il être dans la carrière, & nous lui devons de nous mettre dans le cas de partir du point où il est arrivé par ses propres forces. On entend que je veux parler de la question de la résistance du fluide sur les corps en mouvement.

Il en est de même de tous les problèmes fameux dans les arts & sciences. Les connoissances ne vont pas par saut & par bond, si je puis m'exprimer ainsi ; elles s'avancent par degrés. Il y a beaucoup de mérite à bien engréner & à parcourir des intervalles sensibles dans la carrière des Sciences ; c'est le seul qu'aient jamais eu la plupart des grands hommes : peu de personnes peuvent revendiquer absolument une découverte importante.

J'avois quelqu'inquiétude sur une liaison que M. de Chapman sembloit vouloir établir entre son *Traité* & l'Ouvrage en planches, publié sept ans avant. Ce dernier ne se trouve pas en France, & coûte 180 livres en Hollande, en feuilles. Il est de nature à occuper dignement une place dans le cabinet des curieux sur cette ma-

tiere , mais il n'est pas d'un prix à la portée de tout le monde : ainsi , si ces deux Ouvrages s'étoient trouvés liés d'une façon inséparable , il n'y eut eu guere que le Gouvernement qui auroit pu hafarder la dépense de la publication. Mais , comme je l'avois espéré , ils n'ont qu'un rapport éloigné , & si l'on en excepte le douzieme chapitre du Traité qui n'est qu'une répétition de l'écrie qui accompagne l'Ouvrage en planches , tout ce Traité peut s'entendre parfaitement , en ajoutant aux figures du livre trois plans de Vaisseaux pris dans les grandes planches : & c'est ce que j'ai fait.

Un célèbre Astronome *, grand Observateur , mais point du tout Constructeur , ni homme de mer , a aussi entrepris , m'a-t-on dit , cette traduction. Son zele est louable : mais il est inconcevable qu'il puisse remplir cette tâche d'une maniere tant soit peu satisfaisante. Comment , au milieu de Paris , aura-t-il pu comprendre un livre plein de termes techniques qui lui sont , & à tout ce qui l'entoure , à tous égards , parfaitement étrangers ! Cette concurrence ne m'a point arrêté. Il y a ici à entendre , indépendamment du langage Suédois , celui du Géometre , de la Marine , & du Constructeur.

M. de Chapman , pour les choses de géométrie , suit un certain Auteur Anglais , peu connu en France. Quant à moi , j'ai recherché les mêmes propositions dans le Cours de M. Bezout , & je les y ai presque toujours trouvées. J'y renvoie , comme je l'ai fait dans mon *Essai sur l'Architecture Navale*.

* Ceci a été écrit , & mon manuscrit a été envoyé au Ministre en Août 1779. Il l'a renvoyé à l'examen de l'Académie de Marine le 4 Septembre suivant.



P R É F A C E

D E

L' A U T E U R.

SI , considérant la quantité de Vaisseaux qui ont été construits depuis que les hommes ont entrepris de naviguer, & de traverser l'Océan, on remarque tous les pas que l'on a faits vers la perfection dans l'art de la Construction, on sera d'abord tenté de croire qu'on en a enfin atteint le dernier degré. Ce qui pourroit encore donner de la force à cette opinion, seroit une observation sur le peu de changemens considérables qu'ont, de notre siècle , éprouvés les Vaisseaux, soit dans leur forme, soit dans leur gréement.

Mais que d'un autre côté on envisage le grand nombre de différentes especes de Bâtimens dont on se sert seulement en Europe ; cette variété infinie semblera prouver au contraire que tant ceux qui construisent les Vaisseaux, que ceux qui les gréent, n'ont pu encore trouver leur vraie forme, ni la meilleure maniere de les gréer, & en général, & pour chaque especes de Bâtiment en particulier.

Pour pouvoir se décider sur le degré de perfection auquel les Navires , en général , peuvent être parvenus , divisons en deux classes les Vaisseaux de toutes les Nations ;

b

dans l'une nous comprendrons les moindres Bâtimens , ou ceux dont on se sert pour le cabotage & les petites navigations ; dans l'autre les plus grands , ou ceux qu'on emploie aux voyages de long cours , & qui sont propres à naviguer sur l'Océan.

En examinant la premiere classe , on voit les Bâtimens dont se servent les différens Peuples pour le transport dans leur cabotage , ou leur commerce avec leur plus proche voisin. Mais comme les climats, l'étendue & la profondeur des mers , les positions des pays par rapport à la mer & entr'eux , aussi leurs productions, sont très-différens de nation à nation , les Bâtimens ne peuvent être de la même espece ; ils doivent nécessairement être assujettis à ces circonstances , tant dans leur proportion & leur forme , que dans leur maniere d'être gréés , de façon qu'on trouve une sorte de perfection même dans leur différence , relativement à leur destination.

Si ensuite on observe les Bâtimens compris dans la seconde classe, on reconnoitra que, construits pour le même but, ils sont , quoique de nations différentes, ressemblans dans les parties essentielles ; qu'on remarque leur proportion , on trouvera que les bornes pour la largeur sont entre le tiers & le quart de la longueur, que les moindres ont ordinairement plus de largeur par rapport à la longueur, que les plus grands , que le tirant-d'eau est quelque chose de plus ou de moins que la demi-largeur ; la hauteur au-dessus de l'eau a aussi ses bornes qui se reglent d'après la destination particuliere du Vaissseau. Pour ce qui regarde les emménagemens , ils ont une grande ressemblance dans ces

Vaisseaux de toutes les Nations ; ils ne different que dans des choses peu essentielles, où chacun peut faire faire ce qu'il trouve le plus commode. Par rapport à la forme , on voit que tous les Vaisseaux ont leur plus grande largeur un peu en avant du milieu ; qu'ils sont plus taillés de l'arriere que de l'avant ; que ceux qui sont destinés à la charge, sont plus pleins dans les fonds, & que ceux qui sont destinés pour la marche , y sont plus taillés ; que l'étambot a de la quète , & l'étrave de l'élanement ; qu'ils ont plus de tirant-d'eau de l'arriere que de l'avant , &c. Quant au grément, la plupart des Bâtimens ont trois mâts, d'autres deux, & quelques-uns, un seul ; ce qui dépend de leur grandeur. Ces mâts ont à peu-près , par rapport aux Vaisseaux & à la maniere de les gréer, les mêmes proportions, & sont placés de même. Ils sont aussi généralement grés de la même façon , excepté qu'ils peuvent avoir plus ou moins de voilure , suivant l'idée de l'Armateur. Tous les Vaisseaux ont leur centre de gravité un peu de l'avant du milieu , & le centre de gravité de la voilure toujours en avant du centre de gravité du Vaisseau.

C'est de cette façon que sont faits tous les Bâtimens qui doivent naviguer sur les grandes mers ; & comme on n'y est arrivé qu'après des essais , des expériences infinies , & des changemens opérés en conséquence , on ne doit pas en dépasser les bornes.

Mais les proportions des Vaisseaux ainsi renfermées dans de certaines limites , offrent encore, quant à leurs formes, tant de variations , qu'il s'ensuit un nombre infini de qualités, plus ou moins bonnes , plus ou moins mauvaises.

bij

Il existe des Vaisseaux qui possèdent toutes les qualités que l'on peut raisonnablement exiger , & il y en a d'autres qui , quoique dans les bornes dont on vient de faire mention , ont cependant toutes sortes de défauts.

Dans la Construction des Vaisseaux , communément on fait des essais à diverses reprises pour en améliorer la forme , chacun d'après sa propre expérience ; ainsi , quand on a construit un Vaisseau , qu'il a été éprouvé , & qu'on lui a trouvé telle ou telle mauvaise qualité , on croit pouvoir , pour un autre , remédier à ce défaut : mais il arrive presque toujours que le résultat a été dans un nouveau Vaisseau , qu'il a contracté un vice aussi essentiel , & même souvent qu'on a augmenté dans un plus grand degré celui qu'on a voulu corriger. Même on s'est quelquefois trouvé incertain si ce défaut provient de la forme du Vaisseau ou de quelques autres circonstances.

On voit , comme cela , que c'est un hasard de bâtir un Vaisseau avec de plus ou moins bonnes qualités , & qu'il s'ensuit que tant qu'on n'aura pas une bonne théorie sur la construction , qu'on n'aura par devers soi que de simples expériences & essais , elle n'acquerra pas une plus grande perfection , & elle demeurera , tout au plus , au même point que celle de ce tems-ci.

Il devient donc essentiel de découvrir quelles sont les connoissances qui peuvent conduire à cette perfection.

Voyant que des Vaisseaux , dans les bornes ci-dessus mentionnées , sont , comme nous le venons de dire , très-différens dans leurs qualités (ce qui arrive même à des Bâtimens de formes semblables) , ou qu'avec un petit change-

ment dans la forme , il acquiert une qualité tout-a-fait contraire à celle qu'on s'étoit proposé de lui donner , on doit conclure que cela provient de quelques raisons physiques, & que l'art de construire des Vaisseaux ne pourra parvenir à une plus grande perfection que d'après une théorie qui mettra ces raisons en évidence.

Dans tous les Arts & Sciences , il y a une théorie cachée qu'il est d'autant plus ou d'autant moins difficile de rencontrer , que cet Art ou cette Science dépend plus ou moins de causes physiques.

Archimede même a fait des recherches sur la théorie de l'action des rames , & beaucoup d'autres après lui , cependant on ne peut pas dire encore qu'elle soit fort satisfaisante. Cette recherche rencontrant tant de difficultés , quelles ne doivent donc pas être celles de la théorie du Navire où tant de circonstances différentes sont rassemblées !

Il est vrai qu'on se sert fort avantageusement de la rame pour nager , du canon pour tirer ; on emploie de même un nombre infini de machines , sans regarder comme d'une nécessité absolue d'en approfondir la théorie. On voit combien peu ces machines peuvent être perfectionnées par son secours. Il seroit peut-être question de quelques pouces de plus ou moins sur la longueur de la rame ; d'un vingtième de moins de matière pour un canon de même force. Ainsi la théorie pour ces objets n'est pas aussi nécessaire que pour les Vaisseaux.

On a à craindre , pour les Navires , une infinité de mauvaises qualités de très-grande conséquence auxquelles on n'est pas certain de pouvoir les soustraire sans en connaître la théorie. La Construction des Vaisseaux & leur

armement entraînent dans une trop grande dépense pour ne pas faire en sorte de se rassurer d'avance sur leur qualité & la bonté de leur service. La théorie qui démontre les causes de ces différentes qualités, qui fait voir si les défauts qu'il s'y rencontrent proviennent de leur forme ou de quelqu'autre sujet, est donc très-importante. Mais le fondement de cette théorie, c'est à la pratique & à l'expérience de le donner. On peut par conséquent encore conclure que la science de construire les Vaisseaux ne peut jamais être portée au dernier degré de perfection, & qu'on ne peut leur donner toutes les qualités possibles sans la réunion des connoissances théoriques & pratiques.

De posséder cette théorie dans toute son étendue, cela paroît surpasser les forces de l'esprit humain ; on est donc obligé de se contenter d'une partie de cette Science vaste ; c'est-à-dire, d'en savoir assez pour donner aux Vaisseaux les qualités principales, que j'estime être :

1°. Qu'un Bâtiment, avec un certain tirant-d'eau, puisse contenir & porter une charge déterminée.

2°. Qu'il ait une stabilité suffisante & aussi déterminée.

3°. Qu'il se comporte bien à la mer, de façon que les mouvemens de roulis & de tangages n'en soient pas trop vifs.

4°. Qu'il marche bien vent-arrière comme au plus près, & qu'il gagne dans le vent.

5°. Qu'il ne soit pas trop ardent, & cependant qu'il vire facilement de bord.

Dans toutes ces qualités, il y en a dont les causes se contrarient directement ; il s'agit de trouver, au moyen de la théorie & de la pratique, un milieu entre ces contra-

diction qui produise un *maximum* pour l'objet qu'on se propose.

C'est le sujet de ce petit traité. Si j'ai réussi, c'est ce qu'on verra par la lecture de l'Ouvrage. On y trouvera des choses, tant de théorie que de pratique, qu'on chercheroit vainement ailleurs, & qui pourront mériter l'attention des personnes qui veulent s'appliquer à cette Science: on y reconnoitra d'ailleurs que ses principes sont de nature à se pouvoir démontrer, quoiqu'elle soit une des plus difficiles.

Au surplus on ne peut dissimuler qu'elle a un grand désagrément, en quoi elle diffère des autres Sciences: c'est que, quand même on auroit suivi la théorie avec la plus grande exactitude, & qu'on auroit, d'après ses règles, exécuté avec le plus grand soin *, le Constructeur peut

* Ce soin, dans l'exécution, est de la plus grande importance, & on ne peut être trop vigilant pour ne pas sortir de ses projets de construction; le concours de plusieurs écarts, chacun peu considérable en lui-même, peut être cause que l'on fasse de mauvais Bâtimens sur de bons plans. Il peut arriver que le Vaisseau se trouve avoir un échantillon différent de celui qu'on avoit arrêté; les Charpentiers, en travaillant leurs pieces, laissent toujours plus de bois que moins; ils jugent que cet excédent sera jeté bas dans le paré: mais si la bâtisse se trouve plus uniforme qu'ils ne l'avoient pensé, il reste trop de bois sur le tour, & cela augmente la pesanteur de coque.

Il peut naître, parmi les personnes qui font construire, des idées après coup auxquelles il est dangereux de se rendre: on voudra, par exemple, faire boiser en plein bois les hauts d'un Vaisseau de guerre ou Corsaire pour leur donner plus de résistance au boulet; il faut que la forme des fonds puisse permettre ce surcroît de poids aussi désavantageusement placé. Le Constructeur qui n'a pas été prévenu à l'avance, doit se refuser à une pareille proposition; ou, en mollissant sur ce point, il pourra donner à son Vaisseau un défaut de stabilité & de déplacement: le défaut de déplacement augmentera encore celui de stabilité, si, pour conserver de la batterie, on embarque moins de lest, tandis que le surcroît de poids, dans les hauts, exigeroit qu'on en prit davantage.

cependant courir risque de perdre sa réputation. Car quoiqu'un Vaisseau ait été construit d'après toutes les règles que prescrivent la théorie & la pratique; que ses mâts & vergues soient bien placés & dans leur vrai rapport; qu'on

La pesanteur spécifique des bois varie assez pour être aussi l'objet d'une attention scrupuleuse; quelquefois le bois de chêne pèse seulement 66 liv. le pied cube, alors il est flottant; quelquefois il pèse plus que l'eau de mer, alors il est ce que l'on appelle *fondrier*; il va au fond: il y a de ces bois fondriers qui vont jusqu'à 84 & même 90 liv. le pied cube. Si, pour finir une construction, on reçoit des bois fondriers d'une grande pesanteur, il faut tâcher de diminuer à proportion l'échantillon des pièces; ou l'on auroit encore, par ce chef, défaut de stabilité & défaut de déplacement.

On connoît un moyen simple de se procurer la pesanteur spécifique des bois, ainsi que de toutes autres matières: c'est celui qu'offre la balance hydrostatique. Pesez un morceau de bois de quelque figure que ce soit, ou un faix de copeaux d'une même pièce; ensuite, s'il est fondrier, voyez ce qui lui reste de pesanteur étant entièrement plongé dans l'eau de mer; du poids de ce morceau ou faix de bois pesé dans l'air, déduisez son poids, pesé dans l'eau, il restera le poids d'un volume d'eau égal à celui du bois: il n'y aura plus, pour avoir le poids d'un pied cube de ce bois, qu'à faire une règle de trois, dont le premier terme soit la pesanteur du volume d'eau égal à celui du bois; le second terme, le poids du pied cubique d'eau; le troisième terme, le poids du bois pesé dans l'air: on aura, pour quatrième terme, le poids du pied cube de ce bois. Si le faix ou le morceau de bois, est flottant, voyez ce que pèse dans l'eau un corps quelconque, mais d'une grande densité, qui ne puisse s'imbiber, d'une pesanteur spécifique plus considérable que celle de l'eau de mer, & suffisante pour faire submerger le bois en expérience, le corps y étant attaché; pesez ensuite, toujours dans l'eau, le bois & le corps liés ensemble; déduisez le poids du bois & du corps, du poids du corps seul; ajoutez le restant au poids du morceau de bois pesé dans l'air; vous aurez le poids du volume d'eau déplacé: il n'y aura plus à faire que la règle de trois pour avoir le poids du pied cubique de ce bois.

Récapitulons en un mot: si en même tems, premièrement le Charpentier, trop peu suivi dans l'exécution, a donné plus d'échantillon que celui suivant le devis; deuxièmement, si l'on a boisé en plein bois, les hauts, contre l'usage & le projet; troisièmement, si ces hauts se trouvent de bois d'une pesanteur spécifique extraordinaire: & cela, dans un Vaisseau qui auroit eu tout juste la stabilité qu'il convient; ce Bâtiment se trouvera absolument manqué.

soit

soit sûr enfin que ce Bâtiment possède toutes les meilleures qualités ; il peut cependant arriver qu'un tel Vaisseau se comportera très-mal, ce qui proviendrait des raisons suivantes :

1°. Quoique le gréement du Vaisseau (quand les mâts & les vergues sont placés en leur lieu , & sont dans un juste rapport) n'est pas un objet si considérable que chaque Marin n'en doive connoître les proportions, il arrive cependant souvent qu'on emploie des manœuvres trop fortes & des poulies trop grosses, ce qui produit un poids trop considérable dans les hauts. Il peut aussi se trouver que les voiles soient mal coupées ; le Vaisseau perdra, par cette raison, l'avantage de bien marcher au plus près ; de bien virer de bord , &c. : d'où il peut résulter de grands inconvéniens, où la forme du Bâtiment n'ait aucune part.

2°. Le Vaisseau est encore exposé à perdre de ses qualités en toute manière , par une mauvaise disposition de son arrimage. Si la charge est trop bas, le moment de stabilité deviendra trop grand, ce qui doit produire des mouvemens de roulis durs. Au contraire, si l'on élève trop le poids de la charge , le Vaisseau portera mal la voile , lorsqu'il vente bon frais , & il ne pourroit se relever d'une côte où il seroit affalé. Si on le charge trop à ses extrémités, il sera sujet à un grand mouvement de tangage, qui retardera beaucoup sa marche , & à plusieurs autres inconvéniens qui ne proviennent pas davantage du Bâtiment en lui-même.

3°. La bonne manière de se comporter d'un Navire dépend aussi beaucoup de la manœuvre ; car si les voiles ne

sont pas bien orientées, par rapport à la direction du vent & de la route, on perdra de la marche ; il pourra devenir lâche au point de manquer de virer de bord, ce qui met souvent un Vaisseau dans une position critique : dans les soins du manœuvrier, on comprend l'attention au tirant-d'eau, & à la maniere de rider les haubans & étais, dont dépendent beaucoup les qualités du Vaisseau.

Au surplus, la bonne manœuvre est d'une plus grande conséquence sur un Corsaire que sur un Bâtiment marchand. Le manœuvrier doit savoir tirer le meilleur parti des qualités de son Bâtiment pour parvenir à ses fins, puisqu'il a affaire à un ennemi qui pourroit profiter de ses fautes pour se rendre maître de l'attaquer, & le réduire à la seule défensive ; ou bien il est possible qu'il manque de se retirer de devant un ennemi supérieur, quoique son Vaisseau soit bon. Ainsi, un Armateur peut faire des pertes considérables de mille manieres, moins par les défauts de son Bâtiment, que par l'ignorance de celui qui le commande. Aussi ne voit-on que trop souvent qu'un Vaisseau montre les meilleures qualités pendant une campagne, & les plus mauvaises pendant une autre.

Enfin, on voit par tout ceci, qu'un Vaisseau de la meilleure forme ne manifestera ses bonnes qualités que lorsqu'il sera en même tems bien gréé, bien arrimé, & bien manœuvré de la part de ceux qui le commandent.

RAPPORT des Commissaires nommés par
l'Académie Royale de Marine, pour examiner la
traduction d'un Traité de Construction de M. de
Chapman, faite par M. VIAL DU CLAIRBOIS,
en 1779.

LE Traité de Construction des Vaisseaux de M. de Chapman est un Ouvrage vraiment original, & le premier sur cet objet qui soit sorti des mains d'un homme du métier. Aussi nous paroît-il jeter beaucoup de jour sur cette partie importante de la Science de la Marine.

Ce célèbre Constructeur commence par donner une nouvelle méthode de calcul de déplacement, qui, sans être beaucoup plus longue que celle que l'on emploie communément, donne un résultat infiniment plus exact; on considère ordinairement les parties curvilignes des plans de flottaison ou de gabarits entre les extrémités des ordonnées, comme des droites; M. de Chapman les regarde comme des parties paraboliques; & de la nature de cette section conique & du trapeze, il tire une expression, sur laquelle il fonde un calcul assez simple. Quelques personnes pourront trouver cette précision minutieuse; mais, en réfléchissant sur cet objet, on verra qu'il demande tous les soins & toutes les peines imaginables. Il n'est que trop vrai que de nos jours il se manque encore des Vaisseaux, & cela probablement, par beaucoup de négligences qui, chacune petite en elle-même, se trouvant par hazard dans le même sens, font somme, & causent l'effet le plus fâcheux.

Le chapitre de la stabilité n'offre rien de neuf: comme cette matière a été fort bien traitée par plusieurs Auteurs, M. de Chapman suit leurs traces. Cependant il veut établir une proposition sur le lieu de la carene où doit se faire l'augmentation de déplacement, pour une certaine augmentation de poids que devoit recevoir le Vaisseau; mais il fait, dans son calcul, une faute d'analyse considérable, & son expression se trouvant fautive, ainsi que

cij

le fait observer M. Vial du Clairbois, le système de construction qu'il bâtit sur un aussi mauvais fondement, ne peut que s'écrouler. Au surplus, comme ce Traité est un ouvrage plutôt élémentaire que systématique, ce défaut n'influe en rien sur ce qui vient à la suite.

On trouve aussi dans nos bons Auteurs, & particulièrement dans la Mécanique de M. Bezout, ce que M. de Chapman dit des centres d'oscillation & de percussion par rapport au mouvement de roulis & de tangage. Il résulte, de ce que l'on voit par-tout à ce sujet, que pour diminuer les mouvemens de roulis, il faut rejeter sur tribord & bâbord les poids les plus considérables, afin de donner ce que l'on appelle un *plus grand moment d'inertie*. Il est bon de remarquer ici que l'on a quelquefois mal pris cette conséquence, très-bien fondée; on a perdu la stabilité de plus d'un Vaisseau, en rejetant sur les ailes grande quantité de lest de fer, parce qu'en éloignant ces poids du milieu, les soutenant au bout de la varangue, on les exhaussait: dans un Bâtiment qui n'a qu'une stabilité suffisante, il ne faut rejeter les plus grands poids sur les ailes qu'autant que cela peut s'accorder avec la condition de ne les pas exhausser.

Le chapitre de la résistance qu'éprouve le Vaisseau en mouvement de la part du fluide, nous paroît contenir de bonnes vues, qui, quoiqu'aperçues par d'autres Auteurs, * étant mises au jour dans l'étendue qu'il leur donne, doit fournir des idées naturelles lesquelles, semées dans les génies analystes qui s'occupent de cette question importante, pourront germer & mener à sa maturité ce fruit si longtems attendu que l'on ne peut guere espérer d'un seul individu.

Le Vaisseau étant en repos, sa carene est pressée dans tous ses points par le fluide où il est plongé; lorsqu'il est mis en mouvement, aux pressions de l'avant doit être ajoutée l'impulsion de l'eau... Mais, l'arrière se dérochant au fluide, il y a une cessation de pression, une espèce d'impulsion négative sur cette partie qui revient à une impulsion positive de l'avant, & doit être ajoutée à celle sur cette partie: voilà l'idée de M. de Chapman, en

* Voyez le Traité de Construction des Vaisseaux de M. le Comte du Mail de Goimpy, Capitaine de Vaisseau, (page 59.).

conséquence de laquelle il calcule la résistance sur ces deux dites parties d'après un résultat synthétique assez satisfaisant ; il fait une somme de ces résistances qu'il rectifie d'ailleurs par une considération fort sage de l'élévation de l'eau vers la proue , & de sa chute dans le remou. Il donne des exemples de ces calculs qui ne laissent rien à désirer.

M. de Chapman traite , avec toute l'habileté qu'on doit attendre de lui , l'objet du centre d'effort du vent dans les voiles , & du moment de la voilure comparé avec la stabilité. Sans parler de la force du vent , qui en est un des élémens , il donne une expression qu'il tient de l'expérience , & qui , revenant au même pour les personnes instruites , est beaucoup plus simple pour celles qui le sont moins.

Le chapitre 6 contient une discussion sur les dimensions & formes des Vaisseaux , bien placée dans la bouche d'un Constructeur , & dont effectivement on peut tirer beaucoup d'utilité. On y trouve encore quelques fautes d'analyses qui sont relevées par M. V. D. C.

Il a formé une table de proportions , capacités , &c. de Vaisseaux de commerce de quatre espèces , qui ne peut provenir que de grandes recherches. Les Constructeurs seuls pourront l'apprécier en y comparant une grande quantité de bons Vaisseaux. Si cette table est aussi bonne qu'il y a lieu de le croire , c'est une chose précieuse. Il n'a pas manqué de donner un exemple pour apprendre à s'en servir.

Cet Auteur , dans son chapitre 7 , entre dans la même discussion au sujet des Bâtimens pour la course , qui convient aux Frégates les plus considérables , & où on trouve une utilité directe pour la Marine Royale. Rien ne lui échappe : mâture , voilure , grément , armement , munitions de guerre & de bouche , armage : les poids de tous ces objets , la détermination de leur emplacement : tout y est traité. Il donne des formules générales qui peuvent convenir à tous les Bâtimens propres à la guerre (excepté les Vaisseaux de ligne) dont il résulte plusieurs tables desquelles on peut dire ce que l'on a dit de la première.

C'est aux Officiers qui s'occupent de Constructions , & aux corps des Ingénieurs-Constructeurs , de les apprécier par des comparaisons entr'elles & les Frégates & autres Bâtimens de guerre qu'ils reconnoissent pour bon. C'est aussi à ces mêmes personnes

qu'il appartient de les faire quadrer avec les Vaisseaux de ligne ; plusieurs objets pouvant convenir aux uns & aux autres : c'est ce que l'on peut attendre de ces Messieurs quand la circonstance des tems leur laissera du loisir.

Le huitieme chapitre est consacré à traiter des dimensions des mâts & voiles des Vaisseaux de commerce , à l'égard desquels l'économie des Equipages doit modifier la théorie.

On trouve , dans le chapitre suivant , la partie pratique du Constructeur. Il commence par des tables d'échantillons des pieces. M. de Chapman donne une méthode de cuber exactement toutes les dites pieces travaillées, pour , au moyen de leur pèsanteur spécifique & la connoissance de leur emplacement , servir à déterminer tant le poids de la coque que son centre de gravité. Il entre ensuite dans le détail du tracé à la salle , sur le devis d'une Frégate fait dans le meilleur ordre. Les jeunes Officiers qui veulent suivre le détail des Constructions , y trouveront des choses fort utiles , qu'ils chercheroient vainement ailleurs.

Ce chapitre finit par la méthode de faire l'échelle de solidité , qui , par sa simplicité , peut être fort utile.

M. de Chapman déploie toute sa théorie de la résistance , dans le dixieme chapitre , pour parvenir à déterminer un emplacement de mâture tel que le Vaisseau étant assez ardent , cependant ne le soit pas trop , en comparant le centre d'effort de cette impulsion , avec celui du vent dans les voiles. Il donne un exemple d'un long calcul à ce sujet , auquel on doit se livrer d'autant plus volontiers , lorsqu'on aura à construire des Vaisseaux d'une forme particuliere , que ce Constructeur fait voir qu'il cadre parfaitement avec ce qu'on peut observer dans les meilleurs Vaisseaux. Il démontre géométriquement qu'un Navire mâté au contraire d'après l'ancienne théorie , ne pourroit nullement naviguer.

Dans le onzieme & dernier chapitre , il est traité du jaugeage & d'autres instructions propres particulièrement pour les Armateurs , mais dont la Marine peut cependant tirer quelqu'usage par rapport aux Bâtimens de transport qu'elle est dans le cas de fréter.

Dans le texte il y a un douzieme chapitre , mais qui est entièrement relatif au grand ouvrage en planches du même Auteur , intitulé *Architectura navalis Mercatoria* , &c. & qui n'est qu'une répétition de l'instruction en François qui accompagne lesdites planches.

Il nous paroît qu'en publiant cet ouvrage, M. V. D. C. rendra un service réel à la Marine ; il l'a traduit avec intelligence & netteré , & dans les termes de l'art.

La traduction imprimée que nous avons sous les yeux ne semble pas pouvoir faire tort à celle de M. V. D. C. d'autant plus que ladite traduction ne peut se lire sans avoir sous les yeux le grand ouvrage en planche qui est rare & fort cher. Pour en rendre la lecture indépendante, M. V. D. C. en a extrait trois plans de Vaisseau qu'il joint aux planches du livre ; ce qui suffit pour l'intelligence de cet ouvrage, que nous croyons mériter les éloges de l'Académie, & qui nous paroît digne d'être imprimé.

A Brest, le 14 Octobre 1779.

J. FORTIN. VERDUN DE LA CRENE. BRIQUEVILLE.
LE BARON D'ARROS.

RAPPORT de Messieurs le Baron D'ARROS & FORTIN, nommés par l'Académie Royale de Marine pour examiner des notes sur le onzieme chapitre, que M. VIAL DU CLAIRBOIS ajoute à sa traduction de l'Ouvrage de Chapman.

Nous avons lu, avec une extrême attention, les notes que M. Vial du Clairbois ajoute à sa traduction de l'Ouvrage de Chapman, & nous avons remarqué qu'elles sont très-utiles à l'intelligence de cette traduction ; elles portent sur le jaugeage des Vaisseaux marchands tant chargés que déchargés ; elles expliquent très-clairement toutes les méthodes qu'on doit suivre pour l'exactitude de ces opérations. Il fait des citations d'événemens arrivés à la mer à des Bâtimens mal ou trop chargés ; ces citations sont très-propres à faire connoître aux jeunes Constructeurs combien ils sont obligés de ne rien négliger pour donner de la stabilité à leurs Vaisseaux, & aux jeunes Marins combien ils doivent avoir attention à les charger, en mettant les matieres les plus pèsantes par dessous pour éviter la bricole, & pour ne pas faire monter le centre de gravité, tant de la charge que de la carene ; elles font connoître également le risque qu'il y a de trop charger un Bâtiment ; elles démontrent que le fort étant noyé, le Bâtiment perd toutes les facultés, tant pour porter la voile que pour gouverner, & qu'étant plus lourd qu'il ne faut, il ne s'élève plus sur la lame, ce qui l'expose à recevoir des coups de mer dans les tempêtes ; & que d'ailleurs son sillage est presqu'entièrement supprimé.

Dans ces notes on trouve aussi les longueurs & poids de nos canons de différens calibres ; les dimensions des cordages nécessaires à leurs armemens ; un apperçu des agrès & appareils d'un Vaisseau ; le poids des ancrs & des futailles de toutes les especes, avec leurs dimensions.

Tous ces renseignemens sont selon l'usage Français, & d'autant plus utiles qu'ils conduisent, avec le moins d'erreur possible, à avoir le poids de la charge de tout Bâtiment de mer.

Cette

Cette connoissance est d'autant plus indispensable dans l'Architecture navale, qu'elle sert de base à la composition des plans de guerre & de commerce. Enfin, le Traducteur donne aussi, dans ses notes, une idée des friponneries qui pourroient avoir lieu dans les affrètemens, si on s'éloignoit des regles prescrites pour le jaugeage.

D'après l'examen que nous venons de faire de ces notes, il nous paroît que l'impression en est nécessaire, puisqu'elles portent une très-grande lumière à ce chapitre si important à la construction & à la navigation.

A Brest, le 13 Juillet 1780.

J. FORTIN. LE BARON D'ARROS.



EXTRAIT DES REGISTRES
DE L'ACADÉMIE ROYALE DE MARINE.

Du 7 Octobre 1779.

MESSIEURS LE BARON D'ARROS, DE BRIQUEVILLE, DE VERDUN DE LA CRENE, ET FORTIN, qui avoient été nommés pour examiner une *traduction du Livre de M. Chapman*, faite par M. VIAL DU CLAIRBOIS, en ayant fait leur rapport; l'Académie a jugé cet Ouvrage digne de l'impression, qu'elle a approuvé être faite sous son privilège: en foi de quoi j'ai signé le présent certificat.

A Brest, le 11 Novembre 1780.

BLONDEAU, *Sous-Secrétaire.*

P R I V I L E G E .

LOUIS PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE : à nos amés & féaux Confeillers les Gens tenant nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand-Conseil, Prévôt de Paris, Baillis, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Julticiers qu'il appartiendra, SALUT. Ayant jugé à propos de confirmer, par notre Règlement du vingt-quatre Avril de la présente année, l'établissement formé en mil sept cent cinquante-deux d'une Académie de Marine à Breil, & voulant exciter, autant qu'il est possible, le progrès des Sciences & des Arts relatifs à la Marine, & encourager les travaux littéraires des Membres qui composent ladite Académie; Nous avons cru devoir lui accorder nos Lettres de Privilège de faire imprimer tous les Ouvrages qu'elle pourra produire. A ces causes, nous avons permis à ladite Académie, & nous lui permettons, par ces présentes, de faire imprimer, par tel Imprimeur qu'elle voudra choisir, & autant de fois que bon lui semblera, de faire vendre & débiter, par-tout notre Royaume, pendant le tems de douze années consécutives, à compter du jour de la date des présentes, les recherches & observations journalières, ou relations annuelles de tout ce qui aura été fait dans ses Assemblées; & les traités ou mémoires des Particuliers qui la composent, & qui auront été lus dans lesdites Assemblées, & adoptés par ladite Académie, après avoir fait examiner lesdits Ouvrages, & qu'ils auront été jugés dignes de l'impression. Faisons défenses à tous Imprimeurs, Libraires & autres, de quelque qualité & condition qu'ils soient, d'en introduire d'impression étrangère dans aucun lieu de notre obéissance: comme aussi d'imprimer ou faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire lesdits Ouvrages, ni d'en faire aucuns extraits, sous quelque prétexte que ce puisse être, sans la permission expresse & par écrit de ladite Académie, ou de ceux qui auront droit d'elle, à peine de confiscation des exemplaires contrefaits, de trois mille livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, & l'autre à ladite Académie ou à celui qui aura droit d'elle, & de tous dépens, dommages & intérêts. A la charge que ces présentes seront enregistrées tout au long sur le Registre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, dans trois mois de la date d'icelle; que l'impression desdits Ouvrages sera faite dans notre Royaume, & non ailleurs, en beau papier & beau caractère, conformément aux Règlemens de la Librairie, & notamment à celui du 10 Avril 1725, à peine de déchéance du présent Privilège: qu'avant de l'exposer en vente, le manuscrit qui aura servi de copie à l'impression desdits Ouvrages, sera remis dans le même état où l'approbation y aura été donnée, es mains de notre très-cher & féal Chevalier, Garde des Sceaux de France LE SEUR HUE DE MIROMENIL, qu'il en fera ensuite remis deux exemplaires dans notre Bibliothèque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier, Chancelier de France, LE SEUR DE MAUPEOU, & un dans celle dudit sieur Hue de Miromenil: le tout à peine de nullité des présentes; du contenu desquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ladite Académie & ses ayans causes, pleinement & paisiblement, sans souffrir qu'il leur soit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie des présentes, qui sera imprimée tout au long au commencement ou à la fin desdits Ouvrages, soit tenue pour dûement signifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés & féaux Confeillers-Secrétaires, foi soit ajoutée comme à l'original. Commandons au premier notre Huissier ou Sergent sur ce requis, de faire, pour l'exécution d'icelle, tous Actes requis & nécessaires, sans demander autre permission, & nonobstant clameur de Haro, Chartres Normandes & Lettres à ce contraires. Car tel est notre plaisir. DONNÉ à Paris le dix-septième jour de Mai, l'an de grâce mil sept cent soixante-quinze, & de notre Règne le deuxième. Par le Roi en son Conseil, LE BEGUE.

Registré sur le Registre XIX de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris, numéro 234, folio 442, conformément au Règlement de 1723, qui fait défenses, article IV, à toutes personnes de quelque qualité & condition qu'elles soient, autres que les Libraires & Imprimeurs, de vendre, débiter, faire afficher aucuns Livres pour les vendre en leurs noms, soit qu'ils s'en disent les Auteurs ou autrement; & à la charge de fournir à la susdite Chambre, huit exemplaires prescrits par l'article 108 du même Règlement. A Paris, le 16 Juin 1775. SAILLANT, Syndic.

AVERTISSEMENT DU TRADUCTEUR.

Les propositions de géométrie, d'algebre & de mécanique pour lesquelles on trouve des renvois dans le courant de cet Ouvrage, doivent se chercher dans le Cours de Mathématiques de M. Bézout.

Il y a aussi des renvois au *Traité du Navire* & à l'*Analyse démontrée*; le premier de ces deux Ouvrages est de M. Bouguer, l'autre du Pere Reynaud; on les trouve chez tous les Libraires asfortis.

J'ai aussi cité mon *Essai sur l'Architecture navale*. Il se vend à Brest, chez R. Malassis, Imprimeur de la Marine; & à Paris, chez Durand, neveu, rue Galande.

Ce *Traité* de Construction-ci est divisé par paragraphe auxquels on renvoie pareillement.

La lettre grecque Φ par-tout où on la rencontre, signifie *mâtire couple*; il est marqué un peu différemment dans les planches.

Quelques Lecteurs pouvant desirer de voir, dans l'original *Architectura navalis*, &c. les planches que j'en ai extraites, il est bon de dire ici que les figures 43, 44, 46 & 50 qui sont à la fin de cette Traduction, se trouvent dans la planche xxxvij, N°. 6 de ce grand Ouvrage en dessin; *Architectura*, &c.; les figures 45 & 51, dans la planche xxxviii, N°. 7; les figures 47, 48 & 49, dans la planche xxxj, N°. 1.


Les planches 11 à 14 de cette Traduction, contenant les figures 38 à 42, sont les planches 12 à 15 du Texte, contenant les mêmes figures, mais marquées des nombres 46 à 50. Ce changement provient de la suppression d'une théorie dont je rends compte dans la note de la page 127.

J'ai jetté un grand nombre de notes dans le courant de cette Traduction, qui, j'ose m'en flatter, seront trouvées utiles. L'Académie de Marine en a déjà porté un jugement avantageux.

M. de Chapman a mis à la fin de son *Traité*, une table de cubes pour servir aux calculs de stabilité: comme elle est d'un usage journalier, & qu'il est important que l'on puisse compter sur son exactitude, j'ai vérifié ces cubes depuis le premier jusqu'au dernier, ce qui est une besogne assez longue & fastidieuse; le desir seul d'être utile m'a pu faire vaincre le dégoût d'un pareil travail. Je puis répondre de cette table, où, au surplus, je dois dire que j'ai fait très-peu de corrections.

T A B L E.

CHAPITRE I. <i>Du déplacement du Vaisseau, & du centre de gravité dudit déplacement.</i>	page 1.
CHAPITRE II. <i>De la stabilité ou de l'effort en opposition à l'inclinaison.</i>	page 17.
CHAPITRE III. <i>Du centre de gravité du Vaisseau même, ou considéré comme un corps hétérogène.</i>	page 24.
CHAPITRE IV. <i>De la résistance que le Vaisseau en mouvement éprouve de la part de l'eau.</i>	page 33.
CHAPITRE V. <i>Du centre d'effort du vent sur les voiles, & de son mouvement par rapport au centre de gravité du Vaisseau.</i>	page 53.
CHAPITRE VI. <i>Des dimensions & des différentes formes de Vaisseaux.</i>	page 70.
CHAPITRE VII. <i>Des proportions des Bâtimens pour la Course.</i>	p. 83.
CHAPITRE VIII. <i>Proportions des mâts & vergues pour les Bâtimens marchands.</i>	page 96.
CHAPITRE IX. <i>De différens objets qui appartiennent à la partie pratique de la Construction.</i>	page 104.
CHAPITRE X. <i>Sur la qualité, dans les Vaisseaux, d'être ardens.</i>	p. 125.
CHAPITRE XI. <i>Du jaugeage & de l'arrimage, avec des instructions sur ces objets, & aussi différens détails importants concernant les munitions de bouche, pour servir à faire les emménagemens ou soutes.</i>	p. 156.



TRAITÉ DE LA CONSTRUCTION DES VAISSEAUX,

Avec des Eclaircissmens & Démonstrations touchant l'Ouvrage intitulé
ARCHITECTURA NAVALIS MERCATORIA, &c.

CHAPITRE PREMIER.

*Du Déplacement du Vaisseau & du centre de gravité
dudit Déplacement.*

LE Déplacement est le vuide ^{S 1.} que le Vaisseau fait dans l'eau tran-
quille par le volume de sa carene, en raison du poids qui l'y plonge.
Plus le Vaisseau est chargé, plus il plonge dans l'eau, & plus

A

il en déplace, & le poids du Vaisseau est égal à celui du volume d'eau qu'il déplace.

Quand on connoît le poids de la coque & du grément, & que l'on connoît aussi le déplacement, on a le poids de la charge, & *vice versa*.

Dela on voit la nécessité de bien connoître la quantité de ce déplacement : c'est particulièrement nécessaire dans les Vaisseaux de guerre & Corsaires ; & comme on en connoît la nature du lest & du chargement, qui est toujours constante dans ces sortes de bâtimens, on a des élémens plus déterminés pour leur donner les meilleures qualités, tant du côté de la stabilité, que de celui du fillage.

L'imperfection des méthodes dont on s'est servi jusqu'ici pour calculer ce déplacement, m'a engagé à donner celle qui suit, & à l'éclaircir par des exemples, afin que les personnes qui s'occupent de la construction des Vaisseaux, la trouvant fort simple, ne soient plus désormais étonnées par la quantité de calculs où engagent les autres méthodes.

Trouver la surface d'un Plan compris dans une ligne courbe.

Fig. 1.

Soit $H I K L O$ une portion d'une ligne parabolique. Tracez les lignes AH, BI, CK , &c. perpendiculaires à la ligne AG * & à distances égales entr'elles ; tirez ensuite la droite HK . Alors IR est un diamètre, & HR, RK des ordonnées de la parabolique HIK . Soit AH, BI, CK, DL , &c. $= a, b, c, d, e, f, g$; & $AB = BC$, &c. $= m$. Alors l'aire du trapeze $AHKC = m \times (a + c)$, & l'aire de la partie parabolique $HIKRH = \frac{1}{3} \times (b - \frac{a+c}{2}) \times 2m$ ** $= \frac{4b - 2a - 2c}{3} \times m$. Alors l'aire de la surface $AHIKC = m \times (a + c) + \frac{4b - 2a - 2c}{3} \times m$
 $= \frac{a + 4b + c}{3} \times m$.

* Cette ligne AG doit être perpendiculaire à l'axe de la parabole,

** Alg. 366 ; Mech. 95.

On verra de la même manière, que les surfaces $CKLME = \frac{c+4d+e}{3} \times m$, & $EMNOG = \frac{e+4f+g}{3} \times m$: conséquemment toute la surface $AHLOG$ est égale à la somme de ces trois quantités, est égale à $\frac{a+4b+2c+4d+2e+4f+g}{3} \times m$
C. Q. F. D.

COROLLAIRE.

De cette manière on trouve l'aire de toutes les surfaces comprises dans les lignes courbes, c'est-à-dire, lorsque les ordonnées sont à distances égales (plus près elles sont, plus le calcul est exact); qu'elles sont perpendiculaires à l'axe, & que celui-ci est divisé dans un nombre pair de parties; les ordonnées alors sont en nombre impair; le premier & le dernier ont pour coefficient 1; les second & avant-dernier ont 4; les troisième & antépénultième 2; & ainsi de suite alternativement 4 & 2 jusqu'au terme du milieu qui a, suivant cet ordre, 2 ou 4 pour coefficient. La somme de ces fonctions des ordonnées, se multiplie par le tiers de la distance entr'elles.

Cette méthode de trouver la surface des plans compris dans une courbe, est d'une exactitude suffisante pour la pratique, ce qui se voit par l'exemple suivant.

Soit AFL un quart de cercle: le rayon $AL = AF = 8$, & *Fig. 2.*
 AF, BG, CH, DI, EK cinq ordonnées; la distance entr'elles $AB, BC, CD, \&c. = 1$: on demande l'aire du plan $AHKE$.

Par la nature du cercle, AF étant égale à 8; alors $BG = \sqrt{63} = 7,937254$; $CH = \sqrt{60} = 7,74596$; $DI = \sqrt{55} = 7,4162$; $EK = \sqrt{48} = 6,9282$, & l'aire $AHKE$ est selon le corollaire $= \frac{1 \times 8 + 4 \times 7,937254 + 2 \times 7,74596 + 4 \times 7,4162 + 1 \times 6,9282}{3} = 30,611312$.

* Suivant la façon ordinaire de calculer, l'aire $AHKE = 30,562$. Or, $30,611 - 30,562 = 0,049$; cette méthode est donc plus exacte de près d'un vingtième de pied quarré, ou de $\frac{1}{200}$ de la surface.

D'où l'on trouve facilement l'aire du quart de cercle. Car si l'on soustrait de l'espace $AFHKE = 30,611312$ l'espace $AKK E = 13,8564$, il restera $16,7549$ pour l'aire du secteur AFK ; & comme $AE = EL$, il s'en suit que cette quantité $16,7549$ multipliée par 3, fera l'aire $AFKL = 50,2647^*$. Ce calcul est d'une exactitude rigoureuse jusqu'au 5^e. chiffre.

§ 2.

*Trouver le Centre de gravité d'un Plan**.*

Fig. 1. La distance du centre de gravité du trapeze $AHKC$ à la ligne $AH = \frac{1}{3} m \times \frac{a+2c}{a+c}$ ***, & celle du centre de gravité de la surface de la partie parabolique $HIKRH$ à cette même ligne $AH = m$: conséquemment, la distance de leur centre de gravité commun à la ligne $AH =$

$$\frac{1}{3} m \times \frac{a+2c}{a+c} \times (a+c) m + \frac{1}{3} m \times (2b-a-c) \times m,$$

$$\frac{(a+c) \times m + \frac{1}{3} m \times (2b-a-c)}{a+4b+c} = m \times \frac{4b+2c}{a+4b+c}.$$

De même la distance du centre de gravité de l'aire $CKME$ à la ligne $CK = m \times \frac{4d+2c}{c+4d+c}$, & à la ligne $AH = m \times \frac{2c+12d+4c}{c+4d+c}$; & enfin la distance du centre de gravité de

l'aire $EMOG$ à la ligne $EM = m \times \frac{4f+2g}{c+4f+g}$, & à la ligne $AH = m \times \frac{4c+20f+6g}{c+4f+g}$: conséquemment la distance du centre de

$$\begin{aligned} & \text{gravité commun de ces trois espaces, à la ligne } AH = \\ & \frac{4b+4c+12d+8c+20f+6g}{a+4b+2c+4d+2c+4f+g} \times m = \\ & \frac{0 \times d + 1 \times 4b + 2 \times 2c + 3 \times 4d + 4 \times 2c + 5 \times 4f + 6g}{a+4b+2c+4d+2c+4f+g} \times m. \end{aligned}$$

* Suivant le rapport du diamètre à la circonférence, 1 : 3,1415926 (*Géom.* 151.) $AFKL = 50,26548$.

** Compris dans une ligne parabolique, ou courbe composée de parties estimées paraboliques;

*** *Méth.* 279.

COROLLAIRE.

Le centre de gravité d'un Plan * se trouve donc au moyen de l'expression de l'aire de ce plan : en multipliant les fonctions de la première ordonnée par 0, de la 2^e. par 1, de la 3^e. par 2, de la 4^e. par 3, &c., en divisant la somme de ces produits par l'aire, & en multipliant le quotient par la distance entre les ordonnées.

§ 3.

Trouver la solidité & le Centre de Gravité des Solides.

Soit *ADC* un solide formé par la révolution autour de son axe *AB*, de la courbe *AFD*; on demande la solidité & le centre de gravité de la partie *CMFD* de ce solide. Fig. 3.

Par le point *G*, tracez la ligne *NE* ** qui est la normale de l'axe *AB*. Prolongez les lignes *CD* & *MF* qui sont parallèles à *NE*. Soit *p* l'aire d'un cercle dont le diamètre = 1; on suppose une ligne *LKI*, tracée de manière que ces ordonnées *HL*, *GK*, *BI* soient égales à l'aire des sections correspondantes $p \times \overline{MF}^2$, $p \times \overline{NE}^2$, $p \times \overline{CD}^2$; pour lors il est clair que l'aire du plan *HLIB* exprime la solidité du corps *MFDC*.

Par-là on voit que la formule du calcul des plans (§ 1), sert aussi pour trouver la solidité des corps; & celle du calcul du centre de gravité des mêmes plans (§ 2), pourra pareillement servir à trouver le centre de gravité des solides.

COROLLAIRE.

Quand *BG* = *GH*, pour lors l'aire *HLIB* (§ 1) = $(BI + 4 GK + HL) \times \frac{BG}{1}$; conséquemment, la solidité de *CMFD* = $(\overline{CD}^2 + 4 \times \overline{NE}^2 + \overline{MF}^2) \times \frac{p \times BG}{1}$; & si *BH* = *AH*, il

* Compris dans une ligne parabolique, ou courbe composée de parties estimées paraboliques.

** *NE* n'est point une normale; Normale est une perpendiculaire à une tangente élevée au point tangent, & qui se termine à l'axe de la courbe. (Alg. 300)

s'en suit que la solidité de tout le corps $AFD CMA = ((CD)^2 + 4 \times (MF)^2) \times p \times \frac{BH}{3}$.

Quand $4 \times (MF)^2$ est égal à $(CD)^2$, le solide est un cône ; quand cette même quantité $4 (MF)^2$ est égale à $2 (CD)^2$, c'est un cône parabolique ; si elle est égale à $3 (CD)^2$, c'est un demi-sphéroïde * ; à $5 (CD)^2$, un cylindre. La solidité de ces corps est donc comme 2 : 3 : 4 : 6. **.

La distance du centre de gravité à A dans le dernier cas *** s'exprime par $\frac{4HL + 2BI}{4HL + BI} \times AH = \frac{4(MF)^2 + 2(CD)^2}{4(MF)^2 + (CD)^2} \times AH$ (†) ; ce qui donne pour chacune des quatre espèces de corps, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{2}$, &c. $\div$ de AB .

§. 4.

Calculer le Déplacement d'un Vaisseau & le Centre de gravité de ce même Déplacement, tant dans le sens de la longueur que dans celui de la profondeur.

Par exemple : trouver le déplacement, &c. du Corfaire (fig. 43, 44 &c. 46).

Voyez sur le Plan d'élévation (fig. 43) Φ , 3, 6, 9, 12, &c. C, F, I , &c. qui sont des projections de coupes perpendiculaires à la quille, & à distances égales entr'elles.

La figure de ces coupes est représentée sur le Plan vertical des gabarits (fig. 44) : Φ est le maître couple : à gauche se représentent les coupes ou gabarits des couples en arrière du Φ couple, elles sont désignées par 3, 6, 9, 12, &c. ; à droite les coupes en avant dudit Φ couple, elles sont désignées par C, F, I, M , &c.

On trace sur le Plan d'élévation (fig. 43), une ligne qui marque le tirant d'eau, le Vaisseau tout armé, que l'on appelle *ligne de flottaison supérieure* ; mais comme les Bâtimens ont plus de tirant

* ou un demi-ellipsoïde.

** Si le cylindre = 6, le demi-sphéroïde ou demi-ellipsoïde de même hauteur = 4, car il est les deux tiers du cylindre (Mech. 103.) ; le paraboloides = 3, car il en est la moitié (Mech. 104.) ; le cône = 2, car il en est le tiers. (Géog. 240.)

(***) Où $BH = AH$.

(†) Si $4 (MF)^2 = 5 (CD)^2$, ce qui est le cas du cylindre, $\frac{4(MF)^2 + 2(CD)^2}{4(MF)^2 + (CD)^2} \times AH = \frac{7(CD)^2}{6(CD)^2} \times \frac{1}{2} AB = \frac{1}{6} AB$: donc cette expression n'est pas générale,

d'eau de l'arrière que de l'avant, cette ligne n'est point parallèle à la quille.

A distances égales prises à volonté, on trace d'autres lignes de flottaison parallèles à la supérieure; ces lignes de flottaison se portent ensuite sur le Plan vertical (*fig. 44*) aux coupes correspondantes qui donnent la ligne 1 & celles ponctuées 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le chiffre 1 marque la ligne de flottaison supérieure; 2, la 2^e; 3, la 3^e. &c. Chaque coupe ou gabarit de couple, reçoit donc sept ordonnées ou largeurs qui sont connues. On prend la quantité de chacune de ces ordonnées, sur une échelle de décimale, dans l'ordre suivi dans la table ci-après. Ces ordonnées se multiplient successivement par 1, 4, 2, 4, 2, 4, 1 (§ 1), & la somme de ces produits est encore multipliée par le tiers de la distance entre les lignes de flottaison.

La distance entre ces lignes de flottaison = 1,62 pi. dont le tiers = 0,54; c'est pourquoi on multiplie la somme par 0,54. Le triangle qui est entre la dernière ligne de flottaison 7, & la quille, s'ajoutant à cette quantité, donne l'aire du demi-couple: voyez l'opération.

DEMI-AIRE DE CHAQUE COUPE.

Lignes de flottaison.	Ord.	Coupe 27.	Ord.	Coupe 24.	Ord.	Coupe 21
1.	4,67	1 = 4,67	8, 88	1 = 8,88	11, 14	1 = 11, 14
2.	2,16	4 = 8,64	6, 16	4 = 24,64	9, 14	4 = 36,56
3.	1,25	2 = 2,50	3, 60	2 = 7,20	6, 58	2 = 13,16
4.	0,86	4 = 3,44	2, 18	4 = 8,72	4, 02	4 = 16,08
5.	0,62	2 = 1,24	1, 47	2 = 2,94	2, 47	2 = 4,94
6.	0,45	4 = 1,80	0, 97	4 = 3,88	1, 48	4 = 5,92
7.	0,40	1 = 0,40	0, 67	1 = 0,67	0, 87	1 = 0,87
		22,69		56,93		88,67
		0,54		0,54		0,54
		9076		22772		45468
		11345		28465		34335
		12,25 26		30,74 22		47,88 18
partie vers la quill.		0,52		0,87		1,045
Aire.		12,77	Aire.	31,61	Aire.	48,92

Lignes de flottaison.	Ord.	Coupe 18.	Ord.	Coupe 15.	Ord.	Coupe 12.
1.	12, 46	1 = 12, 46	13, 30	1 = 13, 30	13, 91	1 = 13, 91
2.	11, 00	4 = 44, 00	12, 36	4 = 49, 44	13, 19	4 = 52, 76
3.	8, 90	2 = 17, 80	10, 72	2 = 21, 44	11, 98	2 = 23, 96
4.	6, 24	4 = 24, 96	8, 37	4 = 33, 48	10, 10	4 = 40, 40
5.	3, 81	2 = 7, 62	5, 51	2 = 11, 02	7, 33	1 = 14, 66
6.	2, 11	4 = 8, 44	2, 98	4 = 11, 92	4, 26	4 = 17, 04
7.	1, 10	1 = 1, 10	1, 37	1 = 1, 37	1, 78	1 = 1, 78
		116, 38		141, 97		164, 51
		0, 54		0, 54		0, 54
		46552		56788		65804
		58190		70985		82255
		62, 8452		76, 6638		88, 8354
partie vers la quill.	1, 32			1, 507		1, 958
Aire. . .	64, 16		Aire. . . .	78, 17	Aire.	90, 79

Lignes de flottaison.	Ord.	Coupe 9.	Ord.	Coupe 6.	Ord.	Coupe 3.
1.	14, 35	1 = 14, 35	14, 61	1 = 14, 61	14, 75	1 = 14, 75
2.	13, 81	4 = 55, 24	14, 18	4 = 56, 72	14, 39	4 = 57, 56
3.	12, 81	2 = 25, 62	13, 30	2 = 26, 60	13, 64	2 = 27, 28
4.	11, 30	4 = 45, 20	12, 01	4 = 48, 04	12, 40	4 = 49, 60
5.	9, 01	2 = 18, 02	10, 04	2 = 20, 08	10, 66	2 = 21, 32
6.	5, 75	4 = 23, 00	7, 00	4 = 28, 00	7, 90	4 = 31, 60
7.	2, 14	1 = 2, 14	2, 63	1 = 2, 63	2, 98	1 = 2, 98
		183, 57		196, 68		205, 09
		0, 54		0, 54		0, 54
		73428		78672		82036
		91785		98340		102545
		99, 1278		106, 2072		110, 7486
partie vers la quille	2, 14			2, 367		2, 384
Aire. . .	101, 27		Aire. . .	108, 57	Aire. . . .	113, 13

Lignes

Lignes de flottaison.	Ord.	Coupe Φ	Ord.	Coupe C.	Ord.	Coupe F.
1.	14, 80	1= 14,80	14, 79	1= 14,79	14, 57	1= 14,57
2.	14, 40	4= 57,60	14, 36	4= 57,44	14, 06	4= 56,24
3.	13, 67	2= 27,34	13, 53	2= 27,06	13, 17	2= 26,34
4.	12, 48	4= 49,92	12, 30	4= 49,20	11, 80	4= 47,20
5.	10, 78	2= 21,56	10, 53	2= 21,06	9, 81	2= 19,62
6.	8, 05	4= 32,20	7, 72	4= 30,88	6, 75	4= 27,00
7.	3, 00	1= 3,00	2, 78	1= 2,78	2, 40	1= 2,40
		206,42		203,21		193,37
		0,54		0,54		0,54
		82568		81284		77348
		103210		101605		96685
		111,4668		109,7334		104,4198
partie vers la quille 2,4				2,24		1,68
Aire....	113,87		Aire....	111,97	Aire....	106,10

Lignes de flottaison.	Ord.	Coupe I.	Ord.	Coupe M.	Ord.	Coupe P.
1.	14, 16	1= 14,16	13, 43	1= 13,43	12, 10	1= 12,10
2.	13, 55	4= 54,20	12, 58	4= 50,32	10, 82	4= 43,28
3.	12, 48	2= 24,96	11, 14	2= 22,28	8, 98	2= 17,96
4.	10, 81	4= 43,24	9, 15	4= 36,60	6, 83	4= 27,32
5.	8, 55	2= 17,10	6, 72	2= 13,44	4, 58	2= 9,16
6.	5, 38	4= 21,52	3, 88	4= 15,52	2, 53	4= 10,12
7.	2, 08	1= 2,08	1, 57	1= 1,57	1, 10	1= 1,10
		177,26		153,16		121,04
		0,54		0,54		0,54
		70904		61264		48416
		88630		76580		60520
		95,7204		82,7064		65,3616
partie vers la quil. 1,456				0,95		0,66
Aire....	97,18		Aire....	83,66	Aire....	66,02

Lignes de flottaison.	Ord.	Coupe S.	Ord.	Coupe W.
1.	9, 49	1 = 9,49	5, 00	1 = 5,00
2.	7, 80	4 = 31,20	3, 73	4 = 14,92
3.	5, 97	2 = 11,94	2, 59	2 = 5,18
4.	4, 10	4 = 16,40	1, 70	4 = 6,80
5.	2, 68	2 = 5,36	1, 05	2 = 2,10
6.	1, 55	4 = 6,20	0, 60	4 = 2,40
7.	0, 77	1 = 0,77	0, 30	1 = 0,30
		81,36		36,70
		0,54		0,54
		32544		14680
		40680		18350
		43,9344		19,8180
partie vers la quille.		0,385		0,15
Aire. . . .	44,32		Aire. . . .	19,97

Pour trouver la solidité du déplacement & son centre de gravité, on emploie l'aire des coupes comme on vient d'employer leurs ordonnées, (*vide* § 1 & 3). La distance entre les coupes = 6,27 pieds, dont le tiers = 2,09. On ajoute au résultat de ce calcul la solidité des parties qui se trouvent entre la coupe W & l'étrave, entre la coupe 27 & l'étambot. La somme donne le demi-déplacement, qui multiplié par 2 donne le déplacement total en dehors des membres, non-compris le bordage, l'étambot, l'étrave ni la quille.

Pour avoir la distance du centre de gravité à la coupe 27, on multiplie les fonctions de l'aire de chaque coupe : la première, ou l'aire de la coupe 27 par 0, la 2^e. par 1, la 3^e. par 2, &c. (*vide* § 2). Le quotient de la somme de ces produits divisé par la somme des aires des coupes ; ledit quotient, dis-je, multiplié par la distance entre les coupes, donne la distance demandée du centre de gravité de la partie de la carène, comprise entre les coupes 27 & W, à ladite coupe 27. *Voyez l'opération.*

Coupes	Aire des Coupes.				
27	12,77	1	12,77	0	
24	31,61	4	126,44	1	126,44
21	48,93	2	97,86	2	195,72
18	64,16	4	256,64	3	769,92
15	78,17	2	156,34	4	625,36
12	90,79	4	363,16	5	1815,80
9	101,27	2	202,54	6	1215,24
6	108,57	4	434,28	7	3039,96
3	113,13	2	226,26	8	1810,08
0	113,87	4	455,48	9	4099,32
C	111,97	2	223,94	10	2239,40
F	106,10	4	424,40	11	4668,40
I	97,18	2	194,36	12	2332,32
M	83,66	4	334,64	13	4350,32
P	66,02	2	132,04	14	1848,56
S	44,32	4	177,28	15	2659,20
W	19,97	1	19,97	16	319,52

$$\begin{array}{r}
 \times \frac{1}{2} \text{ Distance entre les coupes.} \quad \frac{3838,40}{2,09} = 8,3669 \\
 \frac{3454560}{767680} \quad \frac{32115,56}{3838,40} = 6,27 = \text{Distance entre les coupes.} \\
 \frac{8022,2560}{502014} = \text{Demi-déplacement entre 27 \& W.} \\
 \begin{array}{l}
 \text{entre W \& l'étrave} = 60 \\
 \text{entre 27 \& l'étambot} = 23 \\
 \frac{8105}{2} = \text{Demi-déplacement,} \\
 16210 = \text{Déplacement total.}
 \end{array}
 \end{array}$$

Maintenant, pour trouver le centre de gravité commun des trois parties : celle qui est entre 27 & W = 8022,256 pieds cubes ; celle entre W & l'étrave = 60 ; entre 27 & l'étambot = 23 : le centre de gravité de la partie de l'avant, est 2 pieds de l'avant de la coupe W ; de 27 à W il y a 16 distances de 6,27 pieds chaque ;

B ij

par conséquent, la distance totale de 27 à W = 100,32; ajoutez-y les 2 pieds, & la distance du centre de gravité de la partie de l'avant à la coupe 27, sera de 102,32 pieds. Le centre de gravité de la partie entre 27 & W, est à 52,46 pieds aussi en avant de ladite coupe 27; le centre de gravité de la partie de l'arrière est en arrière de ladite coupe 27, de 1,2 pieds; donc :

$$* \frac{102,32 \times 60 + 52,46 \times 8022,256 - 1,2 \times 23}{60 + 8022,256 + 23} = \frac{426959}{8105} = 52,678 \text{ est}$$

la quantité dont le centre de gravité du déplacement total est en avant de la coupe 27, & par conséquent, il sera à 2,518 en avant de la coupe 3.

Trouver la distance du Centre de gravité dudit Déplacement, au Plan de flottaison supérieur.

Pour y parvenir, on emploie la même règle : on aura facilement l'aire des sept plans de flottaison que l'on emploie dans le calcul, comme on a employé l'aire des coupes. On se sert des mêmes ordonnées, mais on les range dans un autre ordre, de manière que celles qui sont dans le plan de flottaison supérieur, forment une colonnes; celle du second plan de flottaison, une autre; & ainsi successivement.

Chaque plan de flottaison a 17 ordonnées, elles se multiplient comme il a été dit ci-devant, par 1, 4, 2, 4, &c. la dernière par 1; la somme de ces produits se multiplient par le tiers de 6,27, distance entre les coupes, = 2,09.

On ajoute aux aires de chaque plan de flottaison, celles des triangles qui se trouvent vers l'étrave & l'étambot. *Voyez l'opération.*

* *Mech.* 261.

L'aire de chaque demi-plan de flottaison.

Coupes	Ord.	Première ligne de flottaison.	Ord.	Deuxième ligne de flottaison.	Ord.	Troisième ligne de flottaison.
27	4, 67	1= 4, 67	2, 16	1= 2, 16	1, 25	1= 1, 25
24	8, 88	4= 35, 52	6, 16	4= 24, 64	3, 60	4= 14, 40
21	11, 14	2= 22, 28	9, 14	2= 18, 28	6, 58	2= 13, 16
18	12, 46	4= 49, 84	11, 00	4= 44, 00	8, 90	4= 35, 60
15	13, 30	2= 26, 60	12, 36	2= 24, 72	10, 72	2= 21, 44
12	13, 91	4= 55, 64	13, 19	4= 52, 76	11, 98	4= 47, 92
9	14, 35	2= 28, 70	13, 81	2= 27, 62	12, 81	2= 25, 62
6	14, 61	4= 58, 44	14, 18	4= 56, 72	13, 30	4= 53, 20
3	14, 75	2= 29, 50	14, 39	2= 28, 78	13, 64	2= 27, 28
Φ	14, 80	4= 59, 20	14, 40	4= 57, 60	13, 67	4= 54, 68
C	14, 79	2= 29, 58	14, 36	2= 28, 72	13, 53	2= 27, 06
F	14, 57	4= 58, 28	14, 06	4= 56, 24	13, 17	4= 52, 68
I	14, 16	2= 28, 32	13, 55	2= 27, 10	12, 48	2= 24, 96
M	13, 43	4= 53, 72	12, 58	4= 50, 32	11, 14	4= 44, 56
P	12, 10	2= 24, 20	10, 82	2= 21, 64	8, 98	2= 17, 96
S	9, 49	4= 37, 96	7, 80	4= 31, 20	5, 97	4= 23, 88
W	5, 00	1= 5, 00	3, 73	1= 3, 73	2, 59	1= 2, 59
		607,45		556,23		488,24
		de la distance entre les coupes = 2,09		= 2,09		= 2,09
		546705		500607		439416
		121490		111246		97648
		1269,5705		1162,5207		1020,4216
		entre W & l'étrave = 15,00		= 11,19		= 7,77
		entre 27 & l'étambot = 9,34		= 4,32		= 2,50
		Aire totale = 1293,91		1178,03		1030,69

Coupes	Ord.	quatrième ligne de flottaison.	Ord.	cinquième ligne de flottaison.	Ord.	Sixième ligne de flottaison.
27	0, 86	1= 0, 86	0, 62	1= 00, 62	0, 45	1= 0, 45
24	2, 18	4= 8, 72	1, 47	4= 05, 88	0, 97	4= 3, 88
21	4, 02	2= 8, 04	2, 47	2= 04, 94	1, 48	2= 2, 96
18	6, 24	4= 24, 96	3, 81	4= 15, 24	2, 11	4= 8, 44
15	8, 37	2= 16, 74	5, 51	1= 11, 02	2, 98	2= 5, 96
12	10, 10	4= 40, 40	7, 33	4= 29, 32	4, 26	4= 17, 04
9	11, 30	2= 22, 60	9, 01	2= 18, 02	5, 75	2= 11, 50
6	12, 01	4= 48, 04	10, 04	4= 40, 16	7, 00	4= 28, 00
3	12, 40	2= 24, 80	10, 66	2= 21, 32	7, 90	2= 15, 80
Φ	12, 48	4= 49, 92	10, 78	4= 43, 12	8, 05	4= 32, 20
C	12, 30	2= 24, 60	10, 53	2= 21, 06	7, 72	2= 15, 44
F	11, 80	4= 47, 20	9, 81	4= 39, 24	6, 75	4= 27, 00
I	10, 81	2= 21, 62	8, 55	2= 17, 10	5, 38	2= 10, 76
M	9, 15	4= 36, 60	6, 72	4= 26, 88	3, 88	4= 15, 52
P	6, 83	2= 13, 66	4, 58	2= 9, 16	2, 53	2= 5, 06
S	4, 10	4= 16, 40	2, 68	4= 10, 72	1, 55	4= 6, 20
W	1, 70	1= 1, 70	1, 05	1= 1, 05	0, 60	1= 0, 60
		406,86			314,85	206,81
		de la dist. entre les coupes = 2,09			2,09	2,09
		366174			283365	186119
		81372			62970	41362
		850,3374			658,0365	432,2329
		entre W & l'étrave = 5,1			3,15	1,80
		entre 27 & l'étambot = 1,7			1,20	0,80
		Aire. 857,14			662,39	434,83

Coupes.	Ord.	Septieme ligne de flottaison.
27	0, 40	1= 0, 40
24	0, 67	4= 2, 68
21	0, 87	2= 1, 74
18	1, 10	4= 4, 40
15	1, 37	2= 2, 74
12	1, 78	4= 7, 12
9	2, 14	2= 4, 28
6	2, 63	4= 10, 52
3	2, 98	2= 5, 96
Φ	3, 00	4= 12, 00
C	2, 78	2= 5, 56
F	2, 40	4= 9, 60
I	2, 08	2= 4, 16
M	1, 57	4= 6, 28
P	1, 10	2= 2, 20
S	0, 77	4= 3, 08
W	0, 30	1= 0, 30
		83 02
$\frac{1}{2}$ de la dist. entre les coupes =		2,09
		74718
		16604
		173,5118
entre W & l'étrave =		0,9
entre 27 & l'étambot =		0,8
Aire.		175,21

Pour trouver à présent la distance du centre de gravité au plan de flottaison supérieur, on emploie l'aire des plans de flottaison, comme on a employé l'aire des coupes pour avoir la distance du centre de gravité à la coupe 27, ou selon la longueur.

CHAPITRE II.

§. 5.

De la stabilité, ou de l'effort en opposition à l'inclinaison.

IL est connu que la résultante de la force de l'eau pour porter le Vaisseau & pour s'opposer à l'inclinaison, passe par le centre de gravité du déplacement, & que la direction de cet effort est perpendiculaire à la surface de l'eau : par cette raison, si un Vaisseau est libre & en repos, son centre de gravité * est dans la direction moyenne, ou la résultante de la force de l'eau qui le supporte. Lorsque le Vaisseau est incliné, il doit tendre de soi-même à reprendre la situation où il étoit dans son repos ; c'est-à-dire, que le centre de gravité doit être tellement situé, que l'effort du poids du Vaisseau concoure avec celui de l'eau pour le redresser.

Ce concours d'efforts s'appelle *la stabilité*, & le point de stabilité ou le métacentre est le point, dans la coupe verticale longitudinale qui partage le Vaisseau en deux parties égales semblables, au-dessous duquel le centre de gravité du Vaisseau doit se trouver nécessairement, pour qu'il se tienne en quille.

Trouver dans un Vaisseau le point de stabilité, ou le métacentre.

Soit *E* le centre de gravité du déplacement d'un Vaisseau ; *ADB* une coupe verticale par le point *E* ; *AB* la ligne de flottaison, le Vaisseau droit ; soit *GD* une perpendiculaire à la ligne de flottaison, passant par le point *E*.

Comme la résultante de la force de l'eau, pour porter le Vaisseau, se trouve dans la ligne *GD*, il s'ensuit nécessairement que le centre de gravité du Vaisseau est aussi dans la même ligne.

Supposons que le Vaisseau reçoive une inclinaison infiniment petite, sans qu'elle augmente ou diminue le déplacement ; soit *ab* la ligne de flottaison pendant cette inclinaison. Il en résulte deux

Fig. 4.

* Quand nous dirons le centre de gravité purement & simplement, nous entendrons toujours parler du centre de gravité du Vaisseau considéré comme corps hétérogène, ou du système de toutes les parties qui le composent ; lorsqu'il sera question du centre de gravité de la carene considérée comme homogène, nous ne manquerons pas de l'appeler centre de gravité de déplacement.

triangles égaux & semblables ; l'un CBb qui a passé au-dessus de l'eau , & l'autre CAa qui s'y est plongé : soit N & M le centre de gravité de ces triangles , & F le centre de gravité du déplacement lors de l'inclinaison ; tracez du point F la ligne FG perpendiculaire à la ligne ab ; elle rencontrera la ligne DG dans quel que point G .

G est le point de stabilité , ou le métacentre ; car si le centre de gravité se trouve au-dessous de ce point , le Vaisseau se tient droit ou tend à se redresser ; au contraire , s'il est au-dessus , il chavirera. Si ce centre de gravité est au même point que celui du déplacement E , alors le poids du Vaisseau agit à toute la distance FE contre l'inclinaison.

Comme les côtés du triangle GFE sont perpendiculaires aux côtés des triangles CAa , CBb , il s'ensuit qu'il est semblable à ces triangles , & par conséquent il est aisé de trouver son côté , ou la distance EG . Comme toutes les ordonnées CB du plan de flottaison supérieur sont supposées connues , de même que les distances entr'elles , on a $CB = AC = y$; on exprime la longueur du plan de flottaison par x dont la différentielle est $= dx$; $Bb = Aa = b^*$; le déplacement du Vaisseau $= D$; de-là $NC = CM = \frac{1}{2}y$; & la solidité des petits prismes $CBb = \frac{by dx}{2}$.

Mais lors de l'inclinaison , le lieu du centre de gravité des petites parties qui se sont élevées d'un côté , & plongées de l'autre , a changé de place ; ce $NM = \frac{1}{2}y$: conséquemment les moments $\frac{by dx}{2} \times \frac{1}{2}y$ & $D \times EF$ sont égaux ** ; de-là $EF = \frac{1}{2} \frac{by^2 dx}{D}$. On a $b:y :: \frac{1}{2} \times \frac{by^2 dx}{D} : \frac{1}{2} \times \frac{y^3 dx}{D}$, dont l'intégrale est $\int \frac{1}{2} \frac{y^3 dx}{D} = GE =$ la distance du centre de gravité du déplacement au métacentre. Si on multiplie cette quantité par le déplacement D , on aura $GE \times D = \int \frac{1}{2} y^3 dx$ qui sera le moment de stabilité lorsque le centre de gravité du Vaisseau sera dans le centre de gravité du déplacement.

* Est variable , & a seulement un rapport constant avec y : au surplus , cette quantité s'évanouit dans le calcul.

** En effet : que la distance du centre de gravité de la partie constante $ACbDA$ à GD soit $= d$; cette partie constante $ACbDA = D'$; $dD' = \frac{by dx}{2} \times \frac{1}{2}y = 0 \times D$: donc $dD' = \frac{by dx}{2} \times \frac{1}{2}y$. Dans le cas de l'inclinaison $dD' = \frac{by dx}{2} \times \frac{1}{2}y = EF \times D$; substituant à dD' sa valeur $\frac{by dx}{2} \times \frac{1}{2}y$, on a $\frac{1}{2}y \times \frac{by dx}{2} = EF \times D$.

§ 6.

Trouver la situation du Métacentre , par rapport au centre de gravité du déplacement.

On se servira de la règle (§ 1) que l'on a employée pour se procurer l'aire d'un plan, avec la différence que l'on emploie ici le cube des ordonnées au lieu des ordonnées simples. Dans le cas où il se trouve aux extrémités du plan de flottaison supérieur des triangles qui ne seroient point entrés dans le calcul, la formule $\int y^3 dx$ indique que pour de tels triangles, il faut multiplier le cube de la base par le quart de la hauteur ; on ajoute ces quantités à celle que l'on a trouvée pour la partie principale entre les ordonnées extrêmes.

Ordonnées de la flottai- son supér.	Cubes des ordonnées.		
4,67	101,85	1	101,85
8,88	700,23	4	2800,92
11,14	1382,47	2	2764,94
12,46	1934,43	4	7737,72
13,30	2352,64	2	4705,28
13,91	2691,42	4	10765,68
14,35	2954,99	2	5909,98
14,61	3118,53	4	12474,12
14,75	3209,05	2	6418,10
14,80	3241,79	4	12967,16
14,79	3235,22	2	6470,44
14,57	3092,99	4	12371,96
14,16	2839,16	2	5678,32
13,42	2422,30	4	9689,20
12,10	1771,56	2	3543,12
9,49	854,67	4	3418,68
5,00	125,00	1	125,00

107942,47

; de la distance entre les coupes. 2,09

97148223

21588494

2255997623

produit de l'autre part. = 225599,7623

Triangle à l'avant de W. 188,00

Triangle à l'arrière de 27. 101,85

$$\frac{225889,61}{2} = \int y^3 dx$$

$$\frac{451779,22}{2} = \int y^3 dx.$$

$\frac{1}{2} \times 451779,22 = 150593,07 = \frac{2}{3} \int y^3 dx$ qui divisé par le déplacement 16210 = 9,29 = $\int \frac{y^3 dx}{D}$. Si l'on soustrait de cette quantité la distance du centre de gravité du déplacement au plan de flottaison supérieur, il restera 5,418, dont le métacentre est au-dessus de la surface de l'eau quand le Navire est armé.

On vient de dire que la formule $\int y^3 dx$ indique, pour les triangles, qu'il en faut multiplier le cube de la base par le quart de la hauteur; c'est ce qu'on va démontrer.

Fig. 5. Soit ABC un triangle rectangle; DE parallèle à la base AB ; $CD = x$ & $DE = y$. Alors $dD : eF :: dx : dy :: CA : AB$, où l'on voit que $dx = \frac{CA \times dy}{AB}$, & $\int y^3 dx = \int \frac{CA \times y^3 dy}{AB}$: il s'en suit que $\int y^3 dx = \frac{CA y^4}{4BA}$: mais si $x = CA$, alors $y = BA$, & $\int y^3 dx = \frac{1}{4} CA \times BA^3$. C. Q. F. D.

On peut encore démontrer la même chose, en faisant la règle selon ce qui est enseigné (§1). Faites $AD = DC$; soit $AB = 2$: Alors $DE = 1$. Que $AD = DC$ soit égal à 1:

$$\frac{2^3}{2^3} = 8 \quad | \quad 8 \times 1 = 8$$

$$\frac{1^3}{1^3} = 1 \quad | \quad 1 \times 4 = 4$$

$$\frac{0^3}{0^3} = 0 \quad | \quad 0 \times 1 = 0$$

$$\frac{12}{3} = 4 = \int y^3 dx \text{ pour le triangle } ABC.$$

Le cube de la base = 8, étant multiplié par $AC = 2$, on aura 16, dont le quart est 4 = $\int y^3 dx$. C. Q. F. D.

§ 7.

Quand le centre de gravité de tout le Vaisseau se trouve absolument au même point que le centre de gravité du déplacement, alors

le moment de stabilité s'exprime exactement par $\frac{1}{2} \int y^3 dx$. Mais comme il seroit fort extraordinaire qu'il se rencontrât que le centre de gravité de tout le système, tant du poids de la coque & du grément, que des autres poids hétérogènes, comme le plus ou le moins d'Artillerie, &c. dont le Vaisseau est chargé, se trouvât dans le centre de gravité du déplacement, on doit s'attendre qu'il sera plus bas ou plus haut, d'où le Vaisseau devient plus ou moins stable.

Supposons donc le poids du Vaisseau avec tout ce qu'il contient, partagé en deux parties; soit le centre de gravité d'une de ces parties dans le centre de gravité du déplacement E , & le centre de gravité de l'autre en H . Fig. 6.

Soit ADB une coupe verticale du Vaisseau, EH la ligne du milieu de cette coupe; E le centre de gravité du déplacement, quand le Vaisseau est droit, & F le centre de gravité du déplacement, quand il est incliné.

Si de F on trace une ligne verticale FG qui sera perpendiculaire à AB , supposée être la ligne de flottaison, cette ligne rencontrera la ligne EH en G ; alors G sera le métacentre. De H on tire une ligne à plomb HI , & de E & G on trace les lignes * EF , GI perpendiculaires à GF , HI .

Soit le poids en $E = P$, & le poids en $H = Q$; le moment de stabilité sera $EF \times P - GI \times Q$; mais par rapport à la similitude des triangles, on peut aussi bien exprimer le moment de stabilité par $EG \times P - GH \times Q$, c'est-à-dire, $(P + Q) \times EG - EH \times Q$: or $(P + Q) \times EG = \frac{1}{2} \int y^3 dx$ (§ 5): conséquemment le moment de stabilité doit s'exprimer par $\frac{1}{2} \int y^3 dx - EH \times Q$.

§ 8.

Quand le poids P ne se trouve pas dans le centre de gravité E du déplacement, mais plus bas en quelque point L ; que de L on trace la ligne LK perpendiculaire à GF , pour lors le moment de stabilité $= LK \times P - GI \times Q$, ou $GL \times P - GH \times Q$ Fig. 6.

* La perpendiculaire abaissée de E sur GF ne tombe pas nécessairement sur le point F , centre de gravité du déplacement lors de l'inclinaison; mais cette inexactitude n'influe pas sur la vérité de la démonstration: d'ailleurs les inclinaisons doivent être supposées fort petites.

$\equiv (GE + EL) \times P - GH \times Q = GE \times (P + Q) + EL \times P - EH \times Q$, & enfin sera (§ 7) $\int \frac{1}{2} y^3 dx + EL \times P - EH \times Q$, d'où l'on peut tirer la règle générale :

Les momens de stabilité de deux Vaisseaux peuvent se comparer fort exactement, quoique la grandeur & la forme de ces Vaisseaux soient différentes, & que les poids ne soient pas de la même espèce, quand on connoît la position desdits poids en hauteur : Lorsque le moment des poids est calculé, par rapport au centre de gravité du déplacement, tous ceux qui se trouvent au-dessous de ce centre, forment des quantités positives, & ceux qui sont au-dessus, des quantités négatives : leur somme ajoutée à la formule $\int \frac{1}{2} y^3 dx$ donne le moment de stabilité.

§. 9.

De l'augmentation de poids qui sera mise au fond du Vaisseau ; & de l'augmentation de déplacement qui répond à ce poids : trouver l'effet qu'elles peuvent produire sur le moment de stabilité, & en quel endroit l'addition de déplacement doit se faire.

Fig. 7. Supposons que l'espace $ARDSB$ exprime le déplacement $\equiv D$, dont le centre de gravité est en E ; le métacentre est en G : soit l'espace ou l'augmentation de déplacement $ARDTA + BSDOB \equiv P$, & son centre de gravité en I .

Soit la demi-largeur du Bâtiment $\equiv y$, $GE \equiv a$, $GI \equiv b$; alors la distance entre le métacentre * & le centre de gravité du déplacement après l'augmentation $\equiv \frac{aD + bP}{D + P} = GK$. Que le poids au-dessus de l'eau $\equiv Q$, & que son centre de gravité soit en H ; faites $GH \equiv c$; le nouveau poids qui est égal à l'augmentation de déplacement $\equiv P$; que son centre de gravité soit en L ; faites $KL \equiv z$; le moment de stabilité de $ARDSB \equiv \int \frac{1}{2} y^3 dx - (a + c) Q$ (§ 7) ; mais le moment de stabilité du Vaisseau après l'augmentation $ATDOB$ avec le poids en $L \equiv \int \frac{1}{2} y^3 dx + zP - \frac{aD + bP}{D + P} \times Q - cQ$ (§ 8). Tout dépend de la grandeur

* Le métacentre avant l'augmentation de déplacement.

** Il manque un terme dans cette formule. On y voit le moment de P résidant

des quantités — $a Q$ & $\zeta P - \frac{aD+bP}{D+P} \times Q$ qui restent après avoir effacé les termes égaux.

dans son centre de gravité L ; on y voit celui de Q en H : ces deux poids ne forment pas toute la charge du Vaisseau; Q est celui au-dessus de la flottaison; P est celui qui a rapport à l'augmentation de déplacement. Il y a encore un autre poids qui est $D - Q$ qui n'a point cessé de résider dans le centre de gravité E du déplacement avant qu'il ait reçu une augmentation. Je pense que M. de Chapman n'en a pas fait mention dans son calcul, parce qu'il l'a supposé dans le centre de gravité, & par conséquent multiplié par 0. Mais il n'est pas dans le nouveau centre de gravité K , où le rapportent les momens des autres poids: ainsi la formule devroit être $\frac{1}{2} \int y^3 dx + \zeta P - \frac{aD+bP}{D+P} \times Q - cQ - (D - C) < EK$,

que l'on pourroit réduire à une expression plus simple.

Cependant M. de Chapman bâtit sur ce fondement un système de construction qu'il paroit effectivement avoir adopté pour tous ses Bâtimens de marine. Ne pouvant nous en tenir à la conclusion, établissons de nouveau la proposition:

Deux Vaisseaux étant de même rang, d'égales dimensions principales, de même déplacement, ayant même plan de flottaison: si l'on donne plus d'acculement de varangue à l'un de ces Vaisseaux, retrouvant ses capacités par une augmentation de largeur, ou un renflement à commencer vers le niveau du lest allant à la flottaison; la stabilité en sera-t-elle augmentée?

On trouve en note dans mon *Essai sur l'Architecture Navale*, p. 23, la réponse à cette question, que nous devons à M. le Ch^{re}. de Borda. Dans le Vaisseau qui a le plus de varangue, le centre de gravité du lest & celui de la charge se trouvent plus bas que dans le Navire qui a beaucoup d'acculement: combinant la quantité d'abaissément de ces centres de gravité, avec la pesanteur de ces deux élémens (la charge & le lest), on voit que le Vaisseau qui a le plus de varangue, a une stabilité plus considérable, ou moindre que celle de celui qui a beaucoup d'acculement, ou qui lui est égale, selon que le rapport de la pesanteur spécifique de la charge à celle de l'eau de mer, multiplié par la quantité d'abaissément de son centre de gravité, plus le rapport de la pesanteur spécifique du lest aussi à celle de l'eau de mer, multiplié de même par la quantité d'abaissément de son centre de gravité: selon, dis-je, que la somme de ces deux termes est plus grande ou moindre que la quantité d'abaissément du centre de gravité de la partie variable de la carene, considérée comme homogène; ou est égale à cette quantité.

Cette vérité mène à une formule d'un usage facile. On suppose m = le rapport de la pesanteur spécifique de la charge à celle de l'eau de mer; n le rapport de la pesanteur du lest aussi à celle de l'eau de mer; p' i' = la quantité d'abaissément de la charge, & p' o' = celle du lest.

On a $(m-1) \times p' i' + (n-1) p' o'$ qui est positif, égal à 0, ou négatif; si cette quantité est positive, la stabilité du Vaisseau qui a le plus de varangue, est la plus grande; si elle est égale à 0, elle est la même; si elle est négative, elle est moindre.

Dans un Vaisseau de 74 canons, on peut supposer $p' i' = 5$ pieds; $p' o' =$ un pied; $m = \frac{1}{2}$; $n = 5$: ainsi, substituant ces valeurs dans la formule $(m-1) \times p' i' + (n-1) p' o'$, on a $(\frac{1}{2}-1) \times 5 + (5-1) \times 1 = +1 \frac{1}{2}$; on trouveroit de même que cette formule donneroit une quantité positive pour tous nos Vaisseaux de guerre & Frégates. La varangue leur donne donc de la stabilité. Il n'en est pas de même pour les Bâtimens qui n'ont pas ou que peu de lest: ceux faits pour porter peu d'Artillerie, tels que Paquebotts ou Bâtimens de plaisance, gagnent à avoir un acculement considérable. Quant aux Bâtimens de charge, on les construit de par-tout le plus plein qu'il est possible; mais ils seroient aussi dans le cas de gagner en stabilité, s'il y avoit moyen d'en augmenter l'acculement.

Supposons — $a Q = z P - \frac{a D + b P}{D + P} \times Q$; alors $z = (b - a) \times \frac{Q}{D + P}$; donc si z est plus grande que cette quantité, la stabilité sera plus grande. Ainsi plus la distance $b - a$ ou EI diminue, plus grand est l'effet du nouveau poids pour la stabilité; & si l'augmentation de déplacement est située de manière que son centre de gravité soit en E , alors le moment de stabilité est augmenté de tout $KL \times P$. Si au contraire z est moindre que $(b - a) \times \frac{Q}{D + P}$, la stabilité est moindre; ce qui arrive quand l'augmentation de déplacement se trouve en bas ou vers la quille.

Dans tout ceci on a toujours supposé le centre de gravité L du poids P constant, & le plan de flottaison le même: mais si l'on veut que z soit telle que $b - a$ soit constant, & que le centre de gravité L descende, la stabilité augmentera d'un côté en ce que z devient plus longue; mais elle est moindre de l'autre, d'autant plus que HK est plus longue que HE .

On doit conclure de tout ceci, que comme il faut donner à un Vaisseau toute la stabilité possible, il convient de l'élargir près de la flottaison, de manière à élever le centre de gravité du déplacement; ayant moins d'égard à l'emplacement du lest, particulièrement parce qu'on suppose ce lest d'une pesanteur spécifique telle qu'il contient peu d'espace: attention qu'il faut avoir principalement pour les Vaisseaux qui ont beaucoup de poids dans les hauts.



CHAPITRE III.

Du centre de gravité du Vaisseau même, ou considéré comme un corps hétérogène.

§ 10.

ON peut poser comme un axiome, qu'un corps mis en mouvement tourne autour de son centre de gravité, * autant qu'aucune

* *Traité du Navire*, page 329.

force étrangere ne l'en empêche; & que l'effort qui l'a mis primitivement en mouvement, ne le force pas de tourner autour d'un autre point. Voyons premièrement l'effet que la force résidant dans ce centre de gravité, produit sur le tangage & sur le roulis du Vaisseau.

Supposons pour cela ADB la coupe d'un Vaisseau; AB la ligne de flottaison; E le centre de gravité de tout le Vaisseau; & G le méiacentre. Supposons encore qu'un poids ou autre effort en B agisse dans la direction BH , contre le côté du Vaisseau, de maniere à lui donner l'inclinaison ab . Le moment de l'effort qui produit l'inclinaison est dans le rapport de la distance EH , & le moment de l'effort qui tend à faire revenir le Vaisseau dans sa position verticale, est dans le rapport de la distance EG (§ 5); & comme ces efforts agissent en sens contraires, il en résulte un mouvement qu'on appelle *roulis*; & les effets des forces qui le produisent sont comme la somme de EH & EG . Mais le Vaisseau pendant l'inclinaison doit tourner autour de son centre de gravité, & son poids ou son déplacement doit être le même dans l'inclinaison que lorsqu'il est droit, ce qui ne peut être sans que le Navire, & par conséquent son centre de gravité E , s'élève de la quantité eE égale au sinus versé de l'angle Geg , le rayon étant EG . Il s'ensuit que l'effort qui a produit l'inclinaison étant cessé, le Vaisseau tombe de tout son poids selon la verticale, d'une hauteur Ee . Cette chute s'accélere pendant que la résultante de la poussée verticale de l'eau agit sur le méiacentre G ; & comme le roulis peut aller jusqu'à trente degrés d'un bord à l'autre, alors la distance eE devient considérable, & le mouvement de roulis très-vif.

Le roulis n'a guere lieu que lorsque l'on fait vent-arriere, & le Navire roule plus lorsque, peu auparavant, le vent a soufflé d'un autre partie: comme la lame continue d'aller dans cette direction, le Vaisseau roule, quoiqu'il ne paroisse pas faire beaucoup de mer. Mais ces roulis ne sont pas très-forts, & s'operent à peu-près en tems égaux.

Si le centre de gravité E du Vaisseau étoit dans le plan de flottaison, & la distance EG la même qu'auparavant, les roulis seroient moindres & ne seroient point aussi durs que quand ce point est plus bas, par les deux raisons suivantes.

D

Fig. 8.

Fig. 9.

Premièrement, EH est moindre ; ainsi l'effort qui, agissant en B selon BH , souleve le côté du Vaisseau, ne peut produire une inclinaison aussi grande que quand le centre de gravité est plus bas, puisque la somme de EH & EG est moindre.

Secondement, le centre de gravité se trouvant dans le plan de flottaison, le Vaisseau peut se mouvoir d'un bord à l'autre, sans que ni le Navire ni son centre de gravité, s'élève ou s'abaisse ; & alors les especes de secousses, dont nous venons de parler, n'ont pas lieu.

On doit donc conclure de-là que le mouvement de roulis est plus uniforme & plus exempt de secousses, lorsque le centre de gravité du Vaisseau se trouve dans le plan de flottaison, ou qu'il en est près.

Et comme cette position du centre de gravité a le même effet, par rapport au tangage, il s'ensuit que c'est le lieu où il convient de le placer.

Mais si différentes circonstances ne permettent pas que le centre de gravité se trouve dans le plan de flottaison, il faut au moins faire en sorte de l'en rapprocher autant qu'il est possible. On peut encore ajouter à ceci, que comme la quille & les parties basses de l'avant & de l'arrière qui sont le plus taillées, contribuent beaucoup à la diminution du roulis par une opposition directe de leur surface à l'eau, plus ces parties seront éloignées de l'axe de rotation, plus grand sera l'effet qu'elles operent pour la diminution du roulis, & par cette nouvelle raison encore, le centre de gravité se trouvant dans la flottaison, le Bâtiment doit moins rouler.

Et aussi, comme le roulis dépend en partie de la distance EH , la forme du côté du Vaisseau, vers le plan de flottaison, influe sur son mouvement ; lorsque cette forme est telle que BH coupe la ligne du milieu dans un point plus élevé, le Vaisseau doit rouler davantage, ce que l'expérience vérifie.

§ 11.

Fig. 8 & 9. Le mouvement angulaire du Vaisseau autour de son centre de gravité, étant arrêté dans le point g (§ 10) par un effort qui agit dans la direction Fg , & est égal au poids du déplacement ou de tout le Vaisseau, il est clair que le métacentre g ou G peut être

regardé comme le centre de percussion ; mais comme le Vaisseau, sans nouvelle opposition, doit osciller autour de son centre de gravité *E*, alors cette oscillation doit être considérée comme le mouvement d'un pendule, dont l'oscillation seroit isochrone avec celle du Vaisseau ; ainsi le point *G* doit aussi être regardé comme centre d'oscillation, d'autant mieux que ces deux points (le centre d'oscillation & le centre de percussion) doivent être dans le même lieu *, relativement au centre de gravité, en même-tems centre de rotation ou point de suspension. Les centres de percussion & d'oscillation ne sont pas dans tous les cas dans le même lieu ** ; mais comme ici les momens des poids autour de ces centres sont absolument les mêmes, on peut, sans courir risque d'une grande erreur, en considérer les mouvemens, tant à l'égard de l'un qu'à celui de l'autre.

Soit *ABD* un plan sans pesanteur. Supposons plusieurs poids *Fig. 10:* *P, Q, R, S*, fixés dans ce plan ; que leur centre de gravité commun soit en *G* ; le point de suspension en *O* ; & le centre d'oscillation en *C*. Pour lors la longueur du pendule *OC*

$$= \dots \frac{P \times \overline{OP}^2 + Q \times \overline{OQ}^2 + R \times \overline{OR}^2 + S \times \overline{OS}^2}{OG \times (P + Q + R + S)}; \text{ } OC \text{ est aussi}$$

$$\text{égal à } \frac{OG + \frac{P \times \overline{GP}^2 + Q \times \overline{GQ}^2 + R \times \overline{GR}^2 + S \times \overline{GS}^2}{OG \times (P + Q + R + S)}}{OG \times (P + Q + R + S)},$$

$$\text{d'où } \dagger CG = \frac{P \times \overline{GP}^2 + Q \times \overline{GQ}^2 + R \times \overline{GR}^2 + S \times \overline{GS}^2}{OG \times (P + Q + R + S)}$$

(Simpsons flux. Tom. I. page 215 & 216) : les mêmes expressions appartiennent au centre de percussion.

Par ces valeurs de *OC*, la longueur du pendule, on voit qu'elles deviennent plus grandes quand les poids *P, Q, R, S* sont plus éloignés du milieu.

Des seconde & troisieme expressions il résulte que, si un corps se meut autour de son centre de gravité, le centre d'oscillation n'en demeure pas moins dans le même lieu.

* Méch. 599.

** Méch. 611.

*** Méch. 599.

† Méch. 598.

‡ Traité du Navire, page 330.

Et dans la dernière expression, on reconnoît que la distance entre le centre de gravité & le point de suspension est toujours en raison inverse de la distance entre le centre de gravité & celui d'oscillation. Comme le Vaisseau se meut autour de son centre de gravité E , & que le centre d'oscillation est dans le métacentre G , il est clair qu'on peut imaginer un point N , qu'on considérera comme point de suspension, & que la distance de ce point au centre de gravité E , est égal au quotient de la somme de tous les poids multipliés chaque par le carré de leur distance au centre de gravité; cette somme divisée par la somme de tous les poids ou le déplacement, multipliée par EG , distance entre le centre de gravité & le métacentre. Par cette raison, plus on peut éloigner les poids du centre de gravité, ou, ce qui est la même chose, les porter proche le bord du Vaisseau, (toutefois sans que le centre de gravité change par rapport au métacentre G) plus grande devient la distance NE ; par conséquent, les mouvemens de roulis sont plus lents, puisque toute la longueur NG , distance entre le point de suspension & le centre d'oscillation, est égale au quotient de la somme de tous les poids multipliée par leur distance au point de suspension; cette somme divisée par la somme de tous les poids ou le déplacement, multipliée par NE , ou la distance du centre de gravité au point de suspension; de manière que tous les poids M , M qui sont à la même distance du point N , produisent le même effet sur le roulis du Vaisseau. Si à présent on considère le métacentre G ou g comme centre de percussion, il est clair que plus la distance EG ou Eg sera grande, plus considérable sera la force qui redresse le Vaisseau; mais si le métacentre est rapproché du centre de gravité E , par exemple, s'il se trouve en h , alors la distance NE sera en raison inverse de EG à Ek ; c'est-à-dire, que *plus le centre de gravité est près du métacentre, plus NE est long; par conséquent, le mouvement de roulis est plus lent & moins dur.*

La recherche, d'après ces principes, de la distance du point de suspension au centre de gravité ou au métacentre, jetteroit dans de longs calculs, puisqu'il y faudroit faire entrer la mâture, le gréement, &c. D'ailleurs cette recherche n'est pas fort nécessaire; il suffit que l'on connoisse les causes qui operent les roulis plus ou moins vifs, & la manière, sinon de les détruire absolument, au moins de les diminuer en partie.

Il est au surplus très-difficile de faire un Vaisseau qui en même tems soit stable & ait des mouvemens de roulis doux, parce que l'augmentation de la distance EG qui augmente la stabilité, contribue aussi à augmenter les mouvemens de roulis. Et la difficulté augmente pour les Vaisseaux de charge où il faut, avec de l'économie dans la construction, la faculté de porter la plus grande charge possible. Les Vaisseaux de cette espece doivent être fort pleins dans les fonds, & n'avoir que peu de hauteur au-dessus de l'eau par rapport à la largeur. Un Navire de cette construction aura son centre de gravité de déplacement fort bas, par conséquent le métacentre. Par cette raison, il faut faire descendre le plus qu'il sera possible le centre de gravité de la charge, pour que le Vaisseau puisse avoir une stabilité suffisante. D'où il résulte que le centre de gravité commun du Vaisseau & de la charge se trouvera très-bas, & occasionnera (§ 10) des roulis & secousses auxquels on peut remédier en partie, en mettant le plus qu'il sera possible les plus grands poids sur les ailes.

Il y a encore un moyen d'adoucir le mouvement de roulis dans les Vaisseaux de charge. Comme il faut, pour l'économie, les faire naviguer avec peu de monde, il leur faut peu de voilure, ce qui permet de mettre peu de distance entre le centre de gravité & le métacentre.

Au contraire, les Vaisseaux qui ne sont pas construits pour la charge, par exemple, les Vaisseaux de guerre, Frégates, &c. (qui sont construits pour la marche, & qui n'ont pas besoin d'être remplis dans les fonds) peuvent avoir une longueur, une largeur, & être construits d'une manière telle que le centre de gravité soit plus haut.

Pour cela, le métacentre doit avoir une hauteur au-dessus de l'eau à permettre que le centre de gravité commun du Vaisseau & de tous les poids qu'il contient, puisse se trouver dans le plan de flottaison ou fort près, en lui laissant une stabilité suffisante contre les inclinaisons; & cette hauteur du métacentre d'un autre côté doit être bornée par la considération du roulis qui en dépend. La distance du métacentre au centre de gravité de tout le Navire (pour lui donner la stabilité suffisante) n'a pas besoin, même pour les plus grands Vaisseaux de ligne, d'être de plus de six pieds, & avec cette distance les mouvemens de roulis sont supportables.

§ 12.

Dans les deux derniers paragraphes on a vu que le centre de gravité du Vaisseau , par rapport à la hauteur , doit être dans le plan de flottaison ou le plus près qu'il est possible. Il nous reste à voir sa position par rapport à la longueur.

Comme la longueur du Vaisseau est fort grande , relativement à sa largeur , le métacentre , par rapport à cette première dimension , doit être considérablement élevé , sur-tout dans les Bâtimens qui , ayant beaucoup de plan de flottaison , sont fort taillés sous l'eau de l'avant & de l'arrière ; par conséquent , la verge du pendule , dont les oscillations sont synchrones avec celle du Vaisseau , sera très-longue , sur-tout si les poids étant portés aux extrémités , le point de suspension se trouve très-bas *.

Mais si l'on considère d'ailleurs le centre d'oscillation ou le métacentre comme centre de percussion , les extrémités du Vaisseau plongent à peine qu'il revient avec beaucoup de vivacité , & que ce mouvement finit tout de suite.

Le Vaisseau a cependant un mouvement selon sa longueur tel que ses extrémités s'élèvent & s'abaissent , mais ce mouvement n'est autre chose que l'effet du choc des lames qui élèvent l'avant du Navire qui retombe lorsque la lame l'a dépassé. Ce mouvement cesseroit tout de suite s'il ne succédoit une nouvelle vague qui élève encore l'avant du Vaisseau.

Quand un Vaisseau est au plus près , de manière qu'il va à la rencontre de la lame , & que , lorsqu'elle a passé l'avant , le bâtiment tombe avec vivacité , ayant beaucoup de difficulté à s'élever sur la lame qui succède , on dit que ce Navire est *canard*. Ce défaut non-seulement retarde beaucoup la marche , mais même fatigue prodigieusement la mâture par la force des secousses. Quand c'est la partie de l'arrière qui tombe rudement , on dit que le Vaisseau *accule*. Ce mouvement provient de la même cause , & a les mêmes inconvéniens.

Le corps du Vaisseau souffre beaucoup , tant de ce mouvement de tangage de l'avant à l'arrière , que de la vivacité des roulis ;

* *Traité du Navire* , page 243.

toutes ses parties travaillent, tendent à se délier. C'est un inconvénient qu'il faut prévenir.

Il n'est pas difficile de sentir la raison du mouvement de tangage de l'avant à l'arrière. Lorsque la lame a passé la partie de l'avant du Vaisseau, qu'elle est arrivée vers le milieu, il reste un grand vuide sous la proue où le Navire n'est pas soutenu; il doit donc se précipiter avec un certain moment de force, qui est le produit des poids de l'avant multiplié par leur distance au point où le Vaisseau est suffisamment porté.

Cette sorte de mouvement est plus forte dans les Vaisseaux qui sont très-pleins vers la flottaison de l'avant & de l'arrière, & fort évidés au-dessous; mais si les poids de l'avant sont transportés plus près du milieu, le moment avec lequel le Navire se plonge dans cette partie sera moindre, & non-seulement ce mouvement devient moins vif, mais encore les lames qui rencontrent de nouveau l'avant du Bâtiment, ont moins de peine à le relever: on peut dire la même chose pour la partie de l'arrière. Ainsi, l'on voit que tous les poids doivent être rapprochés le plus qu'il est possible du milieu des Vaisseaux, d'où l'on peut conclure que le centre de gravité devroit être au milieu dans le sens de la longueur*.

Mais une circonstance empêche que ce centre de gravité puisse être au milieu de la longueur; c'est le poids du mât de misaine, de son gréement, du beaupré, des ancres, &c.; lesquels poids ne pouvant être placés ailleurs, le centre de gravité de nécessité se trouvera de l'avant. Mais il ne doit pas l'être davantage qu'à un centieme de la longueur du Vaisseau, de l'étrave à l'étambot, en avant du milieu.

Il ne faut pas oublier d'observer qu'il convient que le centre de gravité du plan de flottaison & celui du Vaisseau soient dans la même verticale; car quand le Vaisseau navigue au plus près, & incline d'un côté, si le plan de flottaison est plus plein de l'arrière que de l'avant, comme le Vaisseau doit conserver la même quantité de déplacement, il aura aussi une inclinaison de l'avant. Il est vrai qu'il gagneroit quelque chose du côté de la stabilité par cette

* La configuration ordinaire des carenes est telle que le centre de gravité du déplacement est en avant du milieu; & comme celui du Vaisseau doit être dans la verticale passant par celui de déplacement, il doit être aussi en avant du milieu.

augmentation du plan de flottaison, suivant la formule $\int \frac{1}{2} y^3 dx$ (§ 5) : mais cette inclinaison sur l'avant étant un inconvénient qu'il faut éviter, il faudra plutôt, s'il est nécessaire, faire cette augmentation de largeur au milieu. Au surplus, ce n'est pas un grand défaut que le centre de gravité du plan de flottaison supérieur soit un peu en arrière du centre de gravité du Vaisseau ou du déplacement.

A présent il est question de rechercher le lieu où doit être ce centre de gravité, relativement à la qualité de bien gouverner.

Quand le Vaisseau navigue avec des vents qui dépendent d'un côté ou qui viennent un peu de l'avant, & qu'alors il est au plus près, communément il est ardent, par la raison que la résultante de la résistance latérale de l'eau passe un peu à l'avant de son centre de gravité.

Si cette résultante passoit trop de l'avant, ce seroit un inconvénient auquel on pourroit remédier, en donnant plus de tirant-d'eau de l'arrière. Plus le Vaisseau a de vitesse, plus cet effet est sensible, & on ne peut tenir le Vaisseau en route qu'au moyen du gouvernail.

On fait que si un corps reçoit un choc entre l'une de ses extrémités & son centre de gravité, il tourne autour d'un point qui est de l'autre côté du centre de gravité. Ainsi, quand le Vaisseau ressent l'effet de son gouvernail plus que celui de l'eau sur la partie latérale de l'avant, il tourne autour d'un point qui est de l'avant du centre de gravité. Mais si l'on ne se sert point du gouvernail, & que l'effet de l'effort de l'eau soit en avant du centre de gravité, le centre de rotation sera en arrière de ce centre de gravité; & quand la résistance de l'eau de l'avant & son action sur le gouvernail agissent ensemble, & pour faire tourner le Vaisseau dans le même sens, ce qui a lieu lorsque l'on vire de bord vent-devant, le centre de rotation est alors dans la verticale du centre de gravité; ou très-près, de l'arrière ou de l'avant, selon celui des effets qui est plus grand que l'autre. Si le centre de gravité étoit donc juste au milieu, & que le Navire fût de soi-même ardent, le mouvement de rotation seroit plus prompt; car la résistance que les deux extrémités éprouvent de la part de l'eau, pendant que le Navire vire de bord, est dans le rapport des carrés de leur distance au point de rotation, & cette quantité est un *minimum* lorsque le point de rotation est au milieu.

² Méch. 598.

CHAPITRE IV.

De la résistance que le Vaisseau en mouvement éprouve de la part de l'eau.

Quand le Vaisseau est en repos, la pression de l'eau sur ses deux extrémités est égale ; mais aussi-tôt qu'il est poussé par quelque force, la pression augmente du côté opposé à l'effort, & diminue de celui où cette force agit ; ce que nous ferons voir ci-après.

Si on met un plan en mouvement dans l'eau, la résistance est la plus forte quand la direction suivant laquelle il est mu, est perpendiculaire à ce plan, & elle diminue s'il prend une situation oblique par rapport à la direction de son mouvement.

Ainsi, les corps de différentes formes ou convexités, avec des bases égales, éprouvent une résistance différente.

Il n'y a point de difficulté pour exprimer la résistance qu'éprouve un corps qui en choque un autre ; mais il n'est pas également aisé d'exprimer l'effet que les milieux opèrent sur les corps qui y sont mus. L'effet du choc des corps entr'eux est assujéti à des loix connues en mécanique, mais celui des milieux sur les corps dépend de causes physiques qui nous échappent.

Pour surmonter cette difficulté, on a pris le parti d'imaginer le fluide composé de particules globuleuses, infiniment petites, qui se suivent de très-près & choquent successivement le corps, comme par exemple :

§ 13.

Soit ABC un triangle rectangle : supposons que le fluide, ou une particule du fluide, choque le côté AB de ce triangle dans une direction parallèle à AC , de A en C , avec la vitesse ED . Fig. 11.

Si à présent ED exprime la résistance absolue de la base BC , cet effort se décompose en deux autres EF perpendiculaire, & DF parallèle à AD . Comme l'action selon DF est nulle, puisque le fluide coule le long de AB , il n'y a donc que EF qui agisse sur le triangle & dans une direction perpendiculaire à AB ; ainsi, cette force doit se décomposer en deux autres FG perpendiculaire, & EG parallèle à AC ; FG est la force latérale qui pousse le triangle

E

de B en C : mais EG exprime la force directe qui agit sur le côté AB , & par conséquent la résistance : ainsi, la résistance absolue au point D est à la résistance relative, comme DE est à EG ; mais $DE : EG :: (DE)^2 : (EF)^2$: & puisque le nombre de particules qui peuvent choquer le côté AB dans la direction ED , est égal à celui qui compose BC , & qu'à cause de la similitude des triangles DEF , ABC , on a $DE : EF :: AB : BC$, le rapport de la résistance directe sur tout le triangle, à la résistance absolue, est

$$= \frac{(BC)^2}{(AB)^2} BC.$$

Fig. 12. Fondé sur ce principe, on a trouvé la ligne connue de moindre résistance GFB qui est de telle nature, qu'en faisant une révolution sur son axe AD , il en résulte un solide $AGBD$ qui doit éprouver moins de résistance de la part de l'eau que quelque corps que ce soit, de même longueur AD , & de même base BC . Comme ce problème se trouve traité par différens Auteurs, je donnerai ici seulement la construction de la ligne.

Si $AE = x$, $EF = y$, l'équation sera $y dy^3 dx = a \times (dx^2 + dy^2)^2$. (Voyez simpsons flux. Art. 413).

On a trouvé que la valeur de l'angle AGF est d'une fois & demie l'angle droit ** ou de 135 degrés. Soit $v = \frac{dy}{dx}$; alors $dx = v \times dy$ & $dx^2 = v^2 \times dy^2$. Substituant la valeur de dx^2 dans l'équation, on aura $vy dy^4 = a (v^2 dy^2 + dy^2)^2$, ou $vy = a \times (v^4 + 2v^2 + 1)$: de-là $y = a \times (v^3 + 2v + \frac{1}{v})$, & $dy = a (3v^2 dv + 2dv - \frac{dv}{v^2})$, & aussi $dx = a \times (3v^3 dv + 2v dv - \frac{dv}{v})$, dont l'intégrale ou $x = a (\frac{1}{4} v^4 + v^2 - \frac{1}{v}) + C$. Lorsque $v = 1$, alors $x = 0$ par la propriété mentionnée ci-dessus ; d'où $\frac{1}{4} a + C = 0$, & $C = -\frac{1}{4} a$; de-là $x = a \times (\frac{1}{4} v^4 + v^2 - \frac{1}{4} - \frac{1}{v})$. Supposant $a = 1$, la plus petite ordonnée AG sera = 4. Si, en partant de 1, on donne successivement des valeurs à v , & qu'on les mette dans les équations de x & y , on en aura les valeurs suivantes ***.

* Méch. 428, page 75, lig. 2 & 3, ou page 76, lig. 9 de l'édition faite en 1770.

** Je ne sais où on a pris cela ; il en résulte pour la constante dans la valeur de x , $-\frac{1}{4} a$; & cette constante, suivant le Pere Renau, (Analyse démontrée, page 402,) est $-\frac{1}{12} a$: il en est de même dans le traité du Navire, page 580 : aussi, page 581, pour les ordonnées 4,96, 7,04, 9,99, &c., trouve-t-on les abscisses 1,85, 4,68, 9,56, &c. ; & dans la table ci-après, les abscisses correspondantes aux mêmes ordonnées sont 1,053, 3,892, 8,775, &c.

*** Voyez l'Analyse démontrée du Pere Renau, page 402, & pour ce qui concerne la loga-

$v = 1,00 \begin{cases} x = 0 \\ y = 4 \end{cases}$	$v = 1,06 \begin{cases} x = 0,262 \\ y = 4,254 \end{cases}$	$v = 1,1 \begin{cases} x = 0,453 \\ y = 4,440 \end{cases}$
$v = 1,2 \begin{cases} x = 1,053 \\ y = 4,961 \end{cases}$	$v = 1,3 \begin{cases} x = 1,820 \\ y = 5,566 \end{cases}$	$v = 1,4 \begin{cases} x = 2,655 \\ y = 6,258 \end{cases}$
$v = 1,5 \begin{cases} x = 3,892 \\ y = 7,042 \end{cases}$	$v = 1,6 \begin{cases} x = 5,255 \\ y = 7,921 \end{cases}$	$v = 1,7 \begin{cases} x = 6,873 \\ y = 8,901 \end{cases}$
$v = 1,8 \begin{cases} x = 8,775 \\ y = 9,987 \end{cases}$	$v = 2 \begin{cases} x = 13,557 \\ y = 12,500 \end{cases}$	$v = 2,2 \begin{cases} x = 19,900 \\ y = 15,502 \end{cases}$

$AE = x$, $EF = y$. Si de A on porte sur AD toutes les valeurs de x & sur les ordonnées correspondantes AG , EF , &c. les valeurs de y , on aura la ligne GFB , qui, comme nous l'avons dit, faisant une révolution sur son axe AD , produira un solide, lequel éprouvera moins de résistance que tous corps de même longueur AB , & de même base BD .

Si ce solide est terminé par un cône AHG dont la base $= AG$, la résistance en sera considérablement diminuée.

On verra par le paragraphe suivant la quantité de résistance qu'un pareil corps peut éprouver de la part du fluide.

§ 14.

Lorsqu'un corps est en repos dans l'eau, il reçoit une pression dans tous les points de sa partie submergée qui est perpendiculaire à sa surface, & dans le rapport de la profondeur de la partie pressée, au-dessous de la flottaison.

Ceci est un fait d'expérience qu'il ne faut pas perdre de vue : mais avant d'aller plus loin pour la recherche de l'expression de la résistance qu'éprouve un corps qui est poussé dans l'eau, il faut observer ce qui arrive à un Vaisseau qui cingle ou qui est mu par quelque force que ce soit.

Qu'un Navire ABC soit mis en mouvement dans une eau tran-

Fig. 13:

arithmique, page 313 : voyez aussi le traité du Navire, page 580 ; à mécanique de M. Bezout, numéro 428, & le numéro 113, pour ramener le logarithme de la quantité v que l'on trouve dans les tables, à celui qui convient, le module (a) étant $= 1$. On y voit qu'il faut multiplier le logarithme des tables par 2,30258509.

E ij

quille avec une vitesse quelconque, il arrive toujours que l'eau, sur l'extrémité *A* de l'avant de la plus grande largeur *C*, s'élève contre cette partie au-dessus de sa surface *F*.

Cette élévation est sensible jusqu'à quelque distance en avant du Vaisseau dans la direction de sa route, & de même s'étend latéralement en *PQ*; mais à partir de la plus grande largeur *C*, l'eau retombe de manière qu'entre *C* & *B* elle est au-dessous de sa hauteur naturelle, jusqu'à ce qu'elle rencontre en *D* la partie du fluide qui, constamment avec la même vitesse que le Bâtiment, le suit pour remplir le vuide qu'il laisseroit après lui. Mais comme cette eau qui glisse le long du côté du Navire, a déjà rempli cet espace, il y a une rencontre de ce fluide en *EE* qui produit ce qu'on appelle *le remoux*. C'est ce qui se remarque mieux aux petits Bâtiments qui calent peu; mais sur les grands, l'élévation de l'eau sur l'avant ne s'aperçoit guère que quand ils sont parvenus à une vitesse de 4 ou 5 pieds par seconde. Cette eau qui est à l'avant de la plus grande largeur, est poussée en avant avec le Vaisseau, & va ainsi dans la même direction; & comme elle est plus élevée en avant de cette plus grande largeur qu'en arrière, elle s'écoule en pente, de manière qu'elle reçoit une vitesse dont la direction est contraire à celle du Vaisseau; & plus le Bâtiment a de vitesse, plus grande est cette pente.

Tout ceci se voit assez bien quand le Bâtiment navigue dans une eau peu agitée, où il n'y a pas de vague: mais quand le Vaisseau cingle ou est tiré dans un canal où il ne se trouve que trois ou quatre largeurs du Navire entre ce Vaisseau & le bord du canal, cet effet est bien plus sensible, quelque petite que soit la vitesse.

Il résulte nécessairement de ce que nous venons d'observer; 1°. que la résistance qu'éprouve un Bâtiment sillant avec une vitesse donnée, est augmentée par-là, que l'eau s'élève sur l'avant de sa plus grande largeur, & qu'il réoule devant soi une colonne d'eau plus élevée que dans le principe de son mouvement; mais cette colonne ainsi élevée & chassée de l'avant, agissant sur l'eau, dans le sens de son mouvement, avant que le corps du Vaisseau * y par-

* Cette élévation de l'eau de l'avant du Vaisseau forme une espèce de proue d'eau qui n'est pas d'une figure aussi propre que celle du Vaisseau à diviser le fluide, & le Bâtiment étant précédé par cette proue d'eau, ne peut pas vaincre aussi facilement la résistance de ce fluide, que s'il le divisoit immédiatement, ce qui arrive à peu-près quand la vitesse est petite.

Fig. 12.



Fig. 13.





Fig. 15.



viennent, en diminuant en quelque façon la résistance. 2°. Que la résistance est encore augmentée, parce que l'eau est plus basse en arrière de la plus grande largeur, & que cette eau a outre cela perdu, pour presser l'arrière du Navire, une partie de sa force qui peut être représentée par la vitesse du Bâtiment & celle avec laquelle l'écoulement du fluide se fait le long de la partie de l'arrière du Vaisseau, lequel fluide va en descendant depuis la plus grande largeur jusqu'à l'étambot.

D'après les observations & les remarques que l'on vient de faire, formons une équation qui exprime la résistance qu'éprouve un corps poussé dans l'eau.

Il se rencontre cependant une difficulté qui provient de ce qu'il faut comparer la pression de l'eau avec * la vitesse du corps qui sont des forces très-différentes. Mais comme on peut négliger dans l'expression la pression perpendiculaire de l'eau contre la surface du corps, parce que l'effet en est le même, quelle que soit l'extrémité de ce corps qui aille de l'avant, on doit observer qu'ici cette force ne sert que pour exprimer l'effet de l'inégalité de pression sur les deux extrémités du Navire pendant le mouvement, ou sur la résistance qui s'ensuit & qui a du rapport avec la vitesse du Vaisseau.

Soit $ACBQ$ formé de deux coins qui sont joints par leur base CQ ; exprimons la pression de l'eau, perpendiculaire à la surface dans tous les points, par FG, FG . Fig. 15.

Supposons ce corps mu avec la vitesse FH dans une direction parallèle à la ligne du milieu AB , de B en A ; finissons comme à l'ordinaire le parallélogramme $FGIH$, & traçons la diagonale IF . On a donc la résultante de cette vitesse avec la pression de l'eau dans la direction IF . Si du point K où la ligne IH rencontre la ligne AC ou CB , on trace la ligne KL perpendiculaire à GI , IL sera la résistance que le corps éprouve dans la direction BA , & LI est une force sur l'arrière du corps CB qui le pousse de l'avant dans la direction suivant laquelle il se meut.

Soit CM perpendiculaire à AB ; $CD = DM$, & DN perpendiculaire au plan supérieur $ACBM$. Soit $FG = m$, $FH = n$; l'aire du plan $CE = A$, l'aire du plan $CP = B$, & enfin l'aire du plan $CN = C$.

* Avec la quantité de mouvement du corps.

A cause de la similitude des triangles ACD , FHK , KIL , on a $KH = \frac{DC}{AC} \times n$, & de-là $IK = \frac{DC}{AC} \times n + m$, & aussi $IL = \frac{DC}{AC} \times (m + \frac{DC}{AC} \times n)$. IL représente la résistance au point F qui est produite par les forces FG (m), HF (n). Mais le nombre des pressions FG est au nombre des pressions FH , comme l'aire A est à l'aire C ; donc $A \times \frac{DC}{AC} \times m + C \times \frac{(DC)^2}{(AC)^2} \times n$ représente l'effet de l'eau sur la partie de l'avant. De la même manière, on trouve $B \times \frac{DC}{BC} \times m - C \times \frac{(DC)^2}{(BC)^2} \times n$ pour l'effet de l'eau sur la partie de l'arrière.

Soustrayant cette dernière expression de la première, la résistance contre ce corps mu selon la direction AB , sera exprimée par $A \times \frac{DC}{AC} \times m + C \times \frac{(DC)^2}{(AC)^2} \times n - B \times \frac{DC}{BC} \times m + C \times \frac{(DC)^2}{(BC)^2} \times n$; & comme $A \times \frac{DC}{AC} \times m = B \times \frac{DC}{BC} \times m$, l'expression de la résistance se réduit à $C \times \frac{(DC)^2}{(AC)^2} \times n + C \times \frac{(DC)^2}{(BC)^2} \times n$: d'où l'on voit que tant que la vitesse n'est pas assez considérable pour que l'eau, s'élevant à l'avant & s'abaissant à l'arrière de la plus grande largeur, augmente la force de l'avant, & diminue celle de l'arrière de cette plus grande largeur, en ce cas le corps éprouvera la même résistance, quelle que soit celle des extrémités aigue ou obtus qui forme l'avant: & cependant, que cette résistance sera la moindre quand les deux extrémités sont égales, ou, ce qui est la même chose, quand la plus grande largeur sera au milieu.

Mais si l'on suppose que l'eau devance le Vaisseau en avant de sa plus grande largeur avec la vitesse v , & qu'elle a acquis une vitesse w en sens contraire de la direction du corps en arrière de cette plus grande largeur, pour lors la vitesse en avant $= n - v$, & en arrière $= n + w$; & comme la résistance est dans le rapport des quarrés des vitesses, elle s'exprimera définitivement par $C^2 \times \frac{(DC)^2}{(AC)^2} \times (n - v)^2 + C \times \frac{(DC)^2}{(BC)^2} \times (n + w)^2$, où l'on suppose C^2 plus grand que C , d'autant que l'eau en avant de la plus grande largeur est plus élevée que de l'arrière.

Où l'on reconnoît que, quel que soit le rapport entre n , v & w , le corps éprouve une moindre résistance quand c'est la partie obtus

qui est de l'avant, & que la moindre résistance dépend de la quantité de $n - v$ & $n + w$ où la plus grande largeur CM doit être placée en avant du milieu.

On voit aussi que plus v & w sont grands par rapport à n , plus la plus grande largeur doit être portée en avant du milieu, pour que la résistance soit la moindre.

Il ne peut au surplus jamais arriver que $v = n$, car dans ce cas, l'eau s'échapperoit avec la même vitesse que le Vaisseau, ce qui n'est pas possible. v est très-petite par rapport à n , quand la vitesse est petite, de manière que quand n est très-petite, $v = 0$. Il en est de même à l'égard de l'eau en arrière de la plus grande largeur; quand la vitesse est petite, & que le corps a la plus grande largeur fort de l'arrière, l'eau fuit le corps pour remplir le vuide qu'il laisse; c'est pourquoi une partie de l'eau fuit la même direction que le corps, en sorte que la vitesse de ce corps par rapport à l'eau est $n - w$; d'où il résulte que l'expression de la résistance doit avoir cette forme $C \times \frac{(DC)^2}{(AC)^4} \times (n - v)^2 + C \times \frac{(DC)^2}{(BC)^4} \times (n \pm w)^2$.

Si cette expression de la résistance n'est pas exacte, au moins le résultat en est-il confirmé par les expériences suivantes.

§ 15.

Dans un vaste & profond étang, on a placé à cent pieds de distance l'un de l'autre deux perches A , B & deux piquets C , D auxquels il a été adapté des poulies à rouets de cuivre jaune, par lesquelles il passe des lignes qui supportent des poids, le tout comme on le voit dans la figure. Les lignes E & G sont attachées au corps mis en expérience. Sur la ligne E est un poids pour faire mouvoir ce corps dans l'eau, & sur l'autre ligne G il y a aussi un poids, mais moindre que le premier, pour contretenir le corps dans une ligne directe dont il s'écarteroit sans cela; à la ligne E sont attachés deux petits morceaux de drap rouge I , K à 74 pieds de distance l'un de l'autre. Pour mesurer le tems, on s'est servi d'une montre à seconde. Quand la marque K arrivoit à L , on laissoit aller la montre à seconde, & quand la marque I étoit parvenue au même point, on arrêtoit par un ressort ladite montre à seconde, ce qui a donné le nombre de secondes que le corps F a employé à parcourir

Fig. 166

la distance de 74 pieds. Les corps qui ont été mis en expérience étoient en bois, & avoient 28 pouces de longueur; ils avoient les fonds de figures circulaires. Leur diamètre, à la plus grande largeur, étoient les $\frac{2}{3}$ de la longueur, ou de 8 pouces; leur courbure, selon la longueur, formoit un cône parabolique, de laquelle ligne parabolique le sommet se trouvoit à la plus grande largeur; & comme ces corps étoient plus légers que l'eau, on y couloit du plomb jusqu'à ce que la pesanteur fut à peu-près égale à celle de l'eau de mer, de façon qu'ils pussent à peine flotter*, & que leurs axes fussent parallèles à la surface de l'eau. Le poids sur la ligne E qui devoit mettre le corps en mouvement, varioit selon qu'il étoit question d'augmenter ou diminuer la vitesse: mais le poids retardant étoit toujours le même. Les trois corps N^o 1, 2 & 3 étoient de même poids, mais les autres étoient plus légers dans le rapport de la solidité du cône à celle du cône parabolique.

	N ^o . 1.	N ^o . 2.	N ^o . 3.	N ^o . 4.	N ^o . 5.	N ^o . 6.	N ^o . 7.
Poids des corps.	27 livres.	27 livres.	27 livres.	22 livres.	19 $\frac{1}{2}$ liv.	16 $\frac{1}{2}$ liv.	12 livres.
Forme des corps.							
	A	AB	CD	EF	GH	IO	PR P
Tems, en secondes, que les corps ont été à parcourir l'espace de 74 pieds.							
Poids moteurs.	Poids retardans	Secondes	Secondes	Secondes	Secondes	Secondes	Secondes
		A	B C	D E	F G	H I	O P R P
Les $\frac{1}{2}$ du p. du corps.	La moitié du poids du corps.	25 $\frac{1}{2}$	26 $\frac{1}{2}$ 24 $\frac{1}{2}$	27 $\frac{1}{2}$ 26 $\frac{1}{2}$	25 $\frac{1}{2}$ 25 $\frac{1}{2}$	27 $\frac{1}{2}$ 24 $\frac{1}{2}$	30 29 $\frac{1}{2}$ 45 29 $\frac{1}{2}$
Le poids du corps.	La moitié du poids du corps.	14	14 14 $\frac{1}{2}$	14 $\frac{1}{2}$ 16 $\frac{1}{2}$	13 $\frac{1}{2}$ 13 $\frac{1}{2}$	15 16	24 $\frac{1}{2}$ 24 $\frac{1}{2}$ 38 24
1 fois le p. du corps.	La moitié du poids du corps.	11	10 $\frac{1}{2}$ 11 $\frac{1}{2}$	10 $\frac{1}{2}$ 13 $\frac{1}{2}$	11 11	10 $\frac{1}{2}$ 11 $\frac{1}{2}$	12 $\frac{1}{2}$ 17 $\frac{1}{2}$ 30 $\frac{1}{2}$ 19 $\frac{1}{2}$
37 livres. en tout.	12 livres un tiers en tout.	12 $\frac{2}{3}$		11 14	10 $\frac{1}{2}$ 11	10 11 $\frac{1}{2}$	12 16

* Il faut cependant croire qu'ils étoient assez flottans pour que l'élévation de l'eau de l'avant, dans le cas de la grande vitesse, pût avoir lieu sans les submerger.

Les corps

Les corps : N°. 1 avoit sa plus grande largeur au milieu , & les deux extrémités formées par des lignes paraboliques.

N°. 2 avoit sa plus grande largeur aux $\frac{2}{3}$ de la longueur à partir du point *B* ; les deux extrémités aussi paraboliques.

N°. 3 avoit sa plus grande largeur à $\frac{1}{2}$ de la longueur à partir du point *D* ; les deux extrémités encore paraboliques.

N°. 4 avoit sa plus grande largeur au milieu ; l'extrémité *F* parabolique , l'autre *G* en cône.

N°. 5 avoit sa plus grande largeur aux $\frac{1}{3}$ de la longueur à partir du point *H* ; l'extrémité *H* parabolique , l'autre *I* en cône.

N°. 6 avoit sa plus grande largeur aux $\frac{2}{3}$ de la longueur à partir du point *O* ; les deux extrémités en cône.

N°. 7 tout en cône , ayant la plus grande largeur égale à celle des autres corps , & pour longueur deux fois & demie la largeur.

Voici comme doivent s'entendre ces expériences : par exemple , pour le N°. 2 : le poids mouvant étant égal à celui du corps , & le poids retardant en étant la moitié , l'extrémité *B* étant de l'avant , le corps a parcouru les 74 pieds en 14 secondes ; si , au contraire , c'est l'extrémité *C* , il est 14 $\frac{1}{2}$ secondes à parcourir ledit espace.

Chacune de ces expériences s'est répétée six fois ; on prenoit un moyen entre les résultats qui , au surplus , étoient presque toujours égaux , & quand il y avoit quelques différences , elles ne surpassoient pas une demi-seconde. On n'y trouve pas dans les vitesses le rapport auquel on devoit s'attendre en considérant les poids , ce qui provient d'un mouvement produit à la surface de l'eau par une division du fluide trop près de la flottaison. Ce nombre de poulies sur lesquelles la ligne doit passer , rend les expériences moins exactes à cause des frottemens. Mais comme ces frottemens sont égaux pour toutes les circonstances , les variations de vitesse ont dû être de la même espece.

L'induction que l'on peut tirer de tout ceci est 1°. que lorsque le mouvement est lent , le corps a plus de vitesse quand l'extrémité la plus aigue est l'avant , que quand c'est l'extrémité obtus.
2°. Qu'une fois que la vitesse est augmentée à un certain degré , ce corps parcourt la même distance en tems égaux , quelle que

F

soit l'extrémité qui soit l'avant. 3°. Que quand la vitesse devient encore plus grande, le corps est moins de tems à parcourir la même distance lorsque l'extrémité obtus est l'avant : ainsi, c'est la vitesse du corps qui doit déterminer le lieu de la plus grande largeur, pour que la résistance soit un *minimum*.

M. Camus, dans son *Traité des forces mouvantes*, parle d'expériences qu'il a faites sur cet objet. On trouve pareillement (*Murray's Treatise on Ship-building*) des expériences qui cadrent assez bien, mais qui diffèrent de celles ci-dessus, en ce que, que la vitesse fût grande ou petite, le corps éprouvoit toujours moins de résistance, l'extrémité obtus étant l'avant ; ce qui provenoit de ce que ces expériences avoient été faites dans des canaux construits exprès, par rapport à la largeur desquels celle du corps étoit considérable, en sorte que l'eau ne pouvoit le dépasser sans s'élever à l'avant, & par conséquent, se trouver plus basse en arrière. Cette eau devoit donc avoir un courant des deux côtés du corps, de manière qu'avec quelque lenteur que le corps fût mu dans le canal, l'effet de l'eau étoit le même que quand, dans les expériences ci-dessus, il étoit mu avec une plus grande vitesse.

Ces expériences se rapportent à l'expression de la résistance que l'on a vue dans le dernier paragraphe. Il ne s'agit que de trouver la valeur de v & w , relativement à n , & de voir quand on doit employer les signes $+$ ou $-$ dans $n \pm w$. On fait, par ce qui a été dit dans le dernier paragraphe, que le signe $-$ dans $n \pm w$ n'a lieu, dans l'expression de la résistance, que quand la vitesse & la forme en arrière de la plus grande largeur sont telles que l'eau qui agit sur la partie de l'arrière, se meut dans le même sens que le Vaisseau.

§ 16.

Fig. 15. Par l'expression de la résistance, on voit que cette force eu égard à $n - v$ & $n + w$, est plus ou moins grande suivant le rapport qui se trouve entre les lignes AC & BC ; conséquemment qu'il y a une certaine distance de l'une ou l'autre des extrémités où doit être portée la plus grande largeur CM , pour que cette résistance soit un *minimum* : il est donc question de déterminer la distance AD qui rendra l'expression de la résistance un *minimum*. Pour cela mul-

multipliez $C \frac{(DC)^2}{(AC)^3} \times (n-v)^2 + C \frac{(DC)^2}{(BC)^3} \times (n+w)^2$ par la quantité encore inconnue $\frac{(AC)^2 \times (BC)^2}{C \times (DC)^3}$. Le rapport dans les termes sera le même. On aura $(BC)^2 \times (n-v)^2 + (AC)^2 \times (n+w)^2$ qui doit être un *minimum*.

Soit $AB = a$, $AD = x$; alors $BD = a - x$; faites $DC = 1$; $n - v = p$, & $n + w = q$; vous aurez $(AC)^2 = x^2 + 1$, & $(BC)^2 = a^2 - 2ax + x^2 + 1$. Alors ce sera $(x^2 + 1) \times q^2 + (a^2 - 2ax + x^2 + 1) \times p^2$ dont il faut faire un *minimum*. Pour cela faites la différentielle $2q^2 x dx - 2ap^2 dx + 2px dx = 0$; d'où $(p^2 + q^2)x = ap^2$, ce qui donnera cette analogie $(n+w)^2 + (n-v)^2 : (n-v)^2 :: AB : AD$; ainsi, plus w & v seront grandes par rapport à n , ce qui a lieu à mesure que la vitesse devient grande, moins grande deviendra AD . Quand w & v sont supposés $= 0$, ce qui peut être quand la vitesse est petite, alors $AD = \frac{1}{2} AB$. C'est donc de w & de v dont dépend la détermination du lieu où doit être le maître couple. Mais ce sont ces deux quantités précisément que l'on ne peut déterminer, puisqu'elles varient suivant la vitesse. Il s'ensuivroit que, pour que la résistance fût constamment un *minimum*, le lieu de la plus grande largeur devroit varier, ce qui n'est pas possible.

On ne peut donc rien conclure de ceci, sinon que la plus grande largeur doit être de quelque chose en avant du milieu. Si enfin on détermine le lieu du maître couple pour une certaine vitesse, la question pour cela ne sera pas résolue, puisque cette détermination ne sera fondée que sur une supposition.

Par exemple, qu'un Vaisseau cingle avec une grande vitesse; à parcourir 20 pieds par seconde. Que l'eau dans ce cas soit plus élevée d'un pied sur l'avant que sur l'arrière. Comme elle ne sera au plus bas que vers l'étambot, on supposera qu'au milieu de la distance entre l'étambot & l'étrave, elle sera un demi-pied plus basse que sur l'avant à l'étrave; le courant d'eau a donc une vitesse égale à celle qu'auroit acquis un corps tombé de la hauteur d'un demi-pied*, c'est-à-dire, à parcourir $\sqrt{33}$ pieds** dans une seconde.

* Mém. 466, page 108.

** $\sqrt{30,2}$ pieds de Roi. Mém. { 203.
207. }

Ceci ne se passe qu'à la surface. Cette vitesse doit diminuer selon la profondeur jusqu'à la quille où elle n'est rien ; on pourroit donc supposer, pour avoir un moyen, une vitesse de 3 pieds par seconde. Elle doit encore être diminuée à cause que l'eau étant plus haute en avant de la plus grande largeur, elle a un mouvement en sens contraire, c'est-à-dire, dans le même sens que celui du Vaisseau. Tout ceci n'arrive que quand le Vaisseau navigue sur une eau tranquille ; mais s'il y a de la lame, cette circonstance de l'exhaussement & de l'abaissement du fluide, doit se réduire à rien ou à peu de chose. C'est pourquoi je supposerai que quand la vitesse du Vaisseau sera de 20 pieds par seconde, celle de l'eau dans le sens contraire & en arrière de la plus grande largeur, sera d'un pied par seconde, & de l'avant dans le sens du Vaisseau, d'un demi-pied ; ainsi, on aura $n = 20$, $w = 1$, $v = 0,5$: donc $n + w = 21$; $n - v = 19,5$: donc $(n + w)^2 = 441$, & $(n - v)^2 = 380,25$. Que maintenant AB ou a soit supposé $= 100$, AD ou x sera $= 46$, c'est-à-dire, que la plus grande largeur sera alors de $\frac{1}{4}$ de la longueur en avant du milieu.

Il faut encore convenir que ce calcul n'étant toujours fondé que sur des suppositions, on n'en peut tirer de conclusions, sinon de porter la plus grande largeur un peu de l'avant du milieu, comme on l'a fait ci-dessus. Au surplus, le lieu positif de cette plus grande largeur, pour l'effet dont il est question, n'a pas besoin d'une détermination fort rigoureuse, puisque la résistance peut aussi être diminuée par la forme des lignes d'eau en avant & en arrière de la plus grande largeur. On pourra trouver ci-après quelques moyens de déterminer, avec plus d'exactitude, le lieu où il faut placer le maître couple.

Cependant on pourra retirer une autre utilité de ces essais : puisque $n - v$ & $n + w$ expriment la vitesse avec laquelle le Vaisseau rencontre l'eau, & que l'effet de la résistance est pour l'avant comme $(n - v)^2$, & pour l'arrière comme $(n + w)^2$, ces deux quantités peuvent être considérées comme des forces absolues qui agissent contre le Vaisseau, & qui sont toujours plus grandes sur la partie de l'arrière que sur celle de l'avant ; & si l'on suppose la même vitesse pour tous les Vaisseaux, la valeur de ces quantités 380,25 & 441 doit être regardée pour tous, comme des coefficients ab-

solus de la résistance. Mais ces quantités étant constantes, il vaut mieux en employer de plus simples dans le même rapport, comme 6 & 7 : donc l'expression, pour la résistance sur l'avant, sera $6 \frac{(DC)^2}{(AC)^2} \times C$, & pour celle sur l'arrière $7 \frac{(DC)^2}{(BC)^2} \times C$. Les quantités 6 & 7 sont toujours fondées sur des suppositions ; car si w avoit été égale à 2 ou à une demie, alors, au lieu de 7, le coefficient absolu de la résistance de l'arrière auroit été 7,7 ou 6,6 : mais une précision mathématique n'étant pas requise dans la pratique, il vaut mieux avoir une expression où il y ait quelque petit défaut d'exactitude, pourvu qu'il ne s'y trouve rien qui repugne, que d'en manquer absolument.

Comme il nous reste à faire usage de ces expressions, & puisque de la résistance absolue dérive non-seulement la relative directe, mais encore la latérale & la verticale, nous donnerons la construction suivante qui servira à trouver la valeur de ces trois forces.

§ 17.

Soit $ACDB$ un plan incliné vers l'horison. Supposons qu'il soit rencontré par le fluide avec une force EF , dans une direction horizontale, de E en F . Fig. 17.

De F , tracez la ligne FI parallèle à l'horison ; de E menez EG perpendiculaire au plan : EG exprimera la force qui agit perpendiculairement à ce plan. De G , menez GH perpendiculaire à EF : EH est la force relative directe. De E , menez la ligne EI perpendiculaire à FI , & tracez GI : alors le triangle EIG sera perpendiculaire à l'horison. De G on abaissera GK perpendiculairement à EI ou à l'horison, & GK sera la force relative verticale. Tracez encore une ligne de K en H ; elle sera perpendiculaire à EF , & la distance KH représentera la force latérale relative : Ainsi, les forces relatives directe, verticale & latérale qui agissent dans le point F , doivent s'exprimer par EH , GK & KH .

Pour appliquer ceci à la carene du Vaisseau : soit $aacd$ la partie de l'avant de cette carene ; aa , bb , cc , &c. des lignes de flottaison à distances égales entr'elles, & AK , BL , MN , &c. des coupes verticales qui sont de même à distances égales. Fig. 18.

Pour trouver les forces directe, verticale & latérale qui agis-

sont sur l'avant du Vaisseau, divisez tous les espaces $CABD$, $DBMO$, &c. en triangles: ce qui est exécuté dans $CABD$ au moyen de la diagonale AD .

De D & A menez les lignes DF , AE perpendiculairement à AC , DB , & de F & E menez pareillement FG , EH perpendiculairement à aa , bb .

Fig. 19. Faites les deux lignes parallèles RS , PQ , en observant entr'elles une distance égale à celles qui se trouvent entre les coupes verticales. Tracez à ces deux lignes, la perpendiculaire RP prolongée;

transportez la distance DF de P en T ; tracez TR ; de T , menez Tu perpendiculairement à TR . uR exprimant la force absolue, uP

Fig. 18. exprimera la force relative directe, FG la verticale, & GD la latérale, lesquelles agissent sur le triangle ACD . Mais comme la force absolue est constante, on pourra prendre pour cette force, la

Fig. 19. distance entre les coupes. Pour cela, tirez PW perpendiculairement à la ligne RT ; de W menez WX perpendiculairement à RP , & PX sera la force relative directe.

Fig. 18. Transportez la distance FG qui est la force verticale quand la

Fig. 19. force absolue est Ru , de Z en Y , de manière que la ligne ZY soit perpendiculaire à PQ .

Comme la force absolue Ru a été réduite à RP , celle-là (ZY) doit aussi être diminuée suivant le même rapport. C'est pourquoi, tracez la ligne TX . Alors $YZ : Y\beta :: RP : RX :: Ru : RP$: donc $Y\beta$ sera la force relative verticale sur le triangle ACD (*Fig. 18.*).

Transportez DG de P en $\vee$ (*fig. 19.*); menez $\vee R$. On verra de même que δX est la force latérale sur le même triangle; & par conséquent, les forces relatives directe, verticale & latérale doivent s'exprimer par PX , βY & δX quand RP est la force absolue. On aura l'effet de ces forces, en les multipliant par le triangle ACD . La même opération se fait pour le triangle ADB , & ainsi des autres.

Maintenant, si nous avons la résistance de la partie de l'avant = M ; celle de la partie de l'arrière = N ; toute la résistance, selon le dernier paragraphe, sera dans le rapport de $6M + 7N$: mais comme on a pris, pour la force absolue, la distance entre les coupes qui peut être plus grande dans un plan que dans un autre, la force relative sur un Vaisseau ne peut pas être comparée



Fig. 16.




Fig. 18.





Fig. 19.



à celle qui agit sur un autre. Il faut donc trouver une figure plane qui mue dans l'eau avec la même vitesse que le Navire, y éprouveroit la même résistance : on l'appellera *plan de résistance*. Si la distance entre les coupes = m , le plan de résistance sera = $\frac{6M + 7N}{13m}$.

Par exemple, que $M = 18$, $N = 16$, $m = 5$; alors on aura $\frac{6M + 7N}{13m} = 3,38$: c'est-à-dire, que le Vaisseau éprouve autant de résistance qu'en éprouveroit un plan de 3,38 pieds de surface mu avec la même vitesse que ce Bâtiment. Ainsi, son plan de résistance est de 3,38 pieds carrés.

§ 18.

Trouver la résistance directe, ou le Plan de résistance du Corsaire. Fig. 47, 48 & 49.

Pour avoir, avec plus de précision, la construction & le calcul des forces, on a fait, sur une plus grande échelle, le plan vertical de la carene.

Les coupes qui sont à distances égales, sont désignées par π, β, Z, X, u , &c. à l'avant du Φ , & par 32, 30, 28, &c. en arrière; 11 est la ligne de flottaison supérieure du Vaisseau quand il est armé. En dessous de cette ligne, on en trace d'autres, 22, 33, 44, &c. qui toutes sont parallèles à la supérieure, & à distances égales entr'elles. Par ce moyen, toute la surface de la carene se trouve divisée en espaces tels que $B\pi\beta E$; ces espaces sont divisés en triangle par les diagonales AB , πE , &c.

De A menez la ligne AC perpendiculairement à $B\pi$; de π & E , les lignes πI , EF perpendiculairement à $E\beta$, $B\pi$. De C menez CD perpendiculairement à la ligne de flottaison. De F & I menez aussi perpendiculairement aux lignes de flottaison les lignes FH & IG . Ainsi de suite pour les autres espaces.

Cette construction faite, on trace deux lignes parallèles IKF , 20 & 21; LM , fig. 21, à une distance entr'elles égale à celle entre les coupes; tracez-leur ensuite la perpendiculaire NO .

Transportez AC , fig. 20, de N en P , fig. 21; faites NQ égale à la distance de la coupe π à l'étrave; tracez PQ . Mais comme la distance entre cette première coupe π & l'étrave est moindre que

celle entre les coupes, & que cette distance est prise pour le sinus total des forces sur tous les espaces, tirez de O la ligne OR parallèle à PQ .

Transportez DC , fig. 20, de u en W , fig. 21, perpendiculairement à NR ; de N , & par le point W , tirez la ligne NX ; encore de N menez à OR la perpendiculaire NS , & de S à NO la perpendiculaire ST . Il s'ensuivra, selon le dernier paragraphe, que NT sera la force relative directe qui agit contre le triangle $AB\pi$.

Tirez RT , fig. 21; de X faites XY perpendiculaire à LM ; XY est la force verticale qui agit contre le même triangle; & de cette manière on a trouvé les forces directes & verticales qui agissent contre le triangle (25), fig. 20.

Pour trouver les forces directe & verticale qui agissent sur le triangle (24), on procède comme il vient d'être enseigné dans le dernier paragraphe. Faites ab , fig. 21, perpendiculaire à LM ; transportez la distance EF , fig. 20, de a en c , fig. 21; de a menez ad perpendiculairement à bc ; de d menez de perpendiculairement à ab : ae sera la force directe. Tracez ce , & transportez la distance FH , fig. 20, de la ligne bc , fig. 21, à la ligne LM perpendiculairement à cette dernière; fg sera la force verticale sur le triangle (24) fig. 20.

Le produit de ces forces multiplié par l'aire des triangles, est leur effet sur chacun d'eux. La même opération se fait pour tous les espaces. On trouve de la même manière les forces sur la partie de l'arrière. La construction en est représentée dans la figure 22. L'on prend la valeur de toutes ces forces sur une échelle de décimales, & on en forme une table dans l'ordre de celle qui suit.

Comme nous ne nous attachons ici qu'aux forces directes, l'on n'y trouve que les effets de ces forces.

La distance entre les coupes = 4,95 pieds. La distance entre les lignes de flottaison = 2,25 pieds = 2 pieds un quart, dont la moitié = 1 pied un huitième.

Résistance

Résistance directe du Corsaire, fig. 47, 48 & 49, en avant du couple.

Entre les 1^{re}. & 2^e. lignes de flottaison. Entre les 2^e. & 3^e. lignes de flottaison.

Triangles.			Réfl.	Cette	Triangles.			Réfl.	Cette	Triangles.			Réfl.	Cette	Triangles.			Réfl.	Cette
N ^o .		Bafe.	di- recte.	X par labafe	N ^o .		Bafe.	di- recte.	X par labafe	N ^o .		Bafe.	di- recte.	X par labafe	N ^o .		Bafe.	di- recte.	X par labafe
25	2, 02	2, 11	4, 16		26	1, 07	1, 83	1, 95		25	1, 07	1, 67	1, 78		26				
23	4, 25	1, 53	4, 70		24	3, 40	1, 42	4, 81		23	3, 40	1, 17	3, 97		24	2, 64	1, 02	2, 69	
21	3, 74	1, 15	4, 30		22	3, 37	1, 12	3, 77		21	3, 37	0, 93	3, 13		22	2, 72	0, 89	2, 42	
19	2, 83	0, 75	2, 12		20	2, 79	0, 72	2, 00		19	2, 79	0, 63	1, 75		20	2, 47	0, 57	1, 40	
17	2, 12	0, 53	1, 12		18	2, 39	0, 53	1, 26		17	2, 39	0, 51	1, 21		18	2, 47	0, 49	1, 21	
15	1, 62	0, 36	0, 88		16	1, 90	0, 38	0, 72		15	1, 90	0, 36	0, 68		16	2, 12	0, 37	0, 78	
13	1, 07	0, 21	0, 22		14	1, 39	0, 25	0, 34		13	1, 39	0, 23	0, 32		14	1, 73	0, 26	0, 44	
11	0, 72	0, 10	0, 07		12	1, 06	0, 15	0, 16		11	1, 06	0, 19	0, 20		12	1, 34	0, 19	0, 25	
9	0, 53	0, 07	0, 03		10	0, 72	0, 11	0, 07		9	0, 72	0, 10	0, 07		10	1, 02	0, 14	0, 14	
7	0, 33	0, 03	0, 01		8	0, 48	0, 06	0, 02		7	0, 48	0, 05	0, 02		8	0, 67	0, 06	0, 05	
5	0, 25	0, 02	0, 00		6	0, 31	0, 03	0, 01		5	0, 31	0, 03	0, 01		6	0, 47	0, 04	0, 03	
3	0, 14	0, 01	0, 00		4	0, 20	0, 02	0, 00		3	0, 20	0, 02	0, 00		4	0, 30	0, 02	0, 00	
1	0, 10	0, 00	0, 00		2	0, 15	0, 01	0, 00		1	0, 15	0, 01	0, 00		2	0, 22	0, 01	0, 00	
17,31					15 15					13,14					9, 39				
$\times$ la $\frac{1}{2}$ haut. du tria. $1 + \frac{1}{2}$					$1 + \frac{1}{2}$					$1 + \frac{1}{2}$					$1 + \frac{1}{2}$				
Effets. 17,47					17,01					14,78					10,56				

Entre les 3^e. & 4^e. lignes de flottaison. Entre les 4^e. & 5^e. lignes de flottaison.

Triangles.				Réflect.				Cette force				Triangles.				Réflect.				Cette force											
N ^o .		Basse.		di-recte.		X par la base		N ^o .		Basse.		di-recte.		X par la base		N ^o .		Basse.		di-recte.		X par la base		N ^o .		Basse.		di-recte.		X par la base	
23	2,	64	0,	86	2,	27		24	1,	73	0,	57	0,	98		23	1,	73	0,	61	1,	05		24	0,	81	0,	44	0,	35	
21	2,	72	0,	74	2,	01		22	2,	07	0,	65	1,	34		21	2,	07	0,	51	1,	05		22	1,	50	0,	40	0,	60	
19	2,	47	0,	50	1,	23		20	1,	92	0,	44	0,	84		19	1,	92	0,	38	0,	72		20	1,	46	0,	32	0,	48	
17	2,	47	0,	45	1,	11		18	2,	12	0,	40	0,	84		17	2,	12	0,	37	0,	78		18	1,	50	0,	30	0,	45	
15	2,	12	0,	37	0,	78		16	2,	01	0,	33	0,	66		15	2,	01	0,	31	0,	62		16	1,	58	0,	29	0,	36	
13	1,	73	0,	28	0,	48		14	1,	84	0,	27	0,	49		13	1,	84	0,	23	0,	42		14	1,	58	0,	18	0,	27	
11	1,	34	0,	19	0,	25		12	1,	61	0,	19	0,	30		11	1,	61	0,	19	0,	30		12	1,	64	0,	18	0,	20	
9	1,	02	0,	14	0,	14		10	1,	29	0,	14	0,	18		9	1,	29	0,	15	0,	19		10	1,	40	0,	13	0,	16	
7	0,	67	0,	08	0,	05		8	0,	96	0,	10	0,	09		7	0,	96	0,	09	0,	08		8	1,	13	0,	11	0,	12	
5	0,	47	0,	04	0,	01		6	0,	72	0,	07	0,	05		5	0,	72	0,	06	0,	04		6	0,	93	0,	07	0,	06	
3	0,	30	0,	03	0,	01		4	0,	46	0,	04	0,	01		3	0,	46	0,	04	0,	01		4	0,	73	0,	04	0,	01	
1	0,	22	0,	02	0,	00		2	0,	34	0,	03	0,	01		1	0,	34	0,	02	0,	00		2	0,	55	0,	03	0,	01	
8, 34								5, 79								5, 26								3, 17							
$\times$ la $\frac{1}{2}$ haut. du tria. $1 + \frac{1}{2}$								$1 + \frac{1}{2}$								$1 + \frac{1}{2}$								$1 + \frac{1}{2}$							
Effets 9, 38								6, 51								5, 91								3, 56							

Résistance directe du Coiffeur en avant du Φ couple.Entre les 5^e. & 6^e. lignes de flottaifon.Entre les 6^e. & 7^e. lignes de flottaifon.

Triangles.	Réfl.	La	Triangles.	Réfl.	La
N ^o .	Bafe.	di- rette.	N ^o .	Bafe.	di- rette.
23	0, 81	0, 35	22	1, 00	0, 20
21	1, 50	0, 34	20	0, 97	0, 17
19	1, 46	0, 28	18	0, 90	0, 14
17	1, 50	0, 21	16	0, 93	0, 11
15	1, 58	0, 18	14	0, 97	0, 09
13	1, 58	0, 16	12	1, 10	0, 07
11	1, 64	0, 14	10	1, 13	0, 06
9	1, 40	0, 11	8	1, 08	0, 05
7	1, 13	0, 08	6	0, 90	0, 04
5	0, 93	0, 06	4	0, 82	0, 03
3	0, 73	0, 04	2	0, 79	0, 02
1	0, 55	0, 02			
		2, 60			0, 90
$\times$ la $\frac{1}{2}$ haut. du tria.		1 + $\frac{1}{2}$			1 + $\frac{1}{2}$
		2, 92			1, 01

Triangles.	Réfl.	La	Triangles.	Réfl.	La
N ^o .	Bafe.	di- rette.	N ^o .	Bafe.	di- rette.
21	1, 00	0, 19	22	0, 30	0, 05
19	0, 97	0, 16	20	0, 50	0, 07
17	0, 90	0, 11	18	0, 40	0, 06
15	0, 93	0, 08	16	0, 35	0, 05
13	0, 97	0, 07	14	0, 40	0, 04
11	1, 10	0, 06	12	0, 40	0, 03
9	1, 13	0, 05	10	0, 40	0, 02
7	1, 08	0, 04	8	0, 40	0, 02
5	0, 90	0, 03	6	0, 39	0, 01
3	0, 82	0, 02	4	0, 35	0, 01
1	0, 79	0, 01	2	0, 28	0, 00
		0, 74			0, 11
		1 + $\frac{1}{2}$			1 + $\frac{1}{2}$
		0, 85			0, 12

Résistance directe du Coiffeur en arriere du Φ couple.Entre les 1^e. & 2^e. lignes de flottaifon.Entre les 2^e. & 3^e. lignes de flottaifon.

Triangles.	Réfl.	La	Triangles.	Réfl.	La
N ^o .	Bafe.	di- rette.	N ^o .	Bafe.	di- rette.
31	6, 22	1, 14	32	3, 13	1, 52
29	3, 50	0, 58	30	3, 00	0, 65
27	2, 40	0, 37	28	2, 62	0, 42
25	1, 71	0, 28	26	2, 31	0, 31
23	1, 20	0, 18	24	1, 72	0, 24
21	1, 08	0, 19	22	1, 47	0, 21
19	0, 75	0, 09	20	1, 12	0, 13
17	0, 64	0, 07	18	0, 91	0, 11
15	0, 51	0, 07	16	0, 76	0, 09
13	0, 39	0, 05	14	0, 56	0, 06
11	0, 35	0, 04	12	0, 50	0, 06
9	0, 31	0, 03	10	0, 43	0, 04
7	0, 26	0, 02	8	0, 34	0, 04
5	0, 17	0, 01	6	0, 26	0, 02
3	0, 15	0, 01	4	0, 20	0, 02
1	0, 21	0, 00	2	0, 14	0, 01
		11, 06			10, 20
$\times$ la $\frac{1}{2}$ haut. du tria.		1 + $\frac{1}{2}$			1 + $\frac{1}{2}$
		12, 41			11, 47

Triangles.	Réfl.	La	Triangles.	Réfl.	La
N ^o .	Bafe.	di- rette.	N ^o .	Bafe.	di- rette.
31	3, 04	0, 95	32	1, 73	0, 60
29	3, 00	0, 64	30	2, 01	0, 60
27	2, 62	0, 45	28	2, 05	0, 50
25	2, 31	0, 35	26	2, 07	0, 35
23	1, 72	0, 25	24	2, 02	0, 28
21	1, 47	0, 21	22	1, 65	0, 22
19	1, 12	0, 15	20	1, 61	0, 27
17	0, 91	0, 13	18	1, 21	0, 15
15	0, 76	0, 11	16	1, 00	0, 12
13	0, 56	0, 07	14	0, 81	0, 10
11	0, 50	0, 05	12	0, 68	0, 07
9	0, 43	0, 04	10	0, 56	0, 05
7	0, 34	0, 03	8	0, 45	0, 04
5	0, 26	0, 02	6	0, 31	0, 03
3	0, 20	0, 01	4	0, 23	0, 02
1	0, 14	0, 00	2	0, 16	0, 01
		7, 69			5, 68
		1 + $\frac{1}{2}$			1 + $\frac{1}{2}$
		8, 65			6, 59

La résistance directe en arrière du couple.

Entre les 3^e. & 4^e. lignes de flottaison. Entre les 4^e. & 5^e. lignes de flottaison.

Triangles.	Refist.	La	Triangles.	Refist.	La
N ^o .	Base.	di- recte.	N ^o .	Base.	di- recte.
31	1, 73	0, 48	32	1, 07	0, 29
29	2, 01	0, 48	30	1, 35	0, 29
27	2, 05	0, 40	28	1, 40	0, 29
25	2, 07	0, 31	26	1, 49	0, 27
23	2, 02	0, 26	24	1, 09	0, 26
21	1, 65	0, 21	22	1, 61	0, 21
19	1, 61	0, 20	20	1, 70	0, 19
17	1, 21	0, 12	18	1, 50	0, 16
15	1, 00	0, 11	16	1, 34	0, 14
13	0, 81	0, 08	14	0, 98	0, 09
11	0, 68	0, 07	12	0, 88	0, 08
9	0, 56	0, 04	10	0, 74	0, 05
7	0, 45	0, 03	8	0, 63	0, 05
5	0, 31	0, 02	6	0, 39	0, 03
3	0, 23	0, 01	4	0, 31	0, 02
1	0, 16	0, 00	2	0, 19	0, 01
4, 81			3, 24		
X la $\frac{1}{2}$ haut. du tria. $1 + \frac{1}{2}$			1 + $\frac{1}{2}$		
5, 41			3, 64		

Triangles.	Refist.	La	Triangles.	Refist.	La
N ^o .	Base.	di- recte.	N ^o .	Base.	di- recte.
31	1, 07	0, 27	32	0, 70	0, 16
29	1, 35	0, 28	30	0, 88	0, 16
27	1, 40	0, 26	28	0, 93	0, 16
25	1, 49	0, 25	26	1, 00	0, 16
23	1, 69	0, 24	24	1, 11	0, 16
21	1, 61	0, 19	22	1, 23	0, 16
19	1, 70	0, 18	20	1, 24	0, 15
17	1, 50	0, 13	18	1, 30	0, 14
15	1, 34	0, 12	16	1, 37	0, 13
13	0, 98	0, 10	14	1, 17	0, 12
11	0, 88	0, 09	12	1, 13	0, 09
9	0, 74	0, 06	10	0, 91	0, 07
7	0, 63	0, 05	8	0, 76	0, 05
5	0, 39	0, 04	6	0, 62	0, 03
3	0, 31	0, 02	4	0, 40	0, 01
1	0, 19	0, 01	2	0, 26	0, 01
2, 97			1, 78		
1 + $\frac{1}{2}$			1 + $\frac{1}{2}$		
3, 34			2, 00		

Entre les 5^e. & 6^e. lignes de flottaison.Entre les 6^e. & 7^e. lignes de flottaison.

Triangles.	Refist.	La	Triangles.	Refist.	La
N ^o .	Base.	di- recte.	N ^o .	Base.	di- recte.
31	0, 70	0, 15	32	0, 41	0, 08
29	0, 88	0, 15	30	0, 56	0, 08
27	0, 93	0, 15	28	0, 61	0, 08
25	1, 00	0, 15	26	0, 62	0, 08
23	1, 11	0, 15	24	0, 64	0, 08
21	1, 23	0, 15	22	0, 75	0, 08
19	1, 24	0, 14	20	0, 78	0, 08
17	1, 30	0, 13	18	0, 83	0, 08
15	1, 37	0, 12	16	0, 83	0, 05
13	1, 17	0, 10	14	0, 88	0, 05
11	1, 13	0, 07	12	0, 95	0, 05
9	0, 91	0, 05	10	0, 76	0, 04
7	0, 76	0, 04	8	0, 76	0, 04
5	0, 62	0, 03	6	0, 76	0, 03
3	0, 40	0, 02	4	0, 54	0, 02
1	0, 26	0, 01	2	0, 38	0, 01
1, 60			0, 59		
X la $\frac{1}{2}$ haut. du tria. $1 + \frac{1}{2}$			1 + $\frac{1}{2}$		
1, 80			0, 66		

Triangles.	Refist.	La	Triangles.	Refist.	La
N ^o .	Base.	di- recte.	N ^o .	Base.	di- recte.
31	0, 41	0, 07	32	0, 22	0, 05
29	0, 56	0, 07	30	0, 29	0, 04
27	0, 61	0, 07	28	0, 32	0, 04
25	0, 62	0, 07	26	0, 31	0, 03
23	0, 64	0, 07	24	0, 31	0, 03
21	0, 75	0, 07	22	0, 31	0, 02
19	0, 76	0, 07	20	0, 31	0, 02
17	0, 83	0, 06	18	0, 31	0, 02
15	0, 83	0, 05	16	0, 31	0, 01
13	0, 86	0, 04	14	0, 31	0, 01
11	0, 95	0, 04	12	0, 38	0, 01
9	0, 76	0, 03	10	0, 26	0, 01
7	0, 76	0, 03	8	0, 25	0, 00
5	0, 76	0, 02	6	0, 24	0, 00
3	0, 54	0, 02	4	0, 23	0, 00
1	0, 38	0, 01	2	0, 21	0, 00
0, 47			0, 05		
1 + $\frac{1}{2}$			1 + $\frac{1}{2}$		
0, 13			0, 06		

Récapitulation des résistances directes entre les lignes de flottaison.

<i>Pour la partie de l'avant du Φ couple.</i>	<i>Pour la partie de l'arrière du Φ couple.</i>
Entre les 1 ^{re} . & 2 ^e . l. de flot. = 36,48	Entre les 1 ^{re} . & 2 ^e . l. de flot. = 23,91
2 ^e . & 3 ^e = 25,34	2 ^e . & 3 ^e = 15,04
3 ^e . & 4 ^e = 15,89	3 ^e . & 4 ^e = 9,05
4 ^e . & 5 ^e = 9,47	4 ^e . & 5 ^e = 5,34
5 ^e . & 6 ^e = 3,93	5 ^e . & 6 ^e = 2,46
6 ^e . & 7 ^e = 0,95	6 ^e . & 7 ^e = 0,59
Contre l'étrave. . . . = 13,16	Contre le gouvernail. = 20,00
Réfist. totale à l'avant du Φ couple = 105,22	Réfist. totale à l'arrière du Φ couple = 76,39

Suivant le paragraphe 17, le plan de résistance = $\frac{6M + 7N}{13m}$.
 Dans cet exemple $M = 105,22$; $N = 76,39$; & $m = 4,95$. Donc le
 demi-aire du plan de résistance = $\frac{6 \times 105,22 + 7 \times 76,39}{13 \times 4,95} = \frac{1166,05}{64,35} = 18,12$.
 Par conséquent, cette Frégate éprouvera, de la part du fluide,
 une résistance égale à celle qu'éprouveroit un plan de 36,24 pieds
 quarrés ou un quarré parfait de 6 pieds de côté, mu avec une
 vitesse égale à celle de ladite Frégate.






Fig. 21.





Fig. 22.



CHAPITRE V.

Du centre d'effort du vent sur les voiles, & de son moment par rapport au centre de gravité du Vaisseau.

§ 19.

L'Effet du vent sur les voiles est cette force qui produit la marche du Vaisseau, & qui est proportionnée à la grandeur des voiles : ainsi, une plus grande surface de voiles doit procurer une plus grande vitesse au Navire : c'est pourquoi on fait en sorte que les voiles soient aussi grandes qu'il est possible : mais comme la longueur du Vaisseau détermine la largeur des voiles, elles ne peuvent devenir fort grandes sans que la hauteur n'en soit considérable.

Mais des voiles très-grandes & sur-tout très-élevées causent une grande inclinaison ; & avec une certaine force du vent, l'inclinaison ne doit être que d'un certain degré déterminé ; il faut donc tenir la grandeur & la hauteur des voiles dans de certaines bornes, qui pourront être réglées de la manière suivante :

En retournant au paragraphe 14, nous verrons que quand un corps est en mouvement, la pression de l'eau sur la partie de l'arrière produite par ce mouvement, est une quantité négative, & non-seulement par rapport à la résistance directe, mais encore par rapport à la verticale & à la latérale. Supposons donc *AB* un Vaisseau mu de *B* en *A* avec une certaine force, dans un fluide qui lui oppose de la résistance. Fig. 13.

Soit *DG* la force directe de l'eau contre la proue du Vaisseau, dont la direction est de *D* en *G* ; soit *IE* la force directe de l'eau sur la partie de l'arrière, dont la direction soit de *I* en *E* ; soit *GH* la force verticale de l'eau sur la proue, dont la direction soit de *G* en *H*, & *KI* la même force de l'arrière, dont la direction soit de *K* en *I*. On aura *DH* pour la résultante des forces sur la partie de l'avant, dont la direction sera de *D* en *H* ; & *KE* pour la résultante de celles sur la partie de l'arrière, dont la direction sera de *K* en *E*.

de se régler sur ceux de ces Vaisseaux qui ont la meilleure proportion de voilure, par rapport au centre d'effort du vent sur les voiles & la stabilité; ce que l'on verra par ce qui suit :

Soit ABC un Bâtiment incliné par l'action de l'effort du vent HG . Soit AB la ligne de flottaison supérieure; D le centre de gravité du Vaisseau; E le centre de gravité du déplacement; & G la hauteur du centre d'effort du vent dans les voiles. Si de E on trace une ligne verticale EF , F sera le métacentre. De D menez DK perpendiculairement à EF . Faites la force du vent qui agit perpendiculairement à la ligne $GD = U$; celle qui agit selon EF (qui est égale au déplacement) $= D$.

Comme le mouvement de rotation se fait autour du centre de gravité (§ 10), le moment de forces des voiles pour incliner le Vaisseau sera égal à $DG \times U$; le moment de forces du Vaisseau pour résister à l'inclinaison $= DK \times D$. Mais comme, quelle que soit la longueur de FD , elle conserve un rapport constant avec KD quand les inclinaisons sont égales, on peut toujours exprimer le moment de résistance du Vaisseau à l'inclinaison par $FD \times D$, lequel moment doit avoir un certain rapport à $DG \times U$, pour que le degré d'inclinaison soit le même, DG étant considérée comme un bras de levier de la seconde ou de la troisième espèce.

Le vent agissant dans la direction HG de H en G , le Vaisseau doit être poussé de B en A , & la résistance de l'eau agira selon IL qui passe au-dessus ou au-dessous du centre de gravité D . Si IL passe au-dessus du centre de gravité, la stabilité sera plus considérable; si elle passe au-dessous, elle sera moindre.

C'est un travail considérable de calculer sur le plan de chaque Vaisseau la direction de la résistance de l'eau sur le côté; & il peut suffire de savoir que la direction moyenne de cette résistance monte moins pour les Bâtimens dont la carene est fort taillée, tant aux extrémités que vers la quille, que pour ceux qui sont pleins partout. Comme ceci ne peut produire un effet considérable sur la stabilité, on peut supposer, sans courir le risque d'une grande erreur, cette direction moyenne passer par le centre de gravité du Vaisseau. Ainsi, le moment de forces des voiles, relativement au centre de gravité du Vaisseau, doit toujours avoir un certain rapport avec tout le poids du Bâtiment, multiplié par la distance du centre de gravité

gravité D au métacentre F ; c'est-à-dire, le moment de forces des voiles dans tous les Vaisseaux doit être égal à $m \times DF \times D$. Il n'appartient qu'à la pratique de déterminer la valeur du coefficient m .

J'ai calculé le moment de forces des voiles pour plusieurs Bâtimens en usage, & j'ai trouvé que si la longueur du Vaisseau de l'étrave à l'étambot = x , la quantité $m = \frac{35.5}{x^{\frac{1}{2}}}$ à peu-près. Ainsi, le moment absolu des voiles pour tous les Vaisseaux, tant Corsaires que Marchands, = $\frac{35.5}{x^{\frac{1}{2}}} \times DF \times D$. Maintenant, si le centre de gravité des Frégates de guerre, Corsaires, & de toutes les espèces de Bâtimens de moindre grandeur, jusqu'au dernier Yacht, construits seulement pour la marche, est supposé toujours dans le plan de flottaison (supposition que l'on peut faire en toute sûreté, puisqu'il n'en peut être à une grande distance), le moment de forces des voiles se comptera dudit plan de flottaison. On y est d'autant mieux autorisé que, dans de tels Bâtimens, la charge pour ceux de la même espèce est toujours la même, & les poids qui contribuent à la stabilité, y sont toujours semblablement placés.

Il n'en est pas de même pour les Vaisseaux de commerce; ils prennent différentes cargaisons qui peuvent différer beaucoup en pesanteur spécifique, d'où il résulte que le centre de gravité peut se trouver ou plus haut ou plus bas, le Bâtiment étant cependant calé au même tirant-d'eau. La charge consistant en marchandises de peu de pesanteur spécifique, on pourroit faire descendre le centre de gravité, en mettant du lest au fond du Navire; mais on en prend toujours le moins qu'il est possible, particulièrement lorsque le chargement est volumineux. De-là le Vaisseau perd nécessairement de sa stabilité. Si la charge consiste en plusieurs sortes de marchandises de différentes pesanteurs spécifiques, un arrangement bien entendu de celles d'un grand poids dans le fond, & des plus légères en haut, peut procurer la stabilité nécessaire. Il arrive encore que les Vaisseaux sont dans le cas de naviguer sur leur lest.

Par-là on voit que le centre de gravité d'un Bâtiment avec sa charge ne peut être constant; donc le moment de stabilité varie; & par conséquent celui de l'effort des voiles.

Cependant l'expression de ce moment, dans toutes ces varia-

H

tions , est également bonne par rapport au déplacement & la position du centre de gravité.

On a vu dans le dernier paragraphe la maniere de déterminer la hauteur du centre d'effort du vent sur les voiles pour le cas où on fait vent-arriere. On trouve dans celui-ci, pour les routes obliques, le produit de l'aire des voiles multipliée par la distance de leur centre de gravité commun à la ligne de flottaison, ou au centre de gravité du Vaisseau.

La détermination, à ces deux égards, de la proportion des voiles la plus propre à procurer le meilleur fillage, ne pouvant s'opérer que par celle de la position en hauteur du centre de gravité des voiles, qui est donnée par la direction moyenne de l'effort de l'eau sur la carene, le Vaisseau faisant vent-arriere, le produit de la distance de ce centre de gravité des voiles à celui du Vaisseau, multiplié par l'aire des voiles, devant être déterminé par la force du Vaisseau pour résister à l'inclinaison; il s'ensuit que si l'on a deux Vaisseaux également longs qui aient le même degré de force pour résister à l'inclinaison, mais que l'un souffre un effort de l'eau dont la direction moyenne soit plus élevée que pour l'autre, le premier devroit avoir plus de hauteur de mâture, & moins d'envergure que le second. Mais on ne sauroit toujours ainsi proportionner les voiles; car dans un Bâtiment où la direction moyenne de l'eau s'élèvera très-peu, si leur moment doit conserver du rapport avec la stabilité, leur centre de gravité sera nécessairement plus haut que celui que détermine cette direction, les vergues ne pouvant avoir qu'une certaine longueur pour qu'elles ne se gênent pas dans le brassage, ou pour que les voiles ne s'abritent pas. Il s'ensuit que toutes les autres circonstances égales, ces deux Bâtimens naviguant avec leurs perroquets, le premier doit avoir l'avantage; mais s'ils prennent un ris dans les huniers, le dernier doit marcher le mieux.

Il est donc impossible de proportionner la surface & la hauteur des voiles de maniere à procurer dans tous les cas la meilleure marche.

Que le moment des voiles doive être dans le rapport du cube de la longueur du Vaisseau, cela me paroît sans fondement, puisque la force du vent, sur des plans de différentes grandeurs, est dans le rapport de leur surface. A la vérité, les petits Bâtimens

ont souvent plus de voiles, relativement à leur stabilité, que les grands; mais cela n'est fondé que sur ce que l'on veut aller aussi vite dans une petite embarcation que dans une grande, & même que le petit a souvent besoin de marcher mieux.

On risque moins au surplus de donner trop de voilure aux petits Vaisseaux qu'aux grands, parce que le tems qu'exige la manœuvre est à peu-près dans le rapport des côtés homologues des voiles: ainsi, une voile qui est deux fois aussi larges, deux fois aussi hautes qu'une autre, demande deux fois plus de tems pour la manœuvrer. Donc, lorsqu'il tombe un grain à bord, la manœuvre nécessaire pour en éviter l'effet dangereux, s'exécute en moins de tems sur le petit Vaisseau; c'est pourquoi on ose leur donner un plus grand moment de voilure relativement à leur stabilité.

Les voiles que nous comprenons dans le calcul de ces momens, sont les basses voiles, les huniers, les perroquets, la grande voile d'étai de hune, les grand & petit focs.

On ne parviendra que par des essais à trouver la surface de la voilure d'après le moment d'effort des voiles. On fait un dessein du gréement où les mâts & vergues sont portés dans leur proportion ordinaire. Les voiles y sont pareillement figurées dans leur forme & grandeur. On calcule l'aire de chaque voile, & on en détermine le centre de gravité. Le produit de l'aire d'une voile multipliée par la distance de son centre de gravité à la ligne de flottaison, en est appelé le moment. Si la somme des momens de toutes les voiles est égale au moment donné, on a trouvé ce que l'on cherche. S'il est plus ou moins grand, le dessein doit se réduire jusqu'à ce qu'on parvienne à cette égalité, les voiles conservant leur rapport entr'elles. En divisant ensuite la somme de tous ces momens par la somme de l'aire des voiles, on a la distance du centre de gravité des voiles à la ligne de flottaison.

§ 21.

La position du centre de gravité de la voilure relativement à la longueur du Bâtiment, contribue beaucoup à procurer une marche avantageuse. Elle doit se déterminer d'après la direction moyenne de l'eau, le Vaisseau au plus près; & cette direction dépend de la figure de sa carene suivant laquelle elle passe de l'avant ou de

H ij

l'arriere du centre de gravité du Navire. Dans un Bâtiment bien construit, elle doit passer par ce centre de gravité, ou de l'avant, mais de très-peu ; de façon que, si un fort grain vient tomber subitement à bord, le Vaisseau ait de la disposition à présenter au vent, ce qui n'arrivera pas lorsque la direction passe en arriere de ce centre.

Dans les Vaisseaux qui sont plus taillés de l'avant à proportion que de l'arriere, la direction moyenne passe plus en avant du centre de gravité que dans ceux qui sont plus pleins dans cette partie : c'est pourquoi le centre de gravité des voiles devroit aussi être plus de l'avant ; mais il y a un inconvénient : c'est que le Vaisseau incliné par la force du vent doit plonger davantage de l'avant, d'où la résistance augmente ; d'ailleurs dans une mer agitée le tangage sera plus considérable, ce qui retardera prodigieusement la marche.

L'expérience a fait imaginer un moyen de diminuer le défaut d'être trop ardent ; c'est en donnant plus de tirant-d'eau de l'arriere que de l'avant, & cette différence de tirant-d'eau doit être plus grande dans les Bâtimens taillés de l'avant que dans ceux qui sont pleins, ce qui, au plus près, porte la direction moyenne de l'eau plus de l'arriere. Par-là, le Vaisseau devient donc moins ardent, & le centre de gravité des voiles peut être porté plus de l'arriere, de maniere cependant qu'il demeure toujours à un vingtieme de la longueur du Bâtiment de l'étrave à l'étambot en avant du centre de gravité du Vaisseau. Sans quoi le Navire inclinant la direction de l'effet du vent dans les voiles, (vu la maniere dont elles sont orientées en allant au plus près) passeroit trop de l'arriere du centre de gravité du Vaisseau, d'où il demeureroit toujours trop ardent : & aussi ce centre de gravité des voiles ne peut pas être situé plus d'un dixieme de la longueur du Vaisseau en avant de son centre de gravité, sans produire beaucoup de tangage occasionné par trop de voilure de l'avant.

Plus un Bâtiment est ardent, plus, pour diminuer ce défaut, on lui donne de différence de tirant-d'eau ; mais il en peut résulter l'inconvénient de lui faire perdre de sa marche, sur-tout s'il est plein dans ses hanches, & de plus, en virant de bord, il pourra faire de trop grandes arrivées.

Si le Vaisseau ne vient pas facilement au vent, il faut porter

plus de lest de l'avant. Mais le Bâtiment en pourra tanguer davantage, & quand il virera de bord, il n'arrivera pas aisément.

Le gouvernail peut remédier au défaut d'être trop ou trop peu ardent; mais en opposant sa résistance à l'eau, il diminuera la marche.

Une conclusion importante qui résulte de tout ceci, c'est qu'il faut donner au Vaisseau une forme de carene telle qu'il ne soit ni trop ni trop peu ardent, & pour cela faire en sorte que la direction moyenne de l'eau, dans la marche au plus près, passe un peu en avant du centre de gravité du Vaisseau, comme nous l'avons dit ci-devant.

§ 22.

Avant de passer à l'application où conduisent les règles & les réflexions précédentes, il sera sans doute utile de donner des méthodes pour trouver facilement le centre de gravité des voiles de toutes les formes, afin d'en calculer les moments ainsi que l'aire.

L'aire d'une voile carrée ou rectangulaire n'est autre chose que le produit de sa hauteur par sa base. Son centre de gravité est au point d'intersection des diagonales. Mais pour les huniers de la figure *Fig. 15*: du trapeze *ABCD*; si *AB = a*, *CD = b* & *EF = m*; on aura l'aire = $m \times \frac{a+b}{2}$; & si le centre de gravité est en *G*, la distance

$$FG \text{ sera } = m \times \frac{2a+b}{3 \times (a+b)}.$$

On trouve l'aire d'une voile d'étai comme *ABC*, en en multipliant *Fig. 16*: la base *BC* par la moitié de la hauteur *AG*, & son centre de gravité, en divisant deux de ses côtés en deux parties égales, par exemple, en *D* & *E*: menant des lignes droites aux angles opposés, elles se rencontrent dans un point qui est ce centre de gravité.

L'aire des voiles à baume, comme le trapézoïde *ABCD*, se trouve, en le réduisant en deux triangles par la ligne *AC*; la somme de ces deux triangles *ADC*, *ACB* donne l'aire du trapézoïde.

Pour en avoir le centre de gravité, on divise ses quatre côtés chacun en deux parties égales en *E*, *F*, *G*, *H*; de *E* on trace la ligne *EA*, de *F* la ligne *FC* qui se rencontrent en *I*; de même de *G* la ligne *GC*, de *H* la ligne *HA* qui se coupent en *K*: tracez *KI*. De *E* on trace *EB*, & de *H*, *HD* qui se rencon-

2 Mich. 179.

trent en L ; de F on trace FB , & de G , GD qui se rencontrent en M : tracez LM qui rencontre KI en N . N fera le centre de gravité du trapeze $ABCD$.

A présent supposons une Frégate ayant 138 pieds de longueur de l'étrave à l'étambot, 35 pieds & demi de largeur; que DF (fig. 24) ou la hauteur du métacentre au-dessus du niveau de l'eau = 5,93 pieds, & le déplacement = 29000 pieds cubiques: alors le moment des voiles calculé de la ligne de flottaison, selon la règle donnée dans le paragraphe 20, doit être = $\frac{35,5 \times 5,93 \times 29000}{(138)^{\frac{1}{2}}}$.

$$\text{Log. de } \begin{cases} 35,5 & = 1,5502284 \\ 5,93 & = 0,7732110 \\ 29000 & = 4,4623980 \end{cases}$$

$$6,7858374$$

$$\text{Log. de } \begin{cases} 138 & = 2,1398791 \\ 138^{\frac{1}{2}} & = 0,7132930 \end{cases}$$

ainsi le logarithme de $\frac{35,5 \times 5,93 \times D.}{x^{\frac{1}{2}}} = 6,0725444$, dont le nombre est 1181842 = le moment des voiles à compter de la flottaison.

Si l'on veut proportionner la voilure de cette Frégate de manière que son moment soit égal au moment ci-dessus, on n'y parviendra que par plusieurs essais, en traçant différens plans de mâts & vergues, à partir d'une proportion ordinaire que l'on fera varier, ce qui donnera diverses voilures. Le centre de gravité de chaque voile se détermine comme dans la figure 28. Ayant calculé l'aire de chaque voile, & pris la distance de leur centre de gravité, tant à la ligne de flottaison qu'à celle AB , l'on range ces quantités dans l'ordre suivant. *Nota.* Le grand foc qui est gréé à la tête du mât de perroquet, devrait l'être à la tête du mât de hune.

Fig. 28.







Fig. 28



Noms des voiles.	Aire des voiles.	Centre de gravité des voiles, par rapport à la ligne de flottaison.	Le moment des voiles, par rapport à la ligne de flottaison.	Centre de gravité des voiles, par rapport à la ligne AB.	Moment des voiles, par rapport à la ligne AB.
Artimon.	814	41,2	33536,8	10,0	8140
Perroquet de fougue. . .	1662	70,0	116340,0	22,0	36564
Grande voile.	2440	35,7	87108,0	57,5	140300
Grand hunier.	3028	80,0	242240,0	57,0	172596
Grand Perroquet.	1314	122,1	160439,4	57,0	74898
Grande voile d'étai de hune.	1416	63,5	89916,0	92,7	131263
Misaine.	1890	35,9	67851,0	120,6	227934
Petit hunier.	2428	74,7	181371,6	121,4	294759
Petit perroquet.	1075	112,4	120830,0	122,8	132010
Grand foc.	644	49,3	31749,2	151,2	97373
Petit foc.	870	58,0	50460,0	164,7	143289
L'aire des voiles =	17581		1181842,0	67,22	1459126=83
			17581		17581

Au moyen de quelque tâtonnement sur ces plans, on est parvenu à trouver le moment ci-contre, ainsi que le centre de gravité commun de la voilure *C* à 67,22 pieds au-dessus de la flottaison, & à 83 pieds en avant de la ligne *AB*; ou, à peu-près, à $\frac{2}{3}$ de la longueur de l'étrave à l'étambot en avant du centre de gravité du Vaisseau. Mais pour que l'on puisse voir si ce centre de gravité commun est bien placé par rapport à la direction moyenne de la résistance de l'eau (§ 19), il est nécessaire de donner la manière de se procurer cette direction moyenne.

§ 23.

On emploie, pour la recherche de la direction moyenne de la résistance de l'eau, le plan sur lequel on a calculé la résistance directe.

On a enseigné, dans le paragraphe 18, la manière de se procurer toutes les forces verticales. On en prend les valeurs sur une échelle, & on les range dans l'ordre selon lequel est dressée la table suivante.

La distance entre les lignes de flottaison = 2,25 pieds, dont le tiers = 0,75, & les deux tiers = 1,50 : De même, la distance entre les coupes = 4,95, dont le tiers = 1,65, & les deux tiers = 3,3.

Les forces verticales en avant du Φ couple pour le Corfaire, fig. 47, 48 & 49.

Entre les couples π & β . fig. 20.

Entre les li. de flot.	Triangles.			La force $\times$ la base.	Triangles.	Forces.			La force $\times$ la base.
	N ^o .	base.	vert.			N ^o .	base.	vert.	
1 & 2	24	3,40	0,88	2,99	23	4,25	1,40	5,95	
2 & 3	24	2,64	0,61	1,71	23	3,40	1,15	3,91	
3 & 4	24	1,73	0,38	0,65	23	2,64	0,87	2,29	
4 & 5	24	0,81			23	1,73	0,58	1,00	
5 & 6					23	0,81			
6 & 7									
				5,35					13,15
$\times$ la $\frac{1}{2}$ haut. du triang.				1+					1+
Somme des effets. =				6,02					14,79

Entre les couples β & Z.

Entre les li. de flot.	Triangles.			La force $\times$ la base.	Triangles.	Forces.			La force $\times$ la base.
	N ^o .	base.	vert.			N ^o .	base.	vert.	
1 & 2	22	3,37	1,25	4,21	21	3,74	1,42	5,31	
2 & 3	22	2,72	1,02	2,77	21	3,37	1,34	4,51	
3 & 4	22	2,07	0,75	1,55	21	2,72	1,09	2,96	
4 & 5	22	1,50	0,49	0,73	21	2,07	0,81	1,67	
5 & 6	22	1,00	0,26	0,26	21	1,50	0,56	0,84	
6 & 7	22	0,30	0,12	0,03	21	1,00	0,31	0,31	
			9,55					25,60	
			1+					1+	
			= 10,74					= 17,95	

Entre les couples Z & X.

Entre les li. de flot.	Triangles.			La force $\times$ la base.	Triangles.	Forces.			La force $\times$ la base.
	N ^o .	base.	vert.			N ^o .	base.	vert.	
1 & 2	20	2,79	1,18	3,29	19	2,83	1,22	3,45	
2 & 3	20	2,47	1,03	2,54	19	2,79	1,21	3,37	
3 & 4	20	1,92	0,88	1,68	19	2,47	1,05	2,59	
4 & 5	20	1,46	0,64	0,93	19	1,92	0,83	1,59	
5 & 6	20	0,97	0,38	0,36	19	1,46	0,63	0,91	
6 & 7	20	0,50	0,18	0,09	19	0,97	0,36	0,34	
				8,89					12,25
$\times$ la $\frac{1}{2}$ haut. du triang.				1+					1+
Somme des effets =				10,00					13,78

Entre les couples X & U.

Entre les li. de flot.	Triangles.			La force $\times$ la base.	Triangles.			La force $\times$ la base.	
	N ^o .	base.	vert.		N ^o .	base.	vert.		
1 & 2	18	2,39	1,02	2,43	17	2,12	0,95	2,01	
2 & 3	18	2,47	1,06	2,61	17	2,39	1,06	2,53	
3 & 4	18	2,12	0,98	2,07	17	2,47	1,06	2,61	
4 & 5	18	1,50	0,70	1,05	17	2,12	0,93	1,97	
5 & 6	18	0,90	0,42	0,37	17	1,50	0,69	1,03	
6 & 7	18	0,40	0,20	0,08	17	0,90	0,39	0,35	
				8,61					10,50
				1+					1+
				9,69					11,81

Entre les couples U & S.

entre les li. de flot.	Triangles.			La force $\times$ la base.	Triangles.	Forces.			La for $\times$ la base.
	N ^o .	base.	vert.	N ^o .		base.	vert.	N ^o .	base.
1 & 2	16	1,90	0,81	1,53	15	1,62	0,75	1,21	
2 & 3	16	2,12	0,89	1,88	15	1,90	0,90	1,71	
3 & 4	16	2,01	0,89	1,78	15	2,12	0,94	1,99	
4 & 5	16	1,58	0,73	1,15	15	2,01	0,88	1,76	
5 & 6	16	0,93	0,48	0,44	15	1,58	0,70	1,10	
6 & 7	16	0,35	0,20	0,07	15	0,93	0,40	0,37	
				6,85					8,14
$\times$ la $\frac{1}{2}$ haut. du triang.				1+					1+
Somme des effets =				7,71					9,16

Entre les couples S & Q.

entre las li. de flot.	Triangles.			La force $\times$ la base.	Triangles.			La force $\times$ la base.	
	N ^o .	base.	For- ces vert.		N ^o .	base.	For- ces vert.		
1 & 2	14	1,39	0,58	0,80	13	1,07	0,47	0,50	
2 & 3	14	1,73	0,78	1,34	13	1,39	0,68	0,94	
3 & 4	14	1,84	0,81	1,49	13	1,73	0,83	1,43	
4 & 5	14	1,58	0,67	1,05	13	1,84	0,82	1,50	
5 & 6	14	0,97	0,46	0,44	13	1,58	0,64	1,01	
6 & 7	14	0,40	0,22	0,08	13	0,97	0,44	0,42	
				5,20					5,80
				$\times \frac{1}{2}$					$\times \frac{1}{2}$
				= 5,85					= 6,52

Entre

Entre les couples Q & O.

Entre les li. de flot.	Triangles.		La force X la bafe.	Triangles.		La force X la bafe.		
	N ^o .	base.		N ^o .	base.			
1 & 2	12	1,06	0,41	0,43	11	0,72	0,38	0,20
2 & 3	12	1,34	0,60	0,80	11	1,06	0,51	0,14
3 & 4	12	1,61	0,71	1,14	11	1,34	0,66	0,88
4 & 5	12	1,64	0,70	1,14	11	1,61	0,73	1,17
5 & 6	12	1,10	0,50	0,55	11	1,64	0,71	1,16
6 & 7	12	1,040	0,22	0,08	11	1,10	0,43	0,43
			4,14					4,38
X la $\frac{1}{2}$ haut. du triang.			1 + $\frac{1}{2}$					1 + $\frac{1}{2}$
Somme des effets. =			4,66					4,93

Entre les couples O & M.

entre les li. de flot.	Triangles.			La force			Triangles.			La force		
	N ^o .	base.	vert.	N ^o .	base.	vert.	N ^o .	base.	vert.	N ^o .	base.	vert.
1 & 2	10	0,72	0,23	0,16	9	0,53	0,20	0,10	8	0,36	0,14	0,07
2 & 3	10	1,02	0,45	0,45	9	0,72	0,29	0,20	8	0,54	0,21	0,11
3 & 4	10	1,19	0,56	0,72	9	1,02	0,50	0,51	8	0,72	0,28	0,15
4 & 5	10	1,40	0,59	0,82	9	1,29	0,59	0,76	8	0,90	0,35	0,19
5 & 6	10	1,13	0,44	0,49	9	1,40	0,59	0,82	8	1,02	0,40	0,21
6 & 7	10	0,40	0,20	0,06	9	1,13	0,41	0,46	8	0,82	0,32	0,17
			2,72									2,85
			1 + $\frac{1}{2}$									1 + $\frac{1}{2}$
			= 3,06									= 3,20

Entre les couples M & K.

Entre les li. de flot.	Triangles.			La force			Triangles.			La force			
	N ^o .	bafe.	Forces vert.	N ^o .	bafe.	Forces vert.	N ^o .	bafe.	Forces vert.	N ^o .	bafe.	Forces vert.	
1 & 2	8	0,48	0,17	0,08	7	0,33	0,13	0,04					
2 & 3	8	0,67	0,26	0,17	7	0,48	0,20	0,09					
3 & 4	8	0,96	0,42	0,40	7	0,67	0,35	0,23					
4 & 5	8	1,13	0,47	0,53	7	0,96	0,47	0,45					
5 & 6	8	1,08	0,37	0,39	7	1,13	0,51	0,57					
6 & 7	8	0,40	0,18	0,07	7	1,08	0,39	0,42					
				1,64					1,80				
X la $\frac{1}{2}$ haut. du triang.				1 + $\frac{1}{2}$					1 + $\frac{1}{2}$				
Somme des effets =				1,84					= 2,02				

Entre les couples K & H.

entre les li. de flot.	Triangles.	Forces	La force	Triangles.	Forces	La force		
	N°. bafe.	vert.	X la bafe.	N°. bafe.	vert.	X la bafe.		
1 & 2	6	0,31	0,10	0,03	5	0,25	0,07	0,01
2 & 3	6	0,47	0,19	0,08	5	0,31	0,13	0,04
3 & 4	6	0,72	0,31	0,22	5	0,47	0,24	0,11
4 & 5	6	0,93	0,38	0,35	5	0,72	0,35	0,25
5 & 6	6	0,90	0,32	0,28	5	0,93	0,43	0,39
6 & 7	6	0,139	0,16	0,06	5	0,90	0,31	0,27
			1,02				1,07	
			1 + $\frac{1}{2}$				1 + $\frac{1}{2}$	
			= 1,14				= 1,20	

Entre les couples H & F.

entre les li. de flot.	Triangles.	Forces	La force	Triangles.	Forces	La force		
	N°. bafe.	vert.	X la bafe.	N°. bafe.	vert.	X la bafe.		
1 & 2	4	0,20	0,08	0,01	3	0,14	0,04	0,00
2 & 3	4	0,30	0,13	0,03	3	0,20	0,08	0,01
3 & 4	4	0,46	0,21	0,10	3	0,30	0,15	0,04
4 & 5	4	0,73	0,31	0,22	3	0,46	0,23	0,10
5 & 6	4	0,82	0,27	0,23	3	0,73	0,35	0,23
6 & 7	4	0,35	0,14	0,04	3	0,82	0,28	0,22
			0,62				0,62	
	X la $\frac{1}{2}$ haut. du triang.			1 + $\frac{1}{2}$		1 + $\frac{1}{2}$		
	Somme des effets. =			0,70		= 0,70		

Entre les couples F & D.

Entre les li. de flot.	Triangles.	Forces	La force	Triangles.	Forces	La force		
N°. bafe.	vert.	X la bafe.	N°. bafe.	vert.	X la bafe.	N°. bafe.		
1 & 2	2	0,15	0,05	0,00	1	0,10	0,02	0,00
2 & 3	2	0,22	0,08	0,01	1	0,15	0,06	0,01
3 & 4	2	0,34	0,17	0,05	1	0,22	0,12	0,02
4 & 5	2	0,55	0,20	0,11	1	0,34	0,16	0,05
5 & 6	2	0,79	0,27	0,21	1	0,55	0,27	0,14
6 & 7	2	0,28	0,10	0,02	1	0,79	0,26	0,20
			0,40					0,42
			1 + $\frac{1}{2}$					1 + $\frac{1}{2}$
			= 0,45					= 0,47

R É C A P I T U L A T I O N

Des forces verticales, & des momens produits par ces forces multipliées par leur distance à la perpendiculaire de l'étrave.

ENTRE LES COUPLES.	N°. des triangles.	Sommes de l'effet vertical de tous les triangles du même nombre.	Dist. du centre de gravité des triangles, à la perpendiculaire de l'étrave.	Momens de forces par rapport à la perpendiculaire de l'étrave.
π & β	24 23	6,02 14,79	5,65 7,30	34,01 107,97
β & Z	22 21	10,74 17,55	10,60 12,25	113,84 214,99
Z & X	20 19	10,00 13,78	15,55 17,20	155,50 237,02
X & U	18 17	9,69 11,81	20,50 22,15	198,64 261,59
U & S	16 15	7,71 9,16	25,45 27,10	196,22 248,24
S & Q	14 13	5,85 6,52	30,40 32,05	177,84 208,97
Q & O	12 11	4,66 4,93	35,35 37,00	164,73 182,41
O & M	10 9	3,06 3,20	40,30 41,95	123,32 134,24
M & K	8 7	1,84 2,02	45,25 46,90	83,26 94,74
K & H	6 5	1,14 1,20	50,20 51,85	57,23 62,22
H & F	4 3	0,70 0,70	55,15 56,80	38,60 39,76
F & D	2 1	0,45 0,47	60,10 61,75	27,04 29,02
Somme des effets =		147,99	S. des mom. =	3191,40

Entre la perpendiculaire de l'étrave & le couple π .

Entre les lignes de flottaison.	N ^o . des triangles.	Forces verticales.	Base.	Effets.	Du centre de gravité à la perpendiculaire de l'étr.	Momens.
1 ^{re} . & seconde. .	25	0,98	2,02	1,97	3,33	6,56
1 ^{re} . & seconde. .	26	0,48	1,08	0,51	2,64	1,34
2 ^e . & troisieme. .	25	0,78	1,08	0,84	3,62	3,04

Entre la perpendiculaire de l'étrave & le couple β .

4 ^e . & cinquieme. .	23	0,58	1,72	0,99	7,55	7,47
4 ^e . & cinquieme. .	24	0,28	0,80	0,22	6,07	1,33
5 ^e . & sixieme. . .	23	0,39	0,80	0,31	8,00	2,48

$\times$ la demi-hauteur du triangle. $4,84 \dots 22,22$
 $\dots 1 + \frac{1}{2} \dots 1 + \frac{1}{2}$
 Somme des effets. 5,44 momens. 25,00
 Ajoutez les sommes ci-dessus. 147,99. . . . 3191,40
 L'effet vertical de l'étrave. 8,10 mom. = 48,60
 Effet vertical total à l'avant du Φ couple = 161,53 mom. = 3265,00
 Ainsi $\frac{3265,00}{161,53} = 20,21$ = la distance du centre de gravité à la perpendiculaire de l'étrave.

Il nous reste, pour avoir la direction moyenne, à connoître la quantité de la résultante des résistances directes, & la distance à laquelle cette résultante passe du plan de flottaison. Cette résistance directe se trouve par les tables du paragraphe 18, & on doit observer une fois pour toutes que la résultante de chaque force particulière, tant directe que latérale ou verticale, passe toujours par le centre de gravité des triangles.

Ces forces & la distance de leur centre d'effort à la flottaison, se rangent dans l'ordre de la table ci-après, &, se multipliant l'une par l'autre, elles donnent les momens.

I ij

Entre les lignes de flottaïson.	Forces directes.	Distances du centre de gra- vité des forces directes, à la flottaïson.	Momens.
1 ^{re} . & 2 ^e	19,47 17,01	0,75 1,50	14,60 25,51
2 ^e . & 3 ^e	14,78 10,56	3,00 3,75	44,34 39,60
3 ^e . & 4 ^e	9,38 6,51	5,25 6,00	49,24 39,06
4 ^e . & 5 ^e	5,91 3,56	7,50 8,25	44,32 29,37
5 ^e . & 6 ^e	2,92 1,01	9,75 10,50	28,47 10,60
6 ^e . & 7 ^e	0,83 0,12	12,00 12,75	9,96 1,53
Etrave.	13,16	4,40	57,97

Résistance directe = 105,22 momens = 394,57

Ainsi, $\frac{394,57}{105,22} = 3,75$ = la distance du centre de gravité des forces directes au plan de flottaïson supérieur.

On trouve par le même procédé, que l'effet vertical de l'eau sur la partie de l'arrière du Φ couple = 134, & que son centre d'effort est à une distance de la perpendiculaire de l'étambot de 24,4 pieds; que la résistance directe toujours de l'arrière = 76,39, & que la distance de son centre d'effort à la flottaïson = 3,62 pieds.

D'après le paragraphe 17, les effets de l'eau sur la partie de l'avant, doivent être multipliés par 6, & ceux sur la partie de l'arrière par 7. Il revient au même de laisser subsister la valeur des effets de l'avant, & d'augmenter ceux de l'arrière d'un sixième; ces effets auront entre eux le rapport suivant :

$$\begin{array}{l}
 \text{En avant du } \Phi \text{ couple. } \left\{ \begin{array}{l} \text{Effet direct} = 105,22 \\ \text{Effet vertical} = 161,53 \end{array} \right. \\
 \text{En arrière du } \Phi \text{ couple. } \left\{ \begin{array}{l} \text{Effet direct} = 89,13 \\ \text{Effet vertical} = 156,30 \end{array} \right.
 \end{array}$$

On marquera sur le plan du Vaisseau, *fig. 48*, le point *A* à une distance de 20,21 pieds de la perpendiculaire de l'étrave, & de 3,75 pieds de la ligne de flottaison. De ce point on tracera les lignes *AC*, *AD* l'une parallèle, l'autre perpendiculaire à cette ligne de flottaison; on fait les lignes *AC*, *AD* dans le rapport de 105,22 à 161,53. Finissant à l'ordinaire le parallélograme *ADEC*, on aura la direction moyenne de l'eau selon la diagonale *EA*.

On trouvera, par la même méthode, la direction moyenne en arrière du $\diamond$ couple. Prolongeant ces directions, & faisant la construction dont on a parlé dans le paragraphe 19, on trouvera que le centre de gravité de la voilure pour ce Bâtiment, lorsqu'il a vent-arrière, doit être à une hauteur au-dessus de la flottaison, de 89,8 pieds. On appelle ce centre *le point vélique*.

Si l'on fait la même opération sur la Frégate dont on a cherché les dimensions de la voilure (§ 22), on verra si le centre de gravité des voiles est trop haut ou trop bas.

Mais comme ce point vélique est seulement pour le cas du vent-arrière, il ne faudra faire entrer dans le calcul, que les voiles qui peuvent porter alors.

Et comme une grande surface de voile, ainsi qu'on l'a déjà dit dans le paragraphe 19, ne donne point au Vaisseau une vitesse proportionnée à son aire quand leur centre de gravité commun se trouve au-dessus ou au-dessous du point vélique, il s'ensuit qu'il est important de connoître ces points pour tous les Vaisseaux (au moins pour ceux de guerre & pour les Corsaires), afin de trouver le moyen, en faisant usage d'une certaine voilure, de rapprocher le plus qu'il sera possible son centre de gravité du point vélique.





CHAPITRE VI.

Des dimensions & des différentes formes de Vaisseaux.

§ 24.

Par les dimensions & la forme des Vaisseaux, on entend leurs longueur, largeur, tirant-d'eau : le plus ou le moins de capacités de la carene & l'endroit où sont portées lesdites capacités.

S'il n'est question que d'un Bâtiment qui doive aller de l'avant au moyen des avirons, il ne sera pas difficile d'en déterminer la forme : ayant seulement égard à la quantité qu'il doit porter, on rendra le plan de résistance le plus petit qu'il sera possible. Mais s'il s'agit d'un Vaisseau qui, avec une certaine charge, au moyen des voiles, non-seulement doit naviguer d'un vent favorable, mais même gagner dans le vent de vent contraire, l'on verra que la forme d'un Navire, dont la construction doit remplir cet objet, deviendra bien plus difficile à déterminer que l'on pourroit le croire : néanmoins, nous nous proposons d'examiner quelles sont les proportions & la forme qui pourroient procurer la marche la plus avantageuse, sans avoir égard aux autres qualités du Vaisseau.

Pour qu'un Bâtiment aille bien au plus près du vent, non-seulement il faut rendre son plan de résistance le plus petit qu'il est possible, mais encore lui donner un grand moment de stabilité, pour qu'il puisse porter beaucoup de voiles sans que l'inclinaison devienne considérable.

F. 29 & 30. Supposons donc deux corps de différentes formes. Soit (fig. 29) un de ces corps composé de deux prismaires triangulaires AGE , GCE dont le plan supérieur $AGCF$ soit pris pour la flottaison, & de la figure d'un romboïde ; que l'autre desdits corps soit formé de deux coins $ABGE$, $CGED$ (fig. 30) & ait pour plan supérieur le rectangle $ABCD$ pris aussi pour la flottaison : ces deux corps étant

mus dans l'eau, ce fluide s'échappera nécessairement par la voie la plus courte * : ainsi, dans le premier cas (fig. 29), l'eau se dirigera le long du côté du Vaisseau, & dans le second (fig. 30), elle passera en-dessous.

Supposons ces corps poussés dans l'eau par le moyen d'une voilure en rapport avec la stabilité. Soit leur demi-longueur = L , leur demi-largeur = B , & leur tirant-d'eau = D ; d'où le moment de stabilité (fig. 29) sera ** = $\frac{B^3 \times L}{4}$ (§ 6) & le plan de résistance

= $\frac{B^3 \times D}{L^2 + B^2}$ (§ 13). Mais la largeur croissant, le plan de résistance *** croîtra dans le même rapport que le moment de stabilité : par conséquent, un corps d'une telle figure ne pourroit acquérir une grande vitesse par le moyen des voiles, & marcheroit peu au plus près.

Le moment de stabilité du corps (fig. 30) sera = $B^3 L$ ¶, & le plan de résistance = $\frac{D^3 B}{L^2 + D^2}$. Comme le moment de stabilité croît en raison triplée de la largeur, pendant que le plan de résistance croît seulement dans le rapport simple de ladite largeur, cette forme est la plus avantageuse pour la marche au plus près; & ce corps devant être poussé dans l'eau, le carré de sa vitesse sera en raison directe de l'aire de la voilure, & en raison inverse du plan de résistance. Mais le moment de la stabilité est comme celui de la voilure, & le moment de la voilure est comme celui de l'aire des voiles, multipliée par la hauteur d'un certain point, laquelle hauteur est aussi proportionnelle à la hauteur de la voilure :

* Cela n'est rien moins que démontré; les particules élémentaires du fluide peuvent bien prendre la voie la plus longue pour s'échapper, si elles y trouvent plus de facilité à se dégager : cela paroît être le cas de la figure 30 où le fluide semble devoir s'échapper aussi, au moins en grande partie, le long du côté du Bâtimement ayant, pour passer en-dessous, à refouler une colonne de fluide qui résiste d'autant plus qu'elle est à une plus grande profondeur.

** $\int y^3 dx$ = (fig. 29) $\frac{B^3 L}{4}$ (§ 6); par conséquent, $2 \times \frac{B^3 L}{4}$ pour les parties de l'avant & de l'arrière, & $\frac{2}{3} \int y^3 dx = \frac{B^3 L}{3}$.

*** Le plan de résistance ne croît pas dans le même rapport que le moment de stabilité; ce que l'on voit par leurs expressions. Le diviseur du moment de stabilité est constant, & la largeur variable, ou B , se trouve dans le diviseur du plan de résistance.

¶ $\frac{4 B^3 L}{3}$.

par conséquent, l'aire de la voilure est comme le moment de stabilité élevé à la puissance $\frac{3}{2}$, c'est-à-dire, comme $(B^3 L)^{\frac{3}{2}}$. A présent, l'aire de la voilure divisée par le plan de résistance = $\frac{(B^3 L)^{\frac{3}{2}}}{B \times D^3} \times (L^2 + D^2) = \bullet B \times \left(\frac{L^{\frac{3}{2}}}{D^3} + \frac{L^{\frac{1}{2}}}{D} \right)$; & de-là, la vitesse sera comme $B^{\frac{1}{2}} \times \left(\frac{L^{\frac{3}{2}}}{D^3} + \frac{L^{\frac{1}{2}}}{D} \right)$. Mais $L^{\frac{1}{2}}$ est très-petite en comparaison de $L^{\frac{3}{2}}$, ainsi on peut négliger le dernier terme de l'expression, & la vitesse peut être regardée comme $\frac{B^{\frac{1}{2}} \times L^{\frac{3}{2}}}{D^3}$.

Par tout ceci l'on voit que quand l'aire de la flottaison est donnée, un corps flottant ou un Vaisseau, pour bien marcher au plus près, doit avoir beaucoup de longueur par rapport à sa largeur, & le moindre tirant-d'eau possible.

Mais si l'aire de la flottaison n'est pas donnée, qu'il n'y ait que la longueur, alors il faut donner une grande largeur, parce que la vitesse croît comme la racine quarrée de la largeur; & si c'est la largeur qui est donnée, il faut beaucoup de longueur, puisque cette dimension est élevée à la puissance $\frac{3}{2}$, le tirant-d'eau supposé constant. Mais si, sur une certaine longueur ou largeur déterminée, on peut augmenter à volonté une de ces dimensions, il est plus avantageux, par rapport à la vitesse, d'augmenter la longueur que la largeur.

On ne peut donc assigner aucun rapport constant entre la longueur, la largeur & le tirant-d'eau.

Par l'expression de la vitesse ci-dessus, on voit qu'un grand Bâtiment doit marcher mieux qu'un petit qui lui seroit semblable, mais qu'il ne seroit question que de diminuer le tirant-d'eau pour faire marcher le petit aussi bien que le grand. Car si la vitesse du grand $\frac{B^{\frac{1}{2}} L^{\frac{3}{2}}}{D^3} = 12$; que les longueur, largeur & tirant-d'eau du petit soient

égaux à l , b & d , la profondeur d sera = $\left(\frac{b^{\frac{1}{2}} l^{\frac{3}{2}}}{12} \right)^{\frac{2}{3}}$ pour que ces

$$\bullet \text{ C'est } B \times \left(\frac{L^{\frac{3}{2}}}{D^3} + \frac{L^{\frac{1}{2}}}{D} \right).$$

Bâtimens,

Bâtimens, construits de la même forme, marchent aussi bien. La profondeur, dont il est ici question, ne se prend pas à partir de la quille, mais c'est la distance entre le plan de flottaison & le plat du Vaisseau. Comme cette distance AB (fig. 31), suivant l'objet que nous nous proposons, donne peu de tirant-d'eau, ce qui doit occasionner de la dérive, pour obvier à cet inconvénient, on peut faire en-dessous l'addition DEF , de manière que la quille F ira encore à une certaine profondeur, & par ce moyen s'opposera à la dérive dans les routes obliques; ou, pour de petits Bâtimens, on peut se servir de cette piece appelée *dérive* que l'on emploie dans les Smacks, &c.

La forme de la figure 30 seroit bonne par rapport à la direction de l'eau, & au plein de la flottaison dans la navigation au plus près, s'il étoit possible que la mer fût tranquille. Mais comme un Vaisseau ne peut, sans vent, aller de l'avant au moyen des voiles, & que le vent fait élever la lame, donnant à un Vaisseau une proue d'une telle forme, il éprouveroit, dans la route au plus près, un choc trop considérable de la part des vagues, ce choc se trouvant dans une opposition directe avec la proue. La vitesse en seroit fort retardée; c'est pourquoi, au lieu de donner à la partie de l'avant du plan de flottaison la figure d'un rectangle, il faut qu'elle soit arrondie ou un peu en pointe. Cela diminuera bien quelque chose du moment de stabilité, mais l'effet des vagues en sera considérablement moindre.

Quant à la partie de l'arrière, il n'y auroit pas de difficulté à lui donner une figure rectangulaire, relativement à l'effet des vagues; mais par les raisons que l'on a vues dans le paragraphe 12, il convient d'y faire quelque changement.

§ 25.

Comme on ne peut rien arrêter d'après le dernier paragraphe touchant le rapport qui doit se trouver entre la longueur, la largeur & la profondeur d'un Bâtimens, & que ses qualités cependant dépendent beaucoup de ce rapport, il faut faire une énumération de celles de ces qualités qui conviennent à un Vaisseau de commerce, pour de-là déterminer le rapport le plus avantageux & le plus propre à produire telles ou telles qualités demandées.

K

Un Bâtiment de commerce doit :

1°. Pouvoir prendre une grande charge à proportion de sa grandeur.

2°. Marcher bien au plus près du vent, afin de se relever facilement d'une côte où il pourroit se trouver affalé, & bien virer de bord malgré une mer houleuse.

3°. Se manœuvrer avec un Equipage peu nombreux, relativement à sa cargaison.

4°. Pouvoir naviguer avec peu de lest.

Pour procurer ces avantages à un Vaisseau, il paroît :

1°. Que pour prendre beaucoup de charge, relativement à sa grandeur, il devroit avoir beaucoup de largeur & de profondeur, par rapport à sa longueur, & être fort plein dans ses fonds. Un tel Bâtiment pourroit aussi se manœuvrer avec un petit nombre d'Equipage, à proportion de sa cargaison. Mais il ne marcheroit jamais bien, & il ne pourroit s'élever dans le vent.

2°. Que pour donner la qualité de la marche & de gagner au vent afin de pouvoir se relever d'une côte, ainsi que de bien virer de bord dans une mer houleuse, il faut se procurer un moment de stabilité considérable à proportion du plan de résistance, afin de pouvoir porter beaucoup de voiles malgré un grand vent : pour cela, il faut donner au Vaisseau dont il est question, beaucoup de largeur par rapport à sa longueur ; le remplir beaucoup vers la flottaison, le taillant dans ses fonds. Un tel Bâtiment exigeroit un nombreux Equipage à cause de la grandeur de ses voiles & de la pesanteur de ses ancres.

3°. Que s'il est question de naviguer un Vaisseau avec peu de monde, à proportion de la charge, il faudra qu'il ait peu de surface de voiles, & des ancres de peu de pesanteur. Pour cela, il lui faut peu de largeur par rapport à sa longueur.

Il pourra aussi porter une grande charge, par rapport à son Equipage, en lui donnant beaucoup de plein dans ses fonds ; mais un tel Bâtiment marchera peu au plus près, & virera difficilement dans une mer houleuse.

4°. Que pour pouvoir faire naviguer un Navire avec peu de lest, il faut remplir la flottaison qu'il doit prendre sur ce lest seulement ; il faut qu'il soit large & peu élevé sur l'eau. Un Bâtiment de cette

espece pourroit prendre une assez grande charge à proportion de sa grandeur : mais il ne pourroit être bon boulinier quand il auroit fa charge, sur-tout, si c'est un grand Vaisseau, à moins de lui donner une voilure considérable, ce qui entraineroit la nécessité d'un fort Equipage.

Ceci prouve encore que l'on ne peut rien arrêter touchant la longueur, la largeur & la profondeur des Vaisseaux, puisque les différentes qualités exigent des conditions diamétralement opposées entr'elles. On peut bien réunir deux de ces avantages dans une certaine forme & de certaines proportions de Vaisseaux, mais il est impossible de les y rassembler toutes quatre dans un point éminent. Il ne peut gagner d'un côté sans perdre de l'autre.

C'est pourquoi, pour un Bâtiment de commerce, il faut combiner ces qualités de manière qu'il ait le plus possible de chacune. C'est-à-dire, que l'expression représentant la vitesse & la quantité de la charge, divisées par le nombre de l'Equipage & la quantité du lest, soit un *maximum*.

Cependant, comme certaine spéculation de commerce peut exiger une qualité de préférence à un autre ; la nature dudit commerce ; les parages où on doit naviguer ; les Ports où on est obligé de mouiller : tout cela doit entrer en considération pour déterminer lesquelles des qualités doivent prévaloir, sans rien changer à la grandeur des Bâtiments.

Il faut encore observer que les qualités des Vaisseaux semblables varient dans un autre rapport que celui de leur grandeur.

Si la largeur est représentée par la variable B , le port du Vaisseau variera dans le rapport des B^3 ; la vitesse du sillage $\frac{B^{\frac{1}{2}} L^{\frac{1}{2}}}{D^{\frac{1}{2}}}$

variera dans celui des $B^{\frac{1}{2}}$, & le nombre de l'Equipage qui doit être proportionnel à l'aire de la voilure $B^2 L^{\frac{1}{2}}$, variera dans le rapport des $B^{\frac{1}{2}}$. Ainsi, supposons deux Bâtiments semblables l'un de 320 lastes, & l'autre du huitième de cette capacité ou de 40 lastes, lorsque le plus grand fera dix nœuds, le petit n'en fera que huit ; & si le grand navigue avec vingt-quatre hommes d'Equipage, il en faudra quatre au petit qui cependant, suivant le rapport des capacités des deux Vaisseaux, devroit pouvoir se naviguer avec trois

K ij

hommes. De-là l'on voit qu'en *faisant les petits Bâtimens semblables aux grands*, ces premiers marcheront moins bien, & exigeront un plus nombreux Equipage à proportion de leurs capacités que les grands.

Nous avons vu plus haut qu'on pouvoit procurer à un petit Bâtiment une marche aussi avantageuse qu'à un grand, en augmentant son moment de stabilité, & diminuant celui de résistance; mais comme alors il auroit plus de voilure, il faudroit augmenter son Equipage.

Il est possible de faire naviguer un petit Bâtiment avec un Equipage proportionné à sa capacité, mais ce ne peut être qu'en diminuant la voilure, & alors il marchera moins bien. On pourroit remédier à ce défaut jusqu'à un certain point, en donnant moins de largeur, mais nous avons vu que ce ne seroit pas sans inconvénient; ainsi on trouve qu'il faut préférer, dans les petits Bâtimens, la qualité d'une marche avantageuse à la faculté de pouvoir épargner sur le nombre de l'Equipage.

La vitesse étant dans le rapport des $\frac{B^{\frac{1}{2}} L^{\frac{1}{2}}}{D^{\frac{1}{2}}}$, elle augmente lorsque la profondeur diminue, & qu'en même tems la longueur & la largeur augmentent. On remplit plus facilement cet objet en ajoutant à la longueur: mais pour la plus grande sûreté de la navigation, pour que le Navire chargé par un grain puisse venir au vent, & afin qu'il vire aisément de bord sur une mer mâle, il convient mieux d'augmenter sa largeur; d'où il résultera que le métacentre se trouvera plus élevé: la voilure pourra donc avoir plus de surface: mais encore une fois, ce Vaisseau exigera un plus nombreux Equipage.

On voit donc que *les grands & les petits Bâtimens ne peuvent point, avec la même forme, naviguer avec la même sûreté*, & on ne peut pas éviter l'inconvénient de la nécessité d'un plus nombreux Equipage à proportion sur les petits Bâtimens; comme au lieu de quatre hommes, six, &c.

Ainsi, que les petits Bâtimens ne peuvent pas avoir les mêmes avantages que les grands, lorsqu'il est question de les employer au même commerce.

Comme les petits Bâtimens perdent du côté de la marche à être

d'une forme semblable à celle des grands, de même les grands gagneroient à cet égard à être formés comme les petits ; on pourroit donc en conclure qu'il faudroit donner aux grands Vaisseaux la même forme qu'on donne aux petits, puisque par-là ils gagneroient du côté de la marche. Mais pour les Vaisseaux de commerce où il est d'autant plus nécessaire de donner de fortes capacités dans l'eau, qu'ils sont plus grands, & qu'ils ont rarement besoin d'une marche supérieure, pourvu qu'ils se soutiennent assez bien dans le vent pour n'être pas affalé sur une côte ; considérant d'ailleurs que ces Vaisseaux perdroient de l'avantage de naviguer avec peu de monde, & de plus qu'un grand Bâtiment coûte plus à construire à proportion qu'un petit : pour ces sortes de Vaisseaux, dis-je, il faut tâcher de réunir les qualités les plus avantageuses à l'intérêt de l'Armateur.

Toutes ces discussions ne nous menent pas encore à la détermination du rapport à donner entre la longueur, la largeur & la profondeur des Vaisseaux, & on voit que la théorie seule n'y suffit pas : il faut donc faire intervenir la pratique, & voir par divers essais, par différentes expériences, comment différens Bâtimens se comportent dans les différens cas. Alors, d'abord on peut, au moyen des expressions ci-dessus, parvenir à donner aux Bâtimens grands ou petits les qualités qu'on y désire, & les porter à un certain degré par rapport à celles d'un Vaisseau connu.

Au surplus, la table N°. 1 que l'on trouve à la fin de ce livre, d'après laquelle on peut régler toutes les proportions des Vaisseaux de commerce d'après les plus grands, comme ceux destinés à celui des Indes, jusqu'aux plus petits, est fondée sur l'expérience, & peut servir de guide pour dresser le plan d'un Bâtiment, de quelque port qu'on le demande.

Mais comme il n'est pas possible de former un Vaisseau qui réunisse, jusqu'à un certain point, toutes les qualités que l'on pourroit désirer, on a, pour cette raison, donné dans la table quatre especes de Bâtimens.

La construction de la première sorte, sous la dénomination de Frégate, est pour remplir l'objet de faire naviguer le Vaisseau dans les mers où on a quelques hostilités à craindre : ainsi, ils doivent pouvoir porter du canon, & aussi bien marcher : & comme le ser-

vice du canon exige un certain nombre d'Equipage, on peut donner à ce Bâtiment plus de voilure. Avec du canon, un Vaisseau a beaucoup de poids au-dessus de la flottaison; de plus, il a à porter une plus grande voilure; il doit donc, pour être stable, avoir son métacentre d'une hauteur raisonnable au-dessus de la flottaison; c'est pourquoi il lui faut beaucoup de longueur & de largeur à proportion de la solidité de sa carene.

La troisieme espece, sous la dénomination de Barques ou Chartes, est celle des Bâtimens qui n'ont pas ou que peu de canons; qui sont bâtis seulement pour le commerce; dont l'objet est de porter la plus grande charge, & de naviguer avec le plus petit nombre d'Equipage qu'il sera possible. Il faut qu'ils aient le plus qu'il se pourra les qualités dont il a été question dans le courant de ce paragraphe.

La deuxieme espece, sous la dénomination de *heck-bott* & de *Pinck*, est celle des Bâtimens qui, quant aux qualités, gardent un milieu entre la premiere & la troisieme.

La quatrieme espece, sous la dénomination de Bâtiment plat, a les mêmes qualités que la troisieme; mais n'ayant pas autant de tirant-d'eau en charge, elle exige moins de lest.

On verra mieux, par la table & par les plans que contient notre Ouvrage en planche *, la différence qu'il y a entre ces quatre especes de Bâtimens.

Si on trouve nécessaire de porter une certaine qualité à un plus grand degré que ne la donneroient les proportions de la table, on pourra opérer ce changement d'après les principes établis: mais il ne faut pas oublier qu'on ne peut améliorer une qualité qu'au dépend d'un autre. La table est si claire qu'elle n'exige, pour toute explication, qu'un exemple: ainsi, on demande les proportions & la grandeur d'une Barque de 200 lastes forts.

Par un laste fort on entend 18 Skipond, poids de fer; le Skipond, poids de fer = 320 livres: ainsi, un laste fort = 5760 livres. Un pied cubique d'eau de mer pèse 63 ** livres: donc un laste fort est à peu-

* Cet Ouvrage, intitulé *Architectura Navalis mercatoria*, &c., est rare & cher; il se vend à Amsterdam 180 liv. en feuille; on peut le voir à Breit, à la Bibliothèque de l'Académie Royale de Marine: au surplus, en dressant des plans suivant la table N°. 1, on pourra les comparer.

** 1000 livres de Suede = 863,8 livres de France; 13 pouces $\frac{1}{2}$ de Suede = 12 pouces (pied de Roi): ainsi, si le pied cubique Suédois d'eau de mer pèse 63, le pied cubique de France de cette eau pèsera 71,17 l. poids de marc.

près égal à 91 pieds cubiques d'eau de mer : ainsi, deux oens lastes forts = 18200 pieds cubiques d'eau de mer.

Logarithmes.	Logarithmes.
$P = 18200^* = 4,2600714$	$x = 2,0612332$
$p^{11} = D = 4,4676938 = 29350.$	$2) 4,1224646$
$52 = 1,7160033$	$x^{\frac{1}{2}} = 1,3741548$
$3) 6,1836971$	$18,8 = 1,2741578$
$x = 2,0612323 = 115,14.$	$d = 0,0999960 = 1,259.$
4	$x^{\frac{1}{10}} = 2,1642939$
$5) 8,2449292$	$\zeta = 1,4798994$
$x^{\frac{1}{3}} = 1,6489858$	$3,6441933$
$1,476 = 0,1690864$	$1,5 = 0,1760913$
$\zeta = 1,4798994 = 30,19.$	$W = 3,4681020 = 2938.$
$x = 2,0612323$	$x^{\frac{11}{12}} = 2,3704171$
$0,0687077$	$43,2 = 1,6354837$
$x^{\frac{1}{10}} = 1,9925246$	$V = 0,7349334 = 5,43.$
$7,032 = 0,8470789$	$x^{\frac{11}{12}} = 1,1336777$
$h = 1,1454457 = 13,978.$	$2,147 = 0,3318320$
$x = 2,0612323$	$S = 0,8018457 = 6,337.$
$0,1030616$	$x^{\frac{11}{12}} = 1,1336777$
$x^{\frac{1}{10}} = 2,1642939$	$30 = 1,4771213$
$1,76 = 0,2455127$	$30 x^{\frac{11}{12}} = 2,6107990 = 408,1.$
$D = 4,4676938$	$x^{\frac{11}{12}} = 2,3704171 = 234,6.$
$4,7132065$	$2,2392995 = 173,5.$
$x^{\frac{1}{10}} = 2,1642939$	$64 = 1,8061800$
$\Phi = 2,5489126 = 353,9.$	$L = 0,4331195 = 2,711.$
$x = 2,0612323$	$x^{\frac{1}{2}} = 6,1836969$
$x^{\frac{1}{3}} = 1,0306161$	$6,6168164$
$8,4 = 0,9242793$	$52 = 1,7160033$
$k = 0,1063368 = 1,277.$	$M = 4,9008131 = 79590.$

Ainsi, une Barque de 100 lastes forts de port doit avoir ** 29350 pieds cubiques de déplacement, en dehors des membres; 115,14

* 18200 = 4,2600714; on entend que cela veut dire 18200 = le nombre du logarithme 4,2600714, & ainsi des autres.

** $p^{11} = 29035$, & non pas 29350.

pieds de longueur de l'étrave à l'étambot ; 30,19 pieds de largeur en dehors des membres ; 13,98 pieds, mesurés au ϕ couple, de la ligne de flottaison au can supérieur de la rablure de la quille : la surface du ϕ couple sera de 353,9 pieds quarrés ; la quille aura de hauteur, à partir du can supérieur de la rablure, 1,277 pieds ; pour différence du tirant-d'eau de l'arrière à celui de l'avant, on aura 1,259 pieds ; la surface du plan de flottaison supérieur sera de 2938 pieds quarrés. Le centre de gravité du déplacement sera en dessous de la ligne de flottaison, de 5,43 pieds. $\int y^3 dx$, ou la distance de ce centre de gravité au métacentre sera de 6,337 pieds : il y aura entre le métacentre & le centre de gravité commun du Vaisseau & de sa charge, une distance de 2,711 pieds : d'où le moment de stabilité absolue = 79590.

Ce sont d'après ces mêmes regles qu'ont été calculées les proportions des Bâtimens de commerce des tables N^o. 2, 3, 4 & 5.

Fig. 32. Pour qu'on puisse trouver tout d'un coup les propriétés des Bâtimens, proportionnées d'après la table N^o. 1, on a construit la figure 32 où les chiffres 20, 40, 60, &c. représentent la longueur de l'étrave à l'étambot.

Si AB est la ligne de flottaison : pour une Barque, CCB sera le lieu du centre de gravité de déplacement ; DDb celui du métacentre ; EEB celui du centre de gravité commun du Vaisseau & de sa charge. Pour une Frégate, FFB sera le lieu du centre de gravité de déplacement ; GGb celui du métacentre ; HHB celui du Vaisseau avec sa charge : ainsi, pour un Bâtiment en forme de Barque de 80 pieds de longueur, la distance de la ligne de flottaison au centre de gravité de déplacement = LC ; la hauteur du métacentre au-dessus de la ligne de flottaison = LD ; cette ligne de flottaison est au-dessus du centre de gravité du Vaisseau avec sa charge d'une quantité = LE .

Mais quand il est question d'une Frégate, la distance du centre de gravité du déplacement à la flottaison = LF ; la hauteur du métacentre au-dessus de la flottaison = LG ; le centre de gravité du Vaisseau & de sa charge est en dessous de la flottaison d'une quantité = LH . La ligne IIB détermine la longueur que doit avoir le grand mât à proportion de la stabilité ; c'est-à-dire, que la hauteur du mât au-dessus de la flottaison, est déterminée par la distance de IIB à AB .

Si

Si on donne aux grands & petits Vaisseaux une forme semblable à celui de 110 pieds de longueur, alors la ligne droite MB fera le lieu du métacentre, & l'autre ligne KKB déterminera la longueur du grand mât, relativement à la stabilité.

En déterminant le centre de gravité du Vaisseau & de sa charge, on a supposé semblables les cargaisons des Bâtimens; de sorte que, si la Barque de 80 pieds de longueur a son centre de gravité en E , le centre de gravité des autres Barques doit se trouver dans la ligne EEB : de même, le centre de gravité de toutes les Frégates est sur la ligne HHB .

§ 16.

Le lieu où l'on place le maître couple influe beaucoup sur la forme du Bâtiment. Lorsqu'on a un plan de Vaisseau à faire, on connoît déjà son déplacement; ses longueur, largeur & profondeur; le lieu de son centre de gravité. Si l'on porte sur ce plan le Φ couple trop de l'avant ou trop de l'arrière: trop de l'avant, la courbure aura trop de maigre dans cette partie; trop de l'arrière, elle aura trop de gras: & au contraire de l'arrière. Cela ne peut manquer d'être ainsi, pour que le centre de gravité demeure invariablement dans le point donné. Il y auroit donc trop de différence du rapport qu'auroient les coupes entr'elles dans une des parties, comme de l'avant, au rapport entre celles de l'arrière.

L'emplacement du maître couple dépend du plus ou du moins de capacité des extrémités du Bâtiment. Car s'il faut composer un corps de deux coins joints par leur base, ayant pour donnée le lieu du centre de gravité commun; si, assujetti à la même position du centre de gravité commun, on a à composer un autre corps de même longueur, mais avec deux demi-sphéroïdes, la longueur de ces sphéroïdes n'auront pas le même rapport avec la longueur totale, que celles des coins; c'est-à-dire, que la plus grande largeur de ces deux especes de corps sera à différentes distances de leurs extrémités.

Si l'on calcule l'aire des coupes de différentes especes de Bâtimens, on trouvera que ces aires pour les Frégates taillées, suivent, tant pour la partie de l'arrière, que pour celle de l'avant, la même loi que les ordonnées parallèles à l'axe d'une parabole dont le sommet est à la plus grande coupe: ou bien, lesdites aires sont dans le même rapport que celles des coupes du sphéroïde.

L.

Fig. 33. Soit $ADBI$ le corps d'un Vaisseau. C le point du milieu de la longueur de l'étrave à l'étambot; E le centre de gravité; F le lieu de la plus grande section; G le centre de gravité de la partie en avant de cette plus grande section; H le centre de gravité de la partie qui est en arrière.

Dans la parabole $AG = \frac{1}{2} AF$ & $FH = \frac{1}{2} FB$. Soit $AB = a$, $FA = x$, & $CE = m$; alors $FB = a - x$; l'aire des espaces ADI , BDI sont dans le rapport de x à $a - x$; ainsi, $\frac{1}{2} x^2 + (x + \frac{1}{2}(a-x)) \times (a-x) = a \times (\frac{1}{2} a - m)$: d'où $x = \frac{1}{2} a - 4m$: c'est-à-dire, que la distance entre le milieu de la longueur du Bâtiment & la plus grande section, doit être quatre fois la distance qui se trouve entre ce milieu & le centre de gravité du Vaisseau. Le Bâtiment plus plein dans ses extrémités, AG étant égal à $\frac{1}{12} AF$, la distance de la plus grande section au milieu sera $= 6m$. Qu'il soit encore plus rempli, AG étant égal à $\frac{1}{16} AF$, cette distance de la plus grande section, prise en avant du milieu, sera $= 8m$.

Par ceci on voit donc que la plus grande section doit être de l'avant du milieu de la longueur à une distance, pour les Frégates très-taillées, de quatre fois, & pour les Vaisseaux marchands fort pleins, de huit fois la distance du milieu de la longueur au centre de gravité du Bâtiment.

C'est aussi le lieu du maître couple quand ses hauteurs sont prises de la flottaison supérieure; mais si elles étoient prises de la partie supérieure de la quille à laquelle les couples fussent perpendiculaires, le maître couple devoit être un peu en avant de la plus grande section, d'une quantité qui ait du rapport à la différence du tirant-d'eau de l'avant à l'arrière, & à la courbure du Vaisseau vers la flottaison au milieu. Cette distance peut en général être regardée comme égale à la différence du tirant-d'eau.

La détermination que nous donnons ici du lieu de la plus grande section, s'accorde à ce que nous en avons dit (§ 16) par rapport à l'avantage de la marche.

* (Méth. 289) $Gg' = \frac{\int \frac{1}{2} y^2 dx}{APM}$: pour la parabole, $\frac{1}{2} y^2 dx = \frac{1}{2} p x dx = p \frac{x^2}{4}$; $APM = \frac{2xy}{3}$; donc $\frac{\int \frac{1}{2} y^2 dx}{APM} = \frac{3p x^2}{8xy} = \frac{3px}{8y} = \frac{3yy}{8y} = \frac{3y}{8}$; ainsi, si AF (fig. 33) ou $FB = y$, FG ou $FH = \frac{1}{2} AF$ ou $\frac{1}{2} FB$.

CHAPITRE VII.

Des proportions des Bâtimens pour la course.

§ 27.

LES Corsaires sont des Bâtimens que le particulier arme en tems de guerre, de l'autorisation du Gouvernement, pour s'emparer de Bâtimens marchands & autres appartenant à l'Ennemi.

S'il y a des Vaisseaux marchands sans défense, il s'en rencontre aussi souvent de grands qui sont armés, & ont des canons montés : c'est pourquoi il est nécessaire que les Corsaires soient bien armés, & qu'ils aient un Equipage suffisant, tant pour l'action que pour amarrer leurs prises.

Pour courre sur les petits Bâtimens, on peut se servir de moindres Corsaires; mais comme ceux-ci ne pourroient porter qu'une petite artillerie, dont l'effet ne peut être considérable, leur objet doit être d'aller à l'abordage, & leur force principale consiste dans le nombre de l'Equipage.

Si la course pouvoit se faire sans que l'on eût à craindre des forces supérieures, on pourroit y employer toutes sortes de Bâtimens, pourvu qu'ils fussent bien armés de canons & d'hommes. Mais comme le Corsaire peut rencontrer des Vaisseaux de ligne qui sont toujours plus forts que lui, il doit, pour prendre chasse avec succès, bien porter la voile, & bien marcher même de gros tems.

Indépendamment des Vaisseaux de guerre, il est encore exposé à trouver à la mer des Frégates & Corsaires Ennemis. Quant aux Corsaires, comme ils sont les uns & les autres armés par des particuliers qui n'ont d'autre objet que leur profit, il n'est pas à présumer qu'ils s'engagent entr'eux dans des combats dont il ne résulteroit autre chose que de se désemparer, sans remplir les vues de leurs Armateurs.

Au contraire des Frégates : elles ont des principes différens qui sont d'attaquer & de s'emparer, autant qu'il leur est possible, des Corsaires Ennemis. Si donc le Corsaire n'est pas en état de s'échapper par l'avantage de la marche, (ce qui est ordinairement le cas,

L ij

car les Frégates sont construites aussi pour être fines voilières) il faut qu'il soit à même de se défendre. C'est l'espece de Bâtiment qui décide le plus souvent dans ces sortes de combats. Si l'Ennemi est fort & porte de gros canons, le Corfaire doit aussi en avoir, & plutôt d'un fort calibre qu'en grand nombre : ce qui est plus avantageux, non-seulement à cause du plus grand effet, mais aussi parce qu'ils laissent plus de distances entr'eux pour la facilité de les manier & d'armer les avirons. Ces avirons servent dans le combat pour faire présenter le Corfaire dans une position avantageuse, & pendant le calme pour se retirer de devant l'Ennemi supérieur. Le Corfaire doit bien marcher de toute sorte de tems, & sur-tout bien virer de bord : particulièrement, il doit avoir une bonne mousqueterie, quelques petits canons ou pierriers pour envoyer de la mitraille, & être bien bastingué.

Pour ce qui concerne les petits Corfaires, comme ils ont sans cesse à se retirer de devant les Vaisseaux de guerre, leur seul objet doit être d'avoir une marche supérieure.

Outre ces qualités nécessaires pour le combat, le Corfaire doit avoir assez de cale pour pouvoir prendre les munitions de guerre & de bouche pour une campagne déterminée, en demeurant à son tirant-d'eau.

Il résulte de tout ceci que les qualités principales d'un Corfaire sont de bien marcher & bien porter la voile par le gros tems.

On a vu dans le paragraphe 24, que pour remplir cet objet, il faut donner beaucoup de longueur & de largeur à proportion de la solidité de la partie submergée. Mais comme un Bâtiment d'une grande longueur & d'une grande largeur coûte beaucoup à construire, & exige, pour le manœuvrer, un fort Equipage, on ne peut porter ces dimensions aussi loin qu'il seroit nécessaire pour une grande supériorité de marche, sans que les dépenses de la construction & de la solde de l'Equipage qui iroient à un prix considérable, ne surpassassent l'avantage qu'on en pourroit esperer. Et comme, en construisant un Corfaire, on a de certaines vues qui doivent se remplir au moyen d'une certaine artillerie, c'est donc l'artillerie qui doit être le fondement de ses proportions.

Le déplacement d'un Bâtiment, dont on connoît la grandeur ainsi que le poids qu'il doit porter, n'est pas difficile à trouver ;

mais on ne peut, par la théorie seule & sans faire intervenir des connoissances de pratique, déterminer la vraie valeur que doit avoir le moment de stabilité.

Par la comparaison de différentes especes de Bâtimens, on a trouvé qu'en général les Corfaires, tant grands que petits, ont la stabilité convenable lorsque la distance de leur métacentre au centre de gravité du Vaisseau est de 6 pieds; & comme, selon le paragraphe 11, ce centre de gravité doit se trouver dans le plan de flottaison, le métacentre doit être à 6 pieds au-dessus de la flottaison.

Les longueur, largeur, profondeur & déplacement doivent donc être dans un tel rapport entr'eux, & avec la quantité des poids, que le centre de gravité se trouve dans la ligne de flottaison, & le métacentre 6 pieds au-dessus.

Mais comme ces proportions, &c. ne pourroient se trouver que par le moyen d'approximation, pour en faciliter la recherche, je donne ci-après des formules générales qui, d'après le poids, la nature & l'emplacement de l'artillerie, expriment les proportions de toutes sortes de Corfaires, depuis les Frégates les plus grandes, jusqu'au plus petit Yacht. J'ai, pour les grands Bâtimens, considéré particulièrement la force de l'artillerie: quant aux moindres, j'ai moins fait attention à l'artillerie, qu'au nombre d'Equipage qui en fait toute la force.

Ces formules sont telles que tous les Bâtimens qui en proviendront, seront bons voiliers, & que les plus petits marcheront aussi bien que les plus gros.

§ 18.

Comme le poids de l'artillerie & des munitions de guerre qui entrent dans le calcul & l'usage de ces formules, en est le principal fondement, j'ai d'abord cru devoir dresser la table suivante.

Poids des canons & munitions qui doivent servir pour les proportions des Bâtimens Corfaires.

CALIBRES des CANONS.	Poids d'un boulet en poids de livres.	Nombres par lesquels se multiplie le poids du boulet pour trouver celui des canons.	POIDS DU CANON.		Nombres par lesquels le poids du canon se divise pour trouver le poids de l'affût, &c.	Poids des affûts + braques & palans.	Poids des boulets pour autres vases, égal au poids de 120 boulets.	Poids des canons, affûts, braques, palans, boulets, poudre & valets.		Poids des canons, affûts, braques & palans.	
			Poids de vivr.	Poids de fer.				A		C	
Calibres.	livres.		livr.	Skip.		livr.	livr.	livres.		livres.	Pieds co- biques d'eau à 63 l. ch. pied.
24	29	215	6235	19,48	4,70	1326	3654	11215	178	7561	120
22		216			4,63						
20		218			4,56						
18	21,75	221	4807	15	4,49	1070	2740	8617	136,77	5877	93,3
16		225			4,42						
14		230			4,35						
12	14,5	236	3422	10,69	4,28	799	1827	6048	96	4221	67
10		243			4,21						
8	9,5	251	2426	7,58	4,14	586	1218	4230	67,1	3012	47,8
6	7,25	260	1885	5,89	4,07	463	914	3262	51,77	2348	37,3
4	4,833	270	1305	4,07	4,00	326	609	2240	35,55	1631	25,9
3	3,625	276	1000	3,12	3,93	254	457	1711	27,16	1254	20,0
Pierriers. .3	3,625	70	254	0,80		60	400	714	11,33	314	5,0
Pierriers. .2	2,416	70	169	0,53		42	266	477	7,57	211	3,35

On proportionne dans la table ci-dessus le poids du canon au poids du boulet ; & pour suivre uniformément la loi des rapports croissans entre les boulets & les canons , à mesure que ceux-ci deviennent plus petits , on a porté dans cette table plusieurs canons qui ne sont point en usage.

De proportionner le poids du canon à celui du boulet , ce n'est pas sans doute la meilleure méthode ; il doit être déterminé par d'autres circonstances : cependant , pour l'objet que l'on se propose , on peut admettre ce procédé , d'autant mieux qu'il donne une solution fort approchée du poids ordinaire.

On trouve d'ailleurs dans cette table , aux deux colonnes *A* & *C* , le poids des canons , qu'il faut multiplier par le nombre de ceux que

doit porter le Corfaire dont on se propose de faire le plan. On fait, dans le calcul, ce poids total des canons égal à A & à C .

On peut admettre qu'un boulet de 24 * pèse 29 livres de vivres, un pied cubique de fer de cette espece pesant 440 livres : on a suivi le même rapport pour les autres boulets.

Dans le calcul suivant, on estime que le poids d'un homme est de 170 livres = 2,7 pieds cubiques d'eau de mer, sur le pied de 63 livres par pied ; le poids d'un homme avec ses effets = 4 pieds cubiques ; les vivres, futailles, le bois pour lui apprêter à manger pendant un mois = 189 livres = 3 pieds cubiques ; l'eau, y compris les pieces, pour 15 jours = 112 livres = 1,78 pieds cubiques.

D = le déplacement du Vaisseau en dehors des membres ; B = le poids de sa partie, au-dessus de la flottaison, y compris les mâts, vergues, voiles, gréement ; a = la distance du centre de gravité commun de ces poids, à la flottaison ; c = la distance du centre de gravité de tous les canons, aussi à la flottaison. On estime le centre de gravité des canons à une distance du seuillet du milieu, d'un tiers de hauteur de sabord pris en dessus. On estime de même la distance du centre de gravité des canons de gaillards, au seuillet du sabord de l'avant du gaillard d'arrière, être aussi d'un tiers de hauteur de leur sabord. Pour centre de gravité des pierriers, on prend celui du pierrier du milieu. z = la largeur du Bâtiment, en dehors des membres ; y = la demi-largeur, & x = la longueur de l'étrave à l'étambot de dehors en dehors ; d = la profondeur du Vaisseau, prise au Φ couple, de la ligne de flottaison à la rablure.

On peut aussi estimer le nombre de l'Equipage être = $3,763 A^{\frac{1}{2}}$, dont le poids est = $10,16 A^{\frac{1}{2}}$, & avec leurs effets = $15 A^{\frac{1}{2}}$. Les vivres pour k mois, & l'eau pour la moitié de ce tems, futailles, bois, &c. compris, = $18 \times k A^{\frac{1}{2}}$.

Pour pouvoir observer un certain ordre entre ces Bâtimens, on a supposé les plus grands approvisionnés pour un plus long tems que les petits : en conséquence, on peut faire $k = \frac{A^{\frac{1}{2}}}{2,756}$; pour lors

* Ces boulets paroissent un peu plus forts que les nôtres.

$18 \times k \times A^{\frac{1}{3}} = 6,534 \times A^{\frac{1}{3}}$. Si tous ces poids $15 A^{\frac{1}{3}} + 6,534 A^{\frac{1}{3}}$ + $A = K$, le déplacement sera bien proportionné, D étant = $6,84 \times c^{\frac{1}{2}} \times K^{\frac{1}{2}}$. Alors on peut faire le poids $B = \frac{D^{\frac{1}{2}}}{6,281}$, & la distance $a = \frac{D^{\frac{1}{2}}}{3,48}$.

Faisons $C + 10,16 \times A^{\frac{1}{3}} = Q$, & soit le centre de gravité du déplacement au-dessous du plan de flottaison d'une quantité encore inconnue (m); on exprimera, suivant le paragraphe 7, le moment de stabilité par $\frac{1}{2} \int y^3 dx - (m+a)B - (m+c)Q$; mais comme $\frac{1}{2} \int y^3 dx = (m+6)D$, selon le paragraphe précédent, $(m+6)D - (m+a)B - (m+c)Q = 6D$: de-là $m = \frac{aB + cQ}{D - (B+Q)}$.

Il faut prendre garde en faisant son plan, que le centre de gravité de la partie submergée ne descende pas plus bas que de cette quantité; il vaudroit mieux qu'il fût plus haut: car si on le faisoit baisser, la stabilité en diminueroit; il en sera le contraire, s'il monte.

On a aussi trouvé que $(m+6)D$ ou $\frac{1}{2} \int y^3 dx$ peut être = $\frac{1^{\frac{1}{2}} x^{\frac{1}{2}}}{26}$,

& $\zeta = \frac{x^{\frac{1}{2}}}{2,36}$; de-là $(m+6)D = \frac{x^{\frac{1}{2}}}{341,8}$, & ainsi $x = (341,8 \times (m+6) \times D)^{\frac{1}{2}}$. L'aire de la flottaison supérieure doit être = $\frac{1^{\frac{1}{2}} x^{\frac{1}{2}}}{1,626}$, &

* Pour que $\frac{1}{2} \int y^3 dx - (m+a)B - (m+c)Q$ fût l'expression du moment de stabilité, il faudroit que tous les objets au-dessous de la flottaison, savoir, la charpente de la carene, & ce que contient la cale jusqu'au niveau de l'eau, eussent leur centre de gravité confondu avec celui du déplacement; or, il est plus bas: pour la charpente de la carene, on a le fond du Vaisseau; pour ce que contient la cale, on a le lest; ces deux objets concourent à baisser le centre de gravité des poids qui doivent s'exprimer par $D - (B+Q)$. Que le centre de gravité de ces poids soit plus bas que celui du déplacement d'une quantité = δ , l'expression du moment de stabilité doit être $\frac{1}{2} \int y^3 dx + \delta \times (D - (B+Q)) - (m+a)B - (m+c)Q$ (§ 8): ce qui fait varier m encore suivant δ . En faisant descendre le centre de gravité de la partie submergée, c'est-à-dire, faisant m plus grande, il y aura de l'avantage, parce que δ augmentera dans un plus grand rapport. Voyez la note, page 22.

Le déplacement & les dimensions principales auxquels nous sommes assujettis pour nos Frégates, ne permettent pas toujours que le métacentre se trouve à 6 pieds au-dessus de la flottaison: mais nous retrouvons la stabilité nécessaire en diminuant l'acculement de la varangue,

l'aire

l'aire du Φ couple = $\frac{2,166 \times D}{x^{11}}$; de même $d = \frac{x}{10,5}$. Le centre de gravité du lest est supposé être en dessous de la ligne de flottaison d'une quantité = $\frac{7}{x^7}$, & le poids du lest = $95 \times \left(\frac{1,11 \times ((m+d)B + (m+e)Q) - mD}{x^7 - 95m} \right)$.

On a reconnu que le moment de la voilure, par rapport au centre de gravité du Vaisseau ou à la flottaison, doit être = $\frac{21,56 \times 6D}{x^3}$; les voiles qui la composent sont les mêmes dont il a été fait mention, paragraphes 20 & 22.

Quant à la longueur (x) que nous avons trouvée ici, elle pourroit varier d'après la distance entre les canons, la disposition des sabords de nage, ainsi que des emménagemens : cependant il ne faut pas beaucoup toucher à cette longueur, si l'on veut que la valeur de $\frac{7}{x^7} \int y^3 dx$ demeure constante.

Pour guider d'autant mieux, voici la moindre distance que l'on puisse établir entre les canons de centre à centre : pour du 24, 10 pieds $\frac{1}{2}$; du 18, 9 pieds $\frac{1}{4}$; du 12, 9 pieds $\frac{1}{2}$; du 8, 8 pieds $\frac{1}{4}$; du 6, 8 pieds $\frac{1}{2}$; du 4, 7 pieds $\frac{1}{4}$; du 3, 7 pieds $\frac{1}{2}$. Mais si l'on veut faire deux sabords de nage entre chaque canon, la distance de sabord (de canons) à sabord ne peut pas être moindre de 8 pieds.

Le premier sabord de l'avant peut être placé de manière que le canon d'arrière soit aligné avec le centre du mât de misaine; ou que le canon d'avant soit un peu en arrière de ce mât.

Il faut mettre, de distance du sabord de l'arrière à l'étambot, une longueur d'entre-sabord & une largeur de sabord, plus ou moins, suivant la disposition des emménagemens.

C'est ici le lieu de placer les proportions des sabords que l'expérience a fait reconnoître pour les meilleures.

Proportions de sabords.

CALIBRES des CANONS.	Hauteurs des feuill. au-dessus du pont.	HAUTEURS des SABORDS	LARGEURS des SABORDS
	pouces.	pouces.	pouces.
24 livres.	28	34	40
18 livres.	26	31	36
12 livres.	24	28	33
8 livres.	22	25	30
6 livres.	20	22	27
4 livres.	18	19	24
3 livres.	16	17	21

Pour plus de clarté, je donne ci-dessous les expressions dans l'ordre où elles doivent être employées dans le calcul.

Formules pour les proportions des Corsaires.

$$15 A^{\frac{1}{2}} + 6,534 A^{\frac{11}{12}} + A = K$$

$$6,84 \times c^{\frac{1}{2}} \times K^{\frac{11}{12}} = D$$

$$\frac{D^{\frac{11}{12}}}{6,281} = B, \frac{D^{\frac{1}{2}}}{3,48} = a, 10,16 A^{\frac{1}{2}} + C = Q$$

$$\frac{aB + cQ}{D - (B + Q)} = m$$

$$\frac{341,8 \times (m + 6) \times D^{\frac{1}{2}}}{x} = x$$

$$\frac{x^{\frac{1}{2}}}{2,36} = z, \frac{x^{\frac{11}{12}}}{1,626} = \text{l'aire de la flottaison supérieure.}$$

$$\frac{2,366 \times D}{x^{\frac{11}{12}}} = \text{l'aire du } \Phi \text{ couple, } \frac{x}{10,5} = d$$

$$3,763 \times A^{\frac{1}{2}} = \text{le nombre de l'équipage, } \frac{A^{\frac{1}{2}}}{2,756} = k \text{ mois de vivres.}$$

$$95 \times \frac{(1,11 \times ((m + a)B + (m + c)Q) - mD)}{x^{\frac{1}{2}} - 95m} = \text{le poids du lest.}$$

La quantité dont le centre de gravité du lest est au-dessous de la flott. = $\frac{x^2}{95}$.

La différence du tirant-d'eau = $\frac{x^2}{14,46}$.

Le moment de la voilure par rapport à la flottaison = $\frac{35,56 \times 6 D}{x^2}$.

Afin de guider sur la manière d'employer les formules d'après le nombre des canons, leur calibre & la hauteur de batterie, on a construit la table suivante des valeurs de *A*, *C* & *c* pour 16 Corfaires portant différens nombres de canons.

Nombres des Bâtimens.	CANONS.		Hauteur de la Batterie.	Hauteur des Sabords.	Tierce de la hauteur des Sabords.	Tierce de la hauteur de la Batterie.	Distance du centre de gravité des lances de la première Batterie à la flottaison.	Distance entre les Batteries.	Poids de la première batterie avec sautons, bragues & jalous, &c.	Poids de la Batterie su- périeure avec les sa- utons, &c.	Quantité C.	Centre de gravité commun de toutes ces batteries, au-dessus de la flottaison ou c.	Quantité A.	
	Première Batterie.	2 ^e . Batterie, ou celle des gaillards.												
	nombre.	calibre.	nombre.	calibre.	Pieds.	Pieds.	Pieds.	Pieds.	P. cubiq.	P. cub.	P. cub.	Pieds.	P. cub.	
1	28	18	12	6	8,5	2,58	0,86	9,36	6,4	2612,4	447,6	3060	10,29	4451
2	26	18	10	6	7,	2,58	0,86	7,86	6,3	2425,8	373,	2799	8,69	4074
3	26	12	10	4	6,5	2,33	0,77	7,28	6,2	1742,	259,	2001	8,08	2851
4	24	12	8	4	6,	2,33	0,77	6,78	6,1	1608,	207,2	1815	7,47	2588
5	24	8	8	3	5,75	2,08	0,69	6,44	6,	1147,2	160,	1307	6,85	1827
6	22	8			5,5	2,08	0,69	6,19		1051,6		1052	6,19	1476
7	22	6			5,25	1,83	0,61	5,86		820,6		821	5,86	1139
8	20	6			5,	1,83	0,61	5,61		746,		746	5,61	1035
9	18	6			4,75	1,83	0,61	5,36		671,4		671	5,36	932
10	16	6			4,5	1,83	0,61	5,11		596,8		597	5,11	828
11	14	6			4,25	1,83	0,61	4,86		522,2		522	4,86	725
12	12	6			4,	1,83	0,61	4,61		447,6		448	4,61	621
13	10	6			3,75	1,83	0,61	4,36		373,		373	4,36	518
14	8	6			3,5	1,83	0,61	4,11		298,4		298	4,11	414
15	1	12	16	3	4,			4,5		147,		147	4,5	277
16	1	8	16	2	3,75			4,		101,4		101,4	4,	188

Supposons qu'il faille faire le plan d'un Corfaire de 24 canons de 12 en batterie, 8 de 4 sur les gaillards, avec 6 pieds de batterie: c'est le Corfaire numéro 4 de la table, ainsi on aura pour *A*, *C* & *c* les valeurs suivantes:

Mij

$$A=2588; C=1815; c=7,47; \log. 7,47=0,8733206; \log. c^2=0,2183301$$

Log. pour les nom. corr.		Log pour les num. corr.	
$A = 2588$	$= 3,4129643$	$x^{\frac{1}{2}}$	$= 2,9969025 = 992,9$
$A^{\frac{1}{2}}$	$= 1,8960913$	95	$= 1,9777236$
25	$= 1,1760913$	m	$= 0,6716339$
$15 A^{\frac{1}{2}}$	$= 3,0721826 = 1180,8$	95. m	$= 2,6493575 = 446$
$A^{\frac{1}{11}}$	$= 2,8712239$		$2,7379079 = 146,9$
6,534	$= 0,8151791. A=2588$	Left.	$= 3,4176407 = 2616$
	$= 3,6864030 = 4858$	D	$= 4,4644647$
K	$= 3,9358598 = 8627$	m + 6	$= 1,0291808 = 10,695$
$K^{\frac{1}{11}}$	$= 3,4110785$	$f^{\frac{1}{2}} y^1 d x$	$= 5,4936455 = 311600$
$c^{\frac{1}{2}}$	$= 0,2183301$	341,8	$= 2,5337721$
6,84	$= 0,8150565$		$= 8,0274176$
D	$= 4,4644647 = 29140$	a	$= 2,1406447 = 138,24$
$D^{\frac{1}{11}}$	$= 4,6876879$	$x^{\frac{1}{12}}$	$= 1,9265803$
6,281	$= 0,7980288$	2,36	$= 0,3729120$
B	$= 3,8896591 = 7756$	t	$= 1,5536683 = 35,78$
$D^{\frac{1}{7}}$	$= 2,4881549$	$x^{\frac{1}{13}}$	$= 2,2337162$
3,48	$= 0,5415792$		$= 3,7873845$
a	$= 0,9465757 = 8,842$		$= 0,2111205$
B	$= 3,8896591$	1,626	$= 3,7762640 = 3769$
a B	$= 4,8362348 = 68590$	Aire de la flott.	$= 138,24$
$A^{\frac{1}{5}}$	$= 1,8960913$	d = $\frac{138,24}{10,5}$	$= 13,16$
10,16	$= 1,0068937. C = 1815$	D	$= 4,4644647$
10,16 $A^{\frac{1}{7}}$	$= 2,9029850 = 799,8$	2,366	$= 0,3740147$
Q	$= 3,4174717 = 2615$		$= 4,8384794$
c	$= 0,8733206$	$x^{\frac{1}{14}}$	$= 2,3190317$
c Q	$= 4,2907923 = 19514$	Aire du couple.	$= 2,5194477 = 330,7$
a B + c Q	$= 4,9450750 = 88124$	$A^{\frac{1}{8}}$	$= 1,8960913$
D - (B + Q)	$= 4,2734411 = 18769$	3,763	$= 0,5755342$
m	$= 0,6716339 = 4,695$	Equipage.	$= 2,4716255 = 296$
m + a	$= 1,1115224 = 13,537$	$A^{\frac{1}{9}}$	$= 0,9751326$
B	$= 3,8896591$	2,756	$= 0,4402792$
(m + a) B	$= 5,0211815 = 105000$	Mois (1)	$= 0,5348534 = 3,426$
m + c	$= 1,0851121 = 12,165$	$x^{\frac{1}{10}}$	$= 2,9969025$
Q	$= 3,4174717$	95	$= 1,9777236$
(m + c) Q	$= 4,5025838 = 11810$	Dist. du left à la flot.	$= 1,0191789 = 10,45$
1,11	$= 5,1361178 = 156810$	$x^{\frac{1}{11}}$	$= 1,3379029$
	$= 0,0452230$	14,46	$= 1,1601683$
D	$= 5,1814408 = 151860$	diff. de tirant-d'eau	$= 0,1777346 = 1,506$
m	$= 4,4644647$	6 D a	$= 5,2426408 = 174840$
m D	$= 0,6716339$	35,56	$= 1,5509618$
	$= 5,1360986 = 116800$		$= 6,7936026$
	$= 4,778250 = 15060$	$x^{\frac{1}{12}}$	$= 0,7135482$
95	$= 1,9777236$	Moment des voil.	$= 6,0800544 = 1202400$
	$6,1555486$		

* Il y a ici une petite faute de calcul ; log. 6. D = 5,2426159 = log. 174830, & non 5,2426408 : au moyen de quoi, le moment de la voilure n'est que de 1203346.

Par ce procédé on trouvera : que le Corsaire de 24 canons de 12 en batterie, de 8 de 4 sur les gaillards, &c dont le seuillet du sabord du milieu de la première batterie doit être à une élévation de 6 pieds au-dessus de la flottaison, devra avoir 29140 pieds cubiques de déplacement en dehors des membres, non compris la quille, l'étambot & l'étrave ;

Que le centre de gravité dudit déplacement sera en-dessous du plan de flottaison d'une quantité . . . = 4,595 pieds.

Que $\frac{2}{3}fy^3 dx$. . . = 311600.

La longueur de l'étrave à l'étambot . = 138,24 pieds.

Largeur en dehors des membres. . . = 35,78 pieds.

Aire de la flottaison supérieure. . . = 3769 pieds carrés.

Profondeur au ϕ couple de la flott. à la rablure 13,16 pieds.

Aire du ϕ couple. . . 330,7 pieds carrés.

Nombre d'Equipage. . . 296 hommes.

Mois de vivres. . . 3,43.

Poids du lest, en pieds cubiques d'eau de mer, 2616.

Quantité dont le centre de gravité du lest doit être en-dessous de la flottaison. . . 10,45 pieds.

Différence de tirant-d'eau. . . 1,51 pieds.

Moment de la voilure à partir du centre de gravité du Vaisseau ou de la flottaison. . . 1202400.

En suivant les mêmes règles, & de la même manière, on s'est procuré les proportions des 16 Corsaires de la table N°. 6, & d'après les paragraphes 12 & 26, on est en état de déterminer le lieu du centre de gravité du Vaisseau par rapport à la longueur, ainsi que la quantité dont le ϕ couple doit être porté à l'avant du milieu de la longueur. On suppose ici que les couples sont perpendiculaires à la quille.

Si l'artillerie avoit été projetée autrement, ou bien que la batterie eût dû être plus basse ou plus haute, les proportions de la Frégate ne seroient plus les mêmes : au surplus, on doit observer que celles-ci sont fort en usage.

Pour faire mieux sentir la différence de la forme entre les petits & les grands Bâtimens, construits d'après les proportions que donnent les formules, on a tracé la figure 34 qu'on doit entendre de la manière suivante :

Fig. 34. *ABC* est le Φ couple d'un Corfaire de 138 pieds $\frac{1}{2}$ de longueur, & de 35 pieds $\frac{1}{2}$ de largeur; *ADC* est le Φ couple d'un petit Corfaire ou bateau de 44 pieds $\frac{1}{2}$ de longueur, & de 13 pieds de largeur; *AC* est la ligne de flottaison, & suivant le rapport qu'il doit y avoir entre la longueur & la largeur, *EFG* sera la ligne de flottaison du grand Corfaire, & *HFI* celle du petit. Ces élémens étant connus, il ne sera pas difficile, avec quelque connoissance de la construction, & un peu d'habitude de ce travail, de dreser des plans où, tout étant bien observé, on trouvera peu de différence avec ceux de mon *Architectura navalis*, puisque les formules ont été calculées d'après ces plans; ou, pour mieux dire, ils ont servi, conjointement avec d'autres, à trouver ces différentes expressions.

Je ne prétends pas dire cependant qu'on doive toujours s'assujettir à ces proportions. Il se présente différens cas qui peuvent exiger différens changemens: par exemple, pour naviguer dans les mers où la lame est courte & élevée, les Bâtimens, particulièrement les petits, doivent avoir plus de largeur par rapport à la longueur.

De même, les diverses especes de gréemens exigent des différences dans les proportions: pour le grément en Gôlette, il faut que le Bâtiment ait une plus grande longueur relative, afin de pouvoir donner une juste étendue aux voiles par rapport à la stabilité; le Yacht au contraire demande plus de largeur par rapport à la longueur.

Il y a des Corfaires qui ne peuvent trouver leur proie que fort au large; d'autres n'ont pas besoin de s'écarter de la côte. Ces deux especes doivent être approvisionnées différemment; l'une exige de plus grandes capacités que l'autre, quoiqu'ils puissent être de la même force, ce qui, de toute nécessité, donnera des différences dans les dimensions principales, regardant comme principe constant que le centre de gravité du Vaisseau avec sa charge soit dans le plan de flottaison, & le métacentre de six pieds en-dessus.

Pour ce qui regarde les emménagemens, on en pourroit voir en partie la distribution dans les plans de mon *Architectura navalis*; mais la grandeur des Bâtimens & le climat où ils doivent naviguer, influent pour beaucoup sur la nature de ces emménagemens.

Les Bâtimens suffisamment vastes & stables doivent avoir de larges

passavans pour y placer de la mousqueterie, & ils doivent être bien battingés sur les plats-bords.

Dans les climats chauds, les Bâtimens peuvent être plus ouverts, surtout, s'ils ne doivent pas être chargés d'expéditions de longue durée ; mais dans les climats froids, on doit avoir soin que les Equipages soient bien à l'abri : ainsi, dans les grands Vaisseaux Corsaires, en place de larges passavans, il conviendrait mieux de prolonger les gaillards, pratiquant dans le milieu des caillebotis pour le passage de la fumée pendant le combat. Ces caillebotis seroient ordinairement couverts avec des prélaris.

Il y a des Nations dont l'usage est d'avoir leurs cables dans la cale, d'autres en entrepont ; ces deux manieres ont leurs avantages & leurs inconvénients. Il y a aussi différens usages pour les repas & les cuisines ; qui cuit trois fois le jour, qui cuit seulement une : tout ceci demande, dans un Vaisseau, différens arrangemens, & ce qui est bien pour l'un, ne convient pas pour l'autre.

Ainsi, l'on voit qu'il faut être informé de toutes ces circonstances avant de commencer son plan. Ensuite il faut du jugement, & une habitude de la chose, pour disposer tout suivant leldites circonstances, & procurer toutes les commodités possibles, principalement par rapport à la manœuvre.





CHAPITRE VIII.

Proportions des mâts & vergues pour les Vaisseaux marchands.

§ 29.

Les mâts & vergues étant faits pour porter les voiles, il semble qu'on devroit, pour les Vaisseaux marchands, déterminer l'aire & le moment de la voilure, comme on le fait pour les Corsaires, afin de pouvoir y proportionner lesdits mâts & vergues. Quoique dans ces sortes de Bâtimens le moment de stabilité soit très-variable, étant dans le cas de prendre différentes cargaisons, on pourroit cependant supposer un point fixe pour centre de gravité du Vaisseau, & de sa charge, d'après lequel on calculeroit le moment de la voilure, ce à quoi on trouve un acheminement dans les regles que nous avons données pour les proportions des Vaisseaux marchands; & dans les tables N^o. 2, 3, 4 & 5 où la longueur des mâts est dans le rapport de la racine cubique des momens de stabilité. Mais avant de rien entreprendre sur les proportions des mâts & vergues, il est bon d'observer les régles que l'on suit communément à cet égard, & d'en examiner les vraies raisons, pour voir si l'on peut les regarder comme bonnes ou mauvaises.

Ordinairement la hauteur des mâts est proportionnée à la largeur des Bâtimens, & la longueur des vergues à la longueur desdits Bâtimens; d'où il résulte que les Vaisseaux de même longueur & de même largeur, mais de différente stabilité, ont la même étendue de voiles qui sembleroit cependant devoir être proportionnée à cette stabilité. Néanmoins, quelque vraie que soit la regle, pour les Corsaires, qu'on doive proportionner les mâts & vergues d'après la stabilité, il peut y avoir différentes raisons pour qu'elle ne puisse avoir lieu à l'égard des Bâtimens marchands.

Quand on considère que le poids des ancres d'un Bâtiment est proportionné à sa longueur & à sa largeur, ou au quarré de sa largeur, &

Fig. 30.




Fig. 33.




Fig. 34.






Fig. 34.





& que la manœuvre de virer les ancres exige un certain nombre d'hommes, de même que la manœuvre des voiles d'une certaine grandeur; que les nombreux Equipages sont fort dispendieux, ce qui doit engager à la plus grande économie sur ce sujet; que ces Equipages doivent être proportionnés à l'étendue des voiles comme au poids des ancres: on voit que le nombre d'Equipage doit servir de bornes à l'étendue des voiles.

Il est donc à propos d'employer, pour proportionner les mâts & vergues, le même principe que celui dont on se sert pour les ancres, puisque le nombre d'Equipage en dépend également.

Pour voir jusqu'à quel point les proportions ordinaires des mâts & vergues sont bonnes: si deux Bâtimens de même longueur & de même largeur ont, suivant l'usage, la même étendue de voilure, mais que l'un puisse mieux porter la voile que l'autre, on ne dira pas que celui-ci a trop ou celui-là trop peu de voiles, mais que le premier est plus stable que le second. On devroit donc conclure qu'il vaudroit mieux refaire la voilure plus petite par rapport à la stabilité (conservant d'ailleurs les proportions ordinaires), que d'augmenter l'Equipage pour pouvoir employer une plus grande voilure.

Cependant la voilure, suivant la proportion ordinaire, se trouvant trop grande par rapport à la stabilité, on aura plutôt l'attention de placer les parties de la charge de la pesanteur spécifique la plus considérable, plus bas, que de diminuer l'aire des voiles, sur-tout si le nombre d'Equipage ne peut être diminué par rapport aux ancres.

D'ailleurs, suivant les différentes circonstances, le même aire de voilure peut convenir autant au Vaisseau plus stable qu'à celui qui l'est moins: outre cela, la surface des voiles peut s'augmenter dans l'un au moyen des bonnettes & voiles d'étai, & se diminuer dans l'autre en y prenant des ris, suivant le tems qu'il fait.

On a donc toutes sortes de raisons de se conformer à l'expérience pour les proportions des mâts & vergues des Vaisseaux marchands.

Ainsi, le moment de stabilité suivant lequel les grands Bâtimens ont des mâts plus hauts, & les petits de plus bas que selon la règle usitée, ne servira pas de fondement pour les proportions des mâts & vergues des Vaisseaux marchands.

§ 30.

Que les proportions des mâts & vergues soient donc fondées de la manière suivante sur la longueur & largeur des Bâtimens :

Comme la largeur des Vaisseaux a la plus grande influence sur la stabilité (§ 5), les mâts majeurs & les mâts de hune doivent être proportionnés aux largeurs, d'où non-seulement la hauteur de chaque voile, mais encore la hauteur de leur centre de gravité commun seront en rapport desdites largeurs ; pour la largeur des voiles, ou, ce qui est la même chose, la longueur des vergues, elle doit être proportionnée à la longueur du Bâtiment : de-là il résulte que le moment de la voilure sera comme le quarré de la largeur, multiplié par la longueur. Les petits Bâtimens auront donc un plus grand moment de voilure, par rapport à la stabilité, que les grands ; ce qui se rapporte à ce qui a été dit, paragraphe 20, de l'aire de la voilure des petits Bâtimens : c'est même l'usage de leur augmenter la hauteur des mâts majeurs, diminuant celle des mâts de hune : en sorte que, la hauteur du grand mât d'un Bâtiment de commerce à trois mâts, sa largeur étant $= B$, sera $= 3,23 B^{\frac{1}{12}}$, & la hauteur du grand mât de hune, à compter de dessus les barres, celle du grand mât étant $= L$, sera $= \frac{L^{\frac{11}{12}}}{2,73}$ pour les Frégates, & $\frac{L^{\frac{11}{12}}}{2,84}$ pour les Barques. On peut voir quel est le rapport des mâts proportionnés, suivant cette méthode, aux mâts proportionnés d'après la stabilité, par la ligne BNN (fig. 32) qui détermine la hauteur des mâts dans le rapport de $B^{\frac{1}{12}}$.

La longueur du beaupré en dehors de l'étrave est, pour les Frégates, $1,15 \times$ la largeur du Bâtiment, & , pour les Barques, $1,1 \times$ ladite largeur.

Il ne suffit pas d'avoir attention seulement de régler la hauteur des mâts & la longueur des vergues sur la grandeur des Bâtimens ; il faut aussi qu'il s'y trouve un rapport tel que le Vaisseau soit bien gréé.

Pour que le Navire soit bien gréé, il faut, premièrement, que l'étai de misaine & l'étai du grand mât de hune se trouvent en ligne droite, de même que le grand étai & celui du perroquet de fougue : l'étai de misaine peut aboutir sur le beaupré, entre le tiers & les

deux cinquièmes de sa longueur, à partir du petit bout; deuxièmement, que les huniers & le perroquet de fougue soient de figures semblables, ou, au moins, que leurs côtés soient de même coupe; troisièmement, que quand l'on voit le Bâtiment par l'une ou l'autre de ses extrémités, les haubans & galaubans paroissent parallèles: ceci dépend en partie de la largeur des porte-haubans, qui doit être réglée de manière à concourir à cet effet. Pour parvenir à ces fins, la longueur du ton du grand mâ, à partir du dessous des barres, qui est les $\frac{1}{2}$ de la longueur dudit mâ, étant = T , le chouquet du mâ de misaine doit être plus bas que celui du grand mâ d'une quantité = $2,22 \times T^{\frac{1}{2}}$ pour les Frégates, & = $2 \times T^{\frac{1}{2}}$ pour les Barques. Le chouquet du mâ d'artimon doit être de niveau avec la grande hune.

Si l'on fait la longueur du grand mâ de hune = S , la longueur du mâ de perroquet de fougue sera = $1,3 \times S^{\frac{2}{3}}$ pour les Frégates, & = $1,316 \times S^{\frac{2}{3}}$ pour les Barques, supposant la longueur de la flèche dans le rapport du ton du mâ de hune; si elle doit être plus longue, il faut ajouter au mâ cet excédent.

Le ton du mâ d'artimon doit être les $\frac{1}{2}$, & celui du mâ de misaine les $\frac{2}{3}$ de celui du grand mâ. La longueur du petit mâ de hune doit être aussi les $\frac{2}{3}$ de celle du grand; le ton de ces mâs $\frac{1}{3}$ ou $\frac{2}{3}$ de leur longueur. La longueur des mâs de perroquet jusqu'au capelage = $0,54 \times$ la longueur du mâ de hune. La longueur de la grande vergue = $0,52 \times$ la longueur du Vaisseau de l'étrave à l'étambot pour les Frégates, & la vergue du grand hunier = $0,79 \times$ par la longueur de la grande vergue: quant aux Barques, la longueur de tête en tête étant = L , la longueur de la grande vergue sera = $0,6 \times L^{\frac{2}{3}}$; & la longueur de la vergue du grand hunier sera = $0,81 \times$ par la longueur de la grande vergue. La vergue du grand perroquet = $0,7 \times$ la longueur de la vergue du grand hunier. Toutes les vergues du mâ de misaine sont les $\frac{1}{3}$ de celles du grand mâ.

Le rapport de la vergue du perroquet de fougue à son mâ, est égal au rapport de la vergue du grand hunier au grand mâ de hune; la vergue feche = $1,22 \times$ la longueur de la vergue du perroquet de fougue pour les Frégates, & = $1,18 \times$ cette longueur

pour les Barques. La vergue de civadiere = la vergue du petit hunier ; la contre-civadiere = la vergue du petit perroquet.

Les bouts de vergue auront $\frac{1}{11}$ de leur longueur pour les basses vergues & celles des perroquets, mais $\frac{1}{7}$ pour les vergues de hune.

La distance du centre du mât de misaine à la perpendiculaire de l'étrave sera de $\frac{1}{11}$ de la longueur. Le centre du grand mât sera de $\frac{1}{7}$ de la longueur en arriere du milieu du Bâtiment. La distance du centre du mât d'artimon à la perpendiculaire de l'étambot, sera = $0,182 \times$ par la longueur du Vaisseau.

Le grand mât doit avoir une inclinaison vers l'arriere d'un pied sur trente ; le mât d'artimon une inclinaison double de celle du grand mât ; le mât de misaine doit être à plomb ; l'élévation du beaupré, au-dessus d'un plan horizontal, doit être sur une longueur de 7 pieds, de 4 pieds pour les Frégates, & de 3 pieds pour les Barques.

C'est d'après ces proportions que sont calculés les mâts & vergues des tables 7 & 8 : il sera cependant bon, avant de donner les dimensions de la mâture, d'en faire un dessein pour régler plus précisément le rapport qui convient à la symétrie qui doit se trouver entr'eux.

§ 31.

Quant au diamètre, l'expérience a appris que si l'on exprime les longueurs du grand mât, de la grande vergue, du grand mât de hune, par L, R, S pieds, le diamètre du grand mât en pouce

sera $= \frac{L \times R^{\frac{1}{2}}}{13}$; celui du grand mât de hune sera $= \frac{S^{\frac{11}{12}}}{4,68}$; le diamètre du mât de misaine sera de $\frac{1}{11}$ moindre que celui du grand mât ; & le diamètre du petit mât de hune de $\frac{1}{7}$ moindre que celui du grand mât de hune. Le diamètre des mâts de perroquets = $0,3 \times$ leur longueur jusqu'au capelage.

Le diamètre du beaupré sera un moyen entre celui du grand mât & celui de misaine ; le diamètre de son bout-dehors sera les $\frac{2}{3}$ de celui du grand mât de hune. Le diamètre du mât d'artimon les deux tiers de celui du grand mât ; & le diamètre du perroquet de fougue les $\frac{1}{3}$ de celui du grand mât de hune.

Le diamètre de la grande vergue & de celle de misaine en pouces

= $0,25 \times$ la longueur de l'envergure ; celui des vergues de hune = $0,23 \times$ aussi par la longueur de l'envergure ; celui des vergues de perroquet = $\frac{1}{2}$ de leur longueur. Le diametre de la vergue de contre-civadiere = celui de la vergue du grand perroquet. Le diametre de la corne d'artimon est d'un pouce par quatre pieds de sa longueur. Les bouts-dehors de bonnettes auront deux pieds de plus de longueur que la demi-envergure, & leur diametre en pouce est $\frac{1}{2}$ ou $\frac{3}{4}$ de leur longueur en pied.

L'épaisseur des longis en pouces est le quart de la hauteur du mât de hune en pied moins demi-pouce ; l'épaisseur de ceux de misaine $\frac{1}{4}$, & de ceux d'artimon $\frac{1}{2}$ de moins que ceux du grand mât ; l'épaisseur des barres de perroquet est des $\frac{1}{2}$ des longis des hunes respectives. La largeur desdits longis ou maitresses barres est les $\frac{1}{2}$ ou les $\frac{3}{4}$ de leur hauteur ou épaisseur.

L'épaisseur des chouquets est des $\frac{1}{2}$ du diametre des mâts de hune.

La longueur des hunes est à peu-près le quart, & leur largeur à peu-près le tiers de la longueur des mâts de hune.

Comme les mâts & vergues vont en diminuant vers leurs extrémités, il ne suffit pas d'avoir leur plus grand diametre, il faut aussi connoître quelle est la progression suivant laquelle ils diminuent, afin de leur donner la forme qui, d'après l'expérience, leur procure une force suffisante pour soutenir les efforts auxquels ils sont exposés. La distance entre le plus grand & le moindre diametre se partage en quatre parties ; le diametre à chacune de ces divisions doit être comme il suit :

On trouve les mâts majeurs d'une bonne proportion quand ils ont, à la hauteur des barres, le diametre d'un huitieme moindre qu'au pont. Ainsi, le diametre au pont étant 128, à la premiere Division il sera 127, à la seconde 124, à la troisieme 119, & à la quatrieme 112. L'épaisseur en dedans des barres sera des $\frac{1}{4}$, & en haut, au ton, des $\frac{1}{2}$ du diametre au pont.

Les mâts de hune ont $\frac{1}{2}$ de moins de diametre dessous les croissetes que dans les grands chouquets. Ainsi, le diametre au chouquet étant 80, à la premiere division il sera 79, à la seconde 76, à la troisieme 71, & à la quatrieme, en-dessous des croissetes, 64. L'épaisseur en dedans des croissetes & en haut du ton, sera des $\frac{1}{2}$ du diametre dans le chouquet.

Si le grand diamètre des basses vergues & des vergues de hune est 27, à la première division il sera 26, à la seconde 23, à la troisième 18, au bout, onze.

Si le grand diamètre des vergues de perroquet est 32, à la première division il sera 31, à la seconde 28, à la troisième 23, au bout, seize.

Le beaupré n'a ordinairement de diamètre au bout que la moitié de celui qu'il a aux liures ; si le diamètre aux liures est 60, à la première division il sera 59, à la seconde 55, à la troisième 46, à la quatrième trente.

§ 32.

Quant aux Brigantins & aux Senaus, ils ont le mât de misaine & dépendances, ainsi que le beaupré, dans les mêmes proportions que les Frégates. Mais la hauteur du grand mât du Brigantin doit être telle que sa hune se trouve au niveau du chouquet du mât de misaine ; le ton du grand mât est égal au ton du mât de misaine. Les mâts de hune, basses vergues & vergues de hune, sont aussi égaux.

Et pour les Senaus, le grand mât est moyen entre ceux d'une Frégate & d'un Brigantin, de même que le grand mât de hune ; mais la grande vergue & celle du grand hunier sont des mêmes dimensions que celles des Frégates.

La longueur du grand mât des Gouelottes & Galeasses, jusqu'au capelage, doit être de trois fois la largeur de ces Bâtiments ; & pour les Houcre-Yachts, c'est tout le grand mât qui doit en avoir trois fois la largeur.

Les proportions pour les autres mâts & vergues, de même que pour tous ceux des petits Bâtiments, se trouveront dans les dessins de la planche LXII *. Les vergues y ont leur demi-longueur.

* Archi-
t. Hura na-
valis.

Les Vaisseaux de la Compagnie des Indes orientales ont la longueur du grand mât = $2,43 \times$ leur largeur ; la longueur du grand mât de hune = $0,586 \times$ par celle du grand mât ; la longueur de la grande vergue = $0,54 \times$ la longueur de l'étrave à l'étambot ; la vergue du grand perroquet, $0,7 \times$ par la vergue de hune ; le mât du perroquet de fougue, les trois quarts du petit mât de hune.

Le chouquet du mât de misaine est des $\frac{2}{3}$ de la longueur du ton

du grand mât plus bas que le chouquet de ce grand mât ; le haut du mât d'artimon est au niveau de la grande hune. Les autres mâts ou vergues sont proportionnés comme ceux des Vaisseaux marchands frégatés.

Pour les Corsaires, on proportionne d'abord les mâts & vergues comme pour les Vaisseaux de la Compagnie des Indes , après quoi on en fait le dessein où on fait entrer le grément & la voilure ; enfin, on en compare le moment à celui de la stabilité , paragraphe 20 , & on opere comme il est enseigné dans le paragraphe 21 , ce qui donnera les mâts & vergues qui conviennent au moment de la voilure.





CHAPITRE IX.

De différens objets qui appartiennent à la partie pratique de la Construction.

§ 33.

De l'échantillon des pieces pour la Construction d'un Bâtiment.

L'Art de proportionner les pieces qui doivent entrer dans la construction d'un Vaisseau, dépend absolument de la pratique.

Un Bâtiment destiné à être chargé de fer, de sel ou d'autres denrées d'une pesanteur spécifique considérable, propres à faire beaucoup travailler le Navire à la mer, ou dont les efforts dans le chargement pourroient tendre à faire larguer quelques pieces, doit être plus solidement construit qu'un Vaisseau dont la cargaison doit être de marchandises légères, comme des billons de sap, des planches, &c. La différence de la qualité des bois nécessite aussi des différences d'échantillon pour obtenir la même solidité.

La solidité d'un Bâtiment ne dépend pas seulement de la force de l'échantillon des bois : elle doit encore beaucoup au soin que l'on prend de bien écarver, tant les pieces des membrures que les bordages, de bien lier toutes les parties de la construction, &c d'établir comme il faut chaque piece en leur place respective.

Quant à ce qui concerné l'échantillon des pieces pour la construction des Corsaires, l'objet de ces Bâtimens n'étant que de servir pendant la guerre, il ne faut pas les construire plus forts qu'il n'est nécessaire pour leur durée pendant le tems qu'on présume qu'on pourra en avoir besoin : c'est pourquoi on leur donnera le moins d'échantillon qu'il sera possible, afin d'en économiser la dépense ; ce qui aura encore l'avantage que la coque en déplacera moins, &c

& que les fonds en seront plus élastiques, ce qui donne de la marche *.

C'est donc à un habile homme de pratique à se conduire suivant les circonstances.

Cependant l'échantillon des pièces que l'on trouve dans les états ci-après, est tel que l'on peut s'en servir pour tous les Bâtimens qui doivent être construits en chêne.

* Plus un Vaisseau est fort d'échantillon, mieux il est lié, & plus il approche de la propriété des corps durs, de ressentir tout l'effet du choc dans un instant indivisible; plus, par conséquent, la mer qui se brise sans cesse sur la proue, particulièrement au plus près du vent, a d'effet pour ralentir la marche du Bâtiment. Les Marins qui, se trouvant dans le cas de prendre chasse & au moment d'être joints, ont fait scier leur plat-bord, & employé d'autres moyens de délier leur Vaisseau, n'ont par conséquent pas, ce me semble, tenu une conduite si ridicule que le prétend quelque Géometre célèbre.

Des haubans & étais trop tenus, font aussi le même effet de diminuer l'élasticité de l'ensemble du Vaisseau, & c'est peut-être souvent à cette cause que l'on doit la diversité de marche qui est quelquefois remarquée dans le même Bâtiment; ses effets peuvent se faire ressentir, quoiqu'on n'ait pas touché à ces manœuvres, parce que si elles ont été ridées de tems sec, & qu'il survienne des brouillards ou de la pluie, elles deviennent bientôt dures comme une pince, & il n'y auroit peut-être pas de mal, dans un cas pressant, de leur donner tant soit peu de mou.

Echantillons des bois pour la construction (en chêne) d'un Bâiment marchand.

Longueur de l'étrave à l'étambot.	160	150	140	130	120	110	100	90	80	70	60	50
Largeur en dehors des membres.	42	39	37	35	33	30	28	26	24	21	19	16
	39	37	35	33	31	29	27	24	22	20	18	15
Largeur de la quille sur le droit.	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	6
Varangue de fond sur le droit.	14	13	12	11	11	10	9	8	8	7	6	5
Genoux & allonges <i>idem.</i>	13	12	12	11	10	9	8	7	7	6	5	5
Bout d'allonges <i>idem.</i>	12	11	11	10	10	9	8	7	7	6	5	5
Les mêmes pie- ces sur le tour.	12	12	11	10	10	9	8	7	7	6	5	4
	10	10	9	8	8	7	6	6	5	4	4	3
Epaisseur de la première préceint.	7	7	7	6	6	5	5	4	4	3	3	2
Epaisseur des bordages du fond.	4	4	3	3	3	3	2	2	2	2	2	1
Epaisseur de la seconde préceinte.	5	5	4	4	4	3	3	3	3	3	3	2
<i>Id.</i> du rempliss. entre les préceint.	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	1
<i>Id.</i> du bord. entre la 1 ^{re} préce. & le plat-b.	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1
Equarrissage de la carlingue.	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	6	6
Entaille de la carlingue.	6	5	5	5	4	4	3	3	3	3	2	2
Epaisseur du vaigrage.	4	3	3	3	3	2	2	2	2	2	1	1
<i>Id.</i> des baux ou ferre des baux du 1 ^{er} pont.	7	6	6	5	5	4	4	4	4	3	3	2
Baux du 1 ^{er} pont.	18	17	16	15	14	12	11	10	9	8	7	5
	19	18	17	16	15	13	12	11	10	9	8	6
Courb. au coll. requ'il les peut fournir, dim. jusqu'à.	11	10	10	9	8	7	7	6	6	5	4	4
Traversins.	5	5	5	4	4	4	3	3	3	2	2	2
Barrotins sur le tour.	5	4	4	4	3	3	3	3	2	2	2	2
Epaisseur des hiloires.	6	5	5	5	5	4	4	4	4	3	3	2
Epaisseur des bordages du pont.	4	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	1
Epaisseur des ferres-goutières.	5	5	5	4	4	4	3	3	3	3	2	1
Bauq. ou ferre des baux du pont su.	5	5	5	4	4	4	3	3	3	3	2	1
Baux de ce pont	12	11	10	10	9	8	8	7	6	6	5	4
	13	12	11	11	10	10	9	8	7	7	6	5
Courbes, diminuant jusqu'à.	8	7	7	6	6	5	5	4	4	4	3	3
Traversins.	4	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2
Barrotins sur le tour.	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	1
Bordages du pont.	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	1	1
Serre-goutière.	4	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	1
Bauq. ou ferre des barrots des gail.	4	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	1
Barrots sur le tour.	8	8	7	6	6	6	5	5	4	4	3	3
Courbes diminuant jusqu'à.	6	6	5	5	4	4	4	3	3	3	2	2
Bordages des gaillards.	3	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
Barre du pont.	10	9	9	8	8	7	7	6	6	5	5	4
Tête du gouver. suivant la largeur.	23	21	20	19	18	17	15	14	14	12	11	8
Barre du gouvernail <i>idem.</i>	10	10	9	8	8	7	7	6	6	5	5	4
Epaisseur au talon.	9	8	8	7	7	6	6	5	5	4	4	3

L'extrémité de l'avant de la quille $\frac{1}{4}$, & l'extrémité de l'arrière $\frac{1}{4}$ de l'épaisseur au milieu. L'épaisseur de l'étambot, près de la barre d'arcaste; & l'épaisseur de l'étrave à la préceinte, sont égales à celle du milieu de la quille, mais l'extrémité d'en haut de l'étrave est $\frac{1}{4}$ de plus.

Proportions de l'échantillon des bois pour les Bâtimens Corsaires.

Longueur de tete en tete.	160	150	140	130	120	110	100	90	80	70	60	50
Largeur.	41	38	36	34	32	29	27	25	22	19	17	15
Largeur de la quille sur le droit.	15 $\frac{1}{2}$	14 $\frac{1}{2}$	14 $\frac{1}{2}$	13 $\frac{1}{2}$	12 $\frac{1}{2}$	11 $\frac{1}{2}$	11	10	9	8	7	5 $\frac{1}{2}$
Largeur de l'étambot à la barre d'arcaste <i>idem</i>	16	15 $\frac{1}{2}$	15	14 $\frac{1}{2}$	13 $\frac{1}{2}$	12 $\frac{1}{2}$	11 $\frac{1}{2}$	10 $\frac{1}{2}$	9 $\frac{1}{2}$	8	7	5 $\frac{1}{2}$
Larg. de l'étrave à la préceinte <i>id</i> .	15 $\frac{1}{2}$	14 $\frac{1}{2}$	14 $\frac{1}{2}$	13 $\frac{1}{2}$	12 $\frac{1}{2}$	11 $\frac{1}{2}$	11	10	9	8	7	5 $\frac{1}{2}$
Extrémité du haut de l'étrave <i>idem</i> .	21	20	19	18	16 $\frac{1}{2}$	15 $\frac{1}{2}$	14 $\frac{1}{2}$	13 $\frac{1}{2}$	12 $\frac{1}{2}$	11 $\frac{1}{2}$	9 $\frac{1}{2}$	7
Varangues & genoux sur le droit.	11 $\frac{1}{2}$	10 $\frac{1}{2}$	10	9 $\frac{1}{2}$	9	8 $\frac{1}{2}$	7 $\frac{1}{2}$	7	6 $\frac{1}{2}$	6	5 $\frac{1}{2}$	5
Les autres pieces de membrure. .	10 $\frac{1}{2}$	10	9 $\frac{1}{2}$	9	8 $\frac{1}{2}$	8	7 $\frac{1}{2}$	6 $\frac{1}{2}$	6	5 $\frac{1}{2}$	5	4 $\frac{1}{2}$
Sur le tour { aux vaig. d'empature.	11	10 $\frac{1}{2}$	9 $\frac{1}{2}$	8 $\frac{1}{2}$	8	7 $\frac{1}{2}$	6 $\frac{1}{2}$	6	5 $\frac{1}{2}$	5	4 $\frac{1}{2}$	4
{ à la hauteur du pont.	9	8	7 $\frac{1}{2}$	6 $\frac{1}{2}$	5 $\frac{1}{2}$	5 $\frac{1}{2}$	4 $\frac{1}{2}$	4	3 $\frac{1}{2}$	3	3	3
{ au plat-bord.	5	4 $\frac{1}{2}$	4 $\frac{1}{2}$	4 $\frac{1}{2}$	4	3 $\frac{1}{2}$	3 $\frac{1}{2}$	3	3	2 $\frac{1}{2}$	2 $\frac{1}{2}$	2 $\frac{1}{2}$
Epaisseur de la préceinte.	7	6 $\frac{1}{2}$	6 $\frac{1}{2}$	5 $\frac{1}{2}$	5 $\frac{1}{2}$	5	4 $\frac{1}{2}$	4	3 $\frac{1}{2}$	3	3	2
<i>Idem</i> de bordages de fond.	4	3 $\frac{1}{2}$	3 $\frac{1}{2}$	3 $\frac{1}{2}$	3	2 $\frac{1}{2}$	2 $\frac{1}{2}$	2	2	2	2	1
Ep. des bord. { au-dessus de la préc.	3 $\frac{1}{2}$	3 $\frac{1}{2}$	3	2 $\frac{1}{2}$	2 $\frac{1}{2}$	2 $\frac{1}{2}$	2 $\frac{1}{2}$	2	2	2	1 $\frac{1}{2}$	1 $\frac{1}{2}$
{ vers la lisse du plat-b.	3	2 $\frac{1}{2}$	2 $\frac{1}{2}$	2 $\frac{1}{2}$	2	2	2	1 $\frac{1}{2}$	1 $\frac{1}{2}$	1 $\frac{1}{2}$	1 $\frac{1}{2}$	1
Entaille dans la carlingue.	5	4 $\frac{1}{2}$	4 $\frac{1}{2}$	4	3 $\frac{1}{2}$	3 $\frac{1}{2}$	3	3	2 $\frac{1}{2}$	2 $\frac{1}{2}$	2	1 $\frac{1}{2}$
Baux du faux pont.	9 $\frac{1}{2}$	8 $\frac{1}{2}$	8 $\frac{1}{2}$	7 $\frac{1}{2}$	7 $\frac{1}{2}$	6 $\frac{1}{2}$	6 $\frac{1}{2}$					
Bordages du faux pont.	3	2 $\frac{1}{2}$	2 $\frac{1}{2}$	2 $\frac{1}{2}$	2	2	2	2	2	1 $\frac{1}{2}$	1 $\frac{1}{2}$	1 $\frac{1}{2}$
Serre des baux du premier pont. .	6	5 $\frac{1}{2}$	5 $\frac{1}{2}$	4 $\frac{1}{2}$	4 $\frac{1}{2}$	4	3 $\frac{1}{2}$	3 $\frac{1}{2}$	3	2 $\frac{1}{2}$	2 $\frac{1}{2}$	2
Baux du pont { sur le tour.	14	13	12	11	10	9	8 $\frac{1}{2}$	7 $\frac{1}{2}$	6 $\frac{1}{2}$	6	5	4
{ sur le droit.	16	15	14	13	11 $\frac{1}{2}$	10 $\frac{1}{2}$	9 $\frac{1}{2}$	9	8 $\frac{1}{2}$	7 $\frac{1}{2}$	6 $\frac{1}{2}$	5
Courbes du pont.	9 $\frac{1}{2}$	8 $\frac{1}{2}$	7 $\frac{1}{2}$	6 $\frac{1}{2}$	6 $\frac{1}{2}$	5 $\frac{1}{2}$	4 $\frac{1}{2}$	4	4	3 $\frac{1}{2}$	3 $\frac{1}{2}$	2
Serres-goutieres.	4 $\frac{1}{2}$	4 $\frac{1}{2}$	4	3 $\frac{1}{2}$	3 $\frac{1}{2}$	3	3	2	2	2 $\frac{1}{2}$	2	1 $\frac{1}{2}$
Serres des barrots des gaillards. .	4	3 $\frac{1}{2}$	3 $\frac{1}{2}$	3 $\frac{1}{2}$	3	2 $\frac{1}{2}$	2 $\frac{1}{2}$	2	2	2 $\frac{1}{2}$	2	1 $\frac{1}{2}$
Barrots des gaillards sur le tour. .	8 $\frac{1}{2}$	7 $\frac{1}{2}$	7 $\frac{1}{2}$	6 $\frac{1}{2}$	6	5	4 $\frac{1}{2}$	4 $\frac{1}{2}$	4 $\frac{1}{2}$	4	3 $\frac{1}{2}$	3
Courbes des gaillards.	6	5 $\frac{1}{2}$	5	4 $\frac{1}{2}$	4 $\frac{1}{2}$	4	3 $\frac{1}{2}$	3 $\frac{1}{2}$	3 $\frac{1}{2}$	3 $\frac{1}{2}$	3	2 $\frac{1}{2}$
Barrots de la dun { sur le tour.	5											
{ sur le droit.	7											
Serres-goutieres sur les gaillards. .	3	2 $\frac{1}{2}$	2 $\frac{1}{2}$	2 $\frac{1}{2}$	2							
La tête du gouv. suiv. la larg. du V.	20	19 $\frac{1}{2}$	18 $\frac{1}{2}$	17 $\frac{1}{2}$	16 $\frac{1}{2}$	15 $\frac{1}{2}$	14 $\frac{1}{2}$	13 $\frac{1}{2}$	12	11	9 $\frac{1}{2}$	7
La barre du gouvernail.	10	9 $\frac{1}{2}$	9 $\frac{1}{2}$	8 $\frac{1}{2}$	7 $\frac{1}{2}$	7 $\frac{1}{2}$	6 $\frac{1}{2}$	5 $\frac{1}{2}$	5 $\frac{1}{2}$	4 $\frac{1}{2}$	4 $\frac{1}{2}$	3 $\frac{1}{2}$
Equarrissage des bites.	17	16	15	12 $\frac{1}{2}$	11 $\frac{1}{2}$	10 $\frac{1}{2}$	9	8	7 $\frac{1}{2}$	7	6 $\frac{1}{2}$	5

On n'a pas porté ici toutes les pieces qui entrent dans la construction d'un Vaisseau, parce que les personnes qui entendent cette partie, sauront se régler suivant les circonstances pour les proportions de celles qui y manquent, eu égard & à la bonté de l'exécution & en même tems à la pesanteur où doit être bornée la coque du Navire. Je vais, par rapport à cette dernière circonstance, donner une méthode de se procurer la cubature des pieces de différentes formes.

§ 34.

La maniere ordinaire de cuber les pieces peut être assez exacte lorsqu'il n'est question que de vendre ou d'acheter; mais lorsqu'il s'agit de déduire la pesanteur des pieces, de la cubature, il faut s'en procurer la vraie solidité; ce à quoi suffiront les deux formules suivantes. La premiere se trouve dans (*Simpsons flux. tom. 2, art. 154.*)

Fig. 35. Pour cette premiere: soit *AEGB* (*Fig. 35.*) un solide dont les quatre faces *AH*, *AF*, *CH*, *CF* soient des plans, & ses bases *ADCB*, *EFGH* des rectangles paralleles entr'eux.

Que la distance entre les deux bases prise sur une perpendiculaire = *a*; alors la solidité du corps sera = $(AB \times AD + EH \times EF + (AB + EH) \times (AD + EF)) \times \frac{1}{2} a$. Si *EF* = 0, le corps sera un coin dont une des extrémités sera plus courte que l'autre, & sa solidité sera = $(2 AB + EH) \times AD \times \frac{1}{2} a$: mais si *EF* = *EH* & *AD* = *AB*, d'où le corps sera une pyramide tronquée, la solidité en sera = $(AB^2 + AB \times EH + EH^2) \times \frac{1}{2} a$; & enfin, si *EH* dans cette dernière expression = 0, le corps sera une pyramide dont la solidité sera = $AB^2 \times \frac{1}{2} a$.

Par exemple, soit *AB* = 18 pouces; *AD* = 12 pouces, *EH* = 10 pouces, *EF* = 8 pouces, la hauteur *a* = 20 pieds; la solidité sera $(18 \times 12 + 10 \times 8 + (18 + 10) \times (12 + 8)) \times \frac{1}{2} \times 20 = 2853,33$: mais comme la largeur & l'épaisseur sont en pouces, il faut diviser cette quantité par 144, & la solidité sera = 19,814 pieds cubiques.

Fig. 36. Pour la seconde formule: soit *FACDE* (*Figure 36*) un corps rond engendré par la révolution de la courbe *ABC* sur *HG* comme axe: que la courbe génératrice *ABC* soit une parabole qui ait son

soit en C ; soit AI une ordonnée parallèle à l'axe GH & CI l'abscisse de cette ordonnée, IK sa sous-tangente; soit $IK : IC :: m : n$, & le paramètre = 1; alors l'équation de cette parabole * sera $(CI)^n = (AI)^m$; soit enfin la longueur $GH = a$, le diamètre $CE = b$, & le diamètre $AF = c$.

Le rapport du carré du diamètre du cercle à la surface dudit cercle, étant à peu près comme 14 à 11, la solidité de ce corps pourra s'exprimer par $\frac{11}{14} a \times \frac{(m+n) \times n^2 c^2 + 2mnbc + 2m^2 b^2}{(m+n) \times n + 2mn + 2m^2}$. Si ABC est une parabole du second degré, alors $m = 2$, $n = 1$, & la solidité sera $= \frac{11}{14} a \times \frac{3c^2 + 4bc + 8b^2}{15}$; & si $c = 0$, la solidité sera $= \frac{11}{14} a \times \frac{8}{15} b^2$.

Si ABC est une parabole cubique de la première espèce, alors $m = 3$, $n = 1$, & la solidité sera $= \frac{11}{14} a \times \frac{4c^3 + 6bc + 18b^2}{28}$; & quand $c = 0$, la solidité sera $= \frac{11}{14} a \times \frac{9}{7} b^2$.

Si ABC est une parabole cubique de la deuxième espèce, alors $m = 3$, $n = 2$, & la solidité sera $= \frac{11}{14} a \times \frac{10c^3 + 12bc + 18b^2}{40}$, & quand $c = 0$, la solidité sera $= \frac{11}{14} a \times \frac{9}{20} b^2$.

Si ABC est une ligne droite, alors le corps est un cône tronqué, & $m : n :: 1 : 1$; la solidité sera $= \frac{11}{14} a \times \frac{c^2 + bc + b^2}{3}$; & enfin, si $c = 0$, le corps sera un cône entier dont la solidité sera $= \frac{11}{14} a \times \frac{b^2}{3}$.

Par exemple: on demande la solidité d'une vergue qui a 68 pieds de longueur, 17 pouces de diamètre au milieu, & 7 pouces de diamètre aux extrémités. Alors $a = 68$, $b = 17$, & $c = 7$: si la courbe génératrice dont la révolution forme cette vergue, est une parabole du second degré, on aura sa solidité $= \frac{11}{14} a \times \frac{3c^2 + 4bc + 8b^2}{15}$
 $= \frac{11}{14} \times 68 \times \frac{3 \times 7^2 + 4 \times 17 \times 7 + 8 \times 17^2}{15} = 10454$: mais les diamètres 17 & 7 étant exprimés en pouces, il faudra diviser cette quantité par 144, & on aura, pour la solidité de la vergue, $72 \frac{1}{4}$ pieds cubiques.

* Du degré m .

Connoissant la pesanteur d'un pied cubique du bois dont est faite la vergue, on en aura aisément la pesanteur totale; par exemple, si un pied cubique de ce bois pèse 40 livres, multipliant cette quantité par 72,6, le produit sera 2904 livres = 9 Skiponds poids de fer; & si on divise 2904 par 63, on aura la pesanteur de 46 pieds cubiques d'eau de mer.

Cette formule de la solidité d'un corps rond peut servir à jauger une barrique, quand la courbe est quelqueune des lignes paraboliques. On opere de la maniere suivante:

On mesure le diametre de la barrique au milieu, ainsi qu'aux extrémités, de dedans en dedans; $CE = b$, $AF = c$; la moitié de la différence de ces deux quantités = n .

Pour connoître la puissance & l'espece de la parabole qu'on doit employer dans le calcul, on prend une regle bien dressée qu'on pose sur une de ses extrémités, de maniere qu'elle soit tangente à ce point, comme AK en A .

Du point C milieu de la barrique, on prend la longueur CK sur une ligne perpendiculaire à l'axe (on suppose les douvelles également épaisses par-tout); CK ajouté à n donnera m . Prenez encore la longueur de la barrique (a) de dedans en dedans.

Par exemple: $a = 4,04$ pieds; $b = 3,4$ pieds; $c = 2,6$ pieds: ainsi, $\frac{b-c}{2} = 0,4 = n$. Que la distance CK de la barrique à la regle $AK = 0,15$; alors $0,4 + 0,15 = 0,55 = m$.

La contenance de la barrique sera donc, suivant la formule,

$$= \frac{1}{12} \times 4,04 \times \frac{0,95 \times 0,4 \times (2,6)^2 + 2 \times 0,22 \times 8,84 + 2 \times 0,3025 \times (3,4)^2}{0,95 \times 0,4 + 2 \times 0,22 + 2 \times 0,3025}$$

$$= \frac{1}{12} \times 4,04 \times \frac{13,452}{1,425} = \frac{1}{12} \times 4,04 \times 9,44 = 30 \text{ pieds cubiques ou } 300 \text{ kanes.}$$

On peut aussi, au moyen de cette formule, trouver la longueur & les diametres de toutes sortes de futailles pour une contenance donnée.

Par exemple, on veut savoir de quelle dimension doit être une piece qui doit cuber 33 pieds, ou contenir 330 kanes.

Soit la longueur = a ; le grand diametre = b ; ceux des extrémités = c ; que ces dimensions intérieures soient comme 6 : 5 : 4 : alors $b = \frac{5}{4} a$, & $c = \frac{3}{4} a$; & si la courbure des douvelles forme

une parabole cubique de la seconde espece, m sera = 3, & n = 2. Ainsi,
 $\frac{1}{12} a^3 \times \frac{10 \times \frac{16}{12} + 12 \times \frac{12}{12} + 18 \times \frac{12}{12}}{10 + 12 + 18} = 33$: De-là $a^3 = \frac{33 \times 14 \times 36 \times (10 + 12 + 18)}{11 \times (10 \times 16 + 12 \times 20 + 18 \times 24)}$
 $= \frac{665280}{9350} = 70,83$; & enfin $a = 4,123$, d'où $b = 3,436$, & $c = 2,749$
 pieds.

§ 35.

Du tracé des plans en grand, d'après lequel on fait les gabarits.

Prenons pour exemple le Corfaire (*fig. 45 & 51*). Pour l'exécution, on trace : de l'avant entre les couples P, S, W & l'étrave, d'autres couples U & R (*fig. 37*) ; & de l'arrière entre les couples 21, 24 & l'étambot, ceux 26, 25 & 23 : (*voyez plan. 10 fig. 37*) où, pour plus de clarté, le plan est fait sur une plus grande échelle. Fig. 37.

Un Bâtiment qui a assez peu d'acculement de varangue pour lui permettre d'échouer dans les lieux de marées, doit avoir assez de longueur de varangue pour que, portant sur terre, l'extrémité de ladite varangue qui touche, dépasse au moins d'un pied vers son empature, le point de contact.

Mais comme un Vaisseau aussi fin que celui dont il est ici question, ne pourroit échouer, on a la liberté de faire la varangue aussi courte qu'on le désire.

C'est pourquoi, si les bois pour la construction du Vaisseau sont sur les lieux, on doit reconnoître leur forme & leur longueur, pour d'après cela, marquer sur le plan les endroits où les différentes pieces devront s'écarter, comme en I, II, III. La varangue sera $IBBI$; les genoux iront de B en II ; les premières allonges de I en III ; les secondes de II en C ; les bouts d'allonges de III en C.

De cette maniere chaque couple sera composée d'une varangue, de deux genoux, de quatre allonges, & de deux bouts d'allonges : mais si les bois n'ont pas la longueur que l'on suppose ici, il faudra changer les divisions, diminuant les empatures, de façon qu'il y aura une allonge de plus de chaque côté. Cependant on ne pourroit employer des bois si courts, qu'ils ne puissent fournir, pour les Vaisseaux de cette grandeur, six pieds d'empature du genou sur la varangue, & quatre pieds un quart aux autres pieces.

Quand tous les écarts sont ainsi marqués, on trace sur le plan les lignes 1, 2, 3, 4, 5, 6 & 7 à peu près selon la direction que doivent prendre les bordages: ces lignes sont la projection des lisses qui sont clouées d'après lesdites lignes, lorsque tous les couples de levée sont établis sur la quille.

Pour avoir le contour des allonges, on trace une lisse entre celles du fort & du plat-bord; elle est marquée, tant dans le plan vertical que dans celui d'élévation, par 8 (fig. 37). La ligne 9 marque les hauteurs de la lisse du fort, 10 celles de la lisse du plat-bord, 11 celles des lisses de rabattue. Toutes ces opérations faites, on prend les différentes distances dont on forme un devis, tel qu'on le voit ci-après (fig. 37, 45 & 51).

Distribution des couples.				Construction du Φ couple.							
De la perpendiculaire de l'étambot au . . .	Pied	Pou.	$\frac{1}{2}$		Haut. au-dessus de la rai. de la quille.			demi-larg.			
					pic.	po.	$\frac{1}{2}$	pic.	po.	$\frac{1}{2}$	
Du 26 au 25.	1	4	4								
Du 25 au 24.	2	6	3	1 ^{re} lisse.	1	2	1	2	3	7	
Du 24 au 23.	3	1	2	2 ^e lisse.	1	10	5	4	4	3	
Du 23 au 21.	3	1	2	Entre la 2 ^e . & 3 ^e .	2	2	6	5	8	4	
Du 21 au 18.	6	2	4	3 ^e . . .	2	8	2	7	2	2	
Du 18 au 15.	6	2	4	Entre la 3 ^e . & 4 ^e .	3	3	1	8	6	4	
Du 15 au 12.	6	2	4	4 ^e . . .	3	11	6	9	9	4	
Du 12 au 9.	6	2	4	Entre la 4 ^e . & 5 ^e .	4	10	6	10	11	7	
Du 9 au 6.	6	2	4	5 ^e . . .	5	11	6	12	0	1	
Du 6 au Φ .	6	2	4	Entre la 5 ^e . & 6 ^e .	7	2	3	12	10	3	
Du 3 au Φ .	6	2	4	6 ^e . . .	8	5	6	13	5	4	
Du Φ au C.	6	2	4	7 ^e . . .	10	4	0	13	10	1	
Du C au F.	6	2	4	Lisse du fort.	11	11	2	13	10	5	
Du F au I.	6	2	4	Lisse entre celles du fort & du plat-bord. . . .	14	6	7	13	1	3	
Du I au M.	6	2	4	Lisse du plat-b.	17	2	1	13	9	5	
Du M au P.	6	2	4								
Du P au R.	3	1	2	Haut. des lisses sur la ligne du milieu.							
Du R au S.	3	1	2		Avant.			Arrière.			
Du S au U.	3	1	2	Première. . .	3	10	1	5	10	3	
Du U au W.	3	1	2	Deuxième. . .	5	10	3	7	10	5	
De W à la perp. de l'étr.	3	2	3	Troisième. . .	8	2	4	10	4	2	
Long. t. de perp. à perp.	102	6	0	Quatrième. . .	10	9	2	13	6	5	
				Cinquième. . .	13	3	2	16	4	5	
				Sixième. . .	15	9	4	18	5	1	
				Septième. . .	17	3	1	20	3	4	

Lisse

Lisse du fort arriere.

	Hauteur du dessus de la rablure de la quille.			$\frac{1}{2}$ larg.		
	Pi.	Po.	$\frac{1}{2}$	Pi.	Po.	$\frac{1}{2}$
Aux couples. . . 3	12	0	0	13	10	1
6	12	1	3	13	8	2
9	12	4	1	13	5	6
12	12	7	7	13	1	7
15	13	1	0	12	8	4
18	13	7	5	12	1	4
21	14	3	6	11	4	3
23	14	8	6	10	11	5
24	15	2	4	10	5	4
25	15	7	2	10	0	4
26	15	9	6	9	10	0
A l'allonge de corn.	16	1	0	9	6	3
A l'all. de tableau.	16	9	1	8	9	7

Lisse du fort avant.

	Hauteur du dessus de la rablure de la quille.			$\frac{1}{2}$ larg.		
	Pi.	Po.	$\frac{1}{2}$	Pi.	Po.	$\frac{1}{2}$
Aux couples. . . C	11	11	6	13	10	1
F	12	1	4	13	9	—
I	12	4	5	13	6	4
M	12	10	3	13	—	5
P	13	6	5	12	1	—
R	13	11	6	11	1	6
S	14	5	7	9	8	—
U	15	1	2	7	5	5
W	15	9	7	3	11	6
A l'étrave.	16	4	6	—	—	—

*Lisse moyenne entre celles du fort & du plat-bord.**Arriere.*

	Hauteur du dessus de la rablure de la quille.			$\frac{1}{2}$ larg.		
	Pi.	Po.	$\frac{1}{2}$	Pi.	Po.	$\frac{1}{2}$
Aux couples. . . 3	14	7	4	13	1	—
6	14	8	4	13	—	—
9	14	10	6	12	9	6
12	15	1	4	12	6	3
15	15	4	7	12	1	6
18	15	8	7	11	7	6
21	16	2	0	11	—	2
24	16	8	0	10	3	1
A l'allonge de corn	17	3	0	9	4	5
A l'allonge de tabl	17	8	0	8	8	6

Avant.

	Hauteur du dessus de la rablure de la quille.			$\frac{1}{2}$ larg.		
	Pi.	Po.	$\frac{1}{2}$	Pi.	Po.	$\frac{1}{2}$
Aux couples. . . C	14	7	3	13	1	3
F	14	8	—	13	—	3
I	14	10	—	12	10	4
M	15	—	7	12	5	4
P	15	4	7	11	7	4
R	15	7	3	10	9	7
S	15	10	7	9	6	4
U	16	2	2	7	5	5
W	16	7	0	3	11	6
A l'étrave.	16	10	3	—	—	—

Lisse du plat-bord.

Arriere.							Avant.										
			Hauteur du dessus de la rablure de la quille.			$\frac{1}{2}$ larg.				Hauteur du dessus de la rablure de la quille.			$\frac{1}{2}$ larg.				
			Pi.	Po.	$\frac{1}{2}$	Pi.	Po.	$\frac{1}{2}$				Pi.	Po.	$\frac{1}{2}$			
Aux couples. . .	3	17	2	5	11	9	3		Aux couples. . .	C	17	2	5	11	9	1	
	6	17	3	7	11	8	3			F	17	3	3	11	8	—	
	9	17	5	7	11	6	3			I	17	5	—	10	5	5	
	12	17	8	5	11	3	2			M	17	7	7	11	1	3	
	15	17	11	7	10	10	6			P	17	11	6	10	5	—	
	18	18	4	—	10	5	2			R	18	2	3	9	10	1	
	21	18	8	7	9	10	1			S	18	5	2	8	11	7	
	24	19	3	4	9	1	6			U	18	9	4	7	8	4	
A l'allonge de corn.		19	10	5	8	3	6										
A l'allonge de tabl.		20	4	2	7	7	6										

Lisse de rabature.

Arriere.										Avant.															
						Hauteur du dessus de la rablure de la quille.		$\frac{1}{2}$ larg.								Hauteur du dessus de la rablure de la quille.		$\frac{1}{2}$ larg.							
						Pi.	Po.	$\frac{1}{2}$								Pi.	Po.	$\frac{1}{2}$							
Aux couples, .						15	19	3	1	10	4	2	Aux couples, .						M	18	8	7	10	9	6
						18	19	7	1	9	11	—							P	19	—	7	10	2	—
						21	19	11	7	9	4	4							R	19	4	—	9	8	—
						24	20	6	1	8	8	3							S	19	7	2	8	11	2
						A l'allonge de corn.						21							1	7	7	10	1	U	
A l'allonge de tabl.						21	8	—	7	2	3														

Distance sur les lisses arriere.

Premiere lisse.			Seconde lisse.			Troisième lisse.			Quatrième lisse.		
Pi.	Po.	$\frac{1}{i}$	Pi.	Po.	$\frac{1}{i}$	Pi.	Po.	$\frac{1}{i}$	Pi.	Po.	$\frac{1}{i}$
Du ϕ aux	3	—	Du ϕ aux	3	—	Du ϕ aux	3	—	Du ϕ aux	3	—
6	—	3	6	—	5	6	—	7	6	—	2
9	—	6	9	—	10	9	—	1	9	—	1
12	—	10	12	—	1	12	—	2	12	—	2
15	1	4	15	2	2	15	3	—	15	3	3
18	1	10	18	3	—	18	4	2	18	4	6
21	2	7	21	4	1	21	5	7	21	6	—
23	3	1	23	4	10	23	6	5	23	6	11
24	3	8	24	5	7	24	7	6	24	8	1
25	4	3	25	6	4	25	8	8	25	9	4
26	4	6	26	6	8	26	9	4	26	10	3
A la l. du m.	5	3	A la l. du m.	7	5	A la l. du m.	10	6	A la l. du m.	13	8

Cinquieme lisse.			Sixieme lisse.			Septieme lisse.			Can sup. de la précent.		
Pi.	Po.	$\frac{1}{i}$	Pi.	Po.	$\frac{1}{i}$	Pi.	Po.	$\frac{1}{i}$	Pi.	Po.	$\frac{1}{i}$
Du ϕ aux	3	—	Du ϕ aux	3	—	Du ϕ aux	3	—	Haut. au-d.	3	—
6	—	5	6	—	4	6	—	3	de la rabi.	6	—
9	1	1	9	—	9	9	—	7	11	11	6
12	1	10	12	1	4	12	1	7	6	12	—
15	2	10	15	2	1	15	1	8	9	12	3
18	4	—	18	3	1	18	2	6	5	12	5
21	5	6	21	4	5	21	3	7	6	15	9
23	6	5	23	5	2	23	4	3	1	18	13
24	7	5	24	6	1	24	5	—	6	21	13
25	8	6	25	6	10	25	5	7	2	23	13
26	9	1	26	7	3	26	5	11	7	24	14
A la l. d'ho.	9	8	A la l. d'ho.	7	9	A la l. du m.	17	6	1	25	14
A la l. du m.	15	11	A la l. du m.	16	8	A la l. du m.	17	6	5	26	14
									1	14	8

Distance sur les lisses avant.

Premiere lisse.				Deuxieme lisse.				Troisieme lisse.				Quatrieme lisse.			
		Pi.	Po.			Pi.	Po.			Pi.	Po.			Pi.	Po.
Du $\diamond$ aux C		—	—	Du $\diamond$ aux C		—	—	Du $\diamond$ aux C		—	—	Du $\diamond$ aux C		—	—
F		—	4	F		—	2	F		—	5	F		—	6
I		—	2	I		—	6	I		—	7	I		—	1
M		—	5	M		—	7	M		—	11	M		—	2
P		1	—	P		1	11	P		3	2	P		3	10
R		1	4	R		2	6	R		4	—	R		4	10
S		1	9	S		3	2	S		4	11	S		6	1
U		2	4	U		4	—	U		6	2	U		7	8
W		—	—	W		5	—	W		7	7	W		9	8
A la l. du m.		3	6	A la l. du m.		5	11	A la l. du m.		9	1	A la l. du m.		11	11

Cinquieme lisse.				Sixieme lisse.				Septieme lisse.				Can supér. de la préc.			
		Pi.	Po.			Pi.	Po.			Pi.	Po.			Pi.	Po.
Du $\diamond$ aux C		—	1	Du $\diamond$ aux C		—	—	Du $\diamond$ aux C		—	—	Haut. au-d. de la rabl. C		11	11
F		—	4	F		—	3	F		—	2	F		12	—
I		—	11	I		—	8	I		—	5	I		12	2
M		2	—	M		1	6	M		1	2	M		12	4
P		3	8	P		3	—	P		2	5	P		12	9
R		4	9	R		4	2	R		3	6	R		12	11
S		6	3	S		5	8	S		5	1	S		13	3
U		8	2	U		7	11	U		7	6	U		13	7
W		10	11	W		11	3	W		11	1	W		13	11
A la l. dum.		14	—	A la l. dum.		15	4	A la l. dum.		15	6	A l'étrave.		14	3

C'est d'après ce devis que l'on trace en grand, à la salle, selon le pied ordinaire. Les couples & autres lignes courbes qui se trouvent dans le plan, se-tracent sur le plancher au moyen de lattes pliantes qui, assujetties aux points donnés, prennent le contour qu'on desire.

La demi-largeur de la quille, de l'étrave & de l'étrambot sur le

droit, est tracée de chaque côté de la ligne du milieu ; on trace aussi la ligne ponctuée *aa* pour la profondeur de la rablure, & celles *bb* pour sa largeur sur l'étrave & l'étambot.

Les cans supérieur & inférieur des préceintes sont aussi désignés par 12 & 13.

Tant pour vérifier l'exactitude du vertical, que pour se procurer l'équerrage de la membrure, l'on trace les lisses de l'étrave & de l'étambot, au maître couple ; pour cela, l'on prend sur toutes les lisses 1, 2, 3, &c. du vertical, les distances de la ligne du milieu à chaque couple, & on les transporte de la ligne du milieu *DD* sur les couples correspondantes dans ce plan des lisses (suivant leurs obliquités) ; cela donnera les lisses 1, 1 ; 2, 2 ; 3, 3, &c.

Les couples proche des extrémités ne pouvant se trouver dans un plan perpendiculaire à la ligne du milieu *DD* sans avoir trop de courbure, & exiger des bois d'un trop fort échantillon, à cause du grand équerrage, l'usage est de les mettre dans un plan vertical, mais oblique par rapport au plan d'élévation ou à la ligne du milieu *DD*, comme *KE*, *FF*, *GG*, *HH*. On appelle ces trois derniers couples, *couples dévoyés* : *KE* ou celui de l'arrière est l'estain qui détermine la longueur des barres, en dessous de la lisse d'hourdi.

Il ne faut pas porter *E* fort loin de l'étambot, cela allongeroit trop lesdites barres ; & comme elles sont d'ordinaires assez courbes, on rencontreroit des difficultés à trouver des pièces propres à les faire.

Il faut aussi qu'il y ait des bornes aux dévoiements des couples, car sans cela ceux de remplissage se trouveroient travaillés à venir à rien en bas.

Pour avoir les gabarits & équerrages de ces pièces (les couples de remplissage, barres & estain), tracez sur le plan vertical, des lignes de flottaison*, premièrement suivant le can supérieur des barres d'arceau *L, M, N, O*, & ensuite en dessous, à volonté, comme *c, d, e, f, g*, & pour ceux de l'avant *i, k, l, m, n* : rapportez ces lignes de flottaison sur le plan des lisses où elles sont marquées par les mêmes lettres.

Les lignes *M, N, O* donnent les gabarits du can supérieur des barres

* Ces lignes de flottaison n'ayant d'autre objet que de donner le gabarit des barres, & l'équerrage des couples dévoyés, on les fait dans un plan parallèle à la quille.

d'arcaste, & la ligne L en IK , l'équerrage des extrémités de la lifse d'hourdi.

On prend sur le plan des lisses, la distance de E à tous les points où les lignes de flottaison coupent KE ou le can d'arrière de l'estain; on transporte ces distances sur les lignes de flottaison correspondantes du plan vertical, à partir de la ligne du milieu; & en faisant passer une courbe par tous les points que donnera cette opération, on aura la ligne qq pour le gabarit de l'estain.

A une distance de KE égale à la largeur de l'estain sur le droit, tracez-y la parallèle Pr ; de E tracez la ligne EP perpendiculaire à KE ; prenez les distances de P à tous les points où Pr rencontre les lignes de flottaison, & transportez aussi ces distances sur les lignes de flottaison correspondantes du plan vertical. Par tous ces points tracez ss ; cette courbe vous donnera le can d'avant de l'estain, & la distance entre qq & ss indiquera de combien l'équerrage de cette pièce doit être en dedans ou en dehors de l'arête de l'arrière.

Pour trouver les points où chaque lifse rencontre l'estain :

Prenez toutes les distances perpendiculaires de la ligne du milieu DD aux points où les lignes de flottaison rencontrent la ligne KE ; portez ces distances sur les lignes de flottaison correspondantes du plan vertical, à partir aussi de la ligne du milieu : par tous les points que cela donnera, faites passer la courbe tt ; cela donnera la projection de l'arête de l'arrière de l'estain.

Des points uu où les lisses rencontrent cette courbe, tirez les lignes horizontales uw ; alors ww où ces petites lignes rencontrent la courbe qq , sont les points de l'estain vrai où il est coupé par les lisses.

Pour trouver les points où l'estain rencontre les lisses :

Prenez la distance perpendiculaire de la ligne du milieu à tous les points où les lisses 1, 1; 2, 2; 3, 3, &c. rencontrent les coupes; portez ces distances sur les coupes correspondantes du plan des lisses à partir de la ligne du milieu DD ; par les points que donnera cette opération, faites passer les courbes 1, 2, 3, &c., qui sont ponctuées; cela donnera ce que l'on appelle le plan horizontal des lisses.

Des points x, x où ces lignes rencontrent KE , tracez les petites lignes xy ; xy perpendiculaires à la ligne du milieu DD ; les points y, y où ces lignes rencontrent les lisses 1, 1; 2, 2; 3, 3; &c., sont ceux où l'estain est coupé par lesdites lisses.

L'estain donne l'équerrage de l'extrémité des barres ; mais l'équerrage desdites barres entre leur extrémité & le milieu, se trouve par la méthode suivante :

Tirez sur le plan horizontal les lignes IV, V & VI à volonté, mais parallèles à *DD* ; on prendra la distance du point de rencontre de ces lignes avec celles de flottaison, à la perpendiculaire de l'étambot, & on transportera ces distances sur les lignes de flottaison correspondantes du plan d'élévation, à partir de ladite perpendiculaire de l'étambot : par les points que cela donnera, on tracera les courbes IV, V, VI : ces lignes donneront l'équerrage des barres d'arcaste. L'équerrage des barres les plus basses pourront aussi se trouver au moyen des couples 25 & 26.

On se procure les gabarits & l'équerrage des couples dévoyés de l'avant & de l'arrière, en opérant comme on l'a fait pour l'estain ; ce que l'on peut assez voir par le plan.

D'après le tracé des couples, des couples dévoyés & des barres d'arcaste, on fait des gabarits de planches de sap très-minces sur lesquels on marque la projection des lisses, les hauteurs & largeur des lisses de plat-bord, préceintes, & même les ponts, si on le juge à propos.

Les gabarits des parties de l'avant & de l'arrière qui ont beaucoup de rond, se font d'après les lisses 1, 1, 2, 2, 3, 3, &c. du plan horizontal, mais avec des planches de sap de 2 pouces d'épaisseur, & que l'on met même en double pour leur donner plus de solidité.

On trace une couple de lisse au-dessus des préceintes qui peuvent être horizontales, ou selon des lignes droites qui approcheroient le plus du parallélisme avec lesdites préceintes.

On fait les gabarits des varangues assez larges au milieu pour en avoir toute la hauteur.

L'équerrage des pièces est marqué, ou sur les gabarits même, ou sur une planchette.

Il est essentiel de mettre toute la précision possible dans le tracé ; non-seulement la construction en devient plus conforme au plan, mais encore on y trouve de l'économie de journées d'ouvriers qui peuvent alors assembler les couples & les élever sur la quille, sans que pour qu'ils aillent bien ensemble & puissent suivre leur gradation, on ait besoin d'y retoucher.

§ 36.

De la construction de l'échelle de solidité.

Supposons que l'on veuille faire l'échelle de solidité du Corfaire, (Fig. 43, 44 & 46) duquel on a le déplacement calculé dans le paragraphe 4 :

On doit commencer le calcul pour la construction de cette échelle du plan de flottaison supérieur, de façon qu'on se procure successivement la solidité entre ce plan & ceux des flottaisons inférieures : l'opération se fait de la manière suivante.

*Solidité de la Tranche entre le premier & le deuxième
Plan de flottaison.*

Demi-aire du plan de flottaison supérieur. . .	1293,91
<i>Idem</i> du second, <i>dito</i>	1178,03
	2) 2471,94
	1235,97
Multiplié par la distan. entre les plans de flot. . .	1,62

$\frac{1}{2}$ solidité entre le 1. ^r & le 2. ^d plan de flot. =	2002,27
Bordages.	50,73
Etrave & étambot.	2,00
	2055,00
	2

Déplacement de la partie à 1,62 pieds en
dessous du plan de flottaison supérieur = 4110,00 = 45,16 last.

Solidité des tranches entre le 1.^r & le 3.^e plan de flottaison.

$\frac{1}{2}$ aire du 1. ^r plan de flottais. =	1293,91 × 1 = 1293,91
<i>Idem</i> du 2. ^d	= 1178,03 × 4 = 4712,12
<i>Idem</i> du 3. ^e	= 1030,69 × 1 = 1030,69
	7036,72

de

de ci-contre.	7036,72
Multipliés par le $\frac{1}{2}$ de la distance entre les plans de flottaison.	0,54
$\frac{1}{2}$ solidité entre le 1. ^r & le 3. ^e plan de flot.	3799,83
Bordages.	104,17
Errave & étambot.	4,00
	3908,00 pieds cubes.
	2

Déplacement de la partie à 3,24 pieds en dessous du plan de flottaison supérieur. . . = 7816,00 = 85,89 last.

Solidité des tranches entre le premier & le quatrième plan de flottaison.

Demi-aire du 3. ^e plan de flottaison.	1030,69
Idem du quatrième.	856,93
	2) 1887,62
	943,81
Multipliés par la dist. entre les plans de flot.	1,62
Demi-solid. entre le 3. ^e & le 4. ^e plan de flot.	1528,97
Demi-solid. entre le 1. ^r & le 3. ^e plan de flot.	3799,83
Demi-solid. entre le 1. ^r & le 4. ^e plan de flot.	5328,80
Bordages.	165,20
Errave & étambot.	6,00
	5500,00 pieds cubes.
	2

Déplacement de la partie à 4,86 pieds en dessous du plan de flottaison supérieur. . . = 11000,00 = 120,88 last.

Solidité des tranches entre le premier & le cinquième plan de flottaison.

$\frac{1}{2}$ aire du plan de flot. sup. = 1293,91 $\times$ 1 =	1293,91
Idem du second. = 1178,03 $\times$ 4 =	4712,12
Idem du troisième. = 1030,69 $\times$ 2 =	2061,38
Idem du quatrième. = 856,93 $\times$ 4 =	3427,72
Idem du cinquième. = 662,38 $\times$ 1 =	662,38
	12157,51

Q

	12157,51
Mult. par le $\frac{1}{2}$ de la dist. entre les plans de flot.	0,54
$\frac{1}{2}$ solidité entre le 1 ^r . & le 5 ^e . plan de flot.	6565,05
Bordages.	239,95
Etrave & étambot.	9,00
	<u>6814,00</u> pieds cubes.
	2

Déplacement de la partie à 6,48 pieds en dessous du plan de flottaison supérieur. . . 13628,00 = 149,75 last.

Solidité des tranches entre le premier & le sixième plan de flottaison.

$\frac{1}{2}$ aire du cinquième plan de flottaison. . . .	662,38
Idem du sixième.	434,83
	2) <u>1097,21</u>

	548,60
Multipliés par la dist. entre les plans de flot.	1,62
	<u>888,73</u>
$\frac{1}{2}$ solidité entre le 1 ^r . & le 5 ^e . plan de flot.	6565,05
$\frac{1}{2}$ solidité entre le 1 ^r . & le 6 ^e . plan de flot.	7453,78
Bordages.	335,22
Etrave & étambot.	12,00
	<u>7801,00</u> pieds cubes.
	2

Déplacement de la partie à 8,1 pieds en dessous du plan de flottaison supérieur. . = 15602,00 = 171,45 last.

Solidité des tranches entre le premier & le septième plan de flottaison.

$\frac{1}{2}$ solidité entre le 1 ^r . & le 7 ^e . plan de flot. .	7957 (Parag. 4, p 16.)
Bordages.	426
Etrave & étambot.	16
	<u>8399</u> pieds cubes.
	2

Déplacement de la partie à 9,72 pieds au-dessous du plan de flottaison supérieur. . = 16798 = 184,6 last.

Solidité depuis le plan de flottaison supérieur jusqu'à la quille.

$\frac{1}{2}$ solid. entre le 1 ^r . plan de flot. & la quille.	8105 (pag. 16.)
Bordages.	500
Etrave & étambot.	20
	8625
	2
	pieds cubes.

Déplacement de la partie à 11,72 pieds au-dessous du plan de flottaison supérieur. 17250 = 189,56 last.

D'après ce calcul, construisez l'échelle de solidité.

Tracez deux lignes perpendiculaires entr'elles, l'une dans le sens horizontal, l'autre dans le sens vertical; faites sur la ligne horizontale une échelle décimale à volonté qui représentera des lastes fortes, & sur la verticale une autre échelle, aussi à volonté, en pieds, comme on le voit, *figure 50*.

En dessous de la ligne horizontale & à des distances de cette ligne supérieure, de 1,62, 3,24, 4,86, 6,48, 8,1, 9,72 & 11,2 pieds, tracez-y des parallèles.

Sur l'échelle de lastes, prenez les quantités trouvées en lastes 45,16, 85,89, 120,88, 149,75, 171,45, 184,6 & 189,56; portez ces quantités sur les lignes horizontales correspondantes, à partir de la ligne verticale.

Par tous ces points faites passer une courbe, & vous aurez votre échelle de solidité.

L'échelle horizontale est en tonneaux de France, tons Anglois, & lastes fortes Suédoises.

Voici la manière de se servir de cette échelle :

La ligne *ab* * sur le plan d'élévation est la ligne supérieure de flottaison, le Corfaire étant à sa charge. Supposons que la ligne de flottaison avant qu'il soit chargé tout-à-fait, fût celle *cd*; alors on prend les distances *ac* & *bd* qui, d'après l'échelle du plan, donnent 4 pieds 0 pouces & 5 pieds 0 pouces; on ajoute ces deux quantités, & on en prend la moitié de la somme, 4 pieds 6 pouces. Prenez cette quantité 4 pieds 6 pouces sur l'échelle de solidité, vous aurez

* Voyez l'ouvrage intitulé *Architectura Navalis*, &c., Planche IV, N°. 4. L'usage de cette échelle est si simple, que nous n'avons pas cru devoir ajouter un plan de Vaisseau à notre Ouvrage, pour en faciliter l'intelligence.

eg qu'il faut transporter perpendiculairement à la ligne *ef* jusqu'à ce qu'elle rencontre la courbe en *h*. De *h* menez la ligne *hi* perpendiculairement à *fe*, ou, ce qui est la même chose, parallèlement à *eg*; cette ligne marque sur l'échelle de la charge la quantité pesante qu'il faut encore mettre à bord pour faire caler le Vaisseau jusqu'à la ligne *ab*, c'est-à-dire, 110 lastes fortes Suédoises.

Si le Vaisseau est tout-à-fait léger, on peut de cette manière trouver la charge qu'il peut prendre; ou si l'on a une fois observé la flottaison d'un Vaisseau, & qu'on lui en trouve une autre, on pourra, au moyen de ladite échelle, se procurer la quantité pesante que le Vaisseau a reçue à bord, ou qui en a été déchargée pour qu'il soit ainsi plus calé ou plus léger.

Si on avoit de pareilles échelles pour tous les Vaisseaux faites par le Constructeur du Bâtiment, l'Armateur ou le Capitaine seroit toujours à même de voir la charge qu'il pourroit prendre à bord, & cela avec une exactitude à ne pas se tromper d'une laste pour le plus grand Vaisseau, quand la ligne de charge est déterminée.

Cette échelle est particulièrement nécessaire pour les Bâtimens de guerre ou Corsaires, afin que sachant la quantité de vivres & d'autres munitions qu'ils doivent prendre, on puisse déterminer le lest qu'ils peuvent embarquer pour ne caler que jusqu'à leur flottaison en charge.





CHAPITRE X.

Sur la qualité, dans les Vaisseaux, d'être ardent.

§ 37.

Quand le vent dépend, les Vaisseaux sont plus ou moins ardents, c'est-à-dire, tendent plus ou moins à venir au vent; cela peut provenir d'une augmentation ou d'une diminution de voiles à l'une des extrémités, ce qui fait varier le centre de gravité de la voilure de l'avant à l'arrière, de l'arrière à l'avant.

Il y a cependant des Vaisseaux d'une forme telle qu'ils sont toujours ardents, quoique le centre de gravité de la voilure soit porté de l'avant. D'autres sont lâches, ou ont de la peine à venir au vent, quoique ledit centre de gravité des voiles soit porté de l'arrière.

Il n'y a d'autres forces qui agissent sur le Vaisseau, que l'air en mouvement & l'eau, c'est-à-dire, le vent sur les voiles, & l'eau sur la carene du Navire; & puisque la disposition des voiles seule ne peut produire ou empêcher cette tentation à venir au vent, la cause doit provenir aussi de l'effet de l'eau sur la carene.

Représentons-nous, pour un moment, le Vaisseau seulement relativement à sa pesanteur, & supposons-le être d'une forme indéterminée, les poids rassemblés proche le centre de gravité. Que ce corps soit mu dans l'eau avec une certaine vitesse. Supposons une autre force qui agisse dans un sens contraire au mouvement du corps, non pas selon une ligne passant par le centre de gravité, mais un peu en-deça ou en-delà: ce corps sera forcé de tourner sur son centre de gravité, ou sur un point qui en sera fort près, & l'effet de cette force, quant au mouvement de rotation, sera en rapport de la distance de la direction de cette force au centre de gravité. Ceci n'exige point de démonstration, étant une des loix la plus connue de la mécanique.

Un Vaisseau sillant avec le vent de côté, si la résultante de la force du vent dans les voiles passe par une verticale dans laquelle se trouve le centre de gravité du Bâtiment, alors l'eau fait le même effet sur la carene, que la force dont nous venons de parler sur le corps que nous avons supposé : car si la résultante de la résistance de l'eau passe d'un côté ou de l'autre du centre de gravité du Navire, il ne peut manquer d'en devenir ardent ou lâche : *ardent*, si cette résultante passe du côté du lof ; *lâche*, si elle passe de l'arrière du centre de gravité.

On peut prévenir ce mouvement de rotation de l'un ou de l'autre côté, en faisant passer la résultante de la force du vent dans les voiles, dans la verticale par laquelle passeroit aussi la résultante de la résistance de l'eau. Les voiles devroient toujours être disposées pour cet effet ; mais comme le transport du centre de gravité des voiles, vers l'une des extrémités, doit être renfermé dans de certaines bornes déterminées par d'autres raisons, la résultante de la résistance doit donc avoir aussi ses limites qu'elle ne peut outrepasser.

Comme cette propriété, entre toutes les qualités du Vaisseau, est de très-grande importance, il faut rechercher la résultante de la résistance de l'eau pour, en conséquence, changer la forme de la carene, si cette résultante se trouvoit ne pas passer dans son vrai lieu. Cette résultante ne peut se trouver qu'au moyen de celles des efforts directs, latéraux & verticaux de ladite résistance de l'eau sur toute la partie du Vaisseau qui y est plongée ; mais il faut observer que, comme nous considérons ici le moment de rotation seulement dans un plan horizontal, nous ne devons avoir égard qu'aux forces directes & latérales qui seules y ont part.

Tant que le Vaisseau va vent-arrière, les forces latérales, sur chaque côté, sont égales. Dans ce cas on ne doit y avoir nul égard. Mais quand le Vaisseau sille avec vent de côté, les voiles sont orientées obliquement, par rapport à la ligne du milieu selon la longueur du Navire, & le vent emploie une partie de sa force à pousser le Bâtiment de côté, en même tems qu'il le pousse de l'avant. Le Vaisseau a une forme telle que la résistance au mouvement de l'avant, est moindre que celle au mouvement de côté, & la direction de la route ne se trouve ni parallèle à la ligne du

milieu, ni perpendiculaire à cette même ligne : le Bâtiment ne va pas où il présente, il va selon une ligne que l'on appelle *la dérive*.

L'effort latéral de la résistance de l'eau n'est donc plus égale des deux côtés, elle est plus forte du côté dessous le vent que de celui au vent ; ainsi, si l'on soustrait l'une de l'autre, il restera la résistance latérale qui, de toute sa force, agit sur ledit côté dessous le vent. Si, connoissant le point par lequel doivent passer les résultantes des forces directes & latérales, tant par rapport à une des extrémités, que par rapport à la ligne du milieu, on forme un rectangle desdites forces, sa diagonale sera la direction moyenne horizontale de l'eau. C'est cette direction qui peut tendre à faire tourner le Vaisseau, dans l'un ou l'autre sens, autour de son centre de gravité, comme nous l'avons déjà dit.

§ 38.

Maintenant que nous voyons ce qui rend les Vaisseaux plus ou moins ardens, comme, suivant le paragraphe 17, on peut se procurer l'effort, tant direct que latéral de la résistance, il sembleroit qu'il n'y auroit plus de difficultés pour avoir la direction moyenne de l'eau : mais le Bâtiment ayant vent de côté, doit non-seulement, par rapport à cette force, incliner sur le bord opposé, mais encore, comme il est dit dans le paragraphe précédent, avoir de la dérive : ainsi, pour avoir cette direction moyenne, il faut nécessairement, ou faire varier la construction des forces*, ou construire d'autres lignes sur le Vaisseau, qui le représentent dans sa nouvelle situation.

La façon de se procurer la direction moyenne par des lignes projetées sur le Vaisseau, dans sa nouvelle situation, étant la plus aisée & la plus claire, j'en donnerai ici un exemple, ainsi que des calculs qui mènent à la solution définitive de la question.

* Il y a ici une théorie assez élégante sur le changement des forces, par rapport aux quantités variables de la dérive & de l'inclinaison : mais comme, quoique fort longue, il reste bien des choses à y ajouter, & qu'avec tout cela, elle ne mène qu'à des principes plus abstraits, à des procédés plus longs que ceux de construire des lignes sur le Vaisseau dans l'état d'inclinaison & le cas d'obliquité de route, je supprime cette théorie, & m'en tiens à la seconde méthode.

§ 39.

Trouver la direction moyenne de la résistance de l'eau sur la carene du Corfaire, fig. 47, 48 & 49, sillant avec vent de côté.

Pour se procurer cette direction moyenne, il faut projeter le Vaisseau comme il doit se représenter dans sa situation, incliné à un spectateur qui se trouveroit dans la direction de sa route *, ou dans sa ligne de dérive.

Quand un Vaisseau marche avec vent de côté, il s'incline du bord opposé au vent, & cette inclinaison est plus ou moins grande, suivant le plus ou le moins de force du vent. Il faut donc faire une supposition. Soit l'inclinaison de 7 degrés, & la dérive d'une demi-pointe, ou de 5 degrés 37 minutes & demie.

Pour en venir à représenter un Vaisseau dans une pareille inclinaison, & avec une telle obliquité de route, il faut tracer beaucoup de lignes de flottaison ** sur le plan vertical. Pour que la construction des forces & la mesure sur l'échelle puissent se faire avec plus d'exactitude, j'ai fait les figures 38 & 39 (dans cette situation d'inclinaison & d'obliquité) d'une grandeur double de celle du plan du Vaisseau d'après lequel elles sont construites. La figure 38 représente toute la partie de la carene de l'avant. *T* est le centre de gravité du Corfaire; *W* celui du déplacement, le Vaisseau droit.

Fig. 38
& 39.

Fig. 38,
39 & 40.

La figure 39 représente toute la partie de la carene de l'arrière. Les coupes *aa*, *bb*, *cc*, &c. *ββ*, *γγ*, &c., figures 38 & 39, ne sont pas perpendiculaires à la ligne du milieu ou à l'axe du Vaisseau, mais à la ligne de dérive *CC*, figure 40, & la distance entre ces coupes ou sections transversales, doit être une quantité telle qu'on puisse la diviser exactement par les nombres deux & trois, pour avoir l'aire & la position du centre de gravité des triangles.

Sur les figures 38 & 39, on a tracé les lignes de flottaison II, III, IV, V & VI, en dessous de la flottaison supérieure I. La distance entr'elles doit aussi être un nombre multiple de deux & trois, pour

* Dans un éloignement infini, pour éviter les effets de la perspective.

** Il convient de faire d'abord le plan vertical, eu égard à la différence de tirant-d'eau; pour que les lignes d'eau soient, sur ce plan, des lignes droites.

éviter

éviter la quantité de chiffres dans le calcul de l'aire des triangles & du moment des forces sur chacun d'eux.

On divise tous les espaces $\alpha p q$, *figure 38*, en deux triangles par la ligne αp ; ensuite on trace sur toutes les coupes & lignes de flottaison, les perpendiculaires αm , mn , &c. qui sont nécessaires pour avoir les forces, & on marque les centres de gravité des triangles $\alpha p q$, $\alpha p r$, comme on l'a fait dans la *figure 20*, suivant les paragraphes 18 & 20.

On trace en quelque'endroit en dehors du plan, une ligne BB perpendiculaire aux lignes de flottaison; ce sera la distance des centres de gravité des triangles à cette ligne, que l'on mesurera.

On prend les distances αm , mn & αn , & on les transporte entre les deux lignes parallèles HH , II , *figure 41*; la distance entre *Fig. 38,* elles est égale à la distance entre les coupes; & double de cette ^{39, 40, 41} distance entre les coupes aa , bb , &c., *figure 40*. Les résistances ^{& 42.} directes αK , latérales $K L$, & verticales $M N$, proviennent d'une construction pareille à celle qui a donné ces forces pour la *figure 20*.

Les N^{os}. 1, 2, 3, 4, &c. répondent aux N^{os}. 1, 2, 3, 4, &c. de la *figure 38*. La *figure 41* appartient au côté dessous le vent; dans la *figure 42* sont construites les forces du côté du vent.

L'aire des triangles, la quantité des forces & leur produit ou les effets de chacune de ces forces, la distance du centre de gravité des triangles à une certaine ligne, & le produit des effets par ces distances ou les momens, sont tous rassemblés dans l'ordre qui suit :

Calcul de la partie de l'avant du Vaisseau (fig. 38.)

Forces directes du côté sous le vent, & leurs distances à la ligne BB.

Entre les plans de flottaison I & II.						Entre les plans de flottaison II & III.					
N ^o .	Aires des triangles.	Forces directes.	Effets.	Distance du centre de gravité à la ligne BB.	Moments.	N ^o .	Aires des triangles.	Forces directes.	Effets.	Distance du centre de gravité à la ligne BB.	Moments.
1	8,87	1,82	16,14	16,75	270,34	1	2,80	1,24	3,47	15,65	54,30
2	3,14	2,43	31,93	19,28	615,61	2	8,87	1,64	14,54	17,02	247,47
3	6,37	1,68	15,74	22,24	350,05	3	6,30	1,19	7,49	18,61	139,38
4	1,12	1,73	19,23	25,58	491,90	4	9,37	1,40	13,11	21,29	279,11
5	8,35	1,10	9,18	27,64	253,73	5	6,53	0,82	5,35	22,75	121,71
6	7,03	1,15	8,08	30,59	247,16	6	8,35	0,93	7,76	25,83	200,44
7	6,42	0,74	4,75	31,79	150,00	7	6,91	0,69	4,76	26,80	127,56
8	4,33	0,66	2,85	33,90	96,61	8	6,43	0,73	4,69	29,96	140,51
9	4,50	0,51	2,29	34,60	79,23	9	6,31	0,52	3,28	30,57	100,26
10	3,21	0,45	1,44	36,09	51,96	10	4,50	0,53	2,38	33,19	78,99
11	3,20	0,35	1,12	36,58	40,96	11	4,80	0,39	1,87	33,55	62,73
12	2,23	0,26	0,58	37,62	21,81	12	3,20	0,38	1,21	35,44	42,88
13	2,35	0,24	0,56	38,02	21,29	13	3,58	0,30	1,07	35,65	38,14
14	1,80	0,19	0,34	38,81	13,19	14	2,36	0,26	0,61	37,16	22,66
15	1,76	0,17	0,30	39,09	11,72	15	2,50	0,20	0,50	37,24	18,62
16	1,58	0,15	0,24	39,75	9,54	16	1,76	0,19	0,33	38,39	12,66
17	1,49	0,13	0,19	40,00	7,60	17	2,05	0,15	0,30	38,37	11,51
18	1,33	0,11	0,14	40,57	5,67	18	1,49	0,12	0,18	39,33	7,07
19	1,33	0,09	0,12	40,72	4,88	19	1,67	0,11	0,18	39,30	7,07
20	1,22	0,08	0,09	41,30	3,71	20	1,33	0,10	0,13	40,15	5,21
21	1,20	0,07	0,08	41,43	3,31	21	1,26	0,08	0,10	40,10	4,01
22	1,09	0,07	0,07	41,94	2,93	22	1,21	0,09	0,10	40,85	4,08
23	0,99	0,06	0,06	42,07	2,52	23	0,93	0,06	0,05	40,77	2,03
24	1,06	0,06	0,06	42,54	2,55	24	0,99	0,06	0,05	41,49	2,07
25	0,88	0,05	0,04	42,62	1,70	25	0,70	0,04	0,02	41,29	0,82
26	0,99	0,05	0,05	43,10	2,15	26	0,88	0,05	0,04	41,98	1,67
27	0,68	0,04	0,03	43,09	1,29	27	0,63	0,04	0,02	41,71	0,83
28	0,93	0,04	0,04	43,57	1,74	28	0,68	0,05	0,03	42,39	1,27
29	0,61	0,03	0,02	43,50	0,87	Effets. . . 73,62 mom. 1755,06					
30	0,81	0,03	0,02	44,04	0,88						
31	0,43	0,03	0,01	43,88	0,43						
32	0,70	0,02	0,01	44,44	0,44						
Effets. . . 115,80 mom. 2767,77											

Forces directes du côté sous le vent, & leurs distances à la ligne BB.

Entre les plans de flottaifon III & IV.

Entre les plans de flottaifon IV & V.

N ^o .	Aires des triangles.	Forces directes.	Effets.	Distance du centre de gravité à la ligne BB.	Moments.	N ^o .	Aires des triangles.	Forces directes.	Effets.	Distance du centre de gravité à la ligne BB.	Moments.
1	0,43	0,40	0,17	15,01	2,55	3	1,17	0,30	0,35	15,26	5,34
2	2,34	1,03	2,41	15,55	37,47	4	2,71	0,53	1,43	16,10	23,02
3	3,39	0,64	2,17	16,36	35,50	5	1,80	0,30	0,54	16,82	9,08
4	5,25	0,89	4,67	17,95	81,82	6	2,94	0,42	1,23	18,18	22,36
5	3,67	0,56	2,05	19,08	39,11	7	1,92	0,24	0,46	18,67	8,58
6	5,44	0,68	3,70	21,20	78,44	8	3,20	0,31	0,99	20,40	20,19
7	4,00	0,44	1,76	21,98	38,68	9	2,13	0,20	0,42	20,70	8,69
8	5,76	0,56	3,22	24,59	79,17	10	3,63	0,29	1,06	22,89	24,26
9	4,54	0,37	1,68	25,22	42,37	11	2,30	0,16	0,36	22,94	8,25
10	5,26	0,48	2,52	28,19	71,03	12	3,75	0,25	0,94	25,67	24,12
11	4,69	0,32	1,50	28,51	32,76	13	2,55	0,13	0,33	25,48	8,40
12	4,00	0,38	1,52	31,36	47,66	14	3,26	0,19	0,62	28,57	17,71
13	4,08	0,27	1,10	31,46	34,60	15	2,77	0,13	0,36	28,09	10,11
14	2,98	0,27	0,80	33,80	27,04	16	2,52	0,19	0,48	31,11	14,93
15	3,15	0,20	0,63	33,74	21,25	17	2,59	0,09	0,23	30,36	6,98
16	2,08	0,20	0,41	35,59	14,59	18	1,95	0,12	0,23	33,05	7,60
17	2,44	0,14	0,34	35,39	12,03	19	2,25	0,08	0,18	32,29	5,81
18	1,71	0,13	0,22	36,95	8,12	20	1,56	0,10	0,15	34,59	5,18
19	1,95	0,12	0,23	36,69	8,43	21	1,51	0,06	0,09	33,77	3,03
20	1,39	0,11	0,15	38,09	5,71	22	1,00	0,07	0,07	35,67	2,49
21	1,26	0,09	0,11	37,78	4,15	23	0,88	0,04	0,03	34,65	1,03
22	1,05	0,09	0,09	38,97	3,50	24	0,66	0,05	0,03	36,42	1,09
23	0,82	0,04	0,03	38,54	1,15	Effets. . . . 10,58 mom. 238,25					
24	0,78	0,05	0,03	39,58	1,18						
25	0,51	0,03	0,01	39,02	0,39						
26	0,58	0,04	0,02	40,04	0,80						
Effets. . . . 31,54 mom. 731,50											

R ij

Forces directes du côté dessous le vent, & leurs distances à la ligne BB.

Entre les plans de flottaison V & VI.

En dessous du plan de flottaison VI.

N ^o .	Autres des triangles.	Forces directes.	Effets.	Distance du centre de gravité à la ligne BB.	Moments.	N ^o .	Autres des triangles.	Forces directes.	Effets.	Distance du centre de gravité à la ligne BB.	Moments.
4	0,88	0,29	0,25	15,22	3,80	de ci-	contr.	effets.	0,31	mom.	5,32
5	0,82	0,15	0,12	15,58	1,86	20	0,69	0,03	0,02	21,27	0,42
6	1,35	0,21	0,28	16,36	4,58	21	0,41	0,04	0,01	20,43	0,20
7	0,79	0,09	0,07	16,70	1,16	22	0,45	0,03	0,01	21,72	0,21
8	1,44	0,17	0,24	17,76	4,26	23	0,44	0,04	0,01	21,05	0,21
9	0,80	0,08	0,06	17,79	1,06	24	0,46	0,03	0,01	22,33	0,22
10	1,60	0,13	0,21	19,05	4,00	25	0,46	0,04	0,01	21,64	0,21
11	0,90	0,08	0,07	18,98	1,32	26	0,36	0,03	0,01	22,98	0,22
12	1,73	0,10	0,17	20,59	3,50	27	0,48	0,04	0,01	22,29	0,22
13	0,83	0,05	0,04	20,29	0,81	28	0,38	0,03	0,01	23,59	0,23
14	1,92	0,07	0,13	22,21	2,88	29	0,48	0,04	0,01	22,86	0,22
15	0,85	0,03	0,02	21,57	0,43	30	0,38	0,03	0,01	24,17	0,24
16	2,08	0,06	0,12	24,00	2,88	31	0,47	0,04	0,01	23,47	0,23
17	0,99	0,03	0,03	22,96	0,66	32	0,37	0,03	0,01	24,67	0,24
18	1,94	0,04	0,07	26,00	1,82	33	0,47	0,04	0,01	24,06	0,24
19	0,98	0,02	0,01	24,63	0,24	34	0,37	0,03	0,01	25,13	0,25
20	1,69	0,03	0,05	27,94	1,39	35	0,48	0,04	0,02	24,58	0,49
21	0,79	0,02	0,01	26,14	0,26	36	0,36	0,03	0,01	25,56	0,25
22	1,13	0,02	0,02	29,49	0,58	37	0,48	0,04	0,02	25,17	0,50
23	0,65	0,02	0,01	27,42	0,27	38	0,36	0,03	0,01	25,95	0,25
24	0,66	0,02	0,01	30,48	0,30	39	0,49	0,05	0,02	25,68	0,51
Effets. 1,99 mom. 38,06						40	0,40	0,04	0,01	26,39	0,26
En dessous du plan de flottaison VI.						41	0,50	0,05	0,02	26,26	0,52
6	0,39	0,14	0,05	15,46	0,77	42	0,41	0,04	0,01	26,82	0,26
7	0,27	0,09	0,02	15,89	0,31	43	0,53	0,05	0,02	26,79	0,53
8	0,40	0,11	0,04	16,33	0,65	44	0,45	0,04	0,01	27,29	0,27
9	0,29	0,09	0,02	16,64	0,33	45	0,56	0,05	0,02	27,35	0,54
10	0,43	0,09	0,03	17,10	0,51	46	0,43	0,04	0,01	27,72	0,27
11	0,31	0,07	0,02	17,27	0,34	47	0,59	0,05	0,02	27,88	0,55
12	0,52	0,07	0,03	17,82	0,53	48	0,47	0,04	0,01	28,15	0,28
13	0,33	0,05	0,01	17,93	0,17	49	0,62	0,05	0,03	28,45	0,85
14	0,51	0,05	0,02	18,75	0,37	50	0,56	0,04	0,02	28,62	0,57
15	0,35	0,04	0,01	18,58	0,18	51	0,50	0,01	0,00	28,91	0,00
16	0,55	0,04	0,02	19,48	0,38	quill.	26,16	0,07	1,83	21,50	39,34
17	0,37	0,04	0,01	19,20	0,19	étam	0,83	0,07	0,05	29,25	1,46
18	0,67	0,04	0,02	20,36	0,40	gouv	2,00	0,07	0,14	29,43	4,12
19	0,38	0,04	0,01	19,80	0,19	étrav	9,80	0,14	1,37	14,75	20,20
Porté ci-cont.effets. 0,31 mom. 5,32						7,50	6,00	15,00	14,26	641,70	
						Effets. . . . 49,12 mom. 722,60					

Forces directes du côté du vent, & leurs distances à la ligne BB.

Entre les plans de flottaïson I & II.

N ^o .	Aires des triangles.	Forces directes.	Effets.	Distance du centre de gravité à la ligne BB.	Moments.
1	3,78	1,07	4,04	13,64	55,10
2	6,98	1,57	10,95	12,40	135,78
3	4,30	0,72	3,09	10,84	33,49
4	5,92	1,02	6,03	9,23	55,05
5	3,72	0,45	1,67	8,28	13,82
6	4,53	0,59	2,67	6,59	17,59
7	3,29	0,34	1,11	6,14	6,81
8	3,33	0,35	1,16	4,48	5,19
9	2,70	0,25	0,67	4,35	3,01
10	2,28	0,22	0,50	2,89	1,44
11	2,07	0,14	0,08	3,00	0,24
12	1,33	0,10	0,13	1,86	0,24
13	1,26	0,07	0,08	2,06	0,16
14	0,61	0,04	0,02	1,22	0,02
15	0,54	0,03	0,01	1,60	0,01

Effets. . . . 32,21 mom. 328,55

Entre les plans de flottaïson II. & III.

1	1,26	0,37	0,46	13,88	6,38
2	3,78	0,89	3,35	13,28	44,48
3	2,62	0,34	0,89	12,46	11,08
4	4,30	0,61	2,62	11,30	29,60
5	2,61	0,29	0,75	10,69	8,01
6	3,72	0,41	1,52	9,33	14,18
7	2,43	0,23	0,55	9,08	4,99
8	3,29	0,32	1,05	7,53	7,90
9	2,25	0,19	0,42	7,57	3,17
10	2,70	0,26	0,70	6,00	4,20
11	2,07	0,14	0,29	6,29	1,92
12	2,07	0,16	0,33	4,68	1,54
13	1,49	0,08	0,11	5,16	0,56
14	1,26	0,08	0,10	3,71	0,37
15	1,06	0,05	0,05	4,38	0,21
16	0,54	0,04	0,02	3,17	0,06
17	0,61	0,03	0,01	3,90	0,03

Effets. . . . 13,22 mom. 138,68

Entre les plans de flottaïson III & IV.

N ^o .	Aires des triangles.	Forces directes.	Effets.	Distance du centre de gravité à la ligne BB.	Moments.
2	1,05	0,37	0,38	13,75	5,22
3	1,08	0,13	0,14	13,48	1,88
4	2,19	0,30	0,65	12,78	8,30
5	1,06	0,10	0,10	12,48	1,24
6	2,17	0,23	0,50	11,59	5,79
7	1,02	0,07	0,07	11,54	0,80
8	2,02	0,18	0,36	10,40	3,74
9	0,94	0,06	0,05	10,65	0,53
10	1,87	0,14	0,26	9,32	2,42
11	0,85	0,05	0,04	9,82	0,39
12	1,72	0,12	0,20	8,26	1,67
13	0,76	0,04	0,03	9,00	0,27
14	1,34	0,08	0,10	7,42	0,74
15	0,61	0,03	0,01	8,38	0,08
16	0,88	0,05	0,04	6,77	0,27
17	0,39	0,02	0,01	7,91	0,07
18	0,51	0,03	0,01	6,31	0,06

Effets. . . . 2,95 mom. 33,47

Entre les lignes de flottaïson IV & V.

4	0,86	0,08	0,06	13,60	0,81
6	0,85	0,08	0,06	13,11	0,78
8	0,81	0,07	0,05	12,57	0,62
10	0,75	0,06	0,04	12,15	0,48
12	0,68	0,05	0,03	11,76	0,35
14	0,61	0,04	0,02	11,40	0,22
16	0,49	0,03	0,01	11,14	0,11
18	0,31	0,02			

Effets. . . . 0,27 mom. 3,37

Somme des forces directes & des momens par rapport à la ligne BB.

Effets,	Momens,
115, 80	2767, 77
73, 62	1735, 06
31, 54	731, 50
10, 58	238, 25
1, 99	38, 06
49, 12	722, 60
32, 21	328, 55
13, 22	138, 68
2, 95	33, 47
0, 27	3, 37
331, 30	6737, 31

Forces latérales du côté sous le vent, & leurs distances à la ligne AA.

Entre-deux des plans de flottai.	N°.	Aires des triang.	Forces latér.	Effets	N°.	Aires des triang.	Forces latér.	Effets	N°.	Aires des triang.	Forces latér.	Effets	
Entre I & II.	3	9,37	1,84	17,24	4	11,12	1,69	18,78	5	8,35	1,43	11,94	
II & III.	3	6,30	1,91	12,03	4	9,37	1,54	14,43	5	6,53	1,36	8,88	
III & IV.	3	3,39	1,68	5,69	4	5,25	1,51	7,92	5	3,67	1,33	4,88	
IV & V.	3	1,17	1,18		4	2,71	1,37	3,71	5	1,80	1,07	1,92	
V & VI.	3				4				5	0,82	0,78	0,64	
Effets.				34,96					44,84	28,26			
Dist. du cent. de grav. à la lig. AA.				8					10	14			
Momens.				279,68					448,40	395,64			

Entre-deux des plans de flottai.	N°.	Aires des triang.	Forces latér.	Effets	N°.	Aires des triang.	Forces latér.	Effets	N°.	Aires des triang.	Forces latér.	Effets	
Entre I & II.	6	7,05	1,65	11,59	7	6,42	1,20	7,70	8	4,33	1,55	6,71	
II & III.	6	8,35	1,20	10,02	7	6,91	1,05	7,15	8	6,43	1,20	7,71	
III & IV.	6	5,44	1,15	6,25	7	4,00	0,96	3,84	8	5,76	0,90	5,18	
IV & V.	6	2,94	1,02	3,00	7	1,92	0,76	1,46	8	3,20	0,73	2,33	
V & VI.	6	1,55	0,84	1,13	7	0,79	0,59	0,46	8	2,44	0,59	0,85	
Effets.				31,99					20,71	22,78			
Dist. du cent. de grav. à la lig. AA.				16					20	22			
Momens.				511,84					414,20	501,16			

Forces latérales du côté sous le vent, & leurs distances à la ligne AA.

Entre-deux des plans de flottail.	N ^o .	Aires des triang.	Forces latér.	Effets.	N ^o .	Aires des triang.	Forces latér.	Effets.	N ^o .	Aires des triang.	Forces latér.	Effets.
Entre I & II.	9	4,50	1,24	5,58	10	3,21	1,35	4,33	11	3,20	1,17	3,74
II & III.	9	6,31	0,90	5,68	10	4,50	1,23	5,53	11	4,80	0,91	4,36
III & IV.	9	4,54	0,74	3,36	10	5,26	0,77	4,05	11	4,69	0,59	2,76
IV & V.	9	2,13	0,59	1,15	10	3,63	0,58	2,10	11	2,30	0,39	0,89
V & VI.	9	0,80	0,43	0,34	10	1,60	0,42	0,67	11	0,90	0,33	0,29
Effets.				16,11	16,66				12,04			
Dist. du cent. de grav. à la lig. AA.				26	26				32			
Momens.				418,86	467,04				385,28			
Entre I & II.	12	2,23	1,04	2,32	13	2,35	1,02	2,39	14	1,80	0,89	1,60
II & III.	12	3,20	1,10	3,52	13	3,58	0,87	3,11	14	2,36	0,94	2,21
III & IV.	12	4,00	0,81	3,24	13	4,08	0,51	2,08	14	2,98	0,75	2,23
IV & V.	12	3,75	0,47	1,70	13	2,55	0,31	0,79	14	3,26	0,40	1,30
V & VI.	12	1,73	0,29	0,50	13	0,83	0,22	0,18	14	1,92	0,23	0,44
Effets.				11,34	8,55				7,78			
Dist. du cent. de grav. à la lig. AA.				34	36				40			
Momens.				385,56	324,90				311,20			
Entre I & II.	15	1,76	0,83	1,46	16	1,58	0,80	1,26	17	1,49	0,72	1,04
II & III.	15	2,50	0,76	1,90	16	1,76	0,78	1,37	17	2,05	0,69	1,41
III & IV.	15	3,15	0,55	1,73	16	2,08	0,63	1,31	17	2,44	0,53	1,29
IV & V.	15	2,77	0,25	0,69	16	2,52	0,40	1,00	17	2,59	0,22	0,50
V & VI.	15	0,85	0,15	0,12	16	2,08	0,17	0,35	17	0,99	0,13	0,12
Effets.				5,90	5,29				4,42			
Dist. du cent. de grav. à la lig. AA.				44	46				50			
Momens.				259,60	243,34				221,00			
Entre I & II.	18	1,33	0,71	0,94	19	1,33	0,69	0,91	20	1,22	0,65	0,79
II & III.	18	1,49	0,66	0,98	19	1,67	0,64	1,06	20	1,33	0,60	0,79
III & IV.	18	1,71	0,59	0,98	19	1,95	0,47	0,91	20	1,39	0,58	0,80
IV & V.	18	1,95	0,35	0,68	19	2,25	0,22	0,49	20	1,56	0,36	0,54
V & VI.	18	1,94	0,15	0,29	19	0,98	0,09	0,08	20	1,69	0,13	0,22
Effets.				3,87	3,45				3,16			
Dist. du cent. de grav. à la lig. AA.				52	56				58			
Momens.				201,24	193,20				183,28			

Forces latérales du côté sous le vent, & leurs distances à la ligne AA.

Entre-deux des plans de flottail.	N ^o .	Aires des triang.	Forces latér.	Effets	N ^o .	Aires des triang.	Forces latér.	Effets	N ^o .	Aires des triang.	Forces latér.	Effets
Entre I & II.	21	1,30	0,65	0,78	22	1,09	0,60	0,65	23	0,99	0,53	0,52
II & III.	21	1,26	0,54	0,68	22	1,21	0,57	0,69	23	0,93	0,39	0,36
III & IV.	21	1,26	0,35	0,44	22	1,05	0,43	0,45	23	0,82	0,26	0,21
IV & V.	21	1,51	0,17	0,25	22	1,00	0,27	0,27	23	0,88	0,11	0,09
V & VI.	21	0,79	0,07	0,05	22	1,23	0,10	0,11	23	0,55	0,06	0,03
Effets. . .				2,20								
Diff. du cent. de grav. à la lig. AA.62												
Momens.				136,40								
Entre I & II.	24	1,06	0,58	0,61	25	0,88	0,46	0,40	26	0,99	0,53	0,52
II & III.	24	0,99	0,46	0,45	25	0,70	0,36	0,25	26	0,88	0,45	0,39
III & IV.	24	0,78	0,35	0,27	25	0,51	0,16	0,08	26	0,58	0,25	0,14
IV & V.	24	0,66	0,19	0,12	25	0,18	0,02	0,01	26	0,38	0,15	0,05
V & VI.	24	0,66	0,07	0,04	25							
Effets. . .				1,49								
Diff. du cent. de grav. à la lig. AA.70												
Momens.				104,30								
Entre I & II.	27	0,68	0,37	0,25	28	0,93	0,47	0,43	29	0,61	0,31	0,19
II & III.	27	0,63	0,30	0,18	28	0,68	0,39	0,26	29	0,27	0,10	0,02
III & IV.	27	0,16	0,03	0,01	28	0,51	0,24	0,12				
Effets. . .				0,44								
Diff. du cent. de grav. à la lig. AA.80												
Momens.				35,20								
Entre I & II.	30	0,81	0,40	0,32	31	0,43	0,19	0,08	32	0,70	0,36	0,25
II & III.	30	0,61	0,30	0,18	31	0,08	0,01	0,00	32	0,37	0,16	0,05
Effets. . .				0,50								
Diff. du cent. de grav. à la lig. AA.88												
Momens.				44,00								
Entre I & II.	33	0,28	0,10	0,02	34	0,61	0,30	0,18				
Effets. . .				0,02								
Diff. du cent. de grav. à la lig. AA.98												
Momens.				1,96								

forces

Forces latérales du côté sous le vent, & leurs distances à la ligne AA, au-dessous du fixieme plan de flottaison.

N ^o .	Aires des triangles.	Forces latérales.	Effets.	distanc. à la ligne A.A.	Moments.	N ^o .	Aires des triangles.	Forces latérales.	Effets.	distanc. à la ligne A.A.	Moments.
7	0,27	0,49	0,13	20	2,60	6	0,39	0,74	0,28	16	4,48
9	0,29	0,45	0,13	26	3,38	8	0,40	0,54	0,21	22	4,62
11	0,31	0,38	0,11	32	3,54	10	0,43	0,41	0,17	28	4,76
13	0,33	0,31	0,10	38	3,80	12	0,52	0,33	0,17	34	5,78
15	0,35	0,25	0,08	44	3,52	14	0,51	0,22	0,11	40	4,40
17	0,37	0,26	0,09	50	4,50	16	0,55	0,20	0,11	46	5,06
19	0,38	0,22	0,08	56	4,48	18	0,67	0,17	0,11	52	5,72
21	0,41	0,22	0,09	63	5,67	20	0,69	0,15	0,10	58	5,80
23	0,44	0,27	0,11	69	7,59	22	0,45	0,14	0,06	63	3,78
25	0,46	0,25	0,11	75	8,25	24	0,46	0,17	0,07	69	4,83
27	0,48	0,26	0,12	81	9,72	26	0,36	0,18	0,06	75	4,50
29	0,48	0,27	0,12	87	10,44	28	0,38	0,17	0,06	81	4,86
31	0,47	0,28	0,13	93	12,09	30	0,38	0,16	0,06	87	5,22
33	0,47	0,30	0,14	99	13,86	32	0,37	0,21	0,07	93	6,51
35	0,48	0,34	0,16	105	16,80	34	0,37	0,23	0,08	99	7,92
37	0,48	0,36	0,17	111	18,87	36	0,36	0,25	0,09	105	9,45
39	0,49	0,44	0,21	117	24,57	38	0,36	0,28	0,10	111	11,10
41	0,50	0,42	0,21	123	25,83	40	0,40	0,32	0,12	117	14,04
43	0,53	0,52	0,27	129	34,83	42	0,41	0,34	0,13	123	15,99
45	0,56	0,49	0,27	135	36,45	44	0,45	0,38	0,17	129	21,93
47	0,59	0,54	0,31	141	43,71	46	0,43	0,41	0,17	135	22,95
49	0,62	0,59	0,36	147	52,92	48	0,47	0,44	0,20	141	28,20
51	0,50	0,09	0,04	151, 4	6,05	50	0,56	0,52	0,29	147	42,63
quill.	16,16	0,59	15,43	82	1265,26	58	0,09	0,09	0,01	93	0,93
étam.	0,83	0,59	0,49	154, 4	75,65	60	0,09	0,10	0,01	99	0,99
gouv.	2,00	0,59	1,18	157, 8	186,20	62	0,10	0,11	0,01	105	1,05
étrav.	9,80	1,00	9,80	1,76	17,24	64	0,13	0,12	0,01	111	1,11
Effets. . . 30,44 mom. 1897,82						66	0,15	0,18	0,02	117	2,34
						68	0,17	0,20	0,03	123	3,69
						70	0,20	0,27	0,05	129	6,45
						72	0,24	0,30	0,07	135	9,45
						74	0,25	0,33	0,08	141	11,28
						76	0,32	0,43	0,13	147	19,11
						Effets. . . 3,41 mom. 300,93					

Entre la ligne *AA* & la coupe (a) du côté
sous le vent.

Somme des forces latérales
du côté sous le vent.

Entre-deux des plans de flottaison.	N°.	Aires des triangl.	Forces laté- rales.	Effets.	Dist. à la lig. <i>AA</i> .	Moments.
1 ^{re} . & 2 ^e .	1	8,87	2,76	24,48	2,00	48,96
	2	13,14	2,00	26,28	4,00	105,12
2 ^e . & 3 ^e .	1	2,80	2,37	6,63	2,75	18,23
	2	8,87	2,03	18,00	4,35	78,30
3 ^e . & 4 ^e .	1	0,43	1,46	0,62	3,88	2,40
	2	2,34	2,04	4,77	4,95	23,61
4 ^e . & 5 ^e .	3	1,17	1,18	1,38	7,35	10,14
5 ^e . & 6 ^e .	4	0,88	1,16	1,02	9,64	9,83
Effets.				83,18	mom.	296,59

Effets.	Moments.
34,96	279,68
44,84	448,40
28,26	395,64
31,99	511,84
20,71	414,20
22,78	501,16
16,12	419,12
16,68	467,04
12,04	385,28
11,34	385,56
8,55	324,90
7,78	311,20
5,90	259,60
5,29	243,34
4,42	221,00
3,87	201,24
3,45	193,20
3,16	183,28
2,20	136,40
2,17	138,88
1,21	82,28
1,49	104,30
0,74	54,76
1,10	83,60
0,44	35,20
0,81	66,42
0,21	18,06
0,50	44,00
0,08	7,36
0,30	28,20
0,02	1,96
0,18	18,00
30,44	1897,82
3,41	300,93
83,18	296,59
Eff. 410,62	mom. 9460,44

Forces latérales du côté du vent, & leurs distances à la ligne AA.

Entre-deux des plans de flottail.	N ^o .	Aires des triang.	Forces latér.	Effets	N ^o .	Aires des triang.	Forces latér.	Effets	N ^o .	Aires des triang.	Forces latér.	Effets
Entre I & II.	3	4,30	1,76	7,56	4	5,92	1,86	11,01	5	3,72	1,31	4,87
II & III.	3	2,62	1,25	3,27	4	4,30	1,58	6,62	5	2,67	1,06	2,76
III & IV.	3	1,08	0,73	0,78	4	2,19	1,14	2,49	5	1,06	0,58	0,61
IV & V.	3				4	0,86	0,60	0,51	5			
Effets. . .				11,61				20,63				8,24
Dist. du cent. de grav. à la lig. AA.				8				10				14
Momens. . .				92,88				206,30				115,36
Entre I & II.	6	4,53	1,37	6,20	7	3,29	1,05	3,45	8	3,33	1,18	3,72
II & III.	6	3,72	1,23	4,57	7	2,43	0,80	1,94	8	3,29	0,95	3,12
III & IV.	6	2,17	0,91	1,97	7	1,02	0,47	0,48	8	2,02	0,71	2,42
IV & V.	6	0,85	0,54	0,46	7				8	0,82	0,42	0,31
Effets. . .				13,20				5,87				8,61
Dist. du cent. de grav. à la lig. AA.				16				20				22
Momens. . .				211,20				117,40				189,42
Entre I & II.	9	2,70	0,85	2,29	10	2,28	0,83	1,89	11	2,07	0,66	1,36
II & III.	9	2,25	0,66	1,48	10	2,70	0,79	2,13	11	2,07	0,56	1,15
III & IV.	9	0,94	0,37	0,34	10	1,87	0,57	1,06	11	0,85	0,27	0,23
IV & V.	9				10	0,75	0,28	0,21	11			
Effets. . .				4,11				5,29				2,74
Dist. du cent. de grav. à la lig. AA.				26				28				32
Momens. . .				106,86				148,12				87,68
Entre I & II.	12	1,33	0,56	0,77	13	1,26	0,43	0,54	14	0,61	0,26	0,17
II & III.	12	2,07	0,59	1,22	13	1,49	0,39	0,58	14	1,26	0,42	0,14
III & IV.	12	1,72	0,45	0,77	13	0,76	0,19	0,14	14	1,34	0,35	0,46
IV & V.	12	0,68	0,22	0,14	13				14	0,62	0,20	0,28
Effets. . .				2,90				1,26				0,89
Dist. du cent. de grav. à la lig. AA.				54				38				40
Effets. . .				98,80				47,88				15,60
Entre I & II.	15	0,54	0,19	0,10	16	0,54	0,17	0,09	17	0,61	0,18	0,10
II & III.	15	1,06	0,30	0,31	16	0,88	0,25	0,22	17	0,39	0,10	0,03
III & IV.	15	0,61	0,17	0,10	16	0,49	0,14	0,06	17			
IV & V.	15											
Effets. . .				0,51				0,37				0,13
Dist. du cent. de grav. à la lig. AA.				44				46				50
Momens. . .				22,44				17,02				6,50
Entre I & II.	18											
II & III.	18											
III & IV.	18	0,51	0,15	0,07								
IV & V.	18	0,31	0,07	0,02								
Effets. . .				0,09								
Dist. du cent. de grav. à la lig. AA.				52								
Momens. . .				4,68								

Forces latérales du côté du vent, & leurs distances à la ligne AA.

Entre la ligne AA & la coupe (a).

Somme des forces latérales du côté du vent.

Entre-deux des plans de flottaison.	N°.	Aires des triangles.	Forces latérales.	Effets.	Distances à la ligne AA.	Momens.
1 ^{re} . & 2 ^e .	1	3,78	2,28	8,61	2,00	17,22
	2	6,98	3,36	16,47	4,00	65,88
2 ^e . & 3 ^e .	1	1,26	1,42	1,78	2,75	4,89
	2	3,78	1,97	7,44	4,35	32,36
3 ^e . & 4 ^e .	2	1,05	1,21	1,27	4,95	6,28
Effets. . . .				35,57	mom.	126,63

Effets.

Momens.

11,61	92,88
20,63	206,30
8,24	115,36
13,20	211,20
5,87	117,40
8,61	189,42
4,11	106,86
5,29	148,12
2,74	87,68
2,90	98,60
1,26	47,88
0,89	35,60
0,51	22,44
0,37	17,02
0,13	6,50
0,09	4,68
35,57	126,63

Du côté du vent. . . 122,02

Du côté sous le vent. 410,62

Restant des effets latéraux = 188,60 des mom. 7815,87

Calcul de la partie de l'arrière du Vaisseau (fig. 39).

Forces directes du côté du vent, & leurs distances à la ligne BB.

Entre les plans de flottaison I & II.

N ^o .	Aires des triangles.	Forces directes.	Effets.	Distance du centre de gravité à la ligne BB.	Moments.
20	0,72	0,01	0,01	1,30	0,01
21	0,72	0,02	0,01	2,17	0,02
22	0,90	0,04	0,04	1,65	0,07
23	0,95	0,05	0,05	2,68	0,13
24	1,08	0,06	0,06	2,16	0,13
25	1,30	0,07	0,09	3,36	0,30
26	1,26	0,07	0,09	2,80	0,25
27	1,48	0,10	0,15	4,08	0,61
28	1,35	0,10	0,13	3,51	0,46
29	1,62	0,11	0,18	4,90	0,88
30	1,48	0,12	0,18	4,30	0,77
31	2,16	0,19	0,41	5,90	2,42
32	1,73	0,18	0,31	5,20	1,61
33	2,30	0,22	0,51	7,11	3,63
34	1,98	0,22	0,44	6,25	2,75
35	2,70	0,25	0,67	8,35	5,59
36	2,03	0,21	0,43	7,40	3,18
37	3,06	0,29	0,89	9,90	8,81
38	2,66	0,29	0,77	8,80	6,78
39	3,60	0,36	1,30	11,70	15,21
40	2,81	0,35	0,98	10,35	10,14
41	4,01	0,42	1,68	13,68	22,98
42	3,38	0,42	1,42	12,15	17,25
43	4,57	0,47	2,15	15,93	34,25
44	3,64	0,44	1,60	14,26	22,82
45	5,17	0,56	2,89	18,67	53,96
46	4,32	0,52	2,25	16,53	37,19
47	5,45	0,70	3,81	21,68	82,60
48	5,89	0,69	4,06	19,36	78,60
49	5,94	1,16	6,89	25,20	173,63
50	7,04	0,94	6,62	22,80	150,94
51	4,55	0,95	4,32	29,11	125,75
52	11,11	2,00	22,22	27,30	606,61

Effets. . . . 67,61 mom. 1470,33

Entre les plans de flottaison II & III.

N ^o .	Aires des triangles.	Forces directes.	Effets.	Distance du centre de gravité à la ligne BB.	Moments.
22	0,72	0,04	0,03	3,20	0,10
23	0,90	0,07	0,06	4,54	0,27
24	0,95	0,10	0,09	3,60	0,32
25	1,35	0,10	0,13	5,25	0,68
26	1,30	0,12	0,16	4,20	0,67
27	1,87	0,12	0,22	6,15	1,35
28	1,48	0,12	0,18	4,94	0,89
29	2,05	0,13	0,25	7,14	1,78
30	1,62	0,14	0,23	5,80	1,33
31	2,48	0,16	0,40	8,37	3,35
32	2,16	0,20	0,43	6,92	2,98
33	2,88	0,20	0,58	9,80	5,68
34	2,30	0,20	0,46	8,30	3,82
35	3,06	0,20	0,61	11,40	6,95
36	2,70	0,29	0,78	9,80	7,64
37	3,40	0,29	0,99	13,20	13,07
38	3,06	0,30	0,92	11,40	10,49
39	3,67	0,30	1,10	15,16	16,68
40	3,60	0,38	1,37	13,26	18,17
41	2,21	0,38	0,84	17,40	14,62
42	4,01	0,40	1,60	15,55	24,56
43	2,21	0,42	0,93	19,77	18,39
44	4,57	0,50	2,28	17,75	40,47
45	3,78	0,50	1,39	22,18	30,83
46	5,17	0,61	3,15	20,30	63,94
47	3,65	0,59	2,15	24,60	52,89
48	5,45	0,75	4,09	22,90	93,66
49	3,82	0,68	2,60	27,00	70,20
50	5,94	1,10	6,53	25,80	168,47
51	2,34	0,38	0,89	29,00	25,81
52	4,55	1,05	4,78	28,37	135,61

Effets. . . . 40,22 mom. 835,67

Forces directes sur la partie de l'arrière du côté du vent, & leurs distances à la ligne BB.

Entre les plans de flottaison III & IV.

Entre les plans de flottaison IV & V.

N°.	Aires des triangles.	Forces directes.	Effets.	Distances du centre de gravité à la ligne BB.	Moments.	N°.	Aires des triangles.	Forces directes.	Effets.	Distances du centre de gravité à la ligne BB.	Moments.
23	0,55	0,01	0,01	8,00	0,08	26	1,00	0,02	0,02	11,70	0,23
24	0,75	0,03	0,02	6,53	0,13	27	0,96	0,02	0,02	14,52	0,29
25	1,25	0,03	0,04	8,80	0,35	28	1,32	0,04	0,05	12,60	0,63
26	1,12	0,06	0,07	7,15	0,50	29	1,12	0,04	0,04	15,60	0,62
27	1,65	0,07	0,11	9,85	1,08	30	1,43	0,06	0,09	13,70	1,23
28	1,53	0,08	0,12	8,08	0,97	31	1,30	0,05	0,06	16,80	1,01
29	1,78	0,07	0,12	11,00	1,32	32	1,70	0,08	0,14	14,90	2,09
30	1,71	0,10	0,17	9,20	1,56	33	1,28	0,10	0,13	18,00	2,34
31	2,13	0,12	0,26	12,30	3,20	34	1,74	0,10	0,17	16,22	2,76
32	2,07	0,17	0,35	10,30	3,60	35	1,27	0,10	0,13	19,25	2,50
33	2,17	0,17	0,37	13,96	5,16	36	1,84	0,12	0,22	17,62	3,88
34	2,40	0,20	0,48	11,95	5,74	37	1,28	0,11	0,14	20,50	2,87
35	2,29	0,18	0,41	15,45	6,33	38	1,92	0,18	0,35	19,00	6,65
36	2,55	0,20	0,51	13,60	6,94	39	1,20	0,14	0,17	21,70	3,69
37	2,40	0,20	0,48	17,20	8,26	40	1,85	0,19	0,35	20,50	7,17
38	2,83	0,20	0,57	15,30	8,72	41	1,32	0,15	0,20	22,90	4,58
39	2,31	0,20	0,46	19,00	8,74	42	1,85	0,20	0,37	21,90	8,10
40	3,06	0,29	0,89	17,16	15,27	43	1,32	0,20	0,26	24,10	6,27
41	2,31	0,30	0,69	20,80	14,41	44	1,84	0,28	0,51	23,30	11,88
42	1,85	0,35	0,65	19,17	12,46	45	1,26	0,19	0,24	25,35	6,08
43	2,29	0,34	0,78	22,60	17,63	46	1,75	0,28	0,49	24,64	12,07
44	1,85	0,38	0,70	21,20	14,84	47	1,20	0,19	0,23	26,50	6,09
45	2,19	0,34	0,74	24,33	18,00	48	1,66	0,30	0,50	25,95	12,97
46	3,15	0,44	1,39	23,10	32,11	49	1,24	0,18	0,22	27,60	6,07
47	2,07	0,34	0,70	25,90	18,13	50	1,66	0,29	0,48	27,55	13,08
48	3,04	0,45	1,37	25,10	34,39	51	0,67	0,28	0,19	28,43	5,40
49	2,07	0,34	0,70	27,50	19,25	52	0,96	0,41	0,39	28,30	11,04
50	3,18	0,62	1,97	26,85	52,89						
51	1,20	0,22	0,26	28,80	7,49						
52	1,95	0,50	0,97	28,50	27,64						
Effets. . . . 16,38 mom. 347,19						Effets. . . . 6,16 mom. 141,59					

Forces directes sur la partie de l'arrière du côté du vent, & leurs distances à la ligne BB.

Entre les plans de flottaison V & VI.

En dessous du VI plan de flottaison.

N ^o .	Aires des triangles.	Forces directes.	Effets.	Distance du centre de gravité à la ligne BB.	Moments.	N ^o .	Aires des triangles.	Forces directes.	Effets.	Distance du centre de gravité à la ligne BB.	Moments.
28	0,72	0,01	0,01	17,20	0,17	8	0,28	0,06	0,02	14,70	0,29
29	0,56	0,02	0,01	19,24	0,19	10	0,48	0,06	0,03	15,10	0,45
30	0,84	0,03	0,02	17,90	0,36	11	0,49	0,06	0,03	15,60	0,47
31	0,56	0,03	0,02	20,10	0,40	14	0,54	0,03	0,02	16,20	0,32
32	0,97	0,05	0,05	18,90	1,44	16	0,63	0,02	0,01	16,70	0,17
33	0,56	0,06	0,03	20,80	0,62	18	0,67	0,02	0,01	17,30	0,17
34	0,96	0,07	0,07	19,90	1,39	20	0,72	0,02	0,01	17,80	0,18
35	0,56	0,06	0,03	21,60	0,65	22	0,76	0,02	0,01	18,40	0,18
36	0,95	0,05	0,05	20,75	1,04	24	0,76	0,02	0,01	19,00	0,19
37	0,56	0,06	0,03	22,40	0,67	26	0,81	0,02	0,02	19,50	0,39
38	0,96	0,10	0,10	21,60	2,16	28	0,95	0,03	0,03	20,10	0,60
39	0,67	0,10	0,07	23,20	1,62	30	0,95	0,03	0,03	20,80	0,62
40	0,90	0,08	0,07	22,50	1,57	32	0,95	0,03	0,03	21,40	0,64
41	0,67	0,07	0,05	24,10	1,20	34	0,95	0,03	0,03	22,00	0,66
42	0,99	0,12	0,12	23,50	2,82	36	0,95	0,04	0,04	22,60	0,90
43	0,67	0,09	0,06	25,00	1,50	38	0,95	0,04	0,04	23,30	0,93
44	0,99	0,17	0,17	24,40	4,15	40	1,29	0,05	0,06	24,00	1,44
45	0,67	0,08	0,05	25,80	1,29	42	1,36	0,08	0,11	24,60	2,71
46	0,94	0,17	0,16	25,40	4,06	44	1,36	0,10	0,14	25,30	3,54
47	0,67	0,10	0,07	26,70	1,87	46	1,43	0,10	0,14	26,00	3,64
48	0,90	0,19	0,17	26,40	4,49	48	1,43	0,10	0,14	26,70	3,74
49	0,67	0,10	0,07	27,60	1,93	50	1,50	0,10	0,15	27,40	4,11
50	0,93	0,18	0,17	27,30	4,64	52	1,03	0,10	0,10	28,00	2,88
51	0,45	0,29	0,13	28,25	3,67	Effets. 1,21 mom. 29,22					
52	0,50	0,31	0,15	28,10	4,21	quill.	20,85	0,07	1,46	21,30	31,10
Effets. 1,93 mom. 48,11						flambet de gouvern.	10,00	0,10	1,00	29,40	29,40
						étrav.	3,85	0,04	0,15	14,00	2,15
						Effets. 2,61 mom. 62,65					

Forces directes sur la partie de l'arrière du côté sous le vent, & leurs distances à la ligne BB.

Entre les plans de flottaïson I & II.

N ^o .	Aires des triangles.	Forces directes.	Effets.	Distance du centre de gravité à la ligne BB.	Moments.
39	1,01	0,02	0,02	44,40	0,89
41	1,84	0,07	0,13	43,70	5,68
42	0,40	0,01	0,00	45,00	
43	2,63	0,10	0,26	42,80	11,13
44	0,65	0,02	0,01	44,44	0,44
45	4,23	0,23	0,97	41,20	39,96
46	1,53	0,08	0,12	43,50	5,22
47	5,47	0,35	1,91	38,70	73,92
48	3,24	0,20	0,65	41,70	27,10
49	5,04	0,59	2,97	35,00	103,95
50	7,65	0,48	3,67	38,70	142,03
51	2,25	0,42	0,94	31,80	29,89
52	11,88	0,34	15,92	33,80	538,10

Effets. 27,57 mom. 978,31

Entre les plans de flottaïson II. & III.

35	1,03	1,01	0,01	42,00	0,42
37	1,60	0,03	0,05	41,50	2,07
39	2,47	0,08	0,20	40,50	8,10
40	1,01	0,03	0,03	42,20	1,27
41	3,27	0,14	0,46	39,00	17,94
42	1,84	0,08	0,15	41,30	6,19
43	3,27	0,12	0,39	37,20	14,51
44	2,63	0,12	0,32	39,80	12,74
45	2,90	0,22	0,64	35,20	22,53
46	4,23	0,26	1,10	37,80	41,58
47	2,28	0,22	0,50	33,20	16,60
48	5,47	0,40	2,19	35,40	77,53
49	1,89	0,12	0,23	31,60	7,27
50	5,04	0,48	2,42	33,00	79,86
52	2,25	0,50	1,13	31,40	35,48

Effets. 9,82 mom. 344,09

Entre les plans de flottaïson III & IV.

N ^o .	Aires des triangles.	Forces directes.	Effets.	Distance du centre de gravité à la ligne BB.	Moments.
31	0,71	0,01	0,01	39,30	0,39
33	1,29	0,02	0,03	38,80	1,16
35	1,86	0,04	0,07	37,80	2,65
36	0,85	0,02	0,02	39,70	0,79
37	1,89	0,05	0,09	36,50	3,28
38	1,33	0,05	0,07	38,70	2,71
39	1,72	0,05	0,09	35,20	3,17
40	2,05	0,10	0,20	37,40	7,48
41	1,39	0,06	0,08	33,80	2,70
42	2,75	0,18	0,49	36,00	17,64
43	1,25	0,07	0,09	32,50	2,92
44	2,72	0,20	0,54	34,40	18,58
45	0,90	0,04	0,04	31,40	1,26
46	2,41	0,18	0,43	32,80	14,10
47	0,57	0,02	0,01	30,70	0,31
48	1,90	0,14	0,27	31,70	8,56
50	1,57	0,12	0,19	30,80	5,85

Effets. 2,72 mom. 93,55

Entre les plans de flottaïson IV & V.

31	1,06	0,01	0,01	34,40	0,34
32	0,56	0,01	0,01	36,30	0,36
33	1,06	0,01	0,01	33,10	0,33
34	1,03	0,02	0,02	35,40	0,71
35	0,72	0,01	0,01	31,90	0,32
36	1,49	0,03	0,04	34,30	1,37
38	1,79	0,03	0,05	32,40	1,62
40	1,52	0,02	0,03	31,90	0,96
42	1,14	0,02	0,02	31,30	0,63
44	0,77	0,02	0,01	30,80	0,31
46	0,38	0,02	0,01	30,50	0,30

Effets. 0,22 mom. 7,25

10,00 5,80 58,00 30,15 74,70

Forces

Forces latérales du côté du vent, & leurs distances à la ligne AA.

Entre-deux des plans de flottail.	N°.	Aires des triang.	Forces latér.	Effets	N°.	Aires des triang.	Forces latér.	Effets	N°.	Aires des triang.	Forces latér.	Effets
Entre I & II.	20	0,72	0,37	0,27	21	0,72	0,36	0,26	22	0,90	0,40	0,36
II & III.									22	0,72	0,28	0,20
				Effets.				0,26				0,56
				Dist. du cent. de grav. à la lig. AA.56				64				62
				Momens. 15,12				16,64				34,72
Entre I & II.	23	0,95	0,40	0,38	24	1,08	0,55	0,59	25	1,30	0,56	0,73
II & III.	23	0,90	0,23	0,21	24	0,95	0,38	0,36	25	1,35	0,55	0,47
III & IV.	23	0,55	0,11	0,06	24	0,75	0,21	0,16	25	1,25	0,21	0,26
				Effets.				1,11				1,46
				Dist. du cent. de grav. à la lig. AA.70				68				76
				Momens. 45,50				75,48				110,96
Entre I & II.	26	1,26	0,63	0,79	27	1,48	0,62	0,92	28	1,35	0,70	0,94
II & III.	26	1,30	0,51	0,66	27	1,87	0,47	0,89	28	1,48	0,63	0,93
III & IV.	26	1,12	0,30	0,34	27	1,65	0,30	0,49	28	1,53	0,44	0,67
IV & V.	26	1,00	0,20	0,20	27	0,96	0,18	0,17	28	1,32	0,12	0,16
V & VI.	26				27	0,53	0,16	0,08	28	0,72	0,12	0,09
				Effets.				2,55				2,79
				Dist. du cent. de grav. à la lig. AA.74				82				80
				Momens. 147,26				209,10				223,20
Entre I & II.	29	1,62	0,70	1,13	30	1,48	0,76	1,12	31	2,16	0,81	1,75
II & III.	29	2,05	0,50	1,02	30	1,62	0,65	1,05	31	2,48	0,60	1,49
III & IV.	29	1,78	0,30	0,53	30	1,71	0,42	0,72	31	2,13	0,40	0,85
IV & V.	29	1,12	0,19	0,20	30	1,43	0,32	0,46	31	1,30	0,27	0,35
V & VI.	29	0,56	0,29	0,16	30	0,84	0,19	0,16	31	0,56	0,29	0,16
				Effets.				3,51				4,60
				Dist. du cent. de grav. à la lig. AA.88				86				94
				Momens. 267,52				301,86				432,40
Entre I & II.	32	1,73	0,90	1,56	33	2,30	0,91	2,09	34	1,98	0,94	1,86
II & III.	32	2,16	0,73	1,58	33	2,88	0,64	1,84	34	2,30	0,77	1,77
III & IV.	32	2,07	0,47	0,91	33	2,17	0,47	1,02	34	2,40	0,55	1,32
IV & V.	32	1,70	0,31	0,54	33	1,28	0,31	0,40	34	1,74	0,33	0,57
V & VI.	32	0,97	0,28	0,27	33	0,56	0,33	0,18	34	0,96	0,33	0,32
				Effets.				5,53				5,84
				Dist. du cent. de grav. à la lig. AA.92				100				98
				Momens. 447,15				553,00				572,32
Entre I & II.	35	2,70	0,93	2,51	36	2,03	0,90	1,83	37	3,06	1,08	3,30
II & III.	35	3,06	0,67	2,00	36	2,70	0,83	2,24	37	3,40	0,74	2,52
III & IV.	35	2,29	0,50	1,10	36	2,55	0,60	1,53	37	2,40	0,60	1,44
IV & V.	35	1,27	0,33	0,42	36	1,87	0,41	0,77	37	1,28	0,49	0,63
V & VI.	35	0,56	0,39	0,22	36	0,95	0,34	0,32	37	0,56	0,46	0,26
				Effets.				6,65				8,15
				Dist. du cent. de grav. à la lig. AA.100				102				112
				Momens. 672,04				695,76				912,80

Forces latérales du côté du vent, & leurs distances à la ligne AA.

Entre-deux des plans de flottail.	N°.	Aires des triang.	Forces latér.	Effets	N°.	Aires des triang.	Forces latér.	Effets	N°.	Aires des triang.	Forces latér.	Effets
Entre I & II.	38	2,66	1,16	3,09	39	3,60	1,11	4,00	40	2,81	1,14	3,20
II & III.	38	3,06	0,88	2,59	39	3,67	0,83	3,05	40	3,60	0,94	3,38
III & IV.	38	2,83	0,66	1,87	39	2,31	0,74	1,71	40	3,06	0,73	2,23
IV & V.	38	1,92	0,53	1,02	39	1,20	0,53	0,64	40	1,85	0,52	0,96
V & VI.	38	0,96	0,44	0,42	39	0,67	0,50	0,37	40	0,90	0,49	0,44
Effets. . .				9,09				9,77				10,21
Dist. du cent. de grav. à la lig. AA.				110				118				116
Momens. .				999,90				1152,86				1184,36
Entre I & II.	41	4,02	1,08	4,33	42	3,38	1,15	4,89	43	4,57	1,14	5,21
II & III.	41	4,01	0,94	3,77	42	4,01	1,00	4,01	43	4,01	1,12	4,49
III & IV.	41	2,31	0,88	2,03	42	3,33	0,84	2,80	43	2,29	1,09	2,50
IV & V.	41	1,32	0,69	0,91	42	1,85	0,68	1,26	43	1,32	0,95	1,15
V & VI.	41	0,67	0,58	0,39	42	0,99	0,66	0,65	43	0,67	0,70	0,47
Effets. . .				11,43				13,61				13,82
Dist. du cent. de grav. à la lig. AA.				124				122				130
Momens. .				1417,32				1660,43				1795,60
Entre I & II.	44	3,64	1,15	4,19	45	5,17	1,15	5,94	46	4,32	1,14	4,92
II & III.	44	4,57	1,12	5,12	45	3,78	1,32	4,99	46	5,17	1,21	6,26
III & IV.	44	3,33	1,04	3,46	45	2,19	1,22	2,67	46	3,15	1,21	3,81
IV & V.	44	1,84	1,01	1,86	45	1,26	1,01	1,27	46	1,75	1,12	1,96
V & VI.	44	0,99	0,79	0,78	45	0,67	0,78	0,52	46	0,94	0,83	0,78
Effets. . .				15,41				15,39				17,73
Dist. du cent. de grav. à la lig. AA.				128				136				134
Momens. .				1972,48				2093,04				2375,82
Entre I & II.	47	5,45	1,39	7,57	48	5,89	1,24	7,30	49	5,94	1,77	8,57
II & III.	47	3,65	1,54	5,62	48	5,45	1,48	8,07	49	3,81	1,85	7,07
III & IV.	47	2,07	1,50	2,69	48	3,04	1,44	4,38	49	2,07	1,28	2,45
IV & V.	47	1,20	0,96	1,15	48	1,66	1,20	1,99	49	1,24	1,00	1,24
V & VI.	47	0,67	0,79	0,53	48	0,90	0,89	0,80	49	0,67	0,75	0,50
Effets. . .				17,56				22,54				19,83
Dist. du cent. de grav. à la lig. AA.				142				140				148
Momens. .				2493,52				3155,62				2934,84
Entre I & II.	50	7,04	1,49	10,49	51	4,55	2,16	9,83	52	11,11	2,04	22,66
II & III.	50	5,94	1,94	11,52	51	2,34	1,46	3,42	52	4,55	2,11	9,60
III & IV.	50	3,18	1,70	5,41	51	1,20	1,18	1,42	52	1,95	1,65	3,22
IV & V.	50	1,66	1,50	2,16	51	0,67	1,32	0,82	52	0,96	1,40	1,24
V & VI.	50	0,93	0,98	0,91	51	0,45	1,32	0,59	52	0,50	1,37	0,68
Effets. . .				30,49				16,08				37,50
Dist. du cent. de grav. à la lig. AA.				146				153				151
Momens. .				4451,54				2460,24				5662,50

Forces latérales du côté du vent, & leurs distances à la ligne AA.

Entre les plans de flottaifon V & VI.						En deffous du VI. plan de flottaifon.					
N ^o .	Aires des triangles.	Forces latérales.	Effets.	Distance du centre de gravité à la ligne AA.	Momens.	N ^o .	Aires des triangles.	Forces directes.	Effets.	Distance du centre de gravité à la ligne AA.	Momens.
7	0,45	0,11	0,05	21,00	1,05	de ci.	cont.	effet	4,85	mom.	386,25
9	0,45	0,11	0,05	27,00	1,35	42	1,36	0,53	0,72	123,00	88,56
11	0,45	0,11	0,05	33,00	1,65	44	1,36	0,56	0,76	129,00	98,04
13	0,45	0,13	0,06	39,00	2,34	46	1,43	0,60	0,86	135,00	116,10
15	0,45	0,10	0,04	45,00	1,80	48	1,43	0,69	0,99	141,00	139,59
17	0,45	0,08	0,04	51,00	2,04	50	1,50	0,70	1,05	147,00	154,35
19	0,45	0,10	0,04	57,00	2,28	52	1,03	0,70	0,72	151,00	108,72
21	0,45	0,10	0,04	63,00	2,52	Effets. . . . 9,95 mom. 1091,61					
23	0,81	0,10	0,08	69,00	3,52	étrav.	3,85	2,4	1,65	9,00	15,21
25	0,90	0,11	0,10	75,00	7,50	quill.	20,85	0,58	12,09	80,00	967,20
Effets. . . . 0,55 mom. 28,05						à doub.	10,00	0,70	7,00	156,00	1092,00
En deffous du VI. plan de flottaifon.						Effets. 20,78 mom. 2074,41					
8	0,28	0,53	0,15	21,00	3,15	Somme des forces directes, & de leurs momens par rapport à la ligne BB.					
10	0,48	0,46	0,22	27,00	5,94						
12	0,49	0,40	0,20	33,00	6,60	Effets.		Momens.			
14	0,54	0,30	0,16	39,00	6,24	67,61		1470,33			
16	0,63	0,30	0,19	45,00	8,55	40,12		835,67			
18	0,67	0,30	0,20	51,00	10,20	16,38		347,19			
20	0,72	0,30	0,22	57,00	12,54	6,16		141,59			
22	0,76	0,30	0,23	63,00	14,49	1,93		48,11			
24	0,76	0,30	0,23	69,00	15,87	1,21		29,22			
26	0,81	0,30	0,24	75,00	18,00	2,61		62,65			
28	0,95	0,35	0,33	81,00	26,43	27,57		978,31			
30	0,95	0,35	0,35	87,00	30,45	9,82		344,09			
32	0,95	0,36	0,34	93,00	31,62	2,72		93,55			
34	0,95	0,39	0,37	99,00	36,63	0,22		7,25			
36	0,95	0,38	0,36	105,00	37,80	58,00		1748,70			
38	0,95	0,40	0,38	111,00	42,18	Porté ci-cont. effets. 4,85 mom. 386,25					
40	1,29	0,53	0,68	117,00	79,56						
Porté ci-cont. effets. 4,85 mom. 386,25						234,45		6106,66			

T ij

Forces latérales sur la partie de l'arrière du côté sous le vent, & leurs dist. à la lig. AA.

Entre-deux des lig. de flottail.	N ^o .	Aires des triang.	Forces latér.	Effets	N ^o .	Aires des triang.	Forces latér.	Effets	N ^o .	Aires des triang.	Forces latér.	Effets
Entre III & IV.	31	0,17	0,23	0,16					33	1,29	0,23	0,30
IV & V.	31	1,06	0,10	0,11	32	0,56	0,24	0,13	33	1,06	0,25	0,26
Effets.				0,27				0,13				0,56
Dist. du cent. de grav. à la lig. AA. 94								92				100
Momens.				25,38				11,96				56,00
Entre II & III.					35	1,03	0,10	0,20				
III & IV.					35	1,86	0,23	0,43	36	0,85	0,23	0,19
IV & V.	34	1,03	0,20	0,20	35	0,72	0,10	0,07	36	1,49	0,19	0,28
Effets.				0,20				0,70				0,47
Dist. du cent. de grav. à la lig. AA. 98								106				104
Momens.				19,60				74,00				48,88
Entre I & II.									39	1,01	0,27	0,34
II & III.	37	1,60	0,35	0,56	38	0,45	0,12	0,25	39	2,47	0,37	0,91
III & IV.	37	1,89	0,30	0,57	38	1,33	0,32	0,43	39	1,72	0,32	0,55
IV & V.					38	1,79	0,19	0,34				
Effets.				1,13				0,81				1,80
Dist. du cent. de grav. à la lig. AA. 112								110				118
Momens.				126,56				90,00				212,40
Entre I & II.					41	1,84	0,44	0,81	42	0,40	0,12	0,05
II & III.	40	1,01	0,32	0,32	41	3,27	0,49	1,60	42	1,84	0,47	0,80
III & IV.	40	2,05	0,39	0,80	41	1,39	0,38	0,53	42	2,75	0,44	1,21
IV & V.	40	1,52	0,19	0,29					42	1,14	0,28	0,32
Effets.				1,41				2,94				2,44
Dist. du cent. de grav. à la lig. AA. 116								124				122
Momens.				163,56				364,56				297,68
Entre I & II.					44	0,65	0,25	0,16	45	4,23	0,49	2,07
II & III.	43	2,63	0,45	1,18	44	2,63	0,49	1,29	45	2,90	0,62	1,80
III & IV.	43	3,27	0,56	1,83	44	2,72	0,53	1,44	45	0,90	0,44	0,40
IV & V.	43	1,25	0,43	0,54	44	0,77	0,38	0,29				
Effets.				3,55				3,18				4,27
Dist. du cent. de grav. à la lig. AA. 130								128				130
Momens.				461,50				407,04				580,72
Entre I & II.					47	5,47	0,65	2,27	48	3,24	0,53	2,25
II & III.	46	4,23	0,57	2,41	47	2,28	0,79	1,80	48	5,47	0,80	4,38
III & IV.	46	2,41	0,60	1,45	47	0,57	0,18	0,10	48	1,90	0,70	1,33
IV & V.	46	0,38	0,38	0,14								
Effets.				4,63				4,17				7,96
Dist. du cent. de grav. à la lig. AA. 134								142				140
Momens.				620,43				592,14				1114,40
Entre I & II.					50	7,65	0,70	5,35	51	2,25	1,20	2,70
II & III.	49	5,04	0,94	4,74	50	5,04	1,12	5,04				
III & IV.	49	1,89	0,80	1,51	50	1,57	0,70	1,10				
Effets.				6,25				12,09				2,70
Dist. du cent. de grav. à la lig. AA. 148								146				153
Momens.				915,00				1765,14				413,10

Forces latérales sur la partie de l'arrière du côté sous le vent, & leurs distances à la ligne AA.

Entre-deux des lig. de flottais.	N ^o .	Aires des triang.	Forces latér.	Effets.
Entre I & II.	52	11,88	1,38	16,39
II & III.	52	2,25	1,45	3,26
Effets. . . 19,65				
Dist. du cent. de grav. à la lig. AA. 151				
Momens. . 2967,15				

Somme des forces latérales sous le vent, & de leurs momens par rapport à la lig. AA.

Effets.	Momens.
0,27	25,38
0,13	11,96
0,56	50,00
0,20	19,60
0,70	74,00
0,47	48,88
1,13	126,56
0,82	90,00
1,80	212,40
1,41	163,56
2,94	364,56
2,44	297,68
3,55	461,50
3,18	407,04
4,27	580,72
4,63	620,42
4,17	592,14
7,96	1114,40
6,25	925,00
12,09	1765,14
2,70	413,10
19,65	2967,15
81,32	11330,59 sous le vent.

Somme des forces latérales au vent, & de leurs momens par rapport à la ligne AA.

Effets.	Momens.
0,27	15,12
0,26	16,64
0,56	34,72
0,65	45,50
1,11	75,48
1,46	110,96
1,99	147,26
2,55	209,10
2,79	223,20
3,04	267,52
3,51	301,86
4,60	432,40
4,86	447,12
5,53	553,00
5,84	572,32
6,34	672,04
6,69	695,76
8,15	912,80
9,09	999,90
9,77	1152,86
10,21	1184,36
11,43	1417,32
13,61	1660,42
13,82	1796,60
15,41	1972,48
15,39	2093,04
17,73	2375,82
17,56	2493,52
22,54	3155,60
19,83	2934,84
30,49	4451,54
16,08	2460,24
37,50	5662,50
0,55	28,05
9,95	1091,61
20,78	2074,41
351,94	44737,91 au vent.
81,32	11330,59 sous le vent.
270,62	33407,32

D'après ces calculs, on a les effets des forces & leurs momens.

Sur la partie de l'avant du Vaisseau, figure 38.

Fig. 134.	{	Effets directs.	331,30
		Leurs momens par rapport à <i>BB</i>	6737,31
140.	{	Effets latéraux.	288,60
		Leurs momens par rapport à <i>AA</i> *.	7825,87

Sur la partie de l'arrière du Vaisseau, figure 39.

147.	{	Effets directs.	234,45
		Leurs momens par rapport à <i>BB</i>	6106,66
149.	{	Effets latéraux.	270,62
		Leurs momens par rapport à <i>AA</i>	33407,32

Suivant ce qui a été dit ci-devant, les effets sur la partie de l'avant du Vaisseau doivent être multipliés par 6, & ceux sur la partie de l'arrière par 7, & par conséquent leurs momens.

Effets directs de l'avant	=	331,30 × 6 =	1987,80
Effets directs de l'arrière	=	234,45 × 7 =	1641,15
Effets directs			<u>3628,95</u>
Moment de l'avant	=	6737,31 × 6 =	40423,86
Moment de l'arrière	=	6106,66 × 7 =	<u>42746,62</u>
Momens. . . .			83170,48

D'où $\frac{83170,48}{3628,95} = 22,91$ = la distance de la ligne *BB* au centre de gravité des effets directs; & $\frac{1628,95}{13} = 279,15$ = l'effet direct ou la résistance.

Effets latéraux de l'avant	=	288,60 × 6 =	1731,60
Effets latéraux de l'arrière	=	270,62 × 7 =	1894,34
Effets latéraux.			<u>3625,94</u>
Momens de l'avant	=	7825,87 × 6 =	46955,22
Momens de l'arrière	=	33407,32 × 7 =	<u>233851,24</u>
Momens. . .			280806,46

D'où $\frac{280806,46}{3625,94} = 77,44$ = la distance de la ligne *AA* au centre de gravité des effets latéraux, & $\frac{1625,94}{13} = 278,92$ = l'effet latéral

* La ligne *AA*, qui est l'axe des momens des effets latéraux, n'est & ne peut être représentée que dans la figure 40.

ou la résistance, quand la force absolue est égale à la distance entre les coupes *aa*, *bb*, *cc*, &c.

La distance de la ligne *BB* à la ligne *CC* dans le plan de flottaison *Fig. 38*, supérieur = 22,3. Soustrayant cette quantité de 22,91, il reste 0,68 ^{39 & 40}. pour la distance de la résistance directe du côté sous le vent à la ligne *CC*; ainsi tracez une ligne *FD* (*figure 40*) à une distance de 0,68 de la ligne *CC*, & qui lui soit parallèle. Tracez parallèlement aux coupes la ligne *FE* à une distance de 77,44 pieds de la ligne *AA*. Portez de *F* en *D* & de *F* en *E* les quantités 279,15 & 278,92 des résistances directes & latérales prises d'après quelque échelle. Finissez le rectangle *FDGE*; la diagonale *FG* sera la direction moyenne horizontale de l'eau.

Mais si nous faisons attention à ce qui a été dit ci-devant de la multiplication des forces par 6 & 7, on verra d'après le paragraphe 14, que ce sont les directions contraires de l'eau qui donnent lieu à ces co-efficieus; c'est-à-dire, que c'est à cause que l'eau qui est en avant de la plus grande largeur, va en partie dans le même sens que le Vaisseau, & que l'eau qui est de l'arrière, va dans un sens contraire; & cela provient de l'élévation de l'eau sur l'avant, & de son abaissement en arrière. L'on a supposé l'élévation d'un demi-pied au-dessus, & l'abaissement d'un demi-pied au-dessous du niveau naturel de l'eau.

Ainsi, si sur la figure 38 qui représente l'avant du Vaisseau, vous faites une addition de demi-pied au-dessus de la ligne de flottaison supérieure, & si sur la figure 39 qui représente l'arrière, vous faites une soustraction aussi d'un demi-pied sur le tirant-d'eau, on trouvera que la force latérale se transportera de 1,5 pieds de l'avant, & que la force directe se rapprochera de 0,3 pieds de la ligne *CC*.

Ce changement est exprimé par *fe* & *fd*, (*figure 40*) & finissant le rectangle, *fg* représentera la direction moyenne horizontale de l'eau.

Ici il faut observer que cette direction moyenne n'est pas au niveau de l'eau, où l'on peut supposer le centre de gravité du Vaisseau, mais quelques pieds en dessous. C'est pourquoi la direction moyenne de l'eau ne passe pas par le centre de gravité, mais en dessous à peu près dans la verticale passant par ce centre. Ce Vaisseau inclinant de 7 degrés, ne deviendra donc pas trop ardent: mais si l'inclinaison augmente, le centre de gravité se transportera sous le vent de la direction moyenne, d'où le Navire deviendra plus ardent.

Si ce Vaisseau avoit été plus taillé de l'avant & plus plein de l'arrière, de maniere que le centre de gravité de la partie submergée se fût trouvé de 2 pouces plus de l'arrière, la force latérale auroit été un peu plus de l'avant, & la direction moyenne auroit passé de quelques pouces en avant du centre de gravité du Bâtiment, ce qui l'eut rendu plus ardent.

Voyons à présent où la direction moyenne se rencontre lorsque l'on ne multiplie pas les effets par les co-efficiens 6 & 7.

Les effets directs de l'avant & de l'arrière = $331,30 + 234,45 = 565,75$; leurs momens = $6737,31 + 6106,66 = 12843,97$; & $\frac{12843,97}{565,76} = 22,70$; de laquelle quantité soustrayant 22,3 , il restera 0,40 qui est la distance de la résistance directe à la ligne CC .

Les effets latéraux de l'avant & de l'arrière = $288,6 + 270,62 = 559,22$; leurs momens $7825,87 + 33407,32 = 41233,19$; & $\frac{41233,19}{559,22} = 73,73$; soustrayez cette quantité de 77,44, il restera 3,71 : on ne peut plus supposer dans ce cas, comme on l'a fait ci-devant, qu'il y ait une élévation ou un abaissement d'eau : ainsi, le centre des effets des forces latérales fera en km à 3,71 pieds en avant du lieu où on l'avoit trouvé ci-dessus. Négligeant toujours cette élévation ou abaissement d'eau, le centre des effets directs se transportera aussi plus au vent, comme dans la ligne kl ; d'où la direction moyenne fera dans km : cette direction moyenne devoit donc passer à une distance fp , (à peu près de 2 pieds $\frac{1}{2}$) à l'avant & au vent du centre de gravité o du Vaisseau.

De cette maniere on a deux directions moyennes de l'eau ; il est question de savoir quelle est la bonne.

Suivant l'usage ordinaire de gréer les Vaisseaux, le centre de gravité commun des voiles, par rapport à la longueur, doit se trouver en P , à 13 pieds en avant du centre de gravité ; sa hauteur à 78 pieds au-dessus de la flottaison. Quand le Vaisseau viendra à incliner de 7 degrés, ce centre de gravité des voiles se trouvera à 9 pieds $\frac{1}{2}$ sous le vent du grand axe du plan de flottaison ; & par rapport à l'épaisseur des mâts & des verges, & à la courbure que prennent les mâts, il y aura encore sûrement bien 2 pieds $\frac{1}{2}$: d'où le centre de gravité des voiles tomberoit en Q , à 12 pieds sous le vent du grand axe.

Comme le Vaisseau suit toujours la route CC , la voileure QR doit être orientée de maniere qu'elle se trouve perpendiculaire à la résistance

tance moyennede l'eau : si donc par Q on trace QT perpendiculaire à QR , la ligne QT devra être parallèle à kn ; & comme dans ce cas-ci, QT se rencontre précisément dans l'alignement de kn , le Vaisseau ferait sa route CC sans qu'on eût besoin de mettre la barre de l'un ou de l'autre bord : mais c'est en supposant les voiles des surfaces planes.

Mais comme le vent, en enflant les voiles, 1°. leur cause une courbure qui ne permet pas de les considérer comme des plans ; 2°. à cause de sa direction, venant du côté du lof pour sortir du côté opposé, il forme cette espece de poche plus sous le vent qu'au vent : le centre de son effet sur les voiles ne peut se trouver au milieu, mais il doit se transporter de la distance QR du côté sous le vent ; & cette distance doit être plus ou moins grande, selon qu'elles sont plus ou moins larges. Je veux, pour un moyen, supposer dans ce Vaisseau que cette distance ne surpasse pas 6 pieds : De-là, la résultante de l'effort du vent dans les voiles sera dans la ligne SR , & le Vaisseau tendra à venir au vent, tournant autour de son centre de gravité o , avec un moment de force $= Sp \times$ la résistance du Vaisseau selon la direction kn : mais comme le Bâtiment doit tailler de l'avant selon la ligne CC , il n'y a que le gouvernail qui puisse le contenir dans cette route, & pour cet effet, il faudroit que le moment de l'effet latéral de l'eau sur ledit gouvernail, multiplié par sa distance au centre de gravité du Navire, fût égal au moment ci-dessus $Sp \times$ la résistance, &c. : or, ces momens ne pourroient être égaux que lorsque le gouvernail feroit un angle de 15 degrés avec le grand axe du Vaisseau.

Une Frégate de cette forme dont le centre de gravité est à près de 2 pieds $\frac{1}{2}$ en avant du milieu de la longueur de tête en tête, & dont les lisses de l'avant auroient une pareille courbure, ne pourroit, d'après l'expérience, être fort ardente : ainsi, avec une inclinaison de 7 degrés, elle ne pourroit le devenir au point qu'on soit obligé de tenir la barre à 15 degrés au vent de la ligne du milieu. On a donc droit de conclure que la direction moyenne de l'eau ne peut être dans la ligne kn , mais qu'elle doit passer plus près du centre de gravité o comme en *fg*, & elle pourroit se trouver sous le vent du même centre.

Supposons encore que l'eau qui est en arriere de la plus grande largeur du Vaisseau dans la position où il est actuellement, n'influe pour rien sur la disposition à venir au vent ; que son effort sur la partie de l'avant seule puisse occasionner cette disposition : l'effet

direct = 331,3 ; son moment = 6737,31 ; & $\frac{6737,31}{331,3} = 20,33$: soustrayant cette quantité, de 22,3 , la distance de la résistance directe à la ligne *CC* du côté du vent = 1,97 pieds : cela donne la ligne *qr*. L'effet latéral de l'avant = 288,6 ; son moment = 7825,87 ; & $\frac{7825,87}{288,6} = 27,11$, c'est-à-dire, est égal à la distance du centre de gravité des forces latérales à la ligne *AA* : cela donne *qs*. Finissant le rectangle de ces effets, la diagonale *qt* sera la direction moyenne de l'eau. Par le centre de gravité *o*, sur cette ligne *qt* prolongée, abaissez la perpendiculaire *ou* : du point *R* abaissez à *ou* la perpendiculaire *RS* qui sera parallèle à *qu*. Le Vaisseau tendra à venir au vent, tournant autour de son centre de gravité *o*, avec un moment de force = *Su* × la résistance du Vaisseau *qr*.

Cette tension à venir au vent ne pourra être contre-balancée par le gouvernail, tant que le centre d'effort de la voilure demeurera en *R*. Il faudroit qu'elle fût portée de l'avant, de manière que la résultante de l'effort du vent dans les voiles se trouvât dans la ligne *qt* ou quelques pieds de l'arrière : & encore quand il seroit possible de porter autant de l'avant le centre de gravité de la voilure, on ne pourroit cependant contenir le Vaisseau, car le Navire inclinant, la partie de l'avant principalement devroit plonger par la force du vent dans les voiles : par-là la direction moyenne de l'eau se transporterait encore plus de l'avant ; ainsi il ne seroit pas possible d'empêcher le Vaisseau de venir au vent.

Il est donc absurde de poser pour principe que l'eau de l'arrière de la plus grande coupe du Vaisseau, n'influe pour rien sur sa disposition à venir au vent.

On a rempli dans ce Chapitre l'objet qu'on s'étoit précédemment proposé, y prouvant avec la plus grande évidence qu'on ne s'est point mépris en établissant le principe du calcul de la résistance de l'eau contre le Vaisseau ; que non-seulement la partie de l'arrière doit être calculée comme celle de l'avant, mais encore que l'expression de l'effet de l'eau sur cette partie de l'arrière, doit avoir un certain co-efficient plus grand que celui qui convient à l'expression pour la partie de l'avant.

On peut aussi trouver l'aire du plan de résistance pour ce Vaisseau navigant avec vent de côté dans l'état d'inclinaison, & avec la dérive qu'on lui a supposés.

On a déjà trouvé que la somme des effets directs de l'avant & de l'arrière multipliée par 6 & 7, = 3698,95 ; & comme la distance entre les coupes *aa*, *bb*, &c. qu'on a considérée comme force absolue = 6 pieds, selon les paragraphes 16 & 17, l'aire du plan de résistance sera = $\frac{3698,95}{6 \times 11} = 46,52$ pieds quarrés. On voit dans le paragraphe 18, que le plan de résistance du même Vaisseau allant vent-arrière = 36,24 : par conséquent, pour que le Vaisseau dans les deux cas cingle avec la même vitesse, il faudra qu'il présente au vent une bien plus grande étendue de voilure vent de côté que vent-arrière *, & cela non-seulement à cause de la plus grande surface du plan de flottaison, mais encore vu l'obliquité du vent avec les voiles.

La ligne *PQ* (fig. 38) est la résistance latérale, la ligne *PR* la résistance verticale, & la ligne *PS* leur direction moyenne, calculées seulement pour cette partie du Vaisseau.

* Vent-arrière, le Vaisseau allant dans le même sens que le vent, la vitesse de ce courant d'air est moindre à bord de toute celle du Navire : vent de côté, la vitesse du vent ou du courant d'air ne doit souffrir d'autre déduction à bord, que celle qu'a le Vaisseau sur le côté, qui peut se représenter par le sinus de l'angle de dérive : ainsi il est clair que le vent demeure toujours plus en force quand son lit est perpendiculaire au grand axe du Vaisseau, que quand l'un & l'autre sont dans la même direction.

Ces calculs sont d'autant plus inutiles à entreprendre, quant à présent, que l'on en connoît encore fort peu le fondement physique, les élémens de l'effort du vent sur les voiles ; car si l'on ne faisoit entrer dans le calcul que la densité & la vitesse du mouvement de l'air, comment seroit-il possible d'expliquer un fait d'expérience que l'on doit particulièrement à *DON GEORGE JUAN*, Chef-d'Escadre des Armées Navales de Sa Majesté Catholique (dans son Examen Maritime, théorique & pratique de la Construction des Vaisseaux, dont la traduction, par M. Levêque, paroîtra bientôt) ? savoir, qu'un Bâtiment bon voilier prend une très-grande partie de la vitesse du vent. Les parties élémentaires de l'eau sont dures, sennes, infiniment peu susceptibles de compression ; celles de l'air au contraire sont élastiques, & se condensent dans l'espace de cu-de-lac que forme la voile, elles doivent éprouver beaucoup de difficultés à se dégager, & user, en attendant, de leur ressort sur la surface concave des voiles.





CHAPITRE XI.

Du Jaugeage & de l'Arrimage, avec des instructions sur ces objets, & aussi différens détails importants concernant les Munitions de bouche, pour servir à faire les emménagemens ou soutes.

§ 41.

Du Jaugeage.

PAR jauger, on entend prendre les dimensions d'un Vaisseau, pour, ayant égard à sa forme, trouver la charge qu'il peut porter, & avec laquelle il puisse naviguer sans danger.

Jauger à la façon Suédoise, est rechercher la quantité de lastes fortes que le Bâtiment peut porter, de la manière suivante.

On prend sur le pont supérieur, la longueur du Vaisseau de l'étrave à l'étambot, la largeur en dedans du vaigrage, & le creux du bordage dudit pont supérieur sur le vaigrage de fond; on multiplie ces trois dimensions entr'elles, & on en divise le produit par 200 : les cinquantièmes de ce quotient sont le poids que peut prendre le Bâtiment en lastes fortes de 18 skiponds, poids de fer par laste : on soustrait cependant encore tant par cent de cette quantité, selon que le Jaugeur estime le Vaisseau plus ou moins plein dans ses fonds, ou qu'il porte plus ou moins d'artillerie. Le reste est la charge en lastes fortes *.

* On est souvent obligé d'employer des méthodes pareilles, quand la cale se trouve trop embarrassée, pour y faire des opérations qui donneroient un jaugeage plus exact.

Notre usage, dans ce cas, est de prendre la longueur de tête en tête du dehors de l'étrave au dehors de l'étambot, la largeur au fort en dehors des préceintes, le creux de la ligne droite du maître bau sur quille, que l'on peut presque toujours avoir à la pompe; de faire un produit de ces trois dimensions, & de le diviser par cent : le quotient est le port en sonneaux de 2000 liv., ou de 42 pieds cubiques d'objets d'une pesanteur spécifique, telle qu'en remplissant les espaces destinés pour la cargaison, ils fassent caler le Vaisseau jusqu'à sa flottaison de charge.

y a beaucoup d'arbitraire dans l'addition ou la soustraction pour cette considération : sans parler d'autres raisons qui rendent la jauge, suivant cette méthode, très-indéterminée.

Si une laste étoit un certain espace, cette manière de jauger seroit encore supportable, mais comme c'est une quantité pesante, elle n'est point du tout raisonnable *.

* Afin de se faire une idée nette du jaugeage, il faut supposer les espaces du Vaisseau destinés pour la charge, remplis d'objets dont la pesanteur uniforme spécifique soit telle que le Vaisseau soit calé jusqu'à la ligne de charge : au moyen de quoi l'espace a un rapport constant avec le poids.

Si le Vaisseau avec son grément, son armement & les vivres ne pèse que le tiers de son déplacement en charge, lequel déplacement est d'autant de tonneaux de 2000 liv., qu'il s'y trouve d'espace de 28 pieds cubiques, la charge qu'il aura à bord en poids, sera les deux tiers de celui du déplacement, lorsqu'il sera calé jusqu'à la ligne de flottaison de charge. Supposant d'un côté que la charge n'aille que jusqu'à la hauteur du niveau de l'eau, & de l'autre que la carene soit une enveloppe infiniment mince & sans pesanteur ; cette charge occupant le même volume que le déplacement, mais pesant un tiers de moins, chaque tonneau de cette charge occupera plus d'espace ; il occupera un espace d'autant plus grand qu'il pèse moins. La quantité de tonneaux de la charge est, sous le même volume, les deux tiers de celle du déplacement ; le volume du tonneau de déplacement ne doit donc être que les deux tiers de celui de la charge : il est de 28 pieds ; celui de la charge sera de 42 pieds.

La carene n'est point une enveloppe infiniment mince & sans pesanteur ; quant à son poids, il est compris dans celui du Vaisseau ; mais il y a le volume de la charpente : à cette égard il faut se souvenir que nous avons supposé la charge ne monter que jusqu'à la hauteur du niveau de l'eau : cependant il y a des espaces au-dessus de l'eau, & il se trouve que la cubature de ces espaces est à peu près égale à celle de la charpente de la carene ; car en supposant, comme nous l'avons fait dans la note précédente, la solidité de la charpente $= \frac{1}{12} a b x^3$, cette quantité peut revenir à la partie de la charge qui se trouve au-dessus de l'eau. Les entre-ponts des Vaisseaux de commerce cubent communément plus de la moitié de la solidité de la cale, ou plus du tiers de celle du chargement : mais dans les Bâtimens chargés à morte charge, la ligne du faux pont est bien au-dessous de la flottaison ; ainsi on peut admettre que la solidité des espaces destinés à recevoir la cargaison, est égale à celle du déplacement. L'inexactitude de l'expression $\frac{1}{12} a b x^3$, dont nous avons parlé, ne doit causer aucune inquiétude, car il en résulte qu'elle est trop forte ; la solidité de la charpente est réellement une quantité moindre ; & par conséquent la partie de la charge qui se trouve au-dessus de la flottaison dans les Vaisseaux de commerce, dont les espaces sont pleins, & qui sont à leur charge, est moindre. On peut donc établir le Vaisseau être d'autant de tonneaux, que ces espaces contiennent de fois 42 pieds cubiques, si le Bâtimen armé & avec ses vivres ne pèse que le tiers du déplacement.

Mais je laisse à penser, si les Vaisseaux pèsent aussi peu. S'ils pèsent beaucoup davantage, ne devroit-on pas prendre une quantité beaucoup plus grande pour le tonneau ? S'ils pèsent la moitié de leur déplacement, il faudroit prendre 56 pieds.

La supposition de l'objet de comparaison qui remplit les espaces en même tems qu'il charge, est fort naturelle ; il ne seroit pas juste de payer le fret d'une cargaison de beaucoup de pesanteur spécifique seulement à l'espace qu'elle contiendrait ; non plus que de ne payer qu'au poids le fret d'une denrée qui rempliroit tous les espaces, sans charger le Vaisseau à la flottaison raisonnable.

Il semble qu'on a cru trouver l'objet de comparaison que j'ai supposé, dans le vin de Bor-

La façon de jaugeur qu'on emploie en Angleterre, n'a pas directement le but de trouver la quantité de lasses que le Vaisseau peut

deux. Le tonneau de vin de Bordeaux arrimé avec le plus grand soin dans un espace fait exprès en parallépipède rectangle, dont toutes les dimensions seroient commensurables de celles de la barrique, ayant égard à l'engrenure; ce tonneau de 4 barriques occuperoit un espace de 46 pieds $\frac{1}{2}$: c'est ce que l'on peut reconnoître par le calcul avec les connoissances des premiers élémens de géométrie: la barrique a 2 pieds 9 pouces 4 lignes de longueur, & 2 pieds 1 pouce 3 lignes de plus grand diamètre. L'engrenure fait bailler la charge; chaque rang, excepté un, n'occupe en hauteur qu'une quantité qui est au diamètre dans le rapport du sinus de 60 degrés au rayon: faisant le calcul, on trouvera donc, je le répète, que 4 barriques de vin de Bordeaux occupent 46 pieds $\frac{1}{2}$: il est vrai qu'elles pèsent 2140 liv. avec les fûts, ainsi 2000 liv. n'occupent que 43 pieds $\frac{1}{2}$. Cette quantité n'est pas beaucoup plus considérable que le tonneau de l'Ordonnance, de 42 pieds: mais la supposition d'une cale en parallépipède rectangle commensurable des fûts, n'est point du tout admissible: ainsi le tonneau de vin de Bordeaux occupe un espace nécessairement beaucoup plus considérable que 42 ou 43 pieds $\frac{1}{2}$. Si un Vaisseau entièrement rempli de barriques de vin, cale jusqu'à sa flottaison naturelle, le jaugeage à 42 pieds lui sera beaucoup trop avantageux, & ce Vaisseau avec son grément, son armement & ses vivres, pesera plus du tiers de son déplacement.

Le but de ces observations est premièrement de faire connoître de quel côté est l'avantage de l'Ordonnance. Il seroit sans doute considérablement de celui de l'Armateur, en faisant le jaugeage avec une exactitude géométrique, c'est-à-dire, en multipliant beaucoup les opérations: Il en résulte qu'il convient de se contenter, lorsque l'on jauge en détail un Bâtiment vuide, de prendre trois largeurs dans une section verticale vers le mât d'artimon, trois au milieu, & trois vers le mât de misaine, comme l'indique plus bas M. de Chapman: alors il y a des négligences qui seroient tort à l'Armateur, si d'ailleurs le tonneau diviseur ne lui étoit fort avantageux: je m'entendrai en son lieu un peu plus sur cette méthode.

Secondement, de faire voir combien font mal fondées les plaintes de plusieurs Armateurs. Quelques-uns ont un argument qui paroît sans réplique au premier abord; ils présentent des pièces authentiques suivant lesquelles leurs Bâtimens ont porté au-delà du port auquel ils sont jaugeés: mais cette raison n'est que spécieuse, & le plus souvent ne méritoit d'autre réponse qu'une peine afflictive pour celui qui a surchargé le Navire, & par-là compromis la sûreté de l'équipage.

Un Vaisseau peut prendre une trop forte cargaison de deux manières, ou en se chargeant jusqu'à sa flottaison raisonnable, mais avec des marchandises de beaucoup d'encombrement, en plaçant une partie dans des espaces qui ne peuvent être destinés pour la charge. Un Armateur présente un certificat qui consistoit que son Vaisseau avoit porté 4280 quarts de farine, dont il prétend que huit forment ce qu'il appelle le tonneau d'arrimage; il seroit donc de 535 tonneaux: ce Bâtiment est au plus de 450 tonneaux, également d'arrimage & de poids, & aussi 4280 quarts ne font que 449 tonneaux de 2000 liv., mettant le poids du quart au plus fort (à 210 liv.). La question est de savoir où on a trouvé des espaces pour pouvoir charger à fond le Bâtiment d'une denrée de si peu de pesanteur spécifique; or voici le fait: ce Vaisseau a ses gaillards prolongés de façon que cela lui fait un troisième pont, sur lequel il embarquoit chaloupe & canot, & avoit établi ses cuisines; au moyen de quoi on avoit trouvé de la place de reste dans son entre-pont supérieur, pour arrimer ce qui n'avoit pu aller de farine dans la cale & l'entre-pont inférieur; je laisse à penser quel fardage! & la bricole que cette manière de charger devoit donner au Navire! se conduire ainsi, c'est jouer un jeu à le mettre le Vaisseau sur la tête, & en attendant, il doit bien mal naviguer dans cet état: aussi celui-ci a-t-il fait un naufrage considérable à ma connoissance, dont on a en bien de la peine à le sauver.

porter, mais de s'en procurer la capacité, sur laquelle le Bâtiment paie les droits.

Cette grandeur se trouve de la maniere que voici : le produit de la longueur de la quille multiplié par la largeur du Bâtiment en dehors des bordages, & encore par la demi-largeur ; ce produit, dis-je, divisé par 94, donne la grandeur du Bâtiment en tons. Si le Vaisseau porte plus que cette quantité, on dit qu'il porte plus qu'il ne jauge, & *vice versa*.

Il n'y a pas grande chose à dire à cet égard, parce que ce n'est pas directement le port qu'on demande : cependant la maniere de déterminer la longueur de la quille, sur laquelle longueur est fondée le calcul, est fautive. On prend $\frac{1}{4}$ & $\frac{1}{4}$ de la largeur du Bâtiment, pour l'élançement & la quète ; on soustrait ces deux quantités de la longueur prise à partir du milieu de la lisse d'hourdi ; on estime le reste être la longueur de la quille. Voici le défaut qui en résulte.

Que la longueur du Vaisseau de l'étrave à l'étambot = m , & sa largeur = n : alors la longueur de la quille = $m - (\frac{1}{4} + \frac{1}{4}) \times n$. Et

C'est une bonne chose de prolonger les gaillards pour la sûreté de la navigation sur de grosses mers, & pendant la mauvaise saison : cela délivre de l'encaissement qui a toujours quelque danger pour les Vaisseaux de bas-bord ; mais c'est un abus de se servir de l'espace que cela donne de plus pour y placer des marchandises : ces ponts doivent être comme dans quelques-unes de nos Gabarres, des ponts sur gueule, sous lesquels on doit embarquer les chaloupes & canots, & établir les cuisines.

Si, sur les représentations de l'Armateur, les Ingénieurs-construteurs avoient voulu passer ce Vaisseau à 535 tonneaux, & qu'on eût eu pareille quantité de vin à faire charger, on auroit pu compter sur ce Navire pour cette cargaison : cependant dès qu'il en auroit eu embarqué 430 à 450 tonneaux, il auroit été en charge raisonnable, & si on avoit continué à mettre du vin, en profitant des espaces où on avoit arrimé de la farine, il auroit calé jusqu'à avoir la lisse d'hourdi & partie de la voûte sous l'eau ; il pouvoit être crevé dans cette partie au premier coup de mer considérable.

L'autre maniere de se surcharger, est de remplir tons les espaces destinés à la charge par des marchandises d'une pesanteur spécifique trop considérable, sans avoir égard à la flottaison naturelle du Vaisseau : alors il se trouve trop calé, ce qui compromet pareillement la sûreté & le service du Bâtiment ; je ne parle pas de cela sans connoissance de cause. J'armai à la Martinique, étant fort jeune, sur un sennau de Marseille, ayant gaillards d'avant & d'arrière ; nous étions calé presque jusqu'aux dalots ; nous mimes ainsi en mer & nous en avons été quittes à bon marché, parce que nous n'eumes pas de gros tems ; si nous avions reçu quelques coups de mer, comme j'en ai vu nombre depuis, nous aurions fanci sous la charge ; nous prenions à tout moment par dessus le gaillard d'avant, de l'eau qui formoit une cascade le long du fronton : au surplus nous fîmes 96 jours à nous rendre de la Martinique à Marseille, sans toucher nulle part ; nous étions dans une grande misère, manquant de tout. Des Bâtiments qui étoient partis un mois après nous, étoient arrivés avant, & nos Assureurs dans une mortelle inquiétude, offrirent sur la place, la veille de notre arrivée, 25 pour cent de réassurance, sans trouver à

comme

comme $\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$ font près de $\frac{1}{2}$, on peut dire que la jauge du Bâtiment en tons, d'après la règle précédente, sera = $\left(\frac{m - \frac{1}{2}n}{94}\right) \times \frac{1}{2}n^2$. Si l'on fait cette expression = 0, alors la jauge du Bâtiment sera = 0; il ne pourroit donc rien porter. Il est vrai que pour que cela pût avoir lieu, il faudroit que la largeur du Bâtiment fût $\frac{1}{2}$ de la longueur, ce qui n'est pas naturel.

Cependant, quand on fait construire à l'entreprise, c'est l'usage de donner tant par tons. Il s'ensuivroit de cette manière de mesurer, que l'avantage de celui qui fait construire, seroit de donner * une grande largeur, relativement à la longueur.

Ces deux manières de jauger étant tout-à-fait défectueuses, je présente ici l'idée qu'on doit se faire de cette opération qui fait voir la façon de mesurer exactement un Bâtiment, pour avoir la quantité pesante qu'il peut porter.

On fait que la quantité pesante qu'un Vaisseau peut porter, est toujours égale au déplacement d'eau qu'elle occasionne (*Paragrap. 1*); il s'agit donc seulement de mesurer la partie du Vaisseau qui doit plonger dans l'eau, par le poids de la cargaison. Cette jauge peut se faire avec plus ou moins d'exactitude. Je vais donner ici le procédé pour y parvenir, le plus simple, mais aussi le moins exact.

On suppose que le Vaisseau est léger, lorsqu'on veut le jauger; on en relève les tirans-d'eau de l'avant & de l'arrière en cet état: ensuite on détermine les tirans-d'eau de l'avant & de l'arrière qu'il doit avoir en charge: delà, on a la quantité de pieds dont chaque extrémité doit caler; on ajoute ces deux quantités, & on prend la moitié de leur somme. On aura de connu; 1°. la quantité dont le Vaisseau doit caler par l'effet de sa charge; 2°. sa longueur que l'on mesure droit à partir de la lisse d'hourdi; 3°. sa largeur que l'on prend en dehors des bordages: on entre-multiplie ces trois dimensions, & on en divise le produit, si le Bâtiment est plein dans ses extrémi-

faire affaire, tant on croyoit le Vaisseau aventuré. Nous gouvernions si mal que nous nous jettâmes sur une roche à l'entrée du Port, dont nous nous retirâmes heureusement avec un prompt secours. Si le Capitaine avoit été dans le cas de fréter son Navire au Roi, & qu'il eût voulu établir son jaugeage sur cette cargaison, la justice qu'on eût dû rendre à sa représentation, eût été de le faire pendre pour avoir navigué ainsi.

* On ne peut sortir de certaines bornes à cet égard. Quel avantage y auroit-il d'avoir à bas prix un Bâtiment qui ne vaudroit rien du tout?

tés, par 110; si au contraire il est taillé, par 115; & on aura le port du Vaisseau en lastes fortes: mais si le Navire étoit une Flûte ou de la forme d'une Flûte, conservant sa grande largeur sur presque toute sa longueur, & jusques fort près des extrémités, on prendroit 105 pour diviseur.

Par exemple: un Vaisseau a de longueur, droit devant la lifse d'hourdi, 134 pieds, & de largeur en dehors des bordages, 34 pieds.

Supposons qu'il ait de tirant-d'eau, léger, de l'arrière 12 pieds, de l'avant 8 pieds 7 pouces; supposons aussi que le tirant-d'eau en charge, sera à l'arrière de 19 pieds, & à l'avant de 18; soustrayant 12 pieds de 19, restera 7; & 8 pieds 7 pouces de 18, restera 9 pieds 5 pouces, qui ajoutés à 7 pieds, feront 16 pieds 5 pouces, dont la moitié est 8 pieds 2 pouces $\frac{1}{2}$, quantité de laquelle la charge doit faire caler le Vaisseau. Multipliant 134 pieds, 34 pieds & 8 pieds 2 pouces $\frac{1}{2}$ entr'eux, on aura pour produit 37400.

Si le Bâtiment est une Barque, ou qu'il soit plein dans ses extrémités, cette quantité doit se diviser par 110, & le port du Bâtiment sera de 340 lastes fortes: si c'est une Frégate ou un Bâtiment très-taillé de l'avant & de l'arrière, le diviseur sera 115, & le Vaisseau portera 325 $\frac{1}{2}$ lastes fortes: si ce Navire est plus plein haut & bas, ainsi qu'aux extrémités, on pourroit employer pour diviseur 112, & il porteroit 333 $\frac{1}{4}$ lastes fortes.

Cette maniere de jauger dépend aussi en partie du coup d'œil, pour juger le plus ou le moins de façon du Vaisseau, & choisir en conséquence son diviseur: c'est ce à quoi un peu d'application & l'habitude font parvenir. On ne doit pas s'y tromper de 5 lastes; & il est arrivé, avec la maniere ordinaire de jauger, de s'être trompé de 40 lastes fortes, pour des Bâtimens de cette grandeur.

On pourroit faire l'opération avec plus d'exactitude, en prenant plusieurs largeurs indépendamment de celle du milieu, & alors on ne devroit pas se tromper d'une laste; mais comme cela exigeroit plus de tems, pour prendre les mesures & pour les calculs, je n'en dirai rien.

Quand il est question d'entrer en chargement, il faut faire attention à ne prendre à bord que la charge qui convient, pour que le Vaisseau puisse marcher.

Par exemple: si le Bâtiment a son lest à bord lorsqu'on le jauge, il faut en ajouter le poids au port dont on a trouvé qu'est le Navire:

mais si l'eau, les vivres, les canons & munitions, &c. ne sont pas à bord ; s'il y manque seulement un cable, une voile ou quelque chose de semblable, leurs poids une fois connus, doivent être soustraits du port qu'a donné le jaugeage.

Pour estimer ces objets, on peut supposer que les vivres avec les fûts & le bois pour un homme, pendant un mois, pèsent 186 liv. de vivres *. L'eau aussi pour un homme, pour le même tems, 217, liv. **: l'homme même avec ses effets, 260 livres.

Quand on connoit le nombre d'équipage du Bâtiment, le tems pour lequel il doit être approvisionné & prendre de l'eau, il n'est plus difficile de trouver le poids total de ces objets.

Le poids d'un canon de 12 avec son affût, les bragues & palans, est à peu près de 13 skiponds ; celui d'un canon de huit avec *idem*, de 10 skiponds ; de 6, 8 skiponds ; de 4, 6 skiponds ; de 3, 4 $\frac{1}{2}$ skiponds ; de 2, 3 $\frac{1}{2}$ skiponds : le tout poids de fer ***. La poudre,

* Cela feroit 160 liv., poids de marc ; il paroît que ce n'est que 150, ou 5 liv. par jour.

** 187 livres, poids de marc, ou 6 livres $\frac{1}{2}$ par jour.

*** La longueur de nos canons & leur poids, ainsi que celui de l'affût & de la charge de combat, est à peu près, comme on peut le voir ci-dessous.

Calibre.	longueur.	Poids du Canon.	Poids de l'Affût.	Poids de la charge de combat.
36 liv.	9 p. pou.	7150 liv.	1283 liv.	14 liv. 0 on. 0 g.
24	8 6	5250	936	9 5 2
18	8	4120	735	7 3 4
12	7 8	3260	547	5 11 0
8	6 10	2230	437	4 6 0
6	6 2	1690	332	3 8 0
4	5 6	1100	262	2 5 2

Quant aux manœuvres, la longueur des garants des trois palans, (les deux de côtés & celui de retraite) est proportionnée à la longueur du canon ; leur grosseur peut être de 3 pouces $\frac{1}{2}$, pour le 36 ; de 3 pouces, pour le 24, & ainsi des autres, diminuant un quart de pouce à chaque calibre.

Les bragues ont aussi leur longueur déterminée par celle du canon, qui, à bout de brague, doit avoir sa tranche à un pied & demi du bord ; leur grosseur pour le 36, est de 7 pouces $\frac{1}{2}$; pour le 24, de 7 pouces, &c., diminuant ainsi un demi-pouce à chaque calibre.

La longueur des aiguillettes, est de 10 à 12 brasses ; leur grosseur, comme celle des palans.

La longueur des garants de palanquins de sabords est pour le 36, de 5 brasses ; pour le 24, de 5 brasses, &c., diminuant ainsi $\frac{1}{2}$ pied pour chaque calibre : leur grosseur pour du

les boulets, valets, &c. doivent peser le huitième du poids du canon & de son affût, en tems de guerre; en tems de paix, moins.

La cuisine & les instrumens du Coq (s'ils manquent à bord) peuvent être estimés à 30 liv., pour chaque homme de l'équipage.

Il faut voir de même, s'il manque cables, grêlins, ausfieres ou autres parties de grément. Le carré de la circonférence d'un cordage, divisé par 4, donne le poids de la brasce * dudit cordage.

36 & du 24, de 2 pouces $\frac{1}{2}$; pour du 18 & du 12, de 2 pouces; pour du 8 & au-dessous, 1 pouce $\frac{1}{2}$.

La grosseur des itagues de sabords, d'un quart de pouce de plus que celle des palans de canons.

La longueur des rabans ou bridons de volée, est de 6 brasses, pour le 36; 5 brasses $\frac{1}{2}$, pour le 24, &c., diminuant $\frac{1}{2}$ brasce, &c.; leur grosseur pour le 36, 2 pouces $\frac{1}{2}$; pour le 24, 2 pouces, &c., diminuant $\frac{1}{2}$ de pouce.

La longueur des rabans de sabords, est de 3 brasses; leur grosseur, de deux pouces à 2 pouces $\frac{1}{2}$, suivant le calibre.

La gaulle de refouloir qui peut avoir l'écouvillon à son autre bout, a pour le 36, 1 pouce $\frac{1}{2}$ de diamètre, & diminue d'une ligne pour chaque calibre; le bouton de refouloir a pour diamètre celui du boulet, & pour longueur le diamètre du canon. L'écouvillon a 10 pouces de longueur, pour le 36, & diminue de $\frac{1}{2}$ pouce pour chaque calibre.

Il y a une autre gaulle qui est garnie d'une cuiller de cuivre, de même diamètre que celle du refouloir; cette cuiller a trois calibres & demi de longueur; il peut y avoir à l'autre extrémité de la gaulle, un tire-bourre de 8 pouces de longueur pour le 36, diminuant d'un $\frac{1}{2}$ de pouce pour chaque calibre inférieur.

Les deux pinces de fer de chaque canon ont 4 pieds $\frac{1}{2}$ de longueur pour le 36, diminuant de 2 pouces pour chaque calibre; 1 pouce $\frac{1}{2}$ de diamètre au gros bout, aussi pour le 36, diminuant d'une ligne pour chaque calibre, & 1 pouce $\frac{1}{2}$ au petit bout, diminuant de $\frac{1}{2}$ de pouce.

Les barres d'aspect ont de longueur 6 pieds, 5 pieds 8 pouces, 5 pieds 4 pouces, 5 pieds 2 pouce, 4 pieds 10 pouces, 4 pieds 2 pouces, & 3 pieds 8 pouces pour les 7 calibres.

Au moyen de ces renseignements, on peut se procurer le poids du grément de chaque canon, ainsi que de toutes les munitions de guerre, pour un nombre de coups déterminé. Le huitième du poids du canon & de son affût, n'est que pour 20 coups.

* La brasce Suédoise est de 6 pieds Suédois.

Cette opération paroît donner, pour le poids du cordage, une quantité un peu trop forte. Il semble que pour avoir à peu près le poids d'une de nos brasses de 5 pieds de Roi, il faudroit diviser le carré de la circonférence du cordage par 4,7 ou 4,8: le quotient seroit le poids en livre, poids de marc. Il ne faut pas s'attendre de le procurer un résultat d'une exactitude bien scrupuleuse par ce procédé; car le poids des cordages diffère suivant qu'ils sont emmis au tiers ou au quart; qu'ils sont plus ou moins gros; qu'ils sont en ausfieres ou grêlins, &c.: cependant il suffit pour l'objet dont il est ici question: mais il est supposé que l'on connoît la longueur & la grosseur des cordages, dont on veut avoir le poids: la longueur des cables, est de 120 brasses; celle des manœuvres est donnée par la hauteur de la mâture & l'envergure que détermine le Constructeur. Quant à la grosseur, voici celle de tout le grément d'un Bâtiment de 30 pieds de largeur, qui servira à trouver la circonférence des manœuvres pour toutes sortes de Vaisseaux, dont la largeur sera pareillement donnée, faisant une règle de proportion, dont le premier terme seroit 30 pieds; le second la grosseur ou circonférence

Ainsi, l'on veut savoir le poids d'un cable de 15 pouces : le carré de 15 est 225 ; divisant 225 par 4, vous aurez 56 liv. $\frac{1}{4}$

du cordage, que l'on trouve ci-dessous ; le troisieme, la largeur donnée du Bâtiment, dont on veut connoître la grosseur du gréement, qui sera le quatrieme terme. On ajoute communément quelque chose à la quantité que donne la proportion, pour les Vaisseaux du premier rang.

<i>Artimon.</i>		<i>Grand mât.</i>	
	Grosseur des mâts. pou.		Grosseur des mâts. pou.
Étai.	5	Étai.	11 $\frac{1}{2}$
Ride-étai.	2	Faux-étai.	7
Hauban.	4	Rides-étai.	3
Pendeurs ou pantoires.	4	Rides de faux étai.	2 $\frac{1}{2}$
Rides-haubans.	1	Hauban.	7
Garans de palan.	1	Pendeurs.	7
Drille.	3	Rides-hauban.	3
Écoute.	1	Garant de Caiorne.	3
Garans de palan de drille.	1	<i>Idem</i> , de palans doubles.	2
Cargues d'artimon.	1	<i>Idem</i> , de simples.	2
Martinet en double.	2	<i>Idem</i> , de palans d'étai.	2
Batard de racage.	2	<i>Idem</i> , du guis du palan d'étai.	2
Faux martinet.	2	<i>Idem</i> , du bredindin.	2
Houree double.	1	Pendeur d' <i>idem</i>	3
Gambes de hune.	1	Garant du guis d' <i>idem</i>	1 $\frac{1}{2}$
<i>Vergue sèche.</i>		Grande itague.	7
Bras double.	1	Drille.	3
<i>Idem</i> , simple.	1	Écoutes.	4
Balancines doubles.	1	Bras.	2
<i>Idem</i> , simples.	1	Pendeur d' <i>idem</i>	3
Marchepied.	1	Balancines à palan.	2
Pendeurs de bras.	1	<i>Idem</i> , en double.	2
Mouillache.	2	Cargues-points.	2
<i>Peroquet de fougue.</i>		Cargues-fonds.	1
Étai.	2	Cargues-boulines.	1
Hauban.	2	Boulines.	2
Rides.	1	Pattes d' <i>idem</i>	3
Itague.	2	Trellingage.	1
Drille.	1	Gambes de hune.	2
Écoutes.	2	Batard de racage.	3
Bras.	1	Calles d' <i>idem</i>	1
Pendeurs.	1	Marchepied.	2
Balancine.	1	Arraignée.	1
Cargue-points.	1	Amure.	6
Cargues-fonds.	1	<i>Grand hunier.</i>	
Boulaine.	1	Étai.	5
Batard de racage.	1	Rides-étai.	2
Gal-haubans.	2	Hauban.	3
Guindresse.	2	Pendeurs.	3

pour le poids de la brasse de ce cable. Cent brasses en pèseront donc 562½ liv., ce qui fait à peu près 14 skiponds, poids de vivre,

Griffeur des numéros.		Griffeur des numéros.	
	pos.		pos.
Rides-hanban.	1	Faux colier.	6
Palan de mât.	1	Hauban.	6
Itague double.	3	Pendeurs.	6
<i>Idem</i> , simple.	3	Rides-hanban.	3
Fausse itague.	4	Garant de caïorne.	3
Galauban.	4	<i>Idem</i> de candelette.	2
Écoutes.	5	Itague de la vergue.	6
Driffe.	1	Driffe à caïorne.	3
Fausse driffe.	1	Écoutes.	4
Guindresse à palan.	5	Amures.	6
Garant de palan.	2	Bras.	1
Bras.	2	Pendeurs d' <i>idem</i>	3
Pendeurs.	2	Balancines à palan.	2
Balancine.	2	<i>Idem</i> en double.	1
Cargues-points.	2	Cargues-points.	2
Cargues-fonds.	1	Cargues-fonds.	1
Cargues-boulines.	1	Cargues-boulines.	1
Boulines.	2	Boulines.	2
Patte de boulines.	2	Patte de boulines.	2
Palanquins de ris.	1	Trelingage.	1
Itague d' <i>idem</i>	2	Batard de racage.	3
Degorgeoirs ou saïfines d' <i>idem</i>	1	Gambe de hune.	2
Batard de racage.	2	Callebas de racage.	1
Marchepied.	1	Arraignée.	1
Gambes.	1	<i>Petit hunier.</i>	
<i>Grand perroquet.</i>		Étai.	5
Étai.	2	Rides d' <i>idem</i>	2
Rides.	1	Faux étai.	3
Itague.	2	Rides d' <i>idem</i>	1
Driffe.	1	Hauban.	3
Hauban.	1	Pendeurs.	3
Rides.	1	Gal-haubans.	4
Bras.	1	Rides.	1
Pendeurs d' <i>idem</i>	1	Garans de palan.	1
Balancines.	1	Itague double.	3
Cargues-points.	1	<i>Idem</i> , simple.	3
Écoutes.	2	Fausse itague.	4
Gal-haubans.	2	Driffe.	1
Boulines.	1	Guindresse à palan.	4
Batard de racage.	1	Garant du palan.	2
<i>Mât de misaine.</i>		Écoutes.	5
Étai.	10	Bras.	1
Rides d' <i>idem</i>	3	Pendeurs d' <i>idem</i>	2
Faux étai.	6	Balancines.	2
Rides d' <i>idem</i>	2	Cargues-points.	1
Colier de beaupré.	9	Cargues-fonds.	1

ou 17 skiponds, 10 lisponds, poids de fer.

Si le gréement manque entièrement, on peut supposer que le poids

Gros tierce des mâtures, pou.		Gros tierce des mâtures, pou.	
Cargues-boulines.	1	Drisse.	1
Boulines.	2	Ecoutes.	3
Pattes d' <i>idem</i>	2	Amure.	2
Palanquins de ris.	1	<i>Petit foc.</i>	
Itaque d' <i>idem</i>	2	Drisse.	2
Dégorgoirs ou saïlines.	1	Ecoutes.	3
Barard de racage.	1	Amure.	2
Marchepied.	1	<i>Voile d'étai d'artimon.</i>	
Gambes.	1	Drisse.	1
<i>Petit perroquet.</i>		Ecoutes.	1
Étai.	2	Amure.	1
Rides d' <i>idem</i>	1	<i>Grande voile d'étai.</i>	
Hauban.	1	Drisse.	2
Gal-haubans.	2	Ecoutes.	2
Rides.	1	Amure.	2
Itaque.	2	<i>Voile d'étai du grand hunier.</i>	
Drisse.	1	Drisse.	1
Bras.	1	Ecoutes.	1
Pendeurs d' <i>idem</i>	1	Amure.	1
Balancine.	1	<i>Idem, d'entre-deux.</i>	
Cargues-points.	1	Drisse.	1
Ecoutes.	2	Ecoutes.	1
Bouline.	1	Amure.	1
Batard de racage.	1	<i>Voile d'étai de perroquet.</i>	
<i>Civadiere.</i>		Drisse.	1
Palan de bout.	1	Ecoutes.	1
Ecoutes.	1	Amure.	1
Pendeurs d' <i>idem</i>	2	<i>Diablotin.</i>	
Bras.	1	Drisse.	1
Pendeurs d' <i>idem</i>	2	Ecoutes.	1
Balancines.	1	Amures.	1
Cargues-points.	1	<i>Bonnets basses.</i>	
Cargues-tonds.	1	Drisse de grande vergue.	2
Mouffache.	2	<i>Idem, de misaine.</i>	2
Lieures de beaupré.	5	Grande écoute.	2
<i>Contre-civadiere.</i>		<i>Idem, de misaine.</i>	2
Palan de bout.	1	Grande bouline.	2
Bras.	1	<i>Idem, de misaine.</i>	2
Balancines.	1	Grande amure.	2
Cargues.	1	<i>Idem, de misaine.</i>	2
<i>Grand foc.</i>		Balancines d'arbutant.	2
Itagues.	3	<i>Bonnets hautes.</i>	
Drisse.	1	Drisse du grand hunier.	2
Ecoutes.	3	<i>Idem du petit.</i>	2
Amure.	2	Ecoutes du grand hunier.	2
<i>Faux foc.</i>		<i>Idem du petit.</i>	2
Itagues.	3	Amure du grand hunier.	2

du tout *, pour un Vaisseau Frégaté à trois mâts, est égal à son port en lastes, divisé par 1,88; mais pour une Barque qui a moins de grément, par rapport à la charge qu'elle peut porter, on divisera par 1,98. A l'égard des Quaiche, Galéasse, Houcre-yacht, le diviseur doit être 2,5; ceci donne une exactitude suffisante pour l'objet qu'on se propose.

	Grossier des machines. pou.	Grossier des machines. pou.
Amure du petit hunier.	2	1
Boulines de chacune.	1	3
Écoutes du grand hunier.	2	5
Idem, du petit.	1	3
Bonnettes de perroquet.		2
Drisse, écoutes & amure de chaque.	1	2
Différentes manœuvres.		7
Le maître cable.	15	4
Celui d'affourche.	14	
Gros grélin.	7	
Moyen idem.	6	
Grand orin.	6	
Petit orin.	3	
Tourne-vire.	6	
Boîte de bout.	6	
Garant de capon.	3	
Sauve-garde de gouvernail.	4	
Sous-barbe.	3	
Rides.	1	
Palans à fouer & à croc.	2	
Idem, de chaloupe à caïenne & de bout de vergue.	2	
Palan d'amure.		1
Idem, de rouillage.		3
Remorque de chaloupe.		5
Cablote d'idem.		3
Idem, du grand canot.		2
Idem, du petit.		2
Surpente.		7
Filin de chaine.		4
Le poids des ancrs; est la moitié de celui de leurs cables respectifs.		
Le poids de la garniture en poulies, y compris celles des canons, est comme il suit :		
Vais. de 116 can. 49945 liv. Frég. de 30 can. 19494 liv.		
80 . . . 38910	24 . . 12046	
74 . . 37614	Corv. de 18 . . 7911	
64 . . 33017	70 . . 6809	
50 . . 25015	grande Gabare 6800	
Pour tous Bâtimens Marchands, la garniture en poulies peut peser autant de livres, qu'ils déplacent de tonneaux.		
On en peut estimer la hauteur du centre de gravité, pour tous Bâtimens, entre la grande hune & la ligoe droite du plat-bord.		

* Le poids du tout. C'est apparemment le poids du Vaisseau avec ses agrès, appaux, armemens, vivres & équipage; car une Barque de 200 lastes, ladite charge pesant comme 18200 pieds cubes d'eau de mer, déplace 20035 pieds cubes (p. 79, lig. 5) en dehors des membres, & environ 30433 pieds en dehors des bordages. S'il n'étoit ici question que du poids des agrès, appaux, armemens, vivres & équipage; ces objets peseroient 18200 = 9191; d'où la charge & les agrès = 18200 + 9191 = 27391; cette quantité soustraite du déplacement 30433, il ne resteroit pour le poids de coque que 3042, ou moins du dixième du déplacement. Mais si c'est le poids du Vaisseau armé, excepté seulement la charge, que M. de Chapman entend par le poids du tout, le diviseur 1,98 ne convient pas encore; il faudroit diviser la charge par 2,5; c'est-à-dire, que ce poids du Vaisseau = $\frac{18200}{1,98}$ = 9191; en effet, 18200 + 9191 = 27391, quantité du déplacement: où il est bon de remarquer que le poids du Vaisseau armé se trouve être les $\frac{1}{2}$ de la charge, ou les $\frac{1}{2}$ du déplacement, ce qui peut être vrai pour les Bâtimens qui n'ont point ou que peu de canons, & qui ne sont pas très-forts d'échamillon.

Pour

Pour se procurer le poids des voiles*, il faut d'abord connoître quelles sont les especes de toiles dont on se sert, pour les grands & petits Bâtimens.

Grandeur des Bâtimens en laîses.	400	200	100	50	25
Grande voile & misaine. . .	AA	AA	A	B	B
Les deux huniers.	A	A	B	C	T : D
Perroquet	T : D	T : D	T : D		
Artimon.	AA	AA	A	B	
Perroquet de fougue. . . .	C	C	T : D	T : D	
Bonnettes.	T : D	T : D	H : D	H : D	
Petit foc.	AA	AA	A	B	B
Voile d'étai d'artimon, & grande voile d'étai. . . .	A	A	B	C	
Voile d'étai de hune. . . .	C	C	T : D	T : D	
	pouces.	pouces.	pouces.	pouces.	pouces.
Épaisseur } Grande voile & misaine.	$4\frac{1}{2} - 4\frac{1}{4}$	$4 - 3\frac{1}{4}$	$3\frac{1}{2} - 3\frac{1}{4}$	$3 - 2\frac{1}{2}$	
des ralingues. } Grand & petit hunier.	$4\frac{1}{2} - 4$	$3\frac{1}{2} - 3\frac{1}{4}$	$3\frac{1}{2} - 3$	$2\frac{1}{2} - 2\frac{1}{4}$	

T:D signifie toile de tente, & H:D toile de *Halfingue* ou *Halfingue-duc*.

* Voici les mêmes renseignements sur cet objet, suivant l'usage de nos Ports.

VOILES.	Premier Rang.	Second Rang.	Troisième Rang.	Quatrième rang, y compris les Frégates de 25 canons, & Bâtimens jusqu'à 400 tonneaux.	Corvettes & autres Bâtimens au-dessous de 400 tonneaux.
Grande voile & misaine.	3 f. p ^{re} .	3 f. p ^{re} .	3 f. 2 ^e .	2 f.	MD
Hunier.	2 f. p ^{re} .	2 f. p ^{re} .	2 f. 2 ^e .	MD	MS
Perroquet.	MD p ^{re} .	MD p ^{re} .	MD 2 ^e .	MS	MS
Artimon.	2 f. p ^{re} .	2 f. p ^{re} .	2 f. 2 ^e .	MD 2 ^e .	MS
Perroquet de fougue. . .	2 f. 2 ^e .	2 f. 2 ^e .	MD p ^{re} .	MD 2 ^e .	MS
Voile d'étai d'artimon, & grande voile d'étai & grand foc.	MD p ^{re} .	MD 2 ^e .	MD 2 ^e .	MD ou MS	MS
Civadiere.	2 f. p ^{re} .	2 f. p ^{re} .	2 f. 2 ^e .	MD p ^{re} .	MS
Petit foc, voile d'étai haut.	MS	MS	MS	MS	MS

Y

	Especies de toile.	Longueur de la piece.	Largeur.	Pesanteur de toute la piece.	Pesant d'une aune quarrée.
Toile de Stockholm.	A A	56 [*] aunes.	5 quarts.	57 livres.	0,814 liv.
	A	56	5	52	0,743
	B	56	5	47	0,672
	C	56	5	42	0,597
	T: D	72	4	40	0,555

Quand la hauteur & les largeurs d'une voile sont connues, on trouve suivant le paragraphe 22, leur aire en aunes quarrées: on multiplie cette aire par le poids de l'aune quarrée; ajoutant à ce produit le poids de la ralingue, on aura celui de la voile.

Lorsque de cette maniere, on aura trouvé le poids de tout ce qui manque à bord du Vaisseau, il faudra le soustraire de la quantité de lastes que le jaugeage a données; le reste sera le véritable port du Vaisseau.

Les ralingues peuvent avoir de grosseur, à peu près, la moitié en sus de celle des boutines 3 f. p^{re}, 3 f. 2^e, signifient 3 fils, première & seconde qualité: 2 f. p^{re}, 2 f. 2^e; 1 fil première & seconde qualité: MD, méris double; MS, méris simp^e. Pour les Vaisseaux du Roi, ce sont des toiles des Manufactures Royales. Les Vaisseaux de commerce dans les Ports du Ponant, emploient ordinairement des toiles de Rennes, de Dinan & de Locronan; & comme ces toiles ne sont pas d'un brin aussi pur, on les fait plus fortes en matiere, en sorte que la voileure des Bâtimens marchands peut peser, à proportion de sa grandeur, autant que celle des Frégates du Roi.

Especies des toiles.	Longueur de la piece.	Largeur de la piece.	Poids de la piece.	Poids du pied quarré.
3 f. p ^{re}	48 aunes	21 ¹ / ₂ pouces.	76 livres.	0,247 liv.
3 f. 2 ^e	48	21	70	0,228
2 f. p ^{re}	48	21	66	0,215
2 f. 2 ^e	48	21	60	0,195
MD p ^{re}	50	21	55	0,172
MD 2 ^e	50	21	50	0,157
MS p ^{re}	52	24	46	0,121
MS 2 ^e	52	24	43	0,113

* Nous avons supposé que l'aune est de 44 pouces; elle est exactement de 43 pouces 8 lig.

* L'aune de Suede, est 2 pieds Suédois.

Mais pour abrégér l'opération du jaugeage, le Jaugeur doit être pourvu d'une table contenant ces calculs tous faits, arrangés de maniere, qu'au premier coup d'œil, il puisse voir le poids de ce qui manque.

§ 42.

Du Chargement du Vaisseau, ou de la maniere de trouver combien un Bâtiment peut charger d'une certaine espece de marchandise ; ou bien, s'il esi chargé, combien il en a pu prendre.

Quand un Vaisseau doit charger telles ou telles marchandises, il faut savoir la quantité qu'il en peut prendre, & pour cela avoir différentes connoissances à ce sujet ; par exemple : que 15 tonneaux de goudron de Finland, 17 tonneaux de brai, 15 tonneaux de sel de Gagliarie, 16 tonneaux $\frac{1}{2}$ de sel de Saint-Hub *, pesent à peu près une laste forte : que 3 tonneaux $\frac{1}{2}$ à $\frac{2}{3}$ de sel font un salme **, & 4 tonneaux $\frac{1}{2}$ un moj *** : un peu plus un peu moins, car cela varie. Une laste forte de brai ou de goudron occupe un espace de 144 pieds cubiques.

Par la table suivante, on voit combien il faut de douzaines de planches de sap de différentes dimensions, pour faire une laste forte, quand elles ne sont pas trop vertes.

Largeur en pouces.	Longueur en aunes.	Epaisseur des planches en pouces.				
		1 pouce.	1 pouce $\frac{1}{4}$.	1 pouce $\frac{1}{2}$.	1 pouce $\frac{3}{4}$.	2 pouces.
8	6	18 $\frac{1}{2}$	14 $\frac{1}{4}$	12 $\frac{1}{4}$	10 $\frac{1}{2}$	9 $\frac{1}{4}$
	7	15 $\frac{1}{4}$	12 $\frac{1}{2}$	10 $\frac{1}{2}$	9	8
9	6	16 $\frac{1}{2}$	13 $\frac{1}{2}$	11	9 $\frac{1}{2}$	8 $\frac{1}{6}$
	7	14	11 $\frac{1}{2}$	9 $\frac{1}{2}$	8	7
10	6	14 $\frac{1}{6}$	11 $\frac{3}{4}$	9 $\frac{1}{6}$	8 $\frac{1}{2}$	7 $\frac{1}{2}$
	7	12 $\frac{1}{2}$	10 $\frac{1}{2}$	8 $\frac{1}{2}$	7 $\frac{1}{2}$	6 $\frac{1}{2}$
11	6	13 $\frac{1}{2}$	10	9	7 $\frac{1}{2}$	6
	7	11 $\frac{1}{2}$	9	7 $\frac{3}{4}$	6 $\frac{1}{2}$	5 $\frac{3}{4}$
12	6	12 $\frac{1}{4}$	9	8	7	6 $\frac{1}{4}$
	7	10 $\frac{1}{2}$	8	7	6	5 $\frac{1}{2}$

* Portugal.

** Mesure de Sardaigne.

*** Mesure Portugaise.

Y ij

Voici comme on doit se servir de cette table :

On demande combien il faut de douzaines de planches d'un pouce $\frac{1}{2}$ d'épaisseur, de 10 pouces de largeur, & de 7 aunes de longueur, pour faire une laste forte : dans la colonne d'un pouce & demi, à l'alignement de 7 aunes, qui appartient à 10 pouces, on trouve 8 $\frac{1}{2}$: c'est la quantité de douzaines de planches qu'il faut pour faire une laste forte. Ce nombre de planches occupe un espace de 148 pieds cubiques.

Quand les planches sont vertes, elles peuvent aller jusqu'à huit pour cent de plus, en pesant, mais jamais davantage. Une laste forte de cette espèce de planches très-vertes, occupe un espace de 137 p. cub.

Pour voir l'utilité de ces connoissances :

Supposons un Vaisseau de retour avec un chargement de sel : on relève ses tirans-d'eau ainsi chargé. On trouve, après qu'il a été déchargé, qu'il a porté 5157 tonneaux de sel Cagliari : divisant cette quantité par 15 $\frac{1}{2}$, le quotient sera 340, qui est le port du Vaisseau en lastes fortes. Par conséquent, rechargeant ce Bâtiment au même tirant-d'eau, il portera un poids de 340 lastes fortes.

Mais si le Navire doit être chargé de marchandises tellement volumineuses, par rapport à leur poids, que le Vaisseau soit plein, avant qu'il ait calé jusqu'à sa flottaison déterminée, il faut alors connoître la capacité du Vaisseau de dedans en dedans.

Il faut donc avoir l'espace de la cale en pieds cubiques, que l'on trouve par la méthode suivante.

Lorsqu'un Vaisseau doit être chargé de marchandises spécifiquement légères, il est nécessaire, pour la stabilité, d'y embarquer du lest de fer, de gravier, de sable ou de quelque chose de pareil : le lest étant applani horizontalement ou parallèlement au pont, on mesure la cale trois fois, en trois différens endroits *, c'est-à-dire,

* C'est, je crois, la méthode à laquelle il est bon de s'en tenir, pour jauge les Bâtimens dont la cale est parée, en tonneaux de 42 pieds cubiques, vu, que si les négligences sont contre le Fretteur, comme je l'ai déjà dit, le diviseur est fort à son avantage ; mais comme il faut que tout l'espace lui soit payé, quand même la nature des marchandises l'obligerait à embarquer du lest, il faut prendre les largeurs du fonds, au niveau du dessus de la carlingue.

Pour abréger le calcul, ayant les neuf largeurs à distances égales entr'elles, tant suivant la longueur, que selon la profondeur, on prend le quart des largeurs extrêmes, & la moitié de celle du milieu pour les plans supérieurs & inférieurs ; la moitié des largeurs extrêmes, & la largeur entière du milieu pour le plan intermédiaire. On fait une somme de ces quantités,

que l'on prend trois largeurs ou ordonnées par le centre du mât d'artimon; trois autres, quelques pieds en arriere du mât de misaine; trois autres enfin, au milieu de la distance, entre ces deux coupes. Ces trois largeurs, dans chaque coupe, se prennent immédiatement sous le pont, sur le lest, & à la moitié de la distance entre le lest & le pont.

On a donc trois largeurs dans trois coupes ou sections de la cale. L'aire de chacune de ces coupes, se trouve en ajoutant la moitié des largeurs prises sous le pont & sur le lest à la largeur intermédiaire, & multipliant cette somme par la moitié de la distance du pont au lest.

On se procure la capacité en pieds cubiques, en ajoutant la moitié de l'aire des coupes de l'avant & de l'arriere, à l'aire de la coupe intermédiaire, & en multipliant cette somme par la moitié de la distance entre les deux coupes extrêmes.

Il faut y joindre les parties comprises entre ces coupes extrêmes & l'étrambot & l'étrave.

Regardant ces espaces comme des paraboloides, on multipliera l'aire de chaque coupe extrême, respectivement par la moitié de leur distance à l'étrave & l'étrambot, ce qui en donnera la capacité.

De la somme de ces trois quantités, on soustraira l'archipompe, & on aura la capacité de la cale en pieds cubiques.

Il faut aussi multiplier les espaces de l'entre-pont, où il doit être embarqué des marchandises.

On divise la somme de ces différens espaces, par la quantité de pieds cubiques de la marchandise, qu'il faut pour faire une laste forte.

Par exemple : il est question de charger un Vaisseau : le lest est aplani de maniere qu'il reste 12 pieds de hauteur de cale de dessous barrot, sur ce lest. Les mesures doivent se prendre en trois endroits ;

que l'on multiplie par le produit des distances entre les opérations suivant la longueur & la profondeur. Que a, b, c soient les trois largeurs vers le mât d'artimon ; A, B, C celles prises au milieu ; a, b, c celles vers le mât de misaine p la moitié du creux de dessous barrots sur carlingue, ou la distance entre les ordonnées : suivant la profondeur ; L la moitié de la distance entre les deux opérations extrêmes, ou la distance d'une des opérations extrêmes à celle du milieu : la solidité de cette partie de la carene, sera

$$\left(\frac{1}{2}a + \frac{1}{2}b + \frac{1}{2}c + \frac{1}{2}A + B + \frac{1}{2}C + \frac{1}{2}a + \frac{1}{2}b + \frac{1}{2}c \right) \times p \times L.$$

Mécl. 104.

de l'arrière, au. mât d'artimon; de l'avant, à trois ou quatre pieds en arrière du mât de misaine; & au milieu juste de la distance, entre ces deux coupes,

Supposons donc qu'à la coupe de l'arrière, la largeur sous le pont soit = $27\frac{1}{2}$ pieds; celle sur le lest = 3 pieds; celle intermédiaire (à 6 pieds de dessous les baux) = $19\frac{1}{2}$: la moitié de $27\frac{1}{2}$ = $13\frac{1}{2}$; la moitié de 3 = $1\frac{1}{2}$: & $13\frac{1}{2} + 19\frac{1}{2} + 1\frac{1}{2}$ = $34\frac{1}{2}$, qui, multipliés par 6 (demi-hauteur de la cale) donneront pour produit 208 $\frac{1}{2}$ pieds quarrés, qui est l'aire de cette coupe.

Qu'à la coupe du milieu, la largeur sous le pont soit = $30\frac{1}{2}$; celle sur le lest = $18\frac{1}{2}$; celle intermédiaire = 29 pieds: la moitié de $30\frac{1}{2}$ = $15\frac{1}{2}$; la moitié de $18\frac{1}{2}$ = $9\frac{1}{2}$: & $15\frac{1}{2} + 29 + 9\frac{1}{2}$ = $53\frac{1}{2}$, qui, multipliés par 6 = 321 pieds quarrés, aire de la section du milieu.

Qu'enfin, à la coupe de l'avant, la largeur sous le pont soit = $29\frac{1}{2}$; celle sur le lest = 5 pieds; celle intermédiaire = $25\frac{1}{2}$: la moitié de $29\frac{1}{2}$ = $14\frac{1}{2}$; la moitié de 5 = $2\frac{1}{2}$: & $14\frac{1}{2} + 25\frac{1}{2} + 2\frac{1}{2}$ = $42\frac{1}{2}$, qui, multipliés par 6 = 256 $\frac{1}{2}$ pieds quarrés, aire de la coupe de l'avant.

Pour cela parvenir à avoir la capacité en pieds cubiques, prenez la moitié de 208 $\frac{1}{2}$ = 104 $\frac{1}{2}$; la moitié de 256 $\frac{1}{2}$ = 128 $\frac{1}{2}$: & on aura $104\frac{1}{2} + 321 + 128\frac{1}{2}$ = 553 $\frac{1}{2}$. Que la distance entre les coupes de l'avant & de l'arrière soit = 87 pieds, dont la moitié = 43 $\frac{1}{2}$: multipliant 43 $\frac{1}{2}$ par 553 $\frac{1}{2}$, on aura pour produit 24077 $\frac{1}{2}$ pieds cubiques, pour la partie de la cale, entre les deux coupes extrêmes.

Que la distance de la coupe de l'arrière, jusques tout-à-fait de l'arrière (jusqu'à l'alonge de marsouin) = 18 pieds, dont la moitié = 9: multipliant 9 par l'aire de cette coupe = 208 $\frac{1}{2}$, on aura pour produit 1876 $\frac{1}{2}$ pieds cubiques, espace en arrière du mât d'artimon.

Que la distance de la coupe de l'avant, jusques tout-à-fait de l'avant = 16 pieds, dont la moitié = 8 pieds: multipliant 8 par l'aire de cette coupe = 256 $\frac{1}{2}$, on aura pour produit 2052 pieds cubiques, espace de l'avant vers le mât de misaine.

Ajoutant 24077 $\frac{1}{2}$, 1876 $\frac{1}{2}$ & 2052, on a 28005 $\frac{1}{2}$ pieds cubiques.

Que l'archipompe ait 5 pieds dans un sens, 4 dans l'autre, sur 12 pieds de hauteur; sa capacité sera $5 \times 4 \times 12$ = 240 pieds cubiques, qui, soustraits de 28005 $\frac{1}{2}$, le reste sera 27765 $\frac{1}{2}$, pour la capacité de la cale.

Il ne faut d'ailleurs rien soustraire pour les courbes du pont, puisque même une partie du chargement peut être placée entre les baux, si ce sont de certains objets, comme planches, &c.

Si la partie du chargement qui doit être placée en entre-pont, peut y occuper une longueur de 60 pieds; que l'entre-pont ait une hauteur de $5\frac{1}{2}$ pieds; que sa largeur d'un bord à l'autre, prise en dedans des courbes = 28 pieds: alors $60 \times 5\frac{1}{2} \times 28 = 9660$ pieds cubiques, qui, ajoutés à 27765 $\frac{1}{2}$ pieds cubiques, fera 37425 $\frac{1}{2}$ pieds cubiques, pour tout l'espace que le chargement doit occuper dans le Vaisseau.

Si le Navire doit se charger de planches, on divisera cette quantité par 148 ou 137, selon que les planches seront sèches ou vertes: dans le premier cas, le quotient seroit = 252 $\frac{110}{117}$, & dans le second = 273 $\frac{11}{117}$ lastes fortes. Ainsi, le Bâtiment, par rapport à sa capacité, peut charger une quantité pesante de planches = 252 ou = 273 lastes fortes, suivant l'état où elles se trouvent. Mais il nous reste à voir si le Vaisseau peut porter cette charge, sans caler plus que jusqu'à sa ligne de flottaison déterminée.

Supposons que le Bâtiment ayant son lest, mais avant que de prendre sa cargaison, ait à caler, pour être en charge, $5\frac{1}{2}$ pieds $\frac{1}{2}$ de l'arrière, & 8 pieds $\frac{1}{2}$ de l'avant, de façon que l'épaisseur moyenne de la tranche qui doit enfoncer dans l'eau par la charge = 7 pieds.

Que la longueur du Navire soit = 134 pieds, sa largeur = 34 pieds; alors, selon le paragraphe précédent, le nombre de lastes fortes qu'il peut porter = $\frac{134 \times 34 \times 7}{110} = 190$.

Maintenant, si les planches qu'on doit embarquer sont d'un bois verd, elles peseront 273 lastes fortes; le Vaisseau ne caleroit donc qu'à proportion de ce poids, pour lequel l'enfoncement dans l'eau; doit être = $\frac{273 \times 110}{134 \times 34} = 6$ pieds $\frac{1}{2}$; ainsi il tireroit un quart de pied de moins d'eau, qu'à sa flottaison déterminée.

Si la cargaison consistoit en planches de bois sec, on trouveroit de la même manière, qu'elle ne feroit caler le Vaisseau que de 6 pieds $\frac{1}{2}$, c'est-à-dire, de $\frac{1}{4}$ de pied de moins que sa flottaison.

Lorsque l'on veut savoir la quantité de douzaines de planches que le Vaisseau peut charger, il en faut d'abord connoître la nature.

Supposons que la cargaison que doit prendre le Bâtiment, consiste

en quatre especes de planches, nombre égal de chacune, toutes de 2 pouces d'épaisseur: une sorte de 6 aunes de longueur & 10 pouces de largeur, dont il aille 7 douzaines $\frac{1}{2}$ à la laste; la seconde sorte de 7 aunes de longueur, de 10 pouces de largeur, de 6 douzaines $\frac{1}{2}$ à la laste; la troisième de 7 aunes de longueur, de 11 pouces de largeur, & de 5 douzaines $\frac{1}{2}$ à la laste; la quatrième de 7 aunes de longueur, de 12 pouces de largeur, & de 5 douzaines $\frac{1}{2}$ à la laste.

On aura le nombre de douzaines de planches de chaque espece, en divisant 253 lastes par $\frac{1}{7\frac{1}{2}} + \frac{1}{6\frac{1}{2}} + \frac{1}{5\frac{1}{2}} + \frac{1}{5\frac{1}{2}}$, qui, réduit à une expression plus simple = $\frac{1}{\frac{1}{2}} + \frac{1}{\frac{1}{3}} + \frac{1}{\frac{1}{4}} + \frac{1}{\frac{1}{4}}$, & en une seule fract. = $\frac{11+9+7+7}{2+3+4+4}$. Le quotient de 253, divisé par cette dernière fraction = 384, qui est le nombre de douzaines de planches de chaque espece; & par conséquent, tout le chargement sera = 1536 douzaines de planches, tant bois sec que bois verd.

Si le Vaisseau doit charger du goudron, on divisera 37425 $\frac{1}{2}$ par 144; & multipliant par 15, on aura 3898 pour la quantité de cette marchandise en tonneaux, que le Bâtiment pourra contenir.

Mais pour les chargemens en futailles, on ne peut pas toujours compter sur cette façon de calculer; parce que pour le peu que la hauteur de la cale se trouve trop petite pour y placer une piece, on perd tout un plan, & si la même chose arrive en entre-pont, l'erreur pourroit aller à 16 pour cent.

Si le Vaisseau est chargé de plusieurs especes de marchandises, pour connoître la quantité de marchandises qu'on y a réellement embarqué, ayant pris le tirant-d'eau avant qu'on eût commencé le chargement, on remarque de combien il a fait caler le Navire: ayant donc cette hauteur, ainsi que la longueur & la largeur du Bâtiment, on opere comme ci-devant, & on a un nombre de lastes égal au poids des marchandises. Si c'étoit tout brai ou goudron, multipliant cette quantité de lastes par 17 ou 15, on en auroit le nombre de tonneaux.

On peut de la même maniere, au moyen des tirans-d'eau, voir de tems à autre, de combien le Vaisseau est déchargé.

§ 43.

• Nous venons de donner le poids de plusieurs marchandises de cargaïson

cargaïson ; nous allons donner encore celui de plusieurs autres , ainsi que quelques instructions nécessaires lorsqu'on a le plan de certaines especes de Bâtimens à dresser , & qui peuvent guider dans la distribution des emménagemens.

Poids du pied cubique (livre de vivres) des objets suivans.*

Plomb.	672	Biscuit.	26
Fer forgé.	475	Froment.	44,5
Fer coulé	440	Seigle de Finlande.	42,6
Sable de goudron.	83	Seigle étuvé.	40,25
Tuile.	116	Orge.	39,5
Chaux.	42	Gruau d'orge.	36,18
Eau de mer.	63	Avoine.	31
Eau douce.	61	Gruau d'avoine.	30
Bois de chêne.	53	Dreche.	28,9
Sapin.	38	Pois.	52,25

* Pour réduire les quantités ci-dessous , poids de Suède , du pied cubique de ce Royaume ; en livres , poids de marc , du pied cubique , pieds de Roi , il faut multiplier ces quantités par $\frac{2261 \times 0,8658}{1728}$ = 1,1302 ; par exemple : le pied cubique d'eau de mer est 63 livres ; 63 li-

vres $\times 1,1302$ = 71,2026 livres , poids de marc du pied cubique , pied de Roi. M. Duhamel l'a trouvé (page XXXIX de la Préface de son *Architecture Navale*) de 71 liv. 5 onc. 7 gros , ou 71,375 , qui est une quantité un peu plus forte que celle de M. de Chapman : cependant nous l'estimons assez communément à 72 livres , & quelques Constructeurs à 74 : cette dernière quantité est trop forte , suivant tous les Physiciens. Estimant que le tonneau d'eau de mer de 2000 livres occupe un espace de 28 pieds , chaque pied se trouve de 71,43 livres , & je m'en tiendrais à ce rapport.

Poids du pied cubique de quelques autres objets , mesure & poids de France.

Vin.	69 liv. $\frac{1}{2}$	Poudre à canon.	55 liv.
Vinagre.	71	Huile d'olive.	63 $\frac{1}{2}$
Eau douce.	69 $\frac{1}{2}$	Biscuit.	23

Suivant M. de Chapman , le pied cubique de biscuit , réduit à nos poids & mesures , pèse 29 liv. : effectivement les soutes que nous faisons sur le pied de 23 livres , se trouvent toujours trop spacieuses.

Poids du tonneau (en lisponds , poids de vivres) des objets ci-dessous.*

Sel de Cagliari.	19	Brai de courone. {	Brut.	16,9
Sel de Saint Ubes.	17 $\frac{1}{2}$		Net.	15,4
Bœuf salé.	15	Goudron de Fin- lande. {	Brut.	19,2
Harengs . . . de 15 à 18			Net.	14,8
Farine de seigle.	12			

*Dimensions des futailles en pieds & pouces**.*

	De dehors en dehors.			De dehors en dehors.	
	Longueur totale.	Diamètre en mètres.		Longueur totale.	Diamètre en mètres.
Pieces de 300 kans. .	4 7	3 6	Vin de B ^e -endoub. fut.	3 5	2 8
Bariques de 72 kans. .	2 9	2 2	Piece d'eau-de-vie de		
Baril d'un quintal de			3 bariq. de Bordeaux.	4 1	3
poudre.	2 1	1 6	Piece de tabac de Vir-		
Barique de goudron.	2 8	1 11	ginie en contenant à		
Futaille de bœuf, ha-			peu près 1200 liv. . .	4	3
rengs, farine & brai.	2 6	1 10	Piece de sucre, en con-		
Vin de Bordeaux. . .	3 1 $\frac{1}{2}$	2 4	ten. à peu près 1700 l.	4 6	3 4

* Pour réduire les quantités ci-dessous de lisponds de 20 liv. de Suède, pour le tonneau de 5,6 pieds aussi Suédois, en quantité de livres, poids de marc, pour chaque pied cube de France, il faut multiplier lesdites quantités ci-dessous par $1,1302 \times \frac{20}{5,6} = 4,04$. Par exemple : le tonneau de farine de seigle pèse 12 lisponds; $12 \times 4,04 = 48,48$ livres, poids de marc, pour le pied cube, pied de Roi.

** Renseignemens sur le même objet, suivant notre usage.

Pieces cerclées en fer.	Dimensions extérieures			Poids de la pièce.	Contenance en pintes de 48 pouces cub.
	Longueur.	Diamètre au boug.	Diamètre au hoût.		
De 4 bariques.	4 7 0	3 4 6	2 11 6	379 liv.	1040 pintes.
De 3 idem.	4 5 0	2 11 0	2 6 0	292	780
De 2 idem.	4 1 0	2 6 0	2 2 0	242	520
Barique.	2 11 0	2 2 0	1 11 0	120	260
Demi-barique.	2 4 0	1 9 0	1 6 0	61	130
	2 9 4	2 1 3	1 10 10		
Barique de Bordeaux. . .	Dimensions intérieures.			86	232
	2 4 0	1 11 9	1 9 3		

Espaces qu'occupent les marchandises suivantes en pieds & pouces.

	Longueur.	Largeur.	Hauteur.
Une balle de chanvre de Petersbourg, de $5 \frac{1}{2}$ skip.	8	4 6	4
Balle de coton de Smirne, de 300 à 320 liv. . .	7	2 10	2
Caisse de thé entiere.	2 11	2 5	2
Quart de caisse de 60 cattjes.	1 11	1 5	1 8
Dito . . . de 25 dito.	1 5	1 1	1 3
Dito . . . de 10 dito.	1 1	0 10	0 11
Caisse de porcelaine.	3 4	2 6	1 8

Une laste forte de chanvre, occupe, à peu près, un espace de 340 pieds cubiques, & celle de coton, 640 pieds cubiques.

Le bois de corde de bouilleau de Finlande, est coupé à 6 quarts d'aune de longueur, & cette corde a quatre aunes de longueur & trois aunes de hauteur; elle pèse à peu près 3 skiponds, poids de vivres.

Une brique de Stockholm de 12 pouces sur 6 pouces & 3 pouces, pèse entre 14 & 15 livres, & les 8 font le pied cubique.

Ces marchandises n'ont pas toujours précisément le même poids; elles varient suivant leur qualité, de manière qu'elles pèsent, tantôt plus, tantôt moins.

Un tonneau pour les denrées seches = 5,6 pieds cubiques : 56 kans au tonneau, & 32 kappars aussi au tonneau.

Un tonneau pour les denrées liquides, contient 48 kans; 8 quarts pour chaque kan.

Barils de poudre.	Dimensions extérieures.		
	Longueur.	Diamètre au bout.	Diamètre au bout.
De 100 livres.	1 11 0	13 6	
De 50	1 6 0	10 0	
De 25.	1 2 0	09 6	
Quarts de farine.	2 3 0	17 0	15 0

(Nota.) La pinte que nous supposons de 48 pouces cubiq., est exactement de 47,285 pou.

(Nota.) La demi-barique s'appelle communément quart, comme les deux tiers de barique s'appellent tierçon, parce qu'on les rapporte à la pièce de deux bariques.

Une laste forte = 18 skiponds, poids de fer ; 5 skiponds poids de fer = 4 skiponds, poids de vivres ; 20 lisponds font un skipond ; 20 livres font un lispond ; 16 onces font une livre, 32 lods font aussi une livre.

Mille livres, poids de Suede = 863,8 livres, poids de France, (poids de marc) = 932,4 livres, poids d'Angleterre.

Cent lastes fortes Suédoises = 248 $\frac{1}{2}$ tonneaux de France = 239 $\frac{1}{2}$ tons Anglois.

Un pied Anglois = 12 $\frac{1}{16}$ pouces Suédois.

Un pied François = 13 $\frac{1}{8}$ idem.

Un pied Hollandois = 11 $\frac{9}{10}$ idem.

Un pied Hambourgeois = 11 $\frac{1}{10}$ idem.

Le pik dont on se sert à Constantinople = 34 $\frac{1}{2}$ pouces Suédois.

Diametre ou calibre des canons en pouces, à peu près.

24 = 6 pou. $\frac{1}{4}$	18 = 5 pou. $\frac{1}{16}$	12 = 5 pou.	8 = 4 pou. $\frac{3}{8}$
6 = 3 $\frac{1}{16}$	4 = 3 $\frac{1}{16}$	3 = 3 $\frac{1}{8}$	2 = 2 $\frac{1}{4}$

Long. des pieces courtes { pour le boulet = 3 $\frac{1}{2}$ diametres du boulet.
pour la balle de plomb = 4 diam. de la bal.

Poids que pese un pied de longueur de fer des especes suivantes, en poids de vivres.

Epaisseur du fer.	Quarré.	Octogone.	Rond.	Epaisseur du fer.	Quarré.	Octogone.	Rond.
3 pou.	29,45 liv.	24,27 liv.	23,14 liv.	1 pou. $\frac{1}{4}$	5,11 liv.	4,14 liv.	4,02 liv.
2 $\frac{1}{8}$	20,45	16,85	16,07	1 $\frac{1}{8}$	4,14	3,41	3,25
2 $\frac{1}{4}$	16,56	13,65	13,02	1	3,27	2,70	2,57
2	13,09	10,79	10,29	$\frac{7}{8}$	2,51	2,06	1,97
1 $\frac{7}{8}$	11,50	9,48	9,04	$\frac{3}{4}$	1,84	1,52	1,45
1 $\frac{1}{2}$	10,02	8,26	7,87	$\frac{1}{2}$	1,28	1,05	1,00
1 $\frac{1}{4}$	8,64	7,12	6,79	$\frac{1}{4}$	0,81	0,67	0,64
1 $\frac{1}{8}$	7,36	6,07	5,78	$\frac{1}{8}$	0,46	0,38	0,36
1 $\frac{1}{16}$	6,19	5,10	4,86	$\frac{1}{16}$	0,20	0,17	0,16

Suivant cette Table, un pied d'une barre de fer quarré de 1 pouce $\frac{1}{2}$ d'épaisseur, pèse 4,14 livres; si cette barre est octogone, il pèsera 3,41 livres, & si elle étoit ronde, 3 $\frac{1}{2}$ liv. ; poids de vivres.

D'après l'Ordonnance de 1759, touchant la ration des Matelots * à bord des Vaisseaux marchands, chaque homme a par mois ou pour 30 jours :

Gruau.	23 $\frac{1}{2}$	quarts.
Pois.	45	idem.
Morue.	8 $\frac{1}{2}$	livres.
Bœuf salé.	13	idem.
ou lard salé.	8 $\frac{1}{2}$	idem.
Biscuit.	21	idem.
Beurre.	4 $\frac{1}{2}$	idem.
Mais le beurre manquant, huile.	4 $\frac{1}{2}$	quarts.
Vinaigre.	2 $\frac{1}{4}$	idem.

* Renseignemens sur le même objet, d'après nos Réglemens, pour les Bâtimens du Roi.

Pour chaque hom.	Pendant les 15 premiers jours.	Pendant les 15 jours suivans.	Pendant les 30 jours suivans.	Tot. pour les 3 prem. mois.	Pendant le mois suivant, & ainsi des autres.
Biscuit.	39 l. 6 ^{on}	28 l. 2 ^{on}	33 l. 12 ^{on}	101 l. 4 ^{on}	33 l. 12 ^{on}
Vin { Par jour $\frac{1}{2}$ de } { pin. de 23 on. }	50 5	35 15	43 2	129 6	43 2
Lard.	10 di. 3 12	7 di. 2 10	12 di. 4 8	10 14	21 di. 7 14
Bœuf salé.	5 di. 2 8	3 di. 1 8	5 di. 2 8	6 8	0 0
Pieds & têtes.	5 di. 2 13	3 di. 1 11	0 0	4 8	0 0
Morue.	15 di. 3 12	0 0	0 0	3 12	0 0
Huile.	0 15 $\frac{3}{16}$	0 7	0 7	1 13 $\frac{7}{16}$	0 7 $\frac{1}{16}$
Vinaigre.	1 8 $\frac{3}{16}$	0 6 $\frac{3}{16}$	0 6 $\frac{3}{16}$	2 6 $\frac{3}{16}$	0 6 $\frac{3}{16}$
Fromage.	0 0	2 di. 0 6	8 di. 1 8	1 14	4 di. 0 12
Pois.	12 fo. 3 0	4 di. 8 fo. } 3 0	2 di. 10 fo. } 3 0	9 0	2 di. 8 fo. } 3 0
Fèves.	12 fo. 3 0	12 fo. 3 0	12 fou. 3 0	9 0	12 fo. 3 0
Ris.	11 fo. 1 6	9 di. 8 fo. } 1 6	1 di. 10 fo. } 1 6	4 2	1 di. 10 fo. } 1 6
	112 6 $\frac{1}{16}$	78 7 $\frac{1}{16}$	93 9 $\frac{7}{16}$	284 8 $\frac{1}{16}$	93 11 $\frac{1}{16}$

On embarque environ un quart en sus de vin, pour les demi-rations des Officiers-Mariniens, & autres ayant droit.

On embarque pour les campagnes de la Méditerranée, un sixieme de moins de viandes salées, & pour celles de l'Amérique un douzieme : quantités que l'on juge pouvoir fournir en viandes fraîches dans les lieux de relâche.

De biere ordinaire 15 kans, tant qu'elle dure ; sans cela 6 quarts de vin par jour, quand on en peut avoir ; harengs, à la volonté du Capitaine.

On compte ordinairement sur 1 $\frac{1}{2}$ kan d'eau par jour, par homme ; mais on ne prend jamais pour autant de temps d'eau que des autres provisions.

La connoissance de ces détails est très-nécessaire. Par exemple : on a à faire le plan d'un Vaisseau, pour lequel on ne peut se servir des proportions données dans les paragraphes 25 & 28, parce que ce Bâtiment a un autre objet que le commerce ou la course. Il faut connoître le poids du bois, du fer, &c., qui doivent entrer dans la construction du Navire, de même que celui de tous les autres objets qui peuvent lui appartenir ; ces poids ajoutés à celui

Dans les Vaisseaux qui ont peu de cale, ou pour d'autres raisons, on embarque quelquefois de l'eau-de-vie en place d'une partie du vin ; la ration de cette boisson est le quart de celle du vin.

Il n'est pas dit que l'on fournisse absolument la ration comme elle est établie ci-dessus : on peut embarquer plus d'une denrée & moins de l'autre ; mais dans la distribution, on observe toujours la proportion que l'on peut reconnoître dans la table ci-dessus. On embarque une certaine quantité de farine en place de biscuit ; ce que l'on prend de farine, doit peser un tiers en fus du biscuit qu'elle remplace.

On embarque sur le pied d'une barique & un quart d'eau par jour pour cent hommes. L'eau se met dans des pieces cerclees en fer ; le vin de même, excepté celui qui doit se conformer dans le premier mois de la campagne. Les salaisons sont dans des fûts ordinaires ; la farine dans des quarts fort légers : on a donné le poids & les dimensions de ces différents articles de tonnellerie.

Le biscuit & les légumes se mettent en soutes.

On embarque de bois pour les cuisines, pour chaque mois de campagne, les quantités ci-dessous spécifiées.

Vaisseaux	de 100 canons.	10 cordes de 2 pieds $\frac{1}{2}$ à 3 pieds de longueur.	ou 550 quintaux.
	de 80 <i>idem</i>	18	ou 500
	de 70 à 74.	15	ou 425
	de 60 à 64.	12	ou 300
	de 50	10	ou 250
Frégates	de 30 & grosses Flûtes.	6	ou 150
Corv. au-dessous de	30 & petites Flûtes.	4	ou 100
Bâtiment au-dessous de	50 hommes.	2	ou 50

Le bois d'arrimage se prend en fus de ces quantités.

qu'il doit porter, donnent le déplacement sur lequel il faut se régler en dressant le plan.

Si c'est l'espace de la cale sur lequel il faille tabler, pour charger en grenier quelque espece particuliere de grain, le tirant-d'eau du Bâtiment déterminé, on peut, connoissant la quantité & la pesanteur spécifique du grain, se procurer la capacité nécessaire de la cale. On emploie ordinairement pour cette mesure, le *kapor*, partie du tonneau.

Si le chargement doit se faire en futaille, que ce soit viande salée, harengs, vin ou autres choses pareilles, il ne sera pas difficile d'après le nombre de futailles, leur grandeur & leur poids, de déterminer la grandeur du Bâtiment, & d'en arrêter le creux, ainsi que la hauteur d'entre-pont, de façon qu'on ne perde pas trop d'espace dans l'arrimage.

Lorsqu'il faut faire les emménagemens pour les vivres, comme le pain; les légumes, savoir, pois, gruau, &c., qu'on connoit la force de l'équipage, & le temps pour lequel le Vaisseau doit être approvisionné, il est aisé de déterminer la capacité que doivent avoir les soutes : & il est d'autant plus nécessaire de travailler juste à cet égard, qu'il y a toujours dans les Bâtimens très-peu de place pour les choses essentielles, sur-tout dans les Vaisseaux de guerre. Si l'on en prend trop pour une chose, elle manquera pour une autre.

Par exemple : si l'on veut savoir la grandeur qu'il faut donner à la soute à pain, d'un Vaisseau de 24 hommes d'équipage, qui doit être approvisionné pour six mois :

Ce qui revient de biscuit à un homme pour un mois, pèse 21 $\frac{1}{2}$ liv. ; c'est pour six mois 129 livres, & par conséquent 3096 livres pour tout l'équipage, pour six mois. Le pied cubique de biscuit pèse 26 livres ; divisez ce nombre 3096 par 26, le quotient sera 119 pieds cubiques, qui est l'espace que le biscuit doit occuper, étant bien arimé.

On trouvera de même l'emplacement qu'il faut pour mettre les pois : un homme devant en avoir 45 quarts par mois, c'est-à-dire, 270 quarts pour 6 mois, & par conséquent 6480 quarts pour tout l'équipage, pour ce même tems, cela fait 810 kans ou 14 tonneaux $\frac{1}{2}$; & comme le tonneau contient 5,6 pieds cubiques, multipliez cette

quantité 5,6 par $14\frac{1}{2}$, le produit sera 81 : donc il faudra pour les pois un espace de 81 pieds cubiques.

Il faut cependant donner un peu plus d'espace, que ne le donne le calcul, & cela dépend de l'endroit où on peut pratiquer l'ouverture des soutes.

Pareillement, si le Vaisseau doit prendre pour trois mois ou 91 jours d'eau, à un kan $\frac{1}{3}$ par homme par jour, ce qui fait pour un homme pour trois mois 121 kans $\frac{1}{3}$, & par conséquent 2912 kans pour tout l'équipage, divisant 2912 par 300, on aura 9 grandes pieces, & de plus trois barriques de 72 kans. L'on trouve l'espace que ces futailles doivent occuper, au moyen de leurs dimensions.

Par des procédés pareils, on trouve d'après les dimensions des barils de poudre, la longueur & le diamètre des gargouffes remplies ; la grandeur qu'il faut donner aux soutes & coffres à poudre, & leur distribution.

TABLE







Fig.










TABLE de cubes pour servir au calcul de la stabilité, ou se procurer la valeur résultante de l'expression $\frac{2}{3}(\gamma^3)dx$, page 20.

Racines.	Cubes.	Racines.	Cubes.	Racines.	Cubes.	Racines.	Cubes.
0,01	0,000001	0,37	0,050653	0,73	0,389017	1,09	1,29
0,02	0,000008	0,38	0,054872	0,74	0,405224	1,10	1,33
0,03	0,000027	0,39	0,059319	0,75	0,421875	1,11	1,37
0,04	0,000064	0,40	0,064000	0,76	0,438976	1,12	1,40
0,05	0,000125	0,41	0,068921	0,77	0,456533	1,13	1,44
0,06	0,000216	0,42	0,074088	0,78	0,474552	1,14	1,48
0,07	0,000343	0,43	0,079507	0,79	0,493039	1,15	1,52
0,08	0,000512	0,44	0,085184	0,80	0,512000	1,16	1,56
0,09	0,000729	0,45	0,091125	0,81	0,531000	1,17	1,60
0,10	0,001000	0,46	0,097336	0,82	0,551000	1,18	1,64
0,11	0,001331	0,47	0,103823	0,83	0,572000	1,19	1,68
0,12	0,001728	0,48	0,110592	0,84	0,593000	1,20	1,72
0,13	0,002197	0,49	0,117649	0,85	0,614000	1,21	1,77
0,14	0,002744	0,50	0,125000	0,86	0,636000	1,22	1,82
0,15	0,003375	0,51	0,132651	0,87	0,658000	1,23	1,86
0,16	0,004096	0,52	0,140608	0,88	0,681000	1,24	1,91
0,17	0,004913	0,53	0,148877	0,89	0,705000	1,25	1,95
0,18	0,005832	0,54	0,157464	0,90	0,729000	1,26	2,00
0,19	0,006859	0,55	0,166375	0,91	0,754000	1,27	2,05
0,20	0,008000	0,56	0,175616	0,92	0,779000	1,28	2,09
0,21	0,009261	0,57	0,185193	0,93	0,804000	1,29	2,15
0,22	0,010648	0,58	0,195112	0,94	0,831000	1,30	2,20
0,23	0,012167	0,59	0,205379	0,95	0,857000	1,31	2,25
0,24	0,013824	0,60	0,216000	0,96	0,885000	1,32	2,30
0,25	0,015625	0,61	0,226981	0,97	0,913000	1,33	2,35
0,26	0,017576	0,62	0,238328	0,98	0,941000	1,34	2,41
0,27	0,019683	0,63	0,250047	0,99	0,970000	1,35	2,46
0,28	0,021952	0,64	0,262144	1,00	1,000000	1,36	2,51
0,29	0,024389	0,65	0,274625	1,01	1,030000	1,37	2,57
0,30	0,027000	0,66	0,287496	1,02	1,060000	1,38	2,63
0,31	0,029791	0,67	0,300763	1,03	1,090000	1,39	2,69
0,32	0,032768	0,68	0,314432	1,04	1,120000	1,40	2,74
0,33	0,035937	0,69	0,328509	1,05	1,160000	1,41	2,80
0,34	0,039304	0,70	0,343000	1,06	1,190000	1,42	2,86
0,35	0,042875	0,71	0,357911	1,07	1,220000	1,43	2,92
0,36	0,046656	0,72	0,373248	1,08	1,260000	1,44	2,99

Aa

Racines.	Cubes.	Racines.	Cubes.	Racines.	Cubes.	Racines.	Cubes.
1,45	3,05	1,85	6,33	2,25	11,39	2,65	18,61
1,46	3,11	1,86	6,43	2,26	11,54	2,66	18,82
1,47	3,18	1,87	6,54	2,27	11,70	2,67	19,03
1,48	3,24	1,88	6,64	2,28	11,85	2,68	19,25
1,49	3,31	1,89	6,75	2,29	12,01	2,69	19,46
1,50	3,37	1,90	6,86	2,30	12,17	2,70	19,68
1,51	3,44	1,91	6,97	2,31	12,33	2,71	19,90
1,52	3,51	1,92	7,08	2,32	12,49	2,72	20,12
1,53	3,58	1,93	7,19	2,33	12,65	2,73	20,35
1,54	3,65	1,94	7,30	2,34	12,81	2,74	20,57
1,55	3,72	1,95	7,41	2,35	12,98	2,75	20,80
1,56	3,80	1,96	7,53	2,36	13,14	2,76	21,02
1,57	3,87	1,97	7,64	2,37	13,31	2,77	21,25
1,58	3,94	1,98	7,76	2,38	13,48	2,78	21,48
1,59	4,02	1,99	7,88	2,39	13,65	2,79	21,72
1,60	4,10	2,00	8,00	2,40	13,82	2,80	21,95
1,61	4,17	2,01	8,12	2,41	14,00	2,81	22,19
1,62	4,25	2,02	8,24	2,42	14,17	2,82	22,43
1,63	4,33	2,03	8,36	2,43	14,35	2,83	22,66
1,64	4,41	2,04	8,49	2,44	14,53	2,84	22,91
1,65	4,49	2,05	8,61	2,45	14,71	2,85	23,15
1,66	4,57	2,06	8,74	2,46	14,89	2,86	23,39
1,67	4,66	2,07	8,87	2,47	15,07	2,87	23,64
1,68	4,74	2,08	9,00	2,48	15,25	2,88	23,89
1,69	4,83	2,09	9,13	2,49	15,44	2,89	24,14
1,70	4,91	2,10	9,26	2,50	15,62	2,90	24,39
1,71	5,00	2,11	9,39	2,51	15,81	2,91	24,64
1,72	5,09	2,12	9,53	2,52	16,00	2,92	24,90
1,73	5,18	2,13	9,66	2,53	16,19	2,93	25,15
1,74	5,27	2,14	9,80	2,54	16,39	2,94	25,41
1,75	5,36	2,15	9,94	2,55	16,58	2,95	25,67
1,76	5,45	2,16	10,08	2,56	16,78	2,96	25,93
1,77	5,54	2,17	10,22	2,57	16,97	2,97	26,20
1,78	5,64	2,18	10,36	2,58	17,17	2,98	26,46
1,79	5,73	2,19	10,50	2,59	17,37	2,99	26,73
1,80	5,83	2,20	10,65	2,60	17,58	3,00	27,00
1,81	5,93	2,21	10,79	2,61	17,78	3,01	27,27
1,82	6,03	2,22	10,94	2,62	17,98	3,02	27,54
1,83	6,13	2,23	11,09	2,63	18,19	3,03	27,82
1,84	6,23	2,24	11,24	2,64	18,40	3,04	28,09

Racines.	Cubes.	Racines.	Cubes.	Racines.	Cubes.	Racines.	Cubes.
3,05	28,37	3,45	41,06	3,85	57,07	4,25	76,77
3,06	28,65	3,46	41,42	3,86	57,51	4,26	77,31
3,07	28,93	3,47	41,78	3,87	57,96	4,27	77,85
3,08	29,22	3,48	42,14	3,88	58,41	4,28	78,40
3,09	29,50	3,49	42,51	3,89	58,86	4,29	78,95
3,10	29,79	3,50	42,87	3,90	59,32	4,30	79,51
3,11	30,08	3,51	43,24	3,91	59,78	4,31	80,06
3,12	30,37	3,52	43,61	3,92	60,24	4,32	80,62
3,13	30,66	3,53	43,99	3,93	60,70	4,33	81,18
3,14	30,96	3,54	44,36	3,94	61,16	4,34	81,75
3,15	31,26	3,55	44,74	3,95	61,63	4,35	82,31
3,16	31,55	3,56	45,12	3,96	62,10	4,36	82,88
3,17	31,85	3,57	45,50	3,97	62,57	4,37	83,45
3,18	32,16	3,58	45,88	3,98	63,04	4,38	84,03
3,19	32,46	3,59	46,27	3,99	63,52	4,39	84,60
3,20	32,77	3,60	46,66	4,00	64,00	4,40	85,18
3,21	33,08	3,61	47,05	4,01	64,48	4,41	85,77
3,22	33,39	3,62	47,44	4,02	64,96	4,42	86,35
3,23	33,70	3,63	47,83	4,03	65,45	4,43	86,94
3,24	34,01	3,64	48,23	4,04	65,94	4,44	87,53
3,25	34,33	3,65	48,63	4,05	66,43	4,45	88,12
3,26	34,65	3,66	49,03	4,06	66,92	4,46	88,72
3,27	34,97	3,67	49,43	4,07	67,42	4,47	89,31
3,28	35,29	3,68	49,84	4,08	67,92	4,48	89,91
3,29	35,61	3,69	50,24	4,09	68,42	4,49	90,52
3,30	35,94	3,70	50,65	4,10	68,92	4,50	91,12
3,31	36,26	3,71	51,06	4,11	69,43	4,51	91,73
3,32	36,59	3,72	51,48	4,12	69,93	4,52	92,34
3,33	36,93	3,73	51,89	4,13	70,44	4,53	92,96
3,34	37,26	3,74	52,31	4,14	70,96	4,54	93,58
3,35	37,59	3,75	52,73	4,15	71,47	4,55	94,20
3,36	37,93	3,76	53,16	4,16	71,99	4,56	94,82
3,37	38,27	3,77	53,58	4,17	72,51	4,57	95,44
3,38	38,61	3,78	54,01	4,18	73,03	4,58	96,07
3,39	38,96	3,79	54,44	4,19	73,56	4,59	96,70
3,40	39,30	3,80	54,87	4,20	74,09	4,60	97,34
3,41	39,65	3,81	55,31	4,21	74,62	4,61	97,97
3,42	40,00	3,82	55,74	4,22	75,15	4,62	98,61
3,43	40,35	3,83	56,18	4,23	75,69	4,63	99,25
3,44	40,71	3,84	56,62	4,24	76,22	4,64	99,90

A a ij

Racines.	Cubes.	Racines.	Cubes.	Racines.	Cubes.	Racines.	Cubes.
4,65	100,54	5,05	128,79	5,45	161,88	5,85	200,20
4,66	101,19	5,06	129,55	5,46	162,77	5,86	201,23
4,67	101,85	5,07	130,32	5,47	163,67	5,87	202,26
4,68	102,50	5,08	131,10	5,48	164,57	5,88	203,30
4,69	103,16	5,09	131,87	5,49	165,47	5,89	204,34
4,70	103,82	5,10	132,65	5,50	166,37	5,90	205,38
4,71	104,49	5,11	133,43	5,51	167,28	5,91	206,42
4,72	105,15	5,12	134,22	5,52	168,20	5,92	207,47
4,73	105,82	5,13	135,01	5,53	169,11	5,93	208,53
4,74	106,50	5,14	135,80	5,54	170,03	5,94	209,58
4,75	107,17	5,15	136,59	5,55	170,95	5,95	210,64
4,76	107,85	5,16	137,39	5,56	171,88	5,96	211,71
4,77	108,53	5,17	138,19	5,57	172,81	5,97	212,78
4,78	109,21	5,18	138,99	5,58	173,74	5,98	213,85
4,79	109,90	5,19	139,80	5,59	174,68	5,99	214,92
4,80	110,59	5,20	140,61	5,60	175,62	6,00	216,00
4,81	111,28	5,21	141,42	5,61	176,56	6,01	217,08
4,82	111,98	5,22	142,24	5,62	177,50	6,02	218,17
4,83	112,68	5,23	143,06	5,63	178,45	6,03	219,26
4,84	113,38	5,24	143,88	5,64	179,41	6,04	220,35
4,85	114,08	5,25	144,70	5,65	180,36	6,05	221,44
4,86	114,79	5,26	145,53	5,66	181,32	6,06	222,54
4,87	115,50	5,27	146,36	5,67	182,28	6,07	223,65
4,88	116,21	5,28	147,20	5,68	183,25	6,08	224,76
4,89	116,93	5,29	148,04	5,69	184,22	6,09	225,87
4,90	117,65	5,30	148,88	5,70	185,19	6,10	226,98
4,91	118,37	5,31	149,72	5,71	186,17	6,11	228,10
4,92	119,09	5,32	150,57	5,72	187,15	6,12	229,22
4,93	119,82	5,33	151,42	5,73	188,13	6,13	230,35
4,94	120,55	5,34	152,27	5,74	189,12	6,14	231,47
4,95	121,29	5,35	153,13	5,75	190,11	6,15	232,61
4,96	122,02	5,36	153,99	5,76	191,10	6,16	233,74
4,97	122,76	5,37	154,85	5,77	192,10	6,17	234,88
4,98	123,51	5,38	155,72	5,78	193,10	6,18	236,03
4,99	124,25	5,39	156,59	5,79	194,10	6,19	237,18
5,00	125,00	5,40	157,46	5,80	195,11	6,20	238,33
5,01	125,75	5,41	158,34	5,81	196,12	6,21	239,48
5,02	126,51	5,42	159,22	5,82	197,14	6,22	240,64
5,03	127,26	5,43	160,10	5,83	198,15	6,23	241,80
5,04	128,02	5,44	160,99	5,84	199,18	6,24	242,97

Racines.	Cubes.	Racines.	Cubes.	Racines.	Cubes.	Racines.	Cubes.
6,25	244,14	6,65	294,08	7,05	350,40	7,45	413,49
6,26	245,31	6,66	295,41	7,06	351,90	7,46	415,16
6,27	246,49	6,67	296,74	7,07	353,39	7,47	416,83
6,28	247,67	6,68	298,08	7,08	354,89	7,48	418,51
6,29	248,86	6,69	299,42	7,09	356,40	7,49	420,19
6,30	250,05	6,70	300,76	7,10	357,91	7,50	421,87
6,31	251,24	6,71	302,11	7,11	359,42	7,51	423,56
6,32	252,44	6,72	303,46	7,12	360,94	7,52	425,26
6,33	253,64	6,73	304,82	7,13	362,47	7,53	426,96
6,34	254,84	6,74	306,18	7,14	363,99	7,54	428,66
6,35	256,05	6,75	307,55	7,15	365,53	7,55	430,37
6,36	257,26	6,76	308,92	7,16	367,06	7,56	432,08
6,37	258,47	6,77	310,29	7,17	368,60	7,57	433,80
6,38	259,69	6,78	311,67	7,18	370,15	7,58	435,52
6,39	260,92	6,79	313,05	7,19	371,69	7,59	437,24
6,40	262,14	6,80	314,43	7,20	373,25	7,60	438,98
6,41	263,37	6,81	315,82	7,21	374,80	7,61	440,71
6,42	264,61	6,82	317,21	7,22	376,37	7,62	442,45
6,43	265,85	6,83	318,61	7,23	377,93	7,63	444,19
6,44	267,09	6,84	320,01	7,24	379,50	7,64	445,94
6,45	268,34	6,85	321,42	7,25	381,08	7,65	447,70
6,46	269,59	6,86	322,83	7,26	382,66	7,66	449,45
6,47	270,84	6,87	324,24	7,27	384,24	7,67	451,22
6,48	272,10	6,88	325,66	7,28	385,83	7,68	452,98
6,49	273,36	6,89	327,08	7,29	387,42	7,69	454,76
6,50	274,62	6,90	328,51	7,30	389,02	7,70	456,53
6,51	275,89	6,91	329,94	7,31	390,62	7,71	458,31
6,52	277,17	6,92	331,37	7,32	392,22	7,72	460,10
6,53	278,44	6,93	332,81	7,33	393,83	7,73	461,89
6,54	279,73	6,94	334,25	7,34	395,45	7,74	463,68
6,55	281,01	6,95	335,70	7,35	397,06	7,75	465,48
6,56	282,30	6,96	337,15	7,36	398,69	7,76	467,29
6,57	283,59	6,97	338,61	7,37	400,31	7,77	469,10
6,58	284,89	6,98	340,07	7,38	401,95	7,78	470,91
6,59	286,19	6,99	341,53	7,39	403,58	7,79	472,73
6,60	287,50	7,00	343,00	7,40	405,22	7,80	474,55
6,61	288,80	7,01	344,47	7,41	406,87	7,81	476,38
6,62	290,11	7,02	345,95	7,42	408,52	7,82	478,21
6,63	291,43	7,03	347,43	7,43	410,17	7,83	480,05
6,64	292,75	7,04	348,91	7,44	411,83	7,84	481,89

Racines.	Cubes.	Racines.	Cubes.	Racines.	Cubes.	Racines.	Cubes.
7,85	483,74	8,25	561,51	8,65	647,21	9,05	741,22
7,86	485,59	8,26	563,56	8,66	649,46	9,06	743,68
7,87	487,44	8,27	565,61	8,67	651,71	9,07	746,14
7,88	489,30	8,28	567,66	8,68	653,97	9,08	748,61
7,89	491,17	8,29	569,72	8,69	656,23	9,09	751,09
7,90	493,04	8,30	571,79	8,70	658,50	9,10	753,57
7,91	494,91	8,31	573,86	8,71	660,78	9,11	756,06
7,92	496,79	8,32	575,93	8,72	663,05	9,12	758,55
7,93	498,68	8,33	578,01	8,73	665,34	9,13	761,05
7,94	500,57	8,34	580,09	8,74	667,63	9,14	763,55
7,95	502,46	8,35	582,18	8,75	669,92	9,15	766,07
7,96	504,36	8,36	584,28	8,76	672,22	9,16	768,57
7,97	506,26	8,37	586,38	8,77	674,53	9,17	771,09
7,98	508,17	8,38	588,48	8,78	676,84	9,18	773,61
7,99	510,08	8,39	590,59	8,79	679,15	9,19	776,15
8,00	512,00	8,40	592,70	8,80	681,47	9,20	778,69
8,01	513,92	8,41	594,82	8,81	683,80	9,21	781,23
8,02	515,85	8,42	596,95	8,82	686,13	9,22	783,78
8,03	517,78	8,43	599,08	8,83	688,46	9,23	786,33
8,04	519,72	8,44	601,21	8,84	690,81	9,24	788,89
8,05	521,66	8,45	603,35	8,85	693,15	9,25	791,45
8,06	523,61	8,46	605,50	8,86	695,51	9,26	794,02
8,07	525,56	8,47	607,64	8,87	697,86	9,27	796,60
8,08	527,51	8,48	609,80	8,88	700,23	9,28	799,18
8,09	529,47	8,49	611,96	8,89	702,59	9,29	801,76
8,10	531,44	8,50	614,12	8,90	704,97	9,30	804,36
8,11	533,41	8,51	616,29	8,91	707,35	9,31	806,95
8,12	535,39	8,52	618,47	8,92	709,73	9,32	809,56
8,13	537,37	8,53	620,65	8,93	712,12	9,33	812,17
8,14	539,35	8,54	622,83	8,94	714,52	9,34	814,78
8,15	541,34	8,55	625,03	8,95	716,92	9,35	817,40
8,16	543,34	8,56	627,22	8,96	719,32	9,36	820,03
8,17	545,34	8,57	629,42	8,97	721,73	9,37	822,66
8,18	547,34	8,58	631,63	8,98	724,15	9,38	825,29
8,19	549,35	8,59	633,83	8,99	726,57	9,39	827,94
8,20	551,37	8,60	636,06	9,00	729,00	9,40	830,58
8,21	553,39	8,61	638,28	9,01	731,43	9,41	833,24
8,22	555,41	8,62	640,50	9,02	733,87	9,42	835,90
8,23	557,44	8,63	642,74	9,03	736,31	9,43	838,56
8,24	559,48	8,64	644,97	9,04	738,76	9,44	841,23

Racines.	Cubes.	Racines.	Cubes.	Racines.	Cubes.	Racines.	Cubes.
9,45	843,91	9,85	955,67	10,25	1076,89	10,65	1207,95
9,46	846,59	9,86	958,58	10,26	1080,05	10,66	1211,35
9,47	849,28	9,87	961,50	10,27	1083,21	10,67	1214,77
9,48	851,97	9,88	964,43	10,28	1086,37	10,68	1218,18
9,49	854,67	9,89	967,36	10,29	1089,55	10,69	1221,61
9,50	857,37	9,90	970,30	10,30	1092,73	10,70	1225,04
9,51	860,08	9,91	973,24	10,31	1095,91	10,71	1228,48
9,52	862,80	9,92	976,19	10,32	1099,10	10,72	1231,92
9,53	865,52	9,93	979,15	10,33	1102,30	10,73	1235,38
9,54	868,25	9,94	982,11	10,34	1105,51	10,74	1238,83
9,55	870,98	9,95	985,07	10,35	1108,72	10,75	1242,30
9,56	873,72	9,96	988,05	10,36	1111,93	10,76	1245,77
9,57	876,47	9,97	991,03	10,37	1115,16	10,77	1249,24
9,58	879,22	9,98	994,01	10,38	1118,39	10,78	1252,73
9,59	881,97	9,99	997,00	10,39	1121,62	10,79	1256,22
9,60	884,74	10,00	1000,00	10,40	1124,86	10,80	1259,71
9,61	887,50	10,01	1003,00	10,41	1128,11	10,81	1263,21
9,62	890,28	10,02	1006,01	10,42	1131,37	10,82	1266,72
9,63	893,06	10,03	1009,03	10,43	1134,63	10,83	1270,24
9,64	895,84	10,04	1012,05	10,44	1137,89	10,84	1273,76
9,65	898,63	10,05	1015,07	10,45	1141,17	10,85	1277,29
9,66	901,43	10,06	1018,11	10,46	1144,44	10,86	1280,82
9,67	904,23	10,07	1021,15	10,47	1147,73	10,87	1284,36
9,68	907,04	10,08	1024,19	10,48	1151,02	10,88	1287,91
9,69	909,85	10,09	1027,24	10,49	1154,32	10,89	1291,47
9,70	912,67	10,10	1030,30	10,50	1157,62	10,90	1295,03
9,71	915,50	10,11	1033,36	10,51	1160,94	10,91	1298,60
9,72	918,33	10,12	1036,43	10,52	1164,25	10,92	1302,17
9,73	921,17	10,13	1039,51	10,53	1167,58	10,93	1305,75
9,74	924,01	10,14	1042,59	10,54	1170,90	10,94	1309,34
9,75	926,86	10,15	1045,68	10,55	1174,24	10,95	1312,93
9,76	929,71	10,16	1048,77	10,56	1177,58	10,96	1316,53
9,77	932,57	10,17	1051,87	10,57	1180,93	10,97	1320,14
9,78	935,44	10,18	1054,98	10,58	1184,29	10,98	1323,75
9,79	938,31	10,19	1058,09	10,59	1187,65	10,99	1327,37
9,80	941,19	10,20	1061,21	10,60	1191,02	11,00	1331,00
9,81	944,08	10,21	1064,33	10,61	1194,39	11,01	1334,63
9,82	946,97	10,22	1067,46	10,62	1197,77	11,02	1338,27
9,83	949,86	10,23	1070,60	10,63	1201,16	11,03	1341,92
9,84	952,76	10,24	1073,74	10,64	1204,55	11,04	1345,57

Racines.	Cubes.	Racines.	Cubes.	Racines.	Cubes.	Racines.	Cubes.
11,05	1349,23	11,45	1501,12	11,85	1664,01	12,25	1838,27
11,06	1352,90	11,46	1505,06	11,86	1668,22	12,26	1842,77
11,07	1356,57	11,47	1509,00	11,87	1672,45	12,27	1847,28
11,08	1360,25	11,48	1512,95	11,88	1676,68	12,28	1851,80
11,09	1363,94	11,49	1516,91	11,89	1680,91	12,29	1856,33
11,10	1367,63	11,50	1520,87	11,90	1685,16	12,30	1860,87
11,11	1371,33	11,51	1524,85	11,91	1689,41	12,31	1865,41
11,12	1375,04	11,52	1528,82	11,92	1693,67	12,32	1869,96
11,13	1378,75	11,53	1532,81	11,93	1697,94	12,33	1874,52
11,14	1382,47	11,54	1536,80	11,94	1702,21	12,34	1879,08
11,15	1386,20	11,55	1540,80	11,95	1706,49	12,35	1883,65
11,16	1389,92	11,56	1544,80	11,96	1710,78	12,36	1888,23
11,17	1393,67	11,57	1548,82	11,97	1715,07	12,37	1892,82
11,18	1397,42	11,58	1552,84	11,98	1719,37	12,38	1897,41
11,19	1401,17	11,59	1556,86	11,99	1723,68	12,39	1902,01
11,20	1404,93	11,60	1560,90	12,00	1728,00	12,40	1906,62
11,21	1408,69	11,61	1564,94	12,01	1732,32	12,41	1911,24
11,22	1412,47	11,62	1568,98	12,02	1736,65	12,42	1915,86
11,23	1416,25	11,63	1573,04	12,03	1740,99	12,43	1920,50
11,24	1420,03	11,64	1577,10	12,04	1745,34	12,44	1925,13
11,25	1423,83	11,65	1581,17	12,05	1749,69	12,45	1929,78
11,26	1427,63	11,66	1585,24	12,06	1754,05	12,46	1934,43
11,27	1431,43	11,67	1589,32	12,07	1758,42	12,47	1939,10
11,28	1435,25	11,68	1593,41	12,08	1762,79	12,48	1943,76
11,29	1439,07	11,69	1597,51	12,09	1767,17	12,49	1948,44
11,30	1442,90	11,70	1601,61	12,10	1771,56	12,50	1953,12
11,31	1446,73	11,71	1605,72	12,11	1775,96	12,51	1957,82
11,32	1450,57	11,72	1609,84	12,12	1780,36	12,52	1962,51
11,33	1454,42	11,73	1613,96	12,13	1784,77	12,53	1967,22
11,34	1458,27	11,74	1618,10	12,14	1789,19	12,54	1971,93
11,35	1462,13	11,75	1622,23	12,15	1793,61	12,55	1976,66
11,36	1466,00	11,76	1626,38	12,16	1798,05	12,56	1981,38
11,37	1469,88	11,77	1630,53	12,17	1802,48	12,57	1986,12
11,38	1473,76	11,78	1634,70	12,18	1806,93	12,58	1990,86
11,39	1477,65	11,79	1638,86	12,19	1811,39	12,59	1995,62
11,40	1481,54	11,80	1643,03	12,20	1815,85	12,60	2000,38
11,41	1485,45	11,81	1647,21	12,21	1820,32	12,61	2005,14
11,42	1489,35	11,82	1651,40	12,22	1824,79	12,62	2009,92
11,43	1493,27	11,83	1655,59	12,23	1829,28	12,63	2014,70
11,44	1497,19	11,84	1659,80	12,24	1833,77	12,64	2019,49

Racines.

Racines.	Cubes.	Racines.	Cubes.	Racines.	Cubes.	Racines.	Cubes.
12,65	2024,28	13,05	2222,45	13,45	2433,14	13,85	2656,74
12,66	2029,09	13,06	2227,56	13,46	2438,57	13,86	2662,50
12,67	2033,90	13,07	2232,68	13,47	2444,01	13,87	2668,27
12,68	2038,72	13,08	2237,81	13,48	2449,46	13,88	2674,04
12,69	2043,55	13,09	2242,94	13,49	2454,91	13,89	2679,83
12,70	2048,38	13,10	2248,09	13,50	2460,37	13,90	2685,62
12,71	2053,22	13,11	2253,24	13,51	2465,85	13,91	2691,42
12,72	2058,08	13,12	2258,40	13,52	2471,33	13,92	2697,23
12,73	2062,93	13,13	2263,57	13,53	2476,81	13,93	2703,04
12,74	2067,80	13,14	2268,75	13,54	2482,31	13,94	2708,87
12,75	2072,67	13,15	2273,93	13,55	2487,81	13,95	2714,70
12,76	2077,55	13,16	2279,12	13,56	2493,33	13,96	2720,55
12,77	2082,44	13,17	2284,32	13,57	2498,85	13,97	2726,40
12,78	2087,34	13,18	2289,53	13,58	2504,37	13,98	2732,26
12,79	2092,24	13,19	2294,74	13,59	2509,91	13,99	2738,12
12,80	2097,15	13,20	2299,97	13,60	2515,46	14,00	2744,00
12,81	2102,07	13,21	2305,20	13,61	2521,01	14,01	2749,88
12,82	2107,00	13,22	2310,44	13,62	2526,57	14,02	2755,78
12,83	2111,93	13,23	2315,68	13,63	2532,14	14,03	2761,68
12,84	2116,87	13,24	2320,94	13,64	2537,72	14,04	2767,59
12,85	2121,82	13,25	2326,20	13,65	2543,30	14,05	2773,50
12,86	2126,78	13,26	2331,47	13,66	2548,90	14,06	2779,43
12,87	2131,75	13,27	2336,75	13,67	2554,50	14,07	2785,37
12,88	2136,72	13,28	2342,04	13,68	2560,11	14,08	2791,31
12,89	2141,70	13,29	2347,33	13,69	2565,73	14,09	2797,26
12,90	2146,69	13,30	2352,64	13,70	2571,35	14,10	2803,22
12,91	2151,68	13,31	2357,95	13,71	2576,99	14,11	2809,19
12,92	2156,69	13,32	2363,27	13,72	2582,63	14,12	2815,17
12,93	2161,70	13,33	2368,59	13,73	2588,28	14,13	2821,15
12,94	2166,72	13,34	2373,93	13,74	2593,94	14,14	2827,15
12,95	2171,75	13,35	2379,27	13,75	2599,61	14,15	2833,15
12,96	2176,78	13,36	2384,62	13,76	2605,28	14,16	2839,16
12,97	2181,82	13,37	2389,98	13,77	2610,97	14,17	2845,18
12,98	2186,88	13,38	2395,35	13,78	2616,66	14,18	2851,21
12,99	2191,93	13,39	2400,72	13,79	2622,36	14,19	2857,24
13,00	2197,00	13,40	2406,10	13,80	2628,07	14,20	2863,29
13,01	2202,07	13,41	2411,49	13,81	2633,79	14,21	2869,34
13,02	2207,16	13,42	2416,89	13,82	2639,51	14,22	2875,40
13,03	2212,24	13,43	2422,30	13,83	2645,25	14,23	2881,47
13,04	2217,34	13,44	2427,72	13,84	2650,99	14,24	2887,55

Bb.

Racines.	Cubes.	Racines.	Cubes.	Racines.	Cubes.	Racines.	Cubes.
14,25	1893,64	14,65	3144,22	15,05	3408,86	15,45	3687,95
14,26	1899,74	14,66	3150,66	15,06	3415,66	15,46	3695,12
14,27	1905,84	14,67	3157,11	15,07	3422,47	15,47	3702,29
14,28	1911,95	14,68	3163,57	15,08	3429,29	15,48	3709,48
14,29	1918,08	14,69	3170,04	15,09	3436,11	15,49	3716,67
14,30	1924,21	14,70	3176,52	15,10	3442,95	15,50	3723,87
14,31	1930,35	14,71	3183,01	15,11	3449,80	15,51	3731,09
14,32	1936,49	14,72	3189,51	15,12	3456,65	15,52	3738,31
14,33	1942,65	14,73	3196,01	15,13	3463,51	15,53	3745,54
14,34	1948,81	14,74	3202,52	15,14	3470,38	15,54	3752,78
14,35	1954,99	14,75	3209,05	15,15	3477,26	15,55	3760,03
14,36	1961,17	14,76	3215,58	15,16	3484,16	15,56	3767,29
14,37	1967,36	14,77	3222,12	15,17	3491,05	15,57	3774,56
14,38	1973,56	14,78	3228,67	15,18	3497,96	15,58	3781,83
14,39	1979,77	14,79	3235,22	15,19	3504,88	15,59	3789,12
14,40	1985,98	14,80	3241,79	15,20	3511,81	15,60	3796,42
14,41	1992,21	14,81	3248,37	15,21	3518,74	15,61	3803,72
14,42	1998,44	14,82	3254,95	15,22	3525,69	15,62	3811,04
14,43	3004,68	14,83	3261,55	15,23	3532,64	15,63	3818,36
14,44	3010,94	14,84	3268,15	15,24	3539,61	15,64	3825,69
14,45	3017,20	14,85	3274,76	15,25	3546,58	15,65	3833,04
14,46	3023,46	14,86	3281,38	15,26	3553,56	15,66	3840,39
14,47	3029,74	14,87	3288,01	15,27	3560,55	15,67	3847,75
14,48	3036,03	14,88	3294,65	15,28	3567,55	15,68	3855,12
14,49	3042,32	14,89	3301,29	15,29	3574,56	15,69	3862,50
14,50	3048,62	14,90	3307,95	15,30	3581,58	15,70	3869,89
14,51	3054,94	14,91	3314,61	15,31	3588,60	15,71	3877,29
14,52	3061,26	14,92	3321,29	15,32	3595,64	15,72	3884,70
14,53	3067,59	14,93	3327,97	15,33	3602,69	15,73	3892,12
14,54	3073,92	14,94	3334,66	15,34	3609,74	15,74	3899,55
14,55	3080,27	14,95	3341,36	15,35	3616,80	15,75	3906,98
14,56	3086,63	14,96	3348,07	15,36	3623,88	15,76	3914,43
14,57	3092,99	14,97	3354,79	15,37	3630,96	15,77	3921,89
14,58	3099,36	14,98	3361,52	15,38	3638,05	15,78	3929,35
14,59	3105,75	14,99	3368,25	15,39	3645,15	15,79	3936,83
14,60	3112,14	15,00	3375,00	15,40	3652,26	15,80	3944,31
14,61	3118,53	15,01	3381,75	15,41	3659,38	15,81	3951,80
14,62	3124,94	15,02	3388,52	15,42	3666,51	15,82	3959,31
14,63	3131,36	15,03	3395,29	15,43	3673,65	15,83	3966,82
14,64	3137,78	15,04	3402,07	15,44	3680,80	15,84	3974,34

Racines.	Cubes.	Racines.	Cubes.	Racines.	Cubes.	Racines.	Cubes.
15,85	3981,88	16,25	4291,02	16,65	4615,75	17,05	4956,48
15,86	3989,42	16,26	4298,94	16,66	4624,08	17,06	4965,20
15,87	3996,97	16,27	4306,88	16,67	4632,41	17,07	4973,94
15,88	4004,53	16,28	4314,82	16,68	4640,75	17,08	4982,69
15,89	4012,10	16,29	4322,78	16,69	4649,10	17,09	4991,44
15,90	4019,68	16,30	4330,75	16,70	4657,46	17,10	5000,21
15,91	4027,27	16,31	4338,72	16,71	4665,83	17,11	5008,99
15,92	4034,87	16,32	4346,71	16,72	4674,22	17,12	5017,78
15,93	4042,47	16,33	4354,70	16,73	4682,61	17,13	5026,57
15,94	4050,09	16,34	4362,71	16,74	4691,01	17,14	5035,38
15,95	4057,72	16,35	4370,72	16,75	4699,42	17,15	5044,20
15,96	4065,36	16,36	4378,75	16,76	4707,84	17,16	5053,03
15,97	4073,00	16,37	4386,78	16,77	4716,28	17,17	5061,87
15,98	4080,66	16,38	4394,83	16,78	4724,72	17,18	5070,72
15,99	4088,32	16,39	4402,88	16,79	4733,17	17,19	5079,58
16,00	4096,00	16,40	4410,94	16,80	4741,63	17,20	5088,45
16,01	4103,68	16,41	4419,02	16,81	4750,10	17,21	5097,33
16,02	4111,38	16,42	4427,10	16,82	4758,59	17,22	5106,22
16,03	4019,08	16,43	4435,19	16,83	4767,08	17,23	5115,12
16,04	4126,80	16,44	4443,30	16,84	4775,58	17,24	5124,03
16,05	4134,52	16,45	4451,41	16,85	4784,09	17,25	5132,95
16,06	4142,25	16,46	4459,53	16,86	4792,61	17,26	5141,88
16,07	4149,99	16,47	4467,67	16,87	4801,15	17,27	5150,83
16,08	4157,75	16,48	4475,81	16,88	4809,69	17,28	5159,78
16,09	4165,51	16,49	4483,96	16,89	4818,25	17,29	5168,74
16,10	4173,28	16,50	4492,12	16,90	4826,81	17,30	5177,72
16,11	4181,06	16,51	4500,30	16,91	4835,38	17,31	5186,70
16,12	4188,85	16,52	4508,48	16,92	4843,97	17,32	5195,69
16,13	4196,65	16,53	4516,67	16,93	4852,56	17,33	5204,70
16,14	4204,46	16,54	4524,87	16,94	4861,16	17,34	5213,71
16,15	4212,28	16,55	4533,09	16,95	4869,78	17,35	5222,74
16,16	4220,11	16,56	4541,31	16,96	4878,40	17,36	5231,77
16,17	4227,95	16,57	4549,54	16,97	4887,04	17,37	5240,82
16,18	4235,80	16,58	4557,78	16,98	4895,68	17,38	5249,88
16,19	4243,66	16,59	4566,03	16,99	4904,33	17,39	5258,95
16,20	4251,53	16,60	4574,30	17,00	4913,00	17,40	5268,02
16,21	4259,41	16,61	4582,57	17,01	4921,67	17,41	5277,11
16,22	4267,29	16,62	4590,85	17,02	4930,36	17,42	5286,21
16,23	4275,19	16,63	4599,14	17,03	4939,06	17,43	5295,32
16,24	4283,10	16,64	4607,44	17,04	4947,76	17,44	5304,44

B b ij

Racines.	Cubes.	Racines.	Cubes.	Racines.	Cubes.	Racines.	Cubes.
17,45	5313,57	17,85	5687,41	18,25	6078,39	18,65	6486,89
17,46	5322,71	17,86	5696,98	18,26	6088,39	18,66	6497,33
17,47	5331,86	17,87	5706,55	18,27	6098,40	18,67	6507,78
17,48	5341,02	17,88	5716,14	18,28	6108,41	18,68	6518,24
17,49	5350,19	17,89	5725,73	18,29	6118,45	18,69	6528,72
17,50	5359,37	17,90	5735,34	18,30	6128,49	18,70	6539,20
17,51	5368,57	17,91	5744,96	18,31	6138,54	18,71	6549,70
17,52	5377,77	17,92	5754,58	18,32	6148,60	18,72	6560,21
17,53	5386,98	17,93	5764,22	18,33	6158,68	18,73	6570,73
17,54	5396,21	17,94	5773,87	18,34	6168,76	18,74	6581,26
17,55	5405,44	17,95	5783,53	18,35	6178,86	18,75	6591,80
17,56	5414,69	17,96	5793,20	18,36	6188,96	18,76	6602,35
17,57	5423,94	17,97	5802,89	18,37	6199,08	18,77	6612,91
17,58	5433,21	17,98	5812,58	18,38	6209,21	18,78	6623,49
17,59	5442,49	17,99	5822,28	18,39	6219,35	18,79	6634,07
17,60	5451,77	18,00	5832,00	18,40	6229,50	18,80	6644,67
17,61	5461,07	18,01	5841,72	18,41	6239,67	18,81	6655,28
17,62	5470,38	18,02	5851,46	18,42	6249,84	18,82	6665,90
17,63	5479,70	18,03	5861,21	18,43	6260,02	18,83	6676,53
17,64	5489,03	18,04	5870,97	18,44	6270,22	18,84	6687,17
17,65	5498,37	18,05	5880,73	18,45	6280,43	18,85	6697,83
17,66	5507,72	18,06	5890,51	18,46	6290,64	18,86	6708,49
17,67	5517,08	18,07	5900,30	18,47	6300,87	18,87	6719,17
17,68	5526,46	18,08	5910,11	18,48	6311,11	18,88	6729,86
17,69	5535,84	18,09	5919,92	18,49	6321,36	18,89	6740,56
17,70	5545,23	18,10	5929,74	18,50	6331,62	18,90	6751,27
17,71	5554,64	18,11	5939,57	18,51	6341,90	18,91	6761,99
17,72	5564,05	18,12	5949,42	18,52	6352,18	18,92	6772,72
17,73	5573,48	18,13	5959,27	18,53	6362,48	18,93	6783,47
17,74	5582,91	18,14	5969,14	18,54	6372,78	18,94	6794,22
17,75	5592,36	18,15	5979,02	18,55	6383,10	18,95	6804,99
17,76	5601,82	18,16	5988,91	18,56	6393,43	18,96	6815,77
17,77	5611,28	18,17	5998,80	18,57	6403,77	18,97	6826,56
17,78	5620,76	18,18	6008,71	18,58	6414,12	18,98	6837,36
17,79	5630,25	18,19	6018,64	18,59	6424,48	18,99	6848,18
17,80	5639,75	18,20	6028,57	18,60	6434,86	19,00	6859,00
17,81	5649,26	18,21	6038,51	18,61	6445,24	19,01	6869,84
17,82	5658,78	18,22	6048,46	18,62	6455,64	19,02	6880,68
17,83	5668,32	18,23	6058,43	18,63	6466,04	19,03	6891,54
17,84	5677,86	18,24	6068,40	18,64	6476,46	19,04	6902,41

Racines.	Cubes.	Racines.	Cubes.	Racines.	Cubes.	Racines.	Cubes.
19,05	6913,29	19,45	7357,98	19,85	7821,35	20,25	8303,77
19,06	6924,18	19,46	7369,34	19,86	7833,17	20,26	8316,07
19,07	6935,09	19,47	7380,70	19,87	7845,01	20,27	8328,39
19,08	6946,00	19,48	7392,08	19,88	7856,86	20,28	8340,73
19,09	6956,93	19,49	7403,47	19,89	7868,72	20,29	8353,07
19,10	6967,87	19,50	7414,87	19,90	7880,60	20,30	8365,43
19,11	6978,82	19,51	7426,29	19,91	7892,48	20,31	8377,80
19,12	6989,78	19,52	7437,71	19,92	7904,38	20,32	8390,18
19,13	7000,75	19,53	7449,15	19,93	7916,29	20,33	8402,57
19,14	7011,74	19,54	7460,60	19,94	7928,21	20,34	8414,97
19,15	7022,74	19,55	7472,06	19,95	7940,15	20,35	8427,39
19,16	7033,74	19,56	7483,53	19,96	7952,09	20,36	8439,82
19,17	7044,76	19,57	7495,01	19,97	7964,05	20,37	8452,26
19,18	7055,79	19,58	7506,51	19,98	7976,02	20,38	8464,72
19,19	7066,83	19,59	7518,02	19,99	7988,01	20,39	8477,18
19,20	7077,89	19,60	7529,54	20,00	8000,00	20,40	8489,66
19,21	7088,95	19,61	7541,07	20,01	8012,01	20,41	8502,15
19,22	7100,03	19,62	7552,61	20,02	8024,02	20,42	8514,66
19,23	7111,12	19,63	7564,16	20,03	8036,05	20,43	8527,17
19,24	7122,22	19,64	7575,73	20,04	8048,09	20,44	8539,70
19,25	7133,33	19,65	7587,31	20,05	8060,15	20,45	8552,24
19,26	7144,45	19,66	7598,90	20,06	8072,22	20,46	8564,79
19,27	7155,58	19,67	7610,50	20,07	8084,29	20,47	8577,36
19,28	7166,73	19,68	7622,11	20,08	8096,38	20,48	8589,93
19,29	7177,89	19,69	7633,74	20,09	8108,49	20,49	8602,52
19,30	7189,06	19,70	7645,37	20,10	8120,60	20,50	8615,12
19,31	7200,24	19,71	7657,02	20,11	8132,73	20,51	8627,74
19,32	7211,43	19,72	7668,68	20,12	8144,87	20,52	8640,36
19,33	7222,63	19,73	7680,35	20,13	8157,02	20,53	8653,00
19,34	7233,85	19,74	7692,04	20,14	8169,18	20,54	8665,65
19,35	7245,07	19,75	7703,73	20,15	8181,35	20,55	8678,32
19,36	7256,31	19,76	7715,44	20,16	8193,54	20,56	8690,99
19,37	7267,56	19,77	7727,16	20,17	8205,74	20,57	8703,68
19,38	7278,83	19,78	7738,89	20,18	8217,95	20,58	8716,38
19,39	7290,10	19,79	7750,64	20,19	8230,17	20,59	8729,09
19,40	7301,38	19,80	7762,39	20,20	8242,41	20,60	8741,82
19,41	7312,68	19,81	7774,16	20,21	8254,65	20,61	8754,55
19,42	7323,99	19,82	7785,94	20,22	8266,91	20,62	8767,30
19,43	7335,31	19,83	7797,73	20,23	8279,19	20,63	8780,06
19,44	7346,64	19,84	7809,53	20,24	8291,47	20,64	8792,84

Racines.	Cubes.	Racines.	Cubes.	Racines.	Cubes.	Racines.	Cubes.
20,65	8805,62	21,05	9327,31	21,45	9869,20	21,85	10431,68
20,66	8818,42	21,06	9340,61	21,46	9883,01	21,86	10446,01
20,67	8831,23	21,07	9353,92	21,47	9896,83	21,87	10460,35
20,68	8844,06	21,08	9367,24	21,48	9910,67	21,88	10474,71
20,69	8856,89	21,09	9380,58	21,49	9924,51	21,89	10489,08
20,70	8869,74	21,10	9393,93	21,50	9938,37	21,90	10503,46
20,71	8882,60	21,11	9407,29	21,51	9952,25	21,91	10517,85
20,72	8895,48	21,12	9420,67	21,52	9966,14	21,92	10532,26
20,73	8908,36	21,13	9434,06	21,53	9980,04	21,93	10546,68
20,74	8921,26	21,14	9447,46	21,54	9993,95	21,94	10561,12
20,75	8934,17	21,15	9460,87	21,55	10007,87	21,95	10575,56
20,76	8947,09	21,16	9474,30	21,56	10021,81	21,96	10590,02
20,77	8960,03	21,17	9487,74	21,57	10035,76	21,97	10604,50
20,78	8972,98	21,18	9501,19	21,58	10049,73	21,98	10618,99
20,79	8985,94	21,19	9514,65	21,59	10063,71	21,99	10633,49
20,80	8998,91	21,20	9528,13	21,60	10077,70	22,00	10648,00
20,81	9011,89	21,21	9541,62	21,61	10091,70	22,01	10662,53
20,82	9024,89	21,22	9555,12	21,62	10105,71	22,02	10677,07
20,83	9037,91	21,23	9568,63	21,63	10119,74	22,03	10691,62
20,84	9050,93	21,24	9582,16	21,64	10133,79	22,04	10706,19
20,85	9063,96	21,25	9595,70	21,65	10147,84	22,05	10720,76
20,86	9077,01	21,26	9609,26	21,66	10161,91	22,06	10735,36
20,87	9090,07	21,27	9622,82	21,67	10175,99	22,07	10749,96
20,88	9103,14	21,28	9636,40	21,68	10190,09	22,08	10764,58
20,89	9116,23	21,29	9649,99	21,69	10204,19	22,09	10779,21
20,90	9129,33	21,30	9663,60	21,70	10218,31	22,10	10793,86
20,91	9142,44	21,31	9677,21	21,71	10232,45	22,11	10808,52
20,92	9155,56	21,32	9690,84	21,72	10246,59	22,12	10823,19
20,93	9168,69	21,33	9704,49	21,73	10260,75	22,13	10837,88
20,94	9181,85	21,34	9718,14	21,74	10274,92	22,14	10852,58
20,95	9195,01	21,35	9731,81	21,75	10289,11	22,15	10867,29
20,96	9208,18	21,36	9745,49	21,76	10303,31	22,16	10882,01
20,97	9221,37	21,37	9759,18	21,77	10317,52	22,17	10896,75
20,98	9234,56	21,38	9772,89	21,78	10331,74	22,18	10911,50
20,99	9247,78	21,39	9786,61	21,79	10345,98	22,19	10926,27
21,00	9261,00	21,40	9800,34	21,80	10360,23	22,20	10941,05
21,01	9274,24	21,41	9814,09	21,81	10374,50	22,21	10955,84
21,02	9287,48	21,42	9827,85	21,82	10388,77	22,22	10970,64
21,03	9300,75	21,43	9841,62	21,83	10403,06	22,23	10985,46
21,04	9314,02	21,44	9855,40	21,84	10417,36	22,24	11000,29

Racines.	Cubes.	Racines.	Cubes.	Racines.	Cubes.	Racines.	Cubes.
22,25	11015,14	22,65	11619,96	23,05	12246,52	23,45	12995,21
22,26	11030,00	22,66	11635,36	23,06	12262,47	23,46	12911,72
22,27	11044,87	22,67	11650,77	23,07	12278,43	23,47	12928,24
22,28	11059,76	22,68	11666,19	23,08	12294,40	23,48	12944,77
22,29	11074,65	22,69	11681,63	23,09	12310,39	23,49	12961,31
22,30	11089,57	22,70	11697,08	23,10	12326,39	23,50	12977,87
22,31	11104,49	22,71	11712,55	23,11	12342,41	23,51	12994,45
22,32	11119,43	22,72	11728,03	23,12	12358,43	23,52	13011,04
22,33	11134,38	22,73	11743,52	23,13	12374,48	23,53	13027,64
22,34	11149,35	22,74	11759,03	23,14	12390,53	23,54	13044,26
22,35	11164,33	22,75	11774,55	23,15	12406,60	23,55	13060,89
22,36	11179,32	22,76	11790,08	23,16	12422,69	23,56	13077,53
22,37	11194,33	22,77	11805,63	23,17	12438,79	23,57	13094,19
22,38	11209,34	22,78	11821,19	23,18	12454,90	23,58	13110,87
22,39	11224,38	22,79	11836,76	23,19	12471,03	23,59	13127,55
22,40	11239,42	22,80	11852,35	23,20	12487,17	23,60	13144,26
22,41	11254,48	22,81	11867,95	23,21	12503,32	23,61	13160,97
22,42	11269,56	22,82	11883,57	23,22	12519,49	23,62	13177,70
22,43	11284,64	22,83	11899,20	23,23	12535,67	23,63	13194,45
22,44	11299,74	22,84	11914,84	23,24	12551,87	23,64	13211,20
22,45	11314,86	22,85	11930,50	23,25	12568,08	23,65	13227,98
22,46	11329,98	22,86	11946,17	23,26	12584,30	23,66	13244,76
22,47	11345,12	22,87	11961,85	23,27	12600,54	23,67	13261,56
22,48	11360,28	22,88	11977,55	23,28	12616,79	23,68	13278,38
22,49	11375,44	22,89	11993,26	23,29	12633,06	23,69	13295,21
22,50	11390,62	22,90	12008,99	23,30	12649,34	23,70	13312,05
22,51	11405,82	22,91	12024,73	23,31	12665,63	23,71	13328,91
22,52	11421,03	22,92	12040,48	23,32	12681,94	23,72	13345,78
22,53	11436,25	22,93	12056,25	23,33	12698,26	23,73	13362,67
22,54	11451,48	22,94	12072,03	23,34	12714,60	23,74	13379,57
22,55	11466,73	22,95	12087,82	23,35	12730,94	23,75	13396,48
22,56	11481,99	22,96	12103,63	23,36	12747,31	23,76	13413,41
22,57	11497,27	22,97	12119,45	23,37	12763,69	23,77	13430,36
22,58	11512,56	22,98	12135,29	23,38	12780,08	23,78	13447,31
22,59	11527,86	22,99	12151,14	23,39	12796,48	23,79	13464,29
22,60	11543,18	23,00	12167,00	23,40	12812,90	23,80	13481,27
22,61	11558,51	23,01	12182,88	23,41	12829,34	23,81	13498,27
22,62	11573,85	23,02	12198,77	23,42	12845,79	23,82	13515,29
22,63	11589,21	23,03	12214,67	23,43	12862,25	23,83	13532,32
22,64	11604,58	23,04	12230,59	23,44	12878,72	23,84	13549,36

Racines.	Cubes.	Racines.	Cubes.	Racines.	Cubes.	Racines.	Cubes.
23,85	13566,42	24,25	14260,52	24,65	14977,89	25,05	15718,94
23,86	13583,49	24,26	14278,16	24,66	14996,13	25,06	15737,77
23,87	13600,57	24,27	14295,83	24,67	15014,38	25,07	15756,62
23,88	13617,67	24,28	14313,51	24,68	15032,65	25,08	15775,48
23,89	13634,79	24,29	14331,19	24,69	15050,93	25,09	15794,36
23,90	13651,92	24,30	14348,91	24,70	15069,22	25,10	15813,25
23,91	13669,06	24,31	14366,63	24,71	15087,53	25,11	15832,16
23,92	13686,22	24,32	14384,37	24,72	15105,86	25,12	15851,08
23,93	13703,39	24,33	14402,12	24,73	15124,20	25,13	15870,02
23,94	13720,58	24,34	14419,88	24,74	15142,55	25,14	15888,97
23,95	13737,78	24,35	14437,66	24,75	15160,92	25,15	15907,94
23,96	13754,99	24,36	14455,46	24,76	15179,31	25,16	15926,92
23,97	13772,22	24,37	14473,27	24,77	15197,70	25,17	15945,92
23,98	13789,47	24,38	14491,09	24,78	15216,12	25,18	15964,94
23,99	13806,73	24,39	14508,93	24,79	15234,55	25,19	15983,96
24,00	13824,00	24,40	14526,78	24,80	15252,99	25,20	16003,01
24,01	13841,29	24,41	14544,65	24,81	15271,45	25,21	16022,07
24,02	13858,59	24,42	14562,53	24,82	15289,92	25,22	16041,14
24,03	13875,90	24,43	14580,43	24,83	15308,41	25,23	16060,23
24,04	13893,23	24,44	14598,34	24,84	15326,92	25,24	16079,34
24,05	13910,58	24,45	14616,27	24,85	15345,43	25,25	16098,45
24,06	13927,94	24,46	14634,21	24,86	15363,97	25,26	16117,59
24,07	13945,31	24,47	14652,17	24,87	15382,51	25,27	16136,74
24,08	13962,70	24,48	14670,14	24,88	15401,08	25,28	16155,90
24,09	13980,10	24,49	14688,12	24,89	15419,66	25,29	16175,08
24,10	13997,52	24,50	14706,12	24,90	15438,25	25,30	16194,28
24,11	14014,95	24,51	14724,14	24,91	15456,86	25,31	16213,49
24,12	14032,40	24,52	14742,17	24,92	15475,48	25,32	16232,71
24,13	14049,86	24,53	14760,21	24,93	15494,12	25,33	16251,95
24,14	14067,33	24,54	14778,27	24,94	15512,77	25,34	16271,21
24,15	14084,82	24,55	14796,35	24,95	15531,44	25,35	16290,48
24,16	14102,33	24,56	14814,43	24,96	15550,12	25,36	16309,77
24,17	14119,85	24,57	14832,54	24,97	15568,82	25,37	16329,07
24,18	14137,38	24,58	14850,66	24,98	15587,53	25,38	16348,38
24,19	14154,93	24,59	14868,79	24,99	15606,26	25,39	16367,72
24,20	14172,49	24,60	14886,94	25,00	15625,00	25,40	16387,06
24,21	14190,06	24,61	14905,10	25,01	15643,76	25,41	16406,43
24,22	14207,65	24,62	14923,27	25,02	15662,53	25,42	16425,80
24,23	14225,26	24,63	14941,47	25,03	15681,32	25,43	16445,20
24,24	14242,88	24,64	14959,67	25,04	15700,12	25,44	16464,60

Racines.

Racines.	Cubes.	Racines.	Cubes.	Racines.	Cubes.	Racines.	Cubes.
25,45	16484,03	25,59	16757,56	25,73	17034,11	25,87	17313,68
25,46	16503,47	25,60	16777,22	25,74	17053,97	25,88	17333,77
25,47	16522,92	25,61	16796,88	25,75	17073,86	25,89	17353,86
25,48	16542,39	25,62	16816,57	25,76	17093,76	25,90	17373,98
25,49	16561,87	25,63	16836,27	25,77	17113,67	25,91	17394,11
25,50	16581,37	25,64	16855,98	25,78	17133,60	25,92	17414,26
25,51	16600,89	25,65	16875,71	25,79	17153,55	25,93	17434,42
25,52	16620,42	25,66	16895,46	25,80	17173,51	25,94	17454,60
25,53	16639,97	25,67	16915,22	25,81	17193,49	25,95	17474,79
25,54	16659,53	25,68	16934,99	25,82	17213,48	25,96	17495,00
25,55	16679,10	25,69	16954,79	25,83	17233,49	25,97	17515,23
25,56	16698,70	25,70	16974,59	25,84	17253,51	25,98	17535,47
25,57	16718,30	25,71	16994,41	25,85	17273,55	25,99	17555,73
25,58	16737,92	25,72	17014,25	25,86	17293,61	26,00	17576,00

N^o. 1.

REGLES de proportions pour les Bâtimens marchands.

ESPECES DE BATIMENS.	Portes en laîtes fortes, réduites en pieds cubiques, comptant 91 pieds cubiques pour chaque laîte.	Déplacements en pieds cubiques en dehors des membres.	Longueurs de la perpendiculaire de l'étrave à celle de l'arribot.	Plus grandes largeurs en dehors des membres.	Distances de la ligne de flottaison au can supérieur de la rabrière de la quille, mesurée au ϕ couple.	Aires du maître couple.	Hauteurs de la quille, mesurée du can supérieur de la rabrière.	Différences de tirant-d'eau.	Aires du plan de flottaison supérieure.
	P	D	x	z	h	ϕ	k	d	W
FREGATES.	$D^{\frac{17}{14}}$	$P^{\frac{1}{17}}$	$(56D)^{\frac{1}{17}}$	$\frac{x^{\frac{4}{17}}}{1,385}$	$\frac{x}{8,1}$	$\frac{1,705 D}{x^{\frac{1}{1} + \frac{1}{40}}}$	$\frac{x^{\frac{2}{17}}}{4,64}$	$\frac{x^{\frac{1}{4}}}{23,3}$	$\sqrt[17]{x^{\frac{1}{1} + \frac{1}{30}}}$ 1,49
HECKBOTTES ou PINQUES.	$D^{\frac{19}{10}}$	$P^{\frac{2}{19}}$	$(54D)^{\frac{1}{19}}$	$\frac{x^{\frac{4}{19}}}{1,439}$	$\frac{x^{\frac{1}{1} - \frac{1}{60}}}{7,547}$	$\frac{1,729 D}{x^{\frac{1}{1} + \frac{1}{17}}}$	$\frac{x^{\frac{2}{19}}}{5,66}$	$\frac{x^{\frac{2}{19}}}{17,5}$	$\sqrt[19]{x^{\frac{1}{1} + \frac{1}{10}}}$ 1,5
CHATTES ou BARQUES.	$D^{\frac{21}{11}}$	$P^{\frac{11}{21}}$	$(52D)^{\frac{1}{21}}$	$\frac{x^{\frac{4}{21}}}{1,476}$	$\frac{x^{\frac{1}{1} - \frac{1}{30}}}{7,032}$	$\frac{1,76 D}{x^{\frac{1}{1} + \frac{1}{10}}}$	$\frac{x^{\frac{2}{21}}}{8,4}$	$\frac{x^{\frac{2}{21}}}{18,8}$	$\sqrt[21]{x^{\frac{1}{1} + \frac{1}{10}}}$ 1,5
BATIMENS PLATS ou de peu de tirant-d'eau.	$1,07 D^{\frac{21}{11}}$	$P^{\frac{11}{21}}$ 1,07	$(63D)^{\frac{1}{21}}$	$\frac{x^{\frac{4}{21}}}{1,6}$	$\frac{x^{\frac{1}{1} - \frac{1}{10}}}{6,436}$	$\frac{2,1 D}{x^{\frac{1}{1} + \frac{1}{10}}}$	$\frac{x^{\frac{2}{21}}}{9,8}$	$\frac{x^{\frac{2}{21}}}{24}$	$\sqrt[21]{x^{\frac{1}{1} + \frac{1}{10}}}$ 1,4

SUITE des regles de proportions pour les Bâtimens marchands. N°. 1.

ESPECES DE BATIMENS.	Quantités dont le centre de gravité de déplacement est en dessous de la ligne de flottaison.	$\int \frac{1}{2} x \frac{1}{D} dx$	Varies de la distance entre le centre de gravité du déplacement & la ligne de flottaison, dont le centre de gravité du Vaisseau & de la charge se trouve au-dessous de la flottaison.	Distances du mécentre au centre de gravité du Vaisseau avec la charge.	Momens de stabilité absolus.
	V	S		L	M
FRÉGATES.	$\frac{x^{\frac{7}{2}}}{48}$	$\frac{x^{\frac{1}{2}}}{1,289}$	$\frac{1}{4}$	$49,65 \frac{x^{\frac{1}{2}}}{64} - x^{\frac{7}{2}}$	$x^3 \left(\frac{49,65 x^{\frac{1}{2}}}{64} - x^{\frac{7}{2}} \right)$
HECKBOTS ou PINQUES.	$\frac{x^{\frac{1,39}{1,00}}}{45,54}$	$\frac{x^{\frac{5,1}{4,0}}}{1,651}$	$\frac{2}{7}$	$38,8 x^{\frac{5,1}{4,0}} - x^{\frac{1,39}{1,00}}$	$x^3 \left(\frac{38,8 x^{\frac{5,1}{4,0}}}{64} - x^{\frac{1,39}{1,00}} \right)$
CHATTES ou BARQUES.	$\frac{x^{\frac{2,7}{2,0}}}{43,2}$	$\frac{x^{\frac{1,1}{1,0}}}{2,147}$	$\frac{1}{3}$	$30 x^{\frac{2,7}{2,0}} - x^{\frac{2,7}{2,0}}$	$x^3 \left(\frac{30 x^{\frac{2,7}{2,0}}}{64} - x^{\frac{2,7}{2,0}} \right)$
BATIMENS PLATS ou de peu de tirant-d'eau.	$\frac{x}{26}$	$\frac{x^{\frac{1}{2}}}{1,341}$	$\frac{1}{5}$	$24,23 \frac{x^{\frac{1}{2}}}{32,5} - x$	$x^3 \left(\frac{24,23 x^{\frac{1}{2}}}{32,5} - x \right)$

C c ij

No. 2.

*Proportions de Bâtimens Marchands, calculées d'après les
regles de la Table précédente N°. 1. Frégates.*

[illegible]

*Proportions de Bâtimens Marchands, &c.
Suite de la Table ci-contre. N^o. 2.*

Nombres qui, X le déplacement, & divisés par la long. de tête en tête = l'aire du coup.	Nombres d'équipage.	Poids de la maître ancre.	Long. totale.		Hauteurs du grand mât, relativement à la flab.		Momens de stabilité absolus	Dilutions du mât au centre de gravité du Vais. avec la charge.	Dilutions du mât au centre de gravité du Vais. avec la charge.	Dilutions du mât au centre de gravité du Vais. avec la charge.	Quantités dont la centaine de gravité se compose, en diffé- rentes espèces de li- gnes.	Nombres.
			sk.	lièp.	pieds.	pieds.						
1,500	57	16	110,06	15,28	94,78	332000	3,883	10,072	8,253	1		
	55	15	108,74	15,06	93,68	320500	3,914	10,000	8,115	2		
	52	15	107,37	14,85	92,52	308600	3,942	9,925	7,975	3		
	50	15	105,93	14,62	91,31	296850	3,975	9,847	7,830	4		
	47	14	104,40	14,36	90,04	284820	4,006	9,767	7,681	5		
1,504	45	14	102,89	14,15	88,74	272520	4,036	9,684	7,529	6		
	42	13	101,27	13,90	87,37	260100	4,067	9,596	7,371	7		
	39	13	99,59	13,64	85,95	247500	4,099	9,505	7,209	8		
	37	12	97,80	13,37	84,43	234650	4,128	9,409	7,041	9		
	35	12	95,94	13,10	82,84	221550	4,157	9,309	6,868	10		
	34	12	93,98	12,82	81,16	208500	4,187	9,204	6,688	11		
1,508	32	11	91,92	12,52	79,40	195200	4,217	9,092	6,500	12		
	30	10	89,70	12,19	77,51	181640	4,245	8,975	6,305	13		
	28	9	87,40	11,87	75,53	167990	4,273	8,848	6,101	14		
	27	9	84,89	11,51	73,38	154100	4,299	8,713	5,886	15		
	25	8	82,24	11,14	71,10	140120	4,324	8,568	5,659	16		
	23	7	79,36	10,74	68,62	125960	4,346	8,410	5,419	17		
1,510	21	7	76,23	10,31	65,92	111710	4,365	8,237	5,162	18		
	19	6	72,81	9,85	62,96	97330	4,381	8,045	4,886	19		
	17	5	69,01	9,34	59,67	82850	4,391	7,830	4,586	20		
	15	5	64,72	8,77	55,95	68202	4,391	7,582	4,254	21		
	13	4	62,34	8,45	53,89	61052	4,388	7,425	4,075	22		
	12	4	59,79	8,12	51,67	53795	4,380	7,289	3,881	23		
1,525	11	3	56,99	7,75	49,24	46555	4,366	7,119	3,673	24		
	10	3	53,90	7,35	46,55	39340	4,344	6,928	3,447	25		
	9	3	50,45	6,90	43,55	32190	4,311	6,709	3,198	26		
	7	2	46,47	6,38	40,09	25140	4,263	6,450	2,917	27		
	6	2	41,79	5,79	36,00	18200	4,186	6,130	2,591	28		
	4	1	35,92	5,03	30,89	11494	4,061	5,707	2,193	29		
1,553	3	1	27,64	3,95	23,69	5182	3,814	5,050	1,648	30		

N^o. 3.*Proportions pour les Bâtimens Marchands : Heckbouts ou Pinques.*

Numéros.	Ports en lattes fortes.	Déplacement.	Long. de tête en tête.	Largeurs.	Aires du Φ couple.	Tirant-d'eau au Φ sur quille.	Tirans-d'eau.		Hauteurs de la quille.
							Arrière.	Avant.	
	p. cubi.	pieds.	pieds.	pieds.	p. qua.	pieds.	pieds.	pieds.	pieds.
4	440	69940	155,7	39,71	644,1	18,97	21,46	19,81	1,54
5	420	66600	153,1	39,20	623,8	18,67	21,14	19,60	1,53
6	400	63260	150,6	38,69	603,2	18,36	20,80	19,19	1,51
7	380	59940	147,9	38,10	580,9	18,03	20,46	18,86	1,50
8	360	56620	145,1	37,54	561,0	17,70	20,10	18,52	1,49
9	340	53310	142,3	36,94	539,3	17,35	19,73	18,17	1,48
10	320	50020	139,3	36,32	517,2	17,00	19,35	17,81	1,46
11	300	46740	136,1	35,66	494,7	16,62	18,94	17,43	1,45
12	280	43460	132,9	34,97	471,8	16,23	18,52	17,04	1,44
13	260	40200	129,5	34,26	448,3	15,82	18,08	16,62	1,42
14	240	36950	125,9	33,49	424,3	15,39	17,62	16,19	1,40
15	220	33720	122,1	32,69	399,6	14,93	17,13	15,72	1,38
16	200	30500	118,1	31,82	374,2	14,45	16,61	15,24	1,36
17	180	27300	113,8	30,90	348,0	13,94	16,05	14,71	1,34
18	160	24120	109,2	29,89	320,9	13,38	15,45	14,15	1,32
19	140	20950	104,2	28,79	292,7	12,78	14,80	13,54	1,29
20	120	17810	98,7	27,57	263,2	12,12	14,08	12,86	1,26
21	100	14703	92,6	26,20	232,1	11,38	13,28	12,11	1,23
22	90	13159	89,2	25,44	215,9	10,97	12,84	11,70	1,21
23	80	11625	85,6	24,60	199,1	10,53	12,36	11,25	1,19
24	70	10101	81,7	23,70	181,5	10,03	11,81	10,74	1,17
25	60	8588	77,4	22,69	163,3	9,54	11,28	10,24	1,14
26	50	7088	72,6	21,57	144,0	8,96	10,64	9,64	1,11
27	40	5605	67,1	20,25	123,5	8,29	9,91	8,96	1,07
28	30	4141	60,6	18,68	101,3	7,51	9,05	8,16	1,03
29	20	2702	52,6	16,67	76,6	6,53	7,96	7,15	0,97
30	10	1302	41,3	13,72	47,5	5,14	6,40	5,72	0,87

No. 4.

Proportions de Bâtimens Marchands : Chaues & Barques.

Numéros.	ports en balles forcés.	Déplacements.	Long. de tête en tête.	Largeurs.	Aires du ϕ couple.	Trans-d'eau au ϕ couple sur quille.	Tirans-d'eau		Hauteurs de la quille.	Aires du plan de flottaison supérieure.	Quantités dont le centre de gravité est en avant du milieu.
							arrière.	avant.			
		p. cubi.	pieds.	pieds.	p. qua.	pieds.	pieds.	pieds.	pieds.	pieds qu.	pieds.
7	380	56880	143,5	36,02	544,1	17,30	19,58	18,12	1,43	4432	2,15
8	360	53750	140,9	35,48	524,4	16,99	19,24	17,80	1,41	4280	2,10
9	340	50620	138,1	34,91	504,4	16,66	18,89	17,47	1,40	4126	2,07
10	320	47510	135,2	34,33	484,0	16,32	18,52	17,12	1,38	3968	2,03
11	300	44400	132,2	33,70	463,2	15,97	18,15	16,77	1,37	3802	1,98
12	280	41300	129,0	33,07	441,9	15,60	17,75	16,39	1,35	3636	1,92
13	260	38230	125,7	32,39	420,2	15,22	17,33	16,00	1,33	3468	1,88
14	240	35140	122,3	31,68	397,2	14,71	16,89	15,58	1,32	3293	1,83
15	220	32080	118,6	30,92	375,0	14,38	16,42	15,14	1,30	3113	1,78
16	200	29150	115,1	30,19	353,9	13,98	16,00	14,73	1,28	2938	1,73
17	180	26000	110,6	29,23	327,1	13,44	15,41	14,18	1,25	2737	1,66
18	160	22980	106,1	28,28	301,9	12,92	14,84	13,65	1,23	2540	1,59
19	140	19983	101,3	27,25	275,6	12,35	14,22	13,07	1,20	2321	1,51
20	120	17002	96,0	26,10	248,1	11,72	13,54	12,42	1,17	2105	1,44
21	100	14046	90,1	24,81	219,2	11,02	12,78	11,71	1,13	1870	1,35
22	90	12579	86,8	24,09	204,0	10,64	12,35	11,31	1,11	1747	1,30
23	80	11155	83,4	23,33	188,7	10,23	11,91	10,90	1,09	1623	1,25
24	70	9667	79,5	22,45	171,9	9,77	11,49	10,42	1,06	1486	1,20
25	60	8225	75,3	21,51	154,8	9,28	10,86	9,91	1,03	1345	1,13
26	50	6795	70,7	20,44	136,7	8,72	10,25	9,35	1,00	1195	1,06
27	40	5378	65,4	19,20	117,4	8,09	9,56	8,69	0,96	1034	1,00
28	30	3979	59,1	17,72	96,5	7,34	8,73	7,92	0,92	859	0,90
29	20	2602	51,3	15,82	73,3	6,40	7,68	6,95	0,85	661	0,80
30	10	1258	40,3	13,04	45,7	5,07	6,19	5,56	0,76	424	0,70

Proportions

Proportions de Bâtimens Marchands : Châtes & Barques.
Suite de la Table ci-contre, N°. 4.

Numéros.	Quantités dont le centre de grav. du déplaç. est en dessous de la flottai.	Quantités dont le centre de grav. du déplaç. est en dessous de la flottai.	Distances du métacentre au centre de gravité du déplacement.	Dist. du métacentre au centre de grav. du Vaisseau avec la charge.	Momens de stabilité absolue.	Haut. du grand mât, relativ. à la stabilité.		Poids de la mâture sacrée.	Poids de l'équipage.		Nomb. qui, X le déplaç. & divisés par la long. de l'éc. en tête = l'aire du Φ couple.
						En dessous du centre de grav.	En dessus du centre de grav.		Longueur totale.	En dessous du centre de grav.	
	pieds.	pieds.	pieds.	pieds.		pieds.	pieds.	sk.	lisp.		
7	11,96	6,999	7,153	2,474	140700	74,54	12,07	86,61	10	15	1,390
8	11,73	6,849	7,080	2,502	134400	73,41	11,88	85,29	10	6	26
9	11,50	6,693	7,002	2,528	127980	72,21	11,65	83,86	9	17	25
10	11,26	6,517	6,921	2,556	121440	70,95	11,43	82,38	9	8	24
11	11,01	6,366	6,836	2,583	114690	69,61	11,19	80,80	8	19	23
12	10,75	6,191	6,746	2,609	107780	68,20	10,94	79,14	8	10	22
13	10,47	6,010	6,650	2,637	100810	66,69	10,69	77,38	8	1	20
14	10,19	5,820	6,549	2,662	93570	65,05	10,41	75,46	7	12	19
15	9,88	5,620	6,441	2,688	86230	63,30	10,12	73,42	7	3	18
16	9,59	5,432	6,336	2,711	79590	61,63	9,87	71,50	6	14	17
17	9,21	5,185	6,197	2,738	71180	59,38	9,48	68,86	6	5	16
18	8,84	4,946	6,058	2,761	63460	57,15	9,12	66,27	5	14	14
19	8,44	4,687	5,905	2,778	55520	54,66	8,73	63,39	5	3	13
20	7,99	4,406	5,733	2,797	47550	51,91	8,31	60,22	4	11	12
21	7,50	4,095	5,735	2,808	39440	48,77	7,83	56,60	3	19	11
22	7,23	3,925	5,412	2,809	35340	47,02	7,56	54,58	3	13	9
23	6,95	3,748	5,307	2,811	31360	45,18	7,28	52,46	3	7	8
24	6,62	3,549	5,169	2,806	27130	43,05	6,96	50,01	3	1	8
25	6,28	3,335	5,018	2,799	23020	40,76	6,63	47,39	2	14	7
26	5,89	3,100	4,846	2,784	18920	38,22	6,24	44,46	2	7	6
27	5,45	2,834	4,642	2,759	14842	35,21	5,80	41,01	2		6
28	4,93	2,525	4,393	2,715	10806	31,68	5,28	36,96	1	12	4
29	4,28	2,145	4,064	2,641	6871	27,24	4,62	31,86	1	4	3
30	3,35	1,624	3,557	2,483	3125	20,95	3,69	24,64	14	3	1,464

Dd

N^o. 1.
Proportions de Bâtimens Marchands de peu de tirant-d'eau , pleins ,
en forme de Barques.

N ^o . 1.	Porte en lattes fortes.	Déplacements.	Long. de tête en tête.	Largeurs.	Aires du couple.	Tirant-d'eau au ϕ sur quille.	Tirans-d'eau.		Hauteurs de la quille.	Aires du plan de flottaison supérieure.
							Arrière.	Avant.		
Numéros.		p. cub.	pieds.	pieds.	p. quar.	pieds.	pieds.	pieds.	pieds.	pieds quar.
10	320	44400	140,9	32,74	403,4	13,35	15,21	14,08	1,21	3908
11	300	41500	137,8	32,15	386,6	13,08	14,92	13,81	1,20	3749
12	280	38080	134,5	31,54	369,3	12,80	14,61	13,52	1,18	3588
13	260	35720	131,0	30,89	351,5	12,50	14,29	13,22	1,17	3421
14	240	32840	127,4	30,21	333,4	12,19	13,96	12,99	1,15	3250
15	220	29990	123,6	29,48	314,7	11,86	13,60	12,57	1,13	3074
16	200	27140	119,6	28,70	295,4	11,51	13,22	12,21	1,12	2891
17	180	24300	115,2	27,88	275,4	11,14	12,81	11,82	1,09	2703
18	160	21480	110,6	26,97	254,7	10,73	12,36	11,40	1,07	2506
19	140	18670	105,6	25,99	233,1	10,29	11,88	10,95	1,05	2302
20	120	15900	100,1	24,90	210,6	9,81	11,35	10,45	1,02	2086
21	100	13130	93,9	23,65	186,5	9,26	10,75	9,89	0,99	1855
22	90	11756	90,5	22,97	173,9	8,96	10,41	9,57	0,97	1734
23	80	10391	86,8	22,23	160,8	8,63	10,05	9,23	0,95	1609
24	70	9034	82,9	21,41	147,1	8,28	9,66	8,88	0,93	1476
25	60	7687	78,5	20,51	132,8	7,89	9,23	8,46	0,90	1338
26	50	6350	73,7	19,48	117,7	7,45	8,75	8,01	0,87	1190
27	40	5027	68,2	18,31	101,5	6,94	8,18	7,49	0,84	1038
28	30	3719	61,6	16,90	83,9	6,34	7,52	6,88	0,80	850
29	20	2432	53,5	15,02	64,1	5,56	6,67	6,08	0,75	658
30	10	1176	42,0	12,43	40,4	4,49	5,44	4,94	0,66	424

*Proportions de Bâtimens Marchands, &c.
Suite de la Table ci-contre. N°. 5.*

Numéros.	Quantités dont le centre de gravité est en avant du milieu.	Quantités dont le centre de gravité est en arrière du milieu de la longueur de tête en tête.	Quantités dont le centre de gravité est en dessous de la flottaison.	Quantités dont le centre de gravité est en dessus de la flottaison.	Distance du métré, au centre de grav. du Vaisseau &c. de la charge.	Momens de stabilité absolue.	Hauteurs du grand mât, relativement à la flab.			Nombres qui, X le déplacement, &c. divisés par la long. du mât en tête = l'aire du couple.
							En-dessous du c. de grav. du Vaisseau.	En-dessous du cent. de gravité.	Long. totale.	
	pieds.	pieds.	pieds.	pieds.	pieds.		pieds.	pieds.	pieds.	
10	2,12	10,84	5,419	8,852	4,514	200400	83,64	9,55	93,19	1,280
11	2,07	10,59	5,298	8,752	4,511	187200	81,76	9,36	91,12	
12	2,05	10,34	5,172	8,648	4,505	173900	79,79	9,17	88,96	
13	1,96	10,08	5,040	8,537	4,501	160790	77,73	8,96	86,69	1,300
14	1,91	9,80	4,901	8,418	4,495	147660	75,56	8,75	84,31	
15	1,85	9,51	4,755	8,291	4,486	134520	73,24	8,52	81,76	
16	1,80	9,19	4,599	8,154	4,474	121400	70,76	8,36	79,12	1,325
17	1,74	8,86	4,443	8,005	4,458	108340	68,13	8,01	76,14	
18	1,67	8,51	4,255	7,843	4,437	95300	65,29	7,73	73,02	
19	1,59	8,12	4,060	7,662	4,412	82400	62,20	7,42	69,62	1,356
20	1,50	7,69	3,849	7,460	4,360	69360	58,81	7,09	65,90	
21	1,41	7,22	3,610	7,225	4,336	56910	54,98	6,71	61,69	
22	1,36	6,97	3,480	7,093	4,308	50640	52,89	6,50	59,39	1,375
23	1,31	6,68	3,339	6,949	4,277	44440	50,62	6,27	56,89	
24	1,24	6,37	3,187	6,788	4,237	38280	48,17	6,02	54,19	
25	1,18	6,04	3,020	6,608	4,190	32220	45,48	5,79	51,27	1,395
26	1,11	5,66	2,834	6,401	4,132	26240	42,49	5,44	47,93	
27	1,02	5,24	2,622	6,157	4,062	20420	39,05	5,07	44,12	
28	0,93	4,74	2,371	5,855	3,960	14727	35,02	4,65	39,67	1,412
29	0,80	4,11	2,058	5,455	3,806	9256	30,01	4,11	34,12	
30	0,63	3,23	1,616	4,833	3,544	4170	23,00	3,33	26,33	

D d ij

N^o. 6.*Proportions de Corfaires, d'après les formules de la page 90.*

ARTILLERIE.										Aires du plan de flottaison supérieure.		Aires du Φ couple.											
N ^{os} .	CANONS.		Pierriers.	Longueurs de tête en tête de dehors en dehors.	Largeurs en dehors des membres à la ligne de flottaison.	Déplacement.	$\int y^2 dx.$	Aires du plan de flottaison supérieure.				Aires du Φ couple.											
	En batterie.	Sur les gaill.						Calib.	nombres.	Calib.	nombres.	Calib.	nombres.	p. cubi.	p. quar.	p. qua.							
			Calib.														nombres.	Calib.	nombres.	Calib.	nombres.	Calib.	nombres.
1	28	18	12	6	—	161,52	41,16	47170	558500	5086	452,3												
2	26	18	10	6	—	155,65	39,82	42330	486200	4747	422,0												
3	26	12	10	4	—	142,38	36,74	31910	348100	3995	350,8												
4	24	12	8	4	—	138,24	35,78	29140	311600	3769	330,7												
5	24	8	8	3	—	126,75	33,10	22080	225400	3184	275,3												
6	22	8	—	—	—	119,78	31,45	18430	182060	2853	244,3												
7	22	6	—	—	—	112,60	29,75	15064	143350	2530	213,5												
8	20	6	—	—	—	109,84	29,09	13907	131545	2411	202,5												
9	18	6	—	—	—	106,94	28,40	12749	118970	2288	191,1												
10	16	6	—	—	—	103,82	27,65	11577	106470	2160	179,2												
11	14	6	—	—	—	100,46	26,84	10395	94130	2027	166,7												
12	12	6	—	—	—	96,76	25,96	9185	81780	1884	153,4												
13	10	6	—	—	—	92,70	24,97	7967	69620	1734	139,4												
14	8	6	—	—	—	88,01	23,83	6698	57300	1567	124,0												
15	—	—	—	1 12	16 3	81,31	22,19	5175	42590	1343	104,38												
16	—	—	—	1 8	16 2	74,60	20,54	3845	30825	1136	85,13												

Proportions de Corfaires, &c.
Suite de la Table ci-contre, N^o. 6.

Nombres qui X par le déplacement, & divisés par la longueur de tête en tête = l'aire du Φ couple.		Hauteurs de la batterie au-dessus de l'eau.		Momens de la voilure par rapport au centre de gravité ou à la flottaison.		Mois de vivres.		Nombres d'Equipages.		Centre de gravité du lest en dessous de la flottaison.		Quantités de lest en pieds cubiques d'eau de mer.		Différences de tirans-d'eau.		Quantités dont le Φ est en avant du milieu de la longueur de tête en tête.		Quantités dont le centre de gravité est en avant du milieu.		Hauteurs du méacentre au-dessus de l'eau.		Quantités dont le centre de gravité de déplacement est en dessous de la flottaison.		Hauteurs de la flottaison au-dessus de la rablure prise au Φ couple.		Nombres.		
			pieds						nom	pieds.		p. cwb.		pieds	pieds	pieds	pieds	pieds	pieds	pieds	pieds	pieds.	pieds.		pieds.			
1	15,40	5,84	9	1,61	8,10	1,66	4224	13,00	400	4,00	1935000	8,50	1,548															
2	14,80	5,485	6	1,56	7,86	1,62	3705	12,34	381	4,00	1679100	7,50	1,552															
3	13,50	4,907	6	1,42	7,21	1,53	2861	10,89	312	3,52	1303800	6,50	1,565															
4	13,16	4,695	6	1,38	7,03	1,51	2616	10,45	296	3,43	1202400	6,—	1,568															
5	12,10	4,205	6	1,27	6,50	1,42	2020	9,26	244	3,10	938000	5,75	1,580															
6	11,40	3,878	6	1,20	6,17	1,37	1676	8,55	217	2,92	797700	5,50	1,588															
7	10,70	3,582	6	1,13	5,86	1,34	1393	7,84	188	2,71	665600	5,25	1,595															
8	10,40	3,459	6	1,10	5,70	1,30	1286	7,57	178	2,64	619525	5,—	1,600															
9	10,10	3,331	6	1,07	5,56	1,28	1183	7,29	168	2,56	573100	4,75	1,603															
10	9,80	3,197	6	1,04	5,41	1,25	1070	7,00	157	2,47	525600	4,50	1,607															
11	9,50	3,055	6	1,00	5,23	1,23	959	6,68	146	2,38	477100	4,25	1,612															
12	9,20	2,903	6	0,97	5,08	1,20	856	6,34	134	2,28	426855	4,—	1,616															
13	8,80	2,738	6	0,93	4,89	1,17	742	5,97	121	2,16	375600	3,75	1,622															
14	8,40	2,555	6	0,88	4,65	1,13	626	5,55	107	2,03	321268	3,50	1,629															
15	7,70	2,230	6	0,81	4,32	1,08	503	4,97	86	1,81	254900	4,—	1,640															
16	7,10	2,018	6	0,75	4,02	1,02	367	4,41	69	1,62	194850	3,75	1,651															

N^o. 7.
*Proportions des mâts & vergues des Bâtimens Marchands à trois mâts :
 en forme de Frégate.*

Numéros.	Long. de tête entée.	Largeurs.	Grand mât.		Grand mât de hune.		Grand mât de Perroquet.		Epaisseur du mât de mâture.	Petit mât de hune.		Petit mât de Perroquet.		Epaisseur du mât d'armement.	Mât de perroquet de fougue.	
			longueur.	épaisseur.	longueur.	épaisseur.	longueur.	épaisseur.		longueur.	épaisseur.	longueur.	épaisseur.		longueur.	épaisseur.
	pieds.	pieds.	pieds.	pouc.	pieds.	pouc.	pieds.	pouc.		pieds.	pouc.	pieds.	pouc.	pouc.	pieds.	pouc.
1	168,6	43,71	103,0	35,2	60,0	19,2	32,5	9,7	34,0	54,0	18,2	29,0	8,7	23,5	43,5	12,9
2	166,1	43,21	102,0	34,6	59,2	19,0	32,2	9,6	33,4	53,5	18,0	28,7	8,7	23,1	43,0	12,7
3	163,6	42,69	101,0	34,1	58,5	18,7	32,0	9,5	32,7	52,7	17,7	28,5	8,6	22,7	42,5	12,6
4	161,1	42,16	99,7	33,5	57,7	18,5	31,5	9,4	32,1	52,0	17,5	28,2	8,5	22,4	42,0	12,5
5	158,5	41,61	98,5	33,0	57,0	18,2	31,0	9,2	31,5	51,2	17,2	28,0	8,4	22,0	41,5	12,4
6	155,8	41,04	97,2	32,4	56,2	18,0	30,5	9,1	30,9	50,5	17,0	27,7	8,2	21,6	41,0	12,2
7	153,0	40,45	96,0	31,7	55,5	17,7	30,0	9,0	30,2	49,7	16,7	27,2	8,1	21,2	40,5	12,0
8	150,1	39,84	94,7	31,1	54,7	17,5	29,5	8,9	29,5	49,0	16,5	26,7	8,0	20,9	40,0	11,7
9	147,1	39,20	93,5	30,5	53,7	17,0	29,0	8,7	29,0	48,2	16,1	26,2	7,9	20,2	39,5	11,5
10	144,0	38,53	92,2	29,7	52,7	16,7	28,5	8,5	28,2	47,5	15,7	25,7	7,7	19,9	39,0	11,2
11	140,7	37,84	90,5	29,0	51,7	16,5	28,0	8,4	27,5	46,7	15,4	25,2	7,6	19,4	38,5	11,0
12	137,4	37,11	88,7	28,2	50,7	16,0	27,5	8,2	26,9	45,7	15,0	24,7	7,5	19,0	37,7	10,7
13	133,8	36,34	87,0	27,5	49,7	15,7	27,0	8,0	26,1	44,7	14,6	24,2	7,4	18,4	37,0	10,5
14	130,1	35,53	85,2	26,7	48,7	15,4	26,5	7,9	25,4	43,7	14,2	23,7	7,2	18,0	36,2	10,2
15	126,1	34,66	83,2	25,9	47,5	15,0	25,7	7,6	24,5	42,7	13,9	23,2	7,1	17,2	35,5	10,0
16	122,0	33,75	81,2	25,0	46,2	14,5	25,0	7,5	23,7	41,7	13,5	22,5	6,9	16,6	34,7	9,6
17	117,5	32,75	79,0	24,0	44,7	14,0	24,2	7,2	22,7	40,5	13,1	21,7	6,6	16,0	34,0	9,5
18	112,7	31,68	76,7	23,0	43,2	13,5	23,5	7,0	21,9	39,0	12,7	21,0	6,4	15,4	33,0	8,9
19	107,5	30,50	74,0	21,7	41,7	13,0	22,5	6,7	20,6	37,5	12,4	20,2	6,1	14,6	32,0	8,5
20	101,8	29,21	71,2	20,5	40,0	12,4	21,5	6,5	19,5	36,0	12,0	19,5	5,9	13,7	30,7	8,1
21	95,5	27,75	68,0	19,2	38,0	11,6	20,5	6,1	18,2	34,0	11,2	18,5	5,5	13,0	29,2	7,7
22	92,0	26,93	66,0	18,5	37,0	11,2	20,0	6,0	17,5	33,0	10,9	18,0	5,4	12,5	28,5	7,5
23	88,3	26,05	64,0	17,6	35,7	10,9	19,2	5,7	16,7	32,0	10,5	17,5	5,1	12,0	27,7	7,2
24	84,2	25,08	62,0	16,9	34,2	10,5	18,5	5,5	16,0	30,7	10,0	16,7	5,0	11,4	27,0	7,0
25	79,7	24,02	59,5	15,9	32,7	10,0	17,7	5,2	15,0	29,5	9,5	16,0	4,7	10,6	26,0	6,7
26	74,8	22,81	56,7	14,7	31,0	9,4	16,7	5,0	14,0	28,0	9,0	15,2	4,5	9,7	24,7	6,4
27	69,1	21,42	53,5	13,6	29,2	8,7	15,7	4,7	13,0	26,2	8,2	14,2	4,2	9,0	23,5	6,0
28	62,4	19,79	49,7	12,2	27,0	8,0	14,5	4,4	11,6	24,2	7,5	13,0	4,0	8,1	21,7	5,7

*Proportions des mâts & vergues des Bâtimens Marchands, &c.
Suite de la Table ci-contre, N°. 7.*

Nombres.	Mât de beaupré.		Longueur du bout-chaîs du beaupré.	Longueur du ton du grand mât.		Longueur du ton du mât de misaine.	Longueur du ton du mât d'artimon.		Quantité dont le mât de misaine est en dessous du grand mât.	Grande vergue.		Grande vergue de hune.		Grande vergue de perroquet.		Vergue de misaine.	
	longueur.	épaisseur.		longueur.	épaisseur.		longueur.	épaisseur.		longueur.	épaisseur.	longueur.	épaisseur.	longueur.	épaisseur.	longueur.	épaisseur.
	pieds.	pouc.	pouc.	pie.	po.	pie.	po.	pie.	po.	pieds.	pouc.	pieds.	pouc.	pieds.	pou.	pieds.	pouc.
1	48,5	34,6	14,4	14	4	12	10	9	5	87,5	21,9	69,2	16,0	48,5	8,0	79,0	19,7
2	48,0	34,1	14,2	14	2	12	9	10	8	86,2	21,6	68,2	15,7	47,7	8,0	77,7	19,5
3	47,5	33,5	14,1	14	—	12	7	10	6	85,0	21,4	67,2	15,4	47,0	7,9	76,5	19,2
4	47,0	32,9	14,0	13	10	12	6	10	5	83,7	21,1	66,2	15,1	46,2	7,7	75,2	19,0
5	46,5	32,2	13,9	13	8	12	4	10	3	82,5	20,7	65,2	14,9	45,5	7,6	74,0	18,7
6	46,0	31,6	13,6	13	6	12	2	10	2	81,0	20,4	64,2	14,6	44,7	7,5	72,7	18,4
7	45,2	31,0	13,4	13	4	12	—	10	—	79,5	20,0	63,0	14,4	44,0	7,4	71,5	18,0
8	44,5	30,4	13,1	13	2	11	10	9	11	78,0	19,6	61,7	14,1	43,2	7,2	70,2	17,6
9	43,7	29,7	12,9	13	—	11	8	9	5	76,5	19,2	60,5	13,9	42,5	7,1	68,7	17,2
10	43,0	29,0	12,6	12	9	11	6	9	7	74,7	18,7	59,2	13,6	41,5	7,0	67,2	16,9
11	42,2	28,2	12,4	12	7	11	3	9	5	73,0	18,4	58,0	13,4	40,5	6,7	65,7	16,5
12	41,5	27,5	12,1	12	4	11	1	9	3	71,2	17,9	56,5	13,0	39,5	6,6	64,2	16,1
13	40,7	26,7	11,9	12	1	10	10	9	—	69,5	17,4	55,0	12,6	38,5	6,5	62,5	15,6
14	39,7	26,0	11,6	11	10	10	8	8	10	67,5	16,9	53,5	12,2	37,5	6,2	60,7	15,1
15	38,7	25,1	11,2	11	7	10	5	8	8	65,5	16,4	51,7	11,9	36,2	6,0	59,0	14,6
16	37,7	24,2	10,9	11	4	10	2	8	6	63,5	15,9	50,0	11,5	35,0	5,9	57,0	14,1
17	36,5	23,4	10,5	11	—	9	11	8	3	61,0	15,4	48,2	11,1	33,7	5,6	55,0	13,6
18	35,2	22,5	10,1	10	8	9	7	8	—	58,5	14,9	46,2	10,6	32,5	5,4	52,7	13,1
19	34,0	21,2	9,7	10	4	9	3	7	9	56,0	14,1	44,0	10,1	31,0	5,1	50,2	12,5
20	32,5	20,0	9,4	9	11	8	11	7	5	53,0	13,2	41,7	9,6	29,2	4,9	47,7	11,9
21	31,0	18,7	8,9	9	8	8	5	7	1	49,7	12,4	39,2	9,0	27,5	4,6	44,7	11,1
22	30,0	18,0	8,4	9	2	8	3	6	8	48,0	12,0	37,7	8,6	26,5	4,5	43,0	10,7
23	29,0	17,2	8,1	8	11	8	—	6	7	46,0	11,5	36,2	8,2	25,5	4,4	41,2	10,4
24	28,0	16,5	7,9	8	7	7	9	6	5	43,7	11,0	34,5	7,9	24,2	4,1	39,5	9,9
25	26,7	15,5	7,5	8	3	7	5	6	2	41,5	10,4	32,7	7,5	23,0	4,0	37,2	9,4
26	25,5	14,5	7,0	7	11	7	1	5	11	39,0	9,7	30,7	7,1	21,5	3,7	35,0	8,7
27	23,7	13,4	6,5	7	5	6	8	5	7	36,0	9,0	28,2	6,5	19,7	3,5	32,2	8,0
28	22,0	12,0	6,0	6	11	6	3	5	2	32,5	8,1	25,7	5,9	18,0	3,1	29,2	7,2

Proportions des mâts & vergues des Bâtimens Marchands, &c.
Suite de la Table précédente, N°. 7.

Numéros.	Vergue du petit hunier.		vergue du pent per-roquet.		Vergue sèche.		Vergue du perroquet de fougue.		Vergue de civadiere.		Vergue de contre-civadiere.		Epaisseur verticale des longis.					
													des hunes.			des croissettes.		
	longueur.	épaisseur.	longueur.	épaisseur.	longueur.	épaisseur.	longueur.	épaisseur.	longueur.	épaisseur.	longueur.	épaisseur.	grand mât.	milaine.	arimon.	grand per.	petit per.	pouces
	pieds	pouc.	pieds	pou.	pieds	pouc.	pieds	pouc.	pie	pouc.	pieds	pouc.	pouc.	pouc.	pouc.	pouc.		
1	62,2	14,2	43,7	7,2	61,0	12,7	50,0	11,5	62	13,0	43,5	8,0	14,5	13,7	8,7	6,2	5,9	
2	61,5	14,1	43,2	7,1	60,2	12,6	49,5	11,4	61	12,9	43,0	8,0	14,2	13,6	8,5	6,1	5,7	
3	60,5	13,9	42,5	7,0	59,5	12,5	49,0	11,3	60	12,6	42,2	7,9	14,1	13,5	8,4	6,0	5,6	
4	59,5	13,6	41,7	6,9	58,7	12,4	48,5	11,0	59	12,4	41,5	7,7	14,0	13,2	8,2	6,0	5,6	
5	58,5	13,4	41,0	6,9	58,0	12,1	47,5	10,9	58	12,1	40,7	7,6	13,7	13,1	8,2	5,9	5,5	
6	57,5	13,1	40,2	6,7	57,2	12,0	46,7	10,7	57	12,0	40,0	7,5	13,5	13,0	8,1	5,7	5,5	
7	56,5	12,9	39,5	6,6	56,2	11,7	46,0	10,5	56	11,7	39,2	7,4	13,5	12,7	8,0	5,7	5,4	
8	55,5	12,6	38,7	6,5	55,2	11,6	45,2	10,4	55	11,5	38,5	7,2	13,2	12,5	8,0	5,7	5,2	
9	54,5	13,4	38,0	6,4	54,2	11,4	44,5	10,1	54	11,2	37,7	7,1	13,0	12,2	7,9	5,5	5,1	
10	53,2	12,1	37,2	6,1	53,2	11,1	43,7	10,0	53	11,1	37,0	7,0	12,7	12,1	7,7	5,5	5,0	
11	52,0	11,9	36,5	6,0	52,2	11,0	42,7	9,7	52	11,0	36,2	6,7	12,5	11,9	7,5	5,2	5,0	
12	50,7	11,6	35,7	5,9	51,2	10,7	41,7	9,5	51	10,7	35,5	6,6	12,2	11,6	7,4	5,2	4,9	
13	49,5	11,4	34,7	5,7	50,0	10,5	40,7	9,4	50	10,5	34,7	6,5	12,0	11,4	7,2	5,0	4,9	
14	48,0	11,1	33,7	5,6	48,7	10,2	39,7	9,1	49	10,2	34,0	6,2	11,7	11,1	7,0	5,0	4,7	
15	46,5	10,7	32,7	5,4	47,5	10,0	38,7	8,9	47	9,9	33,0	6,0	11,5	10,9	6,7	4,7	4,5	
16	45,0	10,4	31,7	5,2	46,0	9,7	37,7	8,5	45	9,5	31,7	5,9	11,2	10,5	6,7	4,6	4,4	
17	43,5	10,0	30,5	5,0	44,5	9,4	36,5	8,2	43	9,0	30,5	5,6	11,0	10,2	6,5	4,5	4,2	
18	42,0	9,6	29,2	4,9	42,7	9,0	35,2	8,0	41	8,6	28,7	5,4	10,7	9,9	6,2	4,5	4,1	
19	40,0	9,2	27,7	4,6	41,0	8,6	33,7	7,6	39	8,1	27,5	5,1	10,2	9,5	6,0	4,2	3,9	
20	37,7	8,7	26,2	4,4	39,0	8,1	32,0	7,2	37	7,7	26,0	4,9	9,5	9,0	5,7	4,0	3,7	
21	35,2	8,1	24,7	4,1	37,0	7,7	30,2	7,0	35	7,4	24,5	4,6	9,0	8,5	5,5	3,7	3,6	
22	34,0	7,9	23,7	4,0	35,7	7,5	29,2	6,7	33	7,0	23,5	4,5	8,7	8,2	5,2	3,6	3,5	
23	32,7	7,5	22,7	3,9	34,5	7,2	28,2	6,5	32	6,7	22,5	4,4	8,5	8,0	5,0	3,5	3,4	
24	31,2	7,1	21,7	3,6	33,0	7,0	27,0	6,1	31	6,5	21,5	4,1	8,2	7,7	4,7	3,5	3,1	
25	29,5	6,7	20,7	3,4	31,5	6,6	25,7	5,9	29	6,0	20,2	4,0	7,7	7,2	4,5	3,2	3,0	
26	27,7	6,2	19,2	3,2	29,7	6,2	24,5	5,5	27	5,6	19,0	3,7	7,2	6,9	4,2	3,2	2,9	
27	25,5	5,7	17,7	3,0	27,7	5,7	22,7	5,1	25	5,2	17,5	3,5	6,7	6,4	4,0	3,0	2,6	
28	23,0	5,2	16,0	3,0	25,2	5,2	20,7	4,6	23	4,9	16,0	3,1	6,2	6,1	3,7	2,7	2,5	

Proportions

No. 8.

*Proportions des mâts & vergues des Bâtimens Marchands à trois mâts :
en forme de Barques.*

Nombres.	Long. de tête entière	Largeurs.	Grand mât.		Grand mât de hune.		Grand mât de Perroquet.		Épaisseur du mât de mâine.	Petit mât de hune.		Petit mât de Perroquet.		Épaisseur du mât d'armement.		Mât de perroquet de fougue.	
			longueur.	épaisseur.	longueur.	épaisseur.	longueur.	épaisseur.		longueur.	épaisseur.	longueur.	épaisseur.	longueur.	épaisseur.		
	pieds.	pieds.	pieds.	pouc.	pieds.	pouc.	pieds.	pou.	pouc.	pieds.	pouc.	pieds.	pou.	pouc.	pieds.	pouc.	
7	143,5	36,02	86,2	25,2	47,5	15,0	25,5	7,6	24,0	42,7	14,2	23,0	7,1	16,9	36,0	10,0	
8	140,9	35,48	85,0	24,7	46,7	14,7	25,2	7,5	23,5	42,0	14,0	22,7	7,0	16,5	35,5	9,9	
9	138,1	34,91	83,7	24,2	46,0	14,5	25,0	7,4	23,0	41,2	13,7	22,5	6,9	16,1	35,0	9,7	
10	135,2	34,33	82,5	23,7	45,2	14,2	24,5	7,2	22,5	40,5	13,5	22,2	6,7	15,9	34,5	9,5	
11	132,2	33,70	81,2	23,2	44,5	14,0	24,0	7,1	22,0	39,7	13,2	21,7	6,6	15,5	34,0	9,4	
12	129,0	33,07	79,7	22,6	43,7	13,4	23,5	7,0	21,5	39,0	12,9	21,2	6,5	15,1	33,5	9,1	
13	125,7	32,39	78,2	22,0	42,7	13,4	23,0	6,9	21,0	38,2	12,6	20,7	6,4	14,7	33,0	8,9	
14	122,3	31,68	76,7	21,4	41,7	13,0	22,5	6,7	20,6	37,5	12,2	20,2	6,2	14,2	32,2	8,6	
15	118,6	30,92	75,2	20,7	40,7	12,6	22,0	6,6	19,6	36,7	12,0	19,7	6,1	13,9	31,5	8,5	
16	115,1	30,19	73,5	20,0	39,7	12,4	21,5	6,5	19,0	35,7	11,7	19,2	6,0	13,4	30,7	8,2	
17	110,6	29,23	71,2	19,2	38,5	11,9	20,7	6,2	18,2	34,7	11,4	18,7	5,9	12,9	30,0	7,9	
18	106,1	28,28	69,0	18,7	37,2	11,4	20,0	6,0	17,4	33,5	10,9	18,0	5,6	12,2	29,2	7,6	
19	101,3	27,25	66,7	17,5	35,7	10,9	19,2	5,7	16,6	32,5	10,4	17,2	5,4	11,7	28,2	7,2	
20	96,0	26,10	64,2	16,5	34,2	10,4	18,5	5,5	15,4	30,7	9,9	16,5	5,1	11,0	27,2	6,9	
21	90,1	24,81	61,2	15,5	32,5	9,7	17,5	5,2	14,7	29,2	9,4	15,7	4,9	10,4	26,0	6,6	
22	86,8	24,09	59,7	14,9	31,5	9,5	17,0	5,1	14,1	28,5	9,1	15,2	4,7	10,0	25,5	6,4	
23	83,4	23,33	58,0	14,2	30,5	9,2	16,5	5,0	13,5	27,5	8,9	14,7	4,6	9,5	24,7	6,2	
24	79,5	22,45	56,0	13,6	29,5	8,9	16,0	4,7	13,0	26,5	8,5	14,2	4,5	9,1	24,0	6,0	
25	75,3	21,51	53,7	12,9	28,2	8,4	15,2	4,5	12,2	25,2	8,0	13,7	4,2	8,6	23,0	5,6	
26	70,7	20,44	51,2	12,1	26,7	7,9	14,5	4,2	11,6	24,0	7,4	13,0	4,0	8,1	22,0	5,2	
27	65,4	19,20	48,5	11,1	25,0	7,4	13,5	4,0	10,6	22,7	7,1	12,5	3,7	7,5	21,0	5,0	
28	59,1	17,72	45,0	10,0	23,2	6,7	12,5	3,7	9,4	20,7	6,5	11,2	3,5	6,7	19,5	4,5	

E c

*Proportions des mâts & vergues des Bâtimens Marchands, &c.
Suite de la Table précédente, N^o. 8.*

Numéros.	Mât de beaupré.		Egoutteur du bout-déhors de beaupré.		Longueur du ton du grand mât.		Longueur du ton du mât de misaine.		Longueur du ton du mât d'artimon.		Quantité dont le mât de misaine est en dedans du grand mât.		Grande vergue.		Grande vergue de hune.		Grande vergue de perroquet.		Vergue de misaine.	
	longueur.	épaisseur.	pouc.	pie po.	pie po.	pie po.	pie po.	pie po.	pie po.	pie po.	pie po.	pie po.	longueur.	épaisseur.	longueur.	épaisseur.	longueur.	épaisseur.	longueur.	épaisseur.
	pieds.	pouc.	pouc.																	
7	39,5	24,5	11,2	12	—	10	9	9	—	3	9	68,0	17,0	55,0	12,6	38,5	6,4	61,2	15,4	
8	39,0	24,0	11,0	11	10	10	8	10	10	3	9	66,7	16,6	54,0	12,4	37,7	6,2	60,0	15,0	
9	38,5	23,5	10,9	11	8	10	5	8	9	3	9	65,5	16,4	53,0	12,1	37,0	6,1	59,0	14,7	
10	37,7	23,0	10,7	11	5	10	4	8	7	3	8	64,2	16,0	52,0	12,0	36,3	6,0	57,7	14,5	
11	37,0	22,5	10,5	11	3	10	2	8	5	3	8	62,7	15,6	51,0	11,7	35,7	5,9	56,5	14,1	
12	36,2	22,0	10,2	11	1	10	—	8	4	3	8	61,5	15,2	49,7	11,5	34,7	5,7	55,3	13,9	
13	35,5	21,5	10,0	10	10	9	9	8	2	3	7	60,0	15,0	48,5	11,1	34,0	5,6	54,0	13,5	
14	34,7	21,0	9,7	10	8	9	7	8	—	3	7	58,3	14,6	47,2	10,9	33,0	5,5	52,5	13,1	
15	34,0	20,0	9,5	10	5	9	5	7	10	3	7	56,5	14,1	46,0	10,5	32,2	5,4	50,7	12,6	
16	33,2	19,4	9,2	10	2	9	2	7	8	3	6	55,0	13,7	44,7	10,2	31,2	5,2	49,5	12,4	
17	32,0	18,9	8,9	9	11	8	11	7	5	3	6	53,0	13,2	43,0	9,9	30,0	5,0	47,7	12,0	
18	31,0	17,7	8,5	9	6	8	8	7	2	3	6	51,0	12,7	41,3	9,5	29,0	4,9	46,0	11,5	
19	30,0	17,0	8,2	9	3	8	4	7	—	3	5	48,7	12,2	39,5	9,0	27,7	4,6	43,7	11,0	
20	28,7	16,0	7,9	8	11	8	—	6	8	3	5	46,3	11,5	37,5	8,6	26,2	4,4	41,7	10,5	
21	27,2	15,0	7,4	8	6	7	8	6	4	3	5	43,5	10,9	35,3	8,1	24,7	4,1	39,2	9,7	
22	26,5	14,4	7,1	8	3	7	5	6	3	3	4	42,0	10,5	34,0	7,7	23,7	3,9	37,7	9,4	
23	25,7	13,7	6,9	8	—	7	3	6	—	3	4	40,5	10,1	32,7	7,5	23,0	3,7	36,5	9,1	
24	24,7	13,2	6,6	7	9	7	—	5	10	3	4	38,7	9,6	31,3	7,1	22,0	3,6	35,0	8,7	
25	23,7	12,5	6,2	7	6	6	9	5	7	3	3	36,7	9,1	29,7	6,7	20,7	3,4	33,0	8,2	
26	22,5	11,9	5,9	7	2	6	5	5	4	3	3	34,7	8,6	28,0	6,4	19,7	3,1	31,2	7,7	
27	21,0	10,9	5,5	6	9	6	1	5	—	3	2	32,2	8,0	26,0	6,0	18,2	3,0	29,0	7,2	
28	19,0	9,9	5,1	6	3	5	8	4	8	3	2	29,2	7,2	23,7	5,4	16,5	2,7	26,3	6,4	

*Proportions des mâts & vergues des Bâtimens Marchands, &c.
Suite de la Table ci-contre, N^o. 8.*

N ^{os} .	Vergue du petit hunier.		vergue du petit perroquet.		Vergue de fœche.		Vergue de perroquet de fœgue.		Vergue de civadiere.		Vergue de contre-civadiere.		Épaisseur verticale des longis.				
													des hunes.			des croisset.	
	longueur.	épaisseur.	longueur.	épaisseur.	longueur.	épaisseur.	longueur.	épaisseur.	longueur.	épaisseur.	longueur.	épaisseur.	grand mât.	m/aine.	arimon.	grand per.	petit per.
	pieds.	pouc.	pieds.	pouc.	pieds.	pouc.	pieds.	pouc.	pieds.	pouc.	pieds.	pouc.	pouc.	pouc.	pouc.	pouc.	pouc.
7	49,5	13,4	34,5	5,7	49,7	10,4	41,7	9,6	49,5	10,2	34,5	6,4	11,2	10,7	7,8	5,0	4,6
8	48,5	11,1	34,0	5,6	48,7	10,2	41,0	9,4	48,5	10,1	34,0	6,2	11,1	10,6	6,9	4,9	4,5
9	47,7	11,0	33,3	5,5	48,0	10,0	40,3	9,2	47,7	10,0	33,3	6,1	11,0	10,4	6,7	4,7	4,4
10	46,7	10,7	32,7	5,4	47,3	9,9	39,7	9,1	46,7	9,7	32,7	6,0	10,7	10,2	6,6	4,6	4,2
11	45,7	10,5	32,2	5,2	46,3	9,7	39,0	9,0	45,7	9,6	32,2	5,9	10,7	10,0	6,5	4,5	4,1
12	44,7	10,2	31,2	5,1	45,3	9,5	38,2	8,7	44,7	9,2	31,2	5,7	10,5	9,7	6,4	4,4	4,0
13	43,7	10,0	30,7	5,0	44,3	9,2	37,3	8,5	43,7	9,1	30,7	5,6	10,2	9,6	6,2	4,4	4,0
14	42,5	9,7	29,7	4,9	43,5	9,1	36,5	8,4	42,5	8,9	29,7	5,5	10,0	9,4	6,0	4,2	4,0
15	41,5	9,5	29,0	4,7	42,5	8,9	35,7	8,2	41,5	8,7	29,0	5,4	9,7	9,1	5,9	4,1	3,9
16	40,2	9,2	28,0	4,6	41,2	8,6	34,7	8,1	40,2	8,4	28,0	5,2	9,5	8,9	5,7	4,0	3,9
17	38,7	9,0	27,0	4,5	39,7	8,4	33,5	7,7	38,7	8,1	27,0	5,0	9,2	8,6	5,5	4,0	3,7
18	37,0	8,5	26,0	4,4	38,7	8,1	32,5	7,4	37,0	7,7	26,0	4,9	9,0	8,4	5,2	3,9	3,6
19	35,5	8,2	24,7	4,2	37,2	7,7	31,2	7,1	35,5	7,4	24,7	4,6	8,5	8,0	5,0	4,7	3,4
20	33,7	7,9	23,2	4,0	35,3	7,4	29,7	6,9	33,7	7,0	23,7	4,4	8,0	7,6	4,7	3,5	3,3
21	32,7	7,4	22,2	3,7	33,7	7,0	28,2	6,6	31,7	6,6	22,2	4,1	7,7	7,2	4,6	3,4	3,0
22	30,7	7,0	21,3	3,5	32,5	6,7	27,2	6,2	30,7	6,4	21,3	3,9	7,5	7,0	4,5	3,1	2,9
23	29,5	6,7	20,7	3,2	31,2	6,5	26,2	6,0	29,5	6,1	20,7	3,7	7,2	6,7	4,4	3,0	2,9
24	28,2	6,4	19,7	3,1	30,2	6,2	25,3	5,7	28,2	5,9	19,7	3,6	7,0	6,5	4,2	3,0	2,7
25	26,7	6,1	18,7	3,0	28,7	6,0	24,2	5,5	26,7	5,6	18,7	3,4	6,5	6,1	4,0	2,9	2,6
26	25,2	5,9	17,7	2,9	27,3	5,7	23,0	5,2	25,2	5,4	17,7	3,1	6,2	5,9	3,7	2,7	2,4
27	23,5	5,4	16,3	2,7	25,5	5,4	21,5	5,0	23,5	5,0	16,3	3,0	5,7	5,5	3,5	2,5	2,2
28	21,5	4,9	15,0	2,5	23,5	4,9	19,7	4,5	21,2	4,9	15,0	2,7	5,5	5,0	3,2	2,2	2,1

F A U T E S A C O R R I G E R .

Page 18, lignes 23 & 24, a chang de NM, lisez, a changé de la distance NM.

Page 23, lignes 25 & 26 de la note, de son centre de gravité, lisez, du centre de gravité de la partie variable de cette charge.

Idem, ligne 27, de son centre de gravité, lisez, du centre de gravité de la partie variable de ce lest.

Idem, ligne 33, la quantité d'abaissement de la charge, lisez, la quantité d'abaissement du centre de gravité de la partie variable de la charge.

Page 56, ligne 4, soit ABC, lisez, soit ABC, (fig. 24.).

Page 61, ligne 26, le trapézoïde ABCD, lisez, le trapézoïde ABCD, (fig. 27.).

Page 77, ligne 26, d'après les plus grands, lisez, depuis les plus grands.

J'invite le Lecteur à corriger à la main les fautes indiquées ci-dessus.

Avis au Relieur.

Les 14 premières planches doivent être placées de manière qu'en s'ouvrant elles puissent se voir à droite dans l'ordre qui suit :

Pages	Planches.	
28.	1.	
36.	2.	
46.	3.	
52.	4 & 5.	
62.	6 & 7.	
96.	8 & 9.	
120.	10.	
184.	11 à 14.	

Les 6 dernières planches seront d'abord pliées en deux & collées sur un onglet; elles seront placées tout-à-fait à la fin de l'Ouvrage.








Fig 46.





20
141

Fig. 50.

Tonnesaux

Tonne

Laster

F	A	S
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13





Fig. 51.

Pl. 20.



22